
### 2.3 SPS-Programmierung (2/2)



## SPS-Programmiersprachen (genormt nach IEC 1131)



trotz Normung viele herstellerspezifische ,Dialekte

hier: Siemens TIA Portal - Step 7

Institut für Technische Informatik

zunächst: nur elementare Programmierung mit KOP, FBS und AWL

FBS wird auch Funktionsplan (FUP) genannt, AS wird auch GRAPH genannt, z.B. bei Siemens STEP7

AWL (engl. Instruction List IL) 指定列表 江编程序语言 angelehnt an Assemblersprache


ST (engl. Structured Control Language SCL) 结构语言:高级的编程语言 angelehnt an höhere Programmiersprache (C, Pascal)

AS (engl. Sequential Function Chart SFC) 运行链 以每步为单独存入 speziell für Ablaufsteuerungen (Schrittketten), deren Schritte in einer der anderen Sprachen programmiert werden

FBS (engl. Function Block Diagram -FBD) 动躯区球图∶<mark>数字开关向图</mark>∱ angelehnt an Schaltbildern von Digitalschaltungen

KOP (engl. Ladder Diagram LD) 连接图: 同于保护介绍电影开关 angelehnt an Schütz-/Relaisschaltungen

Einf. in die Robotik und Automation




## Zusammenfassung der wichtigsten binären SPS-Funktionen



Benennung	Darstellung			] .
Bellefillulig	AWL	FBS/FUP	KOP	STEP 7
UND/AND	AND	AND	<b>├</b>	«n.t> — & — — — — — — — — — — — — — — — — —
ODER/OR	OR	OR	##	>=1 ?.? — ?.? — #
NICHT/NOT (Eingang)	NOT		//	• IN OUT
NICHT/NOT (Ausgang)	NOT		-(/)	— IN OUT •-
Zuweisung	ST		-( )-	!.!
Setzen/Set	S	_ s	—(s)—	«??.?» S
Rücksetzen/ Reset	R	- R	—(R)—	«??.?» R

## Regelkreis (DIN 19226, Teil 4)



## Regelkreis (DIN 19226, Teil 4)



・ 施並状态 im **Beharrungszustand** ist die Regeldifferenz sehr klein oder Null

bei Änderung der Führungsgröße w oder bei Störungen z werden diese durch Änderung der Stellgröße y ausgeregelt

- Technischer Regelkreis 鴻洋多数 Erfassung der Regelgröße x mittels Sensor als Rückführgröße r (meist r = x)
- Berechnung der Regeldifferenz 在及类型 e = w - x zwischen Führungsgröße w (Sollwert) und Regelgröße x (Istwert)
- das Regelglied ermittelt aus e die Reglerausgangsgröße y<sub>R</sub>, die durch einen Steller in die Stellgröße y 輸出数 (Stellwert) umgewandelt wird
- Stellgröße y beeinflusst über ein Stellglied die Regelstrecke
- Störgröße z kann die Strecke

# beeinflussen 混乱鱼

## Vorsicht: Reaelkreise können schwingen

## Institut für Technische Informatik

Regelungsarten

regelung

 $F_{\rm R}$  Übertragungsfunktion des Reglers  $F_{\rm S}$  Übertragungsfunktion der Regelstrecke

selbsttätige Regelung

Folge-regelung w = f (t)

Vereinfachter Wirkungsplan und Regelungsarten



# Zusammenfassung von Komponenten zu



formale Beschreibung durch

Übertragungsfunktionen F<sub>R</sub> für Regler und F<sub>s</sub> für Regelstrecke

Einteilung von Reglern

Handregelung: 人为抵制

mindestens eine Aufgabe eines Regelkreises nimmt ein Mensch wahr

selbsttätige Regelung: 自利本

läuft automatisch ab, lediglich die Führungsgröße wird evtl. vom Menschen

muss gutes Störverhalten besitzen



muss gutes Führungsverhalten besitzen

新 A 值为一恒值(给收值),任务在于尽量排除各种于抗阳素而影响 使输出量维持在纯收值 die Führungsgröße w ist fest eingestellt, kann aber ggf. durch Bedienung des Sollwertgebers verändert werden; der Regler R versucht, die Regelgröße x trotz Störungen z konstant zu halten


(同肠超制).参考输入是变化规律未知的时间 上的数 任务在于食被护量按同举规律变化并与输入信号的误差保持在范围内

der Wert der Regelgröße x folgt den während der Regelung sich ständig ändernden Werten der Führungsgröße w 统输出量能平速引稳的跟踪输入量

der Regler R versucht, die Regelgröße x möglichst genau der Führungsgröße folgen zu lassen, auch wenn sich diese schnell ändert; Einfluss von Störgröße z soll zwar auch herabgesetzt werden, tritt aber im Vgl. nur schwach auf

## Regelgüte

## Beispiel: Ausregelvorgang bei sprungartiger Störgröße (worst case)



allgemeine Definition der Regelgüte schwierig, da von Anwendung abhängig

bei Antriebsregelungen z.B. Regelfläche

$$RF = T_a \cdot X_m$$

bleibende Regeldifferenz e heißt auch Statik des Reglers

Institut für Technische Informati

typischer Verlauf: mit ausklingendem Überschwingen verbundenes Einpendeln der Regelgröße x auf die Führungsgröße w Toleranzbereich gibt an, wie stark die Regelgröße x von der Führungsgröße w abweichen darf, d.h. maximaler Betrag der 粉许范围 Regelabweichung e = w - x 保徒

## Überschwingweite X<sub>m</sub>: maximale

摆动值 Ausregelzeit T.:

vorübergehende Sollwertabweichung Zeit vom erstmaligen Verlassen des Toleranzbereiches bis zu dessen dauerhafter Einhaltung


Anregelzeit T<sub>an</sub>

第-次筛离斜值 到第一次返回经历前 财版

Zeit vom erstmaligen Verlassen bis zum erstmaligen Wiedereintritt in den Toleranzbereich

### 3.2 Regelstrecken 超氧系统





Annahme: zeitinvariant, d.h. Verhalten der Regelstrecke ändert sich nicht mit der Zeit

lineare Übertragungsfunktion Fs: 线性转移函数

- (1) bei Erregung mit y = a\*f(t) antwortet das **System** mit x =  $a*F_S(f(t)) = F_S(a*f(t))$
- (2) bei Erregung mit y = f(t) + g(t) ist die Antwort  $x = F_S(f(t)) + F_S(g(t)) = F_S(f(t)) + g(t)$

lineare und zeitinvariante Regelstrecken lassen sich durch ihre Sprungantwort vollständig charakterisieren, d.h. durch ihre Reaktion am Ausgang x auf einen Sprung am Eingang y auf 1 zum Zeitpunkt t = 0; entsprechend Sprungantwort für Störgröße z



## Regelstrecken mit Ausgleich 布美超角系统



Regelstrecken mit Ausgleich besitzen eine gewisse Selbstregeleigenschaft, d.h. sie geraten bei einer Änderung der Stellgröße y oder Störgröße z nicht aus dem Gleichgewicht, sondern die Regelgröße strebt einem neuen Endwert zu (bei den meisten praktisch relevanten Strecken der Fall)

Beispiel: Elektromotor mit Last erhöht bei Änderung der Spannung die Drehzahl auf einen neuen Endwert 电机会改美器数列电压

Übertragungsbeiwert  $K_p = \frac{\Delta x}{\lambda}$ Sprung

RMJを足 **Proportionalbeiwert** K<sub>P</sub> gibt an, wie stark sich die Ausgangsgröße x (Endwert) in Abhängigkeit der Eingangsgröße y ändert 编出选义

Ausgleichsbeiwert  $Q = \frac{1}{K_p} = \frac{\Delta y}{\Delta x} + \frac{1}{4k} \lambda \frac{k}{k} y$ Strecke mit 4.

Strecke mit Ausgleich: Q > 0, d.h. K<sub>P</sub> endlich

Strecke ohne Ausgleich: Q = 0, d.h. Kp unendlich

je **größer** Q, umso **leichter** ist die Regelaufgabe