## Aufgabe 1: Technologien und Grundlagen (12,5 Punkte)

a) Gegeben sei folgende Wahrheitstabelle:

а	b	с	d	f(a,b,c,d)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Geben Sie f(a,b,c,d) in disjunktiver kanonischer Normalform (DKN) an.

Realisieren Sie f(a,b,c,d) mithilfe eines 4:1 MUX-Bausteins, der Eingangsvariablen und beliebig vielen Invertern.

b) Vereinfachen Sie g(a, b, c) algebraisch soweit wie möglich.

 $g(a,b,c) = \left(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}\right) * \left(\overline{a} + \overline{b} + c\right) * \left(\overline{a} + b + \overline{c}\right) * \left(\overline{a} + b + c\right) * \left(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}\right) * \left(\overline{a} + b + \overline{c}\right)$ 

c) Formen Sie h(a,b,c,d) so um, dass sich die Schaltfunktion ausschließlich aus NAND-Ausdrücken über jeweils zwei Termen zusammensetzt. Das Resultat darf keine Negationen in Form eines Negations-Strichs enthalten. Verwenden Sie für die finale Darstellung die Notation:  $(a \mid b)$ .

 $h(a,b,c,d) = (a+b)*(c \mid d)$ 

Zeichnen Sie den Schaltplan der Schaltungsfunktion h(a,b,c,d) unter Verwendung von Schaltsymbolen neuer DIN-Norm bestehend aus NAND-Gattern mit zwei Eingängen.

d) Realisieren Sie l(a,b,c)=a+(bc) unter Verwendung der CMOS-Technologie (Grundschaltung und Komplementärschaltung). Verwenden Sie folgende Symbole für n-Kanal- und p-Kanal-CMOS-Transistoren

$$\Sigma_{\mathrm{A1}} =$$
 \_\_\_\_\_ Punkte

Matrikelnummer:	Studiengang:

## Aufgabe 2: Steuerwerksentwurf

(12,5 Punkte)

Die Fletcher Prüfsumme dient in der digitalen Datenübertragung zur Erkennung von Fehlern. Eine Bitfolge wird in k Bit breite Blöcke unterteilt und jeder dieser so entstehenden n Blöcke als positive ganze Zahl interpretiert. Die Blöcke ergeben das Block-Array B. Ferner muss ein modulus Wert M festgelegt werden. Als Prüfsumme dienen die zwei Summen S1 und S2, die durch den nachfolgenden Pseudocode definiert sind.

```
S1 := 0
S2 := 0

for i := 0 n do
S1 := (S1 + B[i]) mod M
S2 := (S2 + S1) mod M
```

Ziel dieser Aufgabe ist der Entwurf eines Operationswerks mit zugehörigem Steuerwerk in Form einer Zählersteuerung.

In dieser Aufgabe werden die als Parameter k=4 und M=256 genutzt. Die Berechnung der Summen ist durch das nachfolgende Registertransferprogramm gegeben, wobei das Register R die Bitfolge enthält, deren Prüfsumme berechnet werden soll.

```
declare register R(31:0), CNT(2:0), S1(3:0), S2(3:0), C

R <- 1413957937;

INIT:
    CNT <- 0, S1 <- 0, S2 <- 0, C <- 0;

LOOP:
    S1 <- S1 + R(3:0);

    S2 <- S2 + S1;

    R(27:0) <- R(31:4);

    siehe Teilaufgabe e)

    C.CNT <- C.CNT + 1;

    if (C = 0) then
        goto LOOP</pre>
```


fi;


Matrikelnummer:	Studiengang:


Matrikelnummer:		Studiengang:		
a)	Welche Art von festverdrahteten	Steuerwerken kennen Sie außer der Zählersteuerung noch?		
b)		e ist mit 1413957937 <sub>10</sub> bzw. 54474931 <sub>16</sub> als Hexadezimalwert ge- -Codes der Sequenz "TGI1". Welchen Inhalt in Hexadezimaldarstel- Berechnung der Prüfsumme?		
c)	beschrieben wird. Sie dürfen ledi muss das Steuersignal $add$ aktiv EIN Bit nach rechts ohne Nachzie des Steuersignals $inc$ inkrementi gesetzt. Zusätzlich zur ALU und of fügung, für deren Ansteuerung d den. Der Mux soll dazu dienen zw zu wechseln, wobei $S1$ stets als E in $S1$ ( $d=0$ ) oder $S2$ ( $d=1$ ) zu d das Setzen der entsprechenden H <b>Hinweise:</b> Die Definition weitere	er Steuersignale ist nicht gestattet. Behandeln Sie das Register $\mathcal C$ als $\mathcal CNT$ gesetzt beziehungsweise nach außen gegeben werden kann.		

1atrik	elnummer: Studiengang:
d)	Ordnen Sie nun den einzelnen Registertransferoperation des Registertransferprogramms die in c) definierten Steuersignal zu, in dem Sie die aktiven Steuersignale neben die entsprechende Operation schreiben.
e)	Wie lässt sich die Registertransferoperation $R(27:0) < -R(31:4)$ mit Hilfe des Operationswerks und der in c) durch die Steuersignale definierten, erlaubten Operationen realisieren? Geben Sie eine Abfolge von Registertransferoperationen und die zugehörigen Steuersignale an.
f)	Welchen Inhalt in Hexadezimaldarstellung hat das Register <i>R</i> nach der Berechnung der Prüfsumme und der Verwendung Ihres Registertransfercodes aus e) anstelle der Operation
	R(27:0) <- R(31:4)?

g) Entwerfen Sie nun das Steuerwerk für die Realisierung der Berechnung der Prüfsumme auf dem Operationswerk gemäß des *gegebenen* Registertransferprogramms indem Sie die nachfolgende Zählersteuerung ergänzen. Verwenden Sie das Steuersignal lsr4R, welches die Registertransferoperation R(27:0) < R(31:4) auf R auslöst.







$$\Sigma_{\rm A2} =$$
 \_\_\_\_\_ Punkte

Matrikelnummer:	Studiongong
Matrikeinummer:	Studiengang:

## Aufgabe 3: Assemblerprogrammierung (25 Punkte) Startprozedur der Formel 1




Abbildung 1: Aufbau der Startanlage

Ziel dieser Aufgabe ist die Implementierung einer leicht abgeänderten Variante der Startprozedur der Formel 1 in Assembler für den aus der Übung bekannten Mikrokontroller ATmega16, der gemäß Abbildung 1 mit der Ampelanlage und drei Knöpfen verschaltet ist.

Der Start wird in zwei Phasen unterteilt, deren Abläufe in Form sequentiell aufeinanderfolgender Ampelbeschaltungen spaltenweise in Tabelle 1 aufgeführt sind. Eine Viertelstunde vor dem geplanten Rennstart wird die Startphase für die Einführungsrunde manuell durch die Betätigung des an PA5 angeschlossenen Knopfes gestartet. Im Anschluss an die Einführungsrunde erfolgt der eigentliche Start des Rennens, der wiederum durch die Betätigung des an PA6 angeschlossenen Knopfes in Gang gesetzt wird. Mit Hilfe des an PB2 angeschlossenen Knopfes kann die Startprozedur jederzeit abgebrochen werden, was den Fahrern visuell durch das Leuchten aller gelben LEDs angezeigt wird.

Für jede Ampelphase werden die Anzeigedauer und das Ampelmuster mit Hilfe des nachfolgenden Assemblercodes aus Tabelle 2 im ROM abgelegt. Zu einem Muster gehören vier 8 Bit Werte: die Anzeigedauer des Musters sowie die Beschaltungen der einzelnen LEDs (grün, gelb und rot), die als Binärzahl interpretiert werden und deren Bitstellen direkt zu den Pins eines Ports korrespondieren. Wird eine 1 an einem Pin ausgegeben, leuchtet die angeschlossene LED und bei einer 0 ist sie ausgeschaltet. Das MSB der Zeitangabe kodiert, ob es sich bei dem durch die restlichen 7 Bit dargestellten Zahlenwert um eine Minutenangabe (MSB = 1) oder eine Sekundenangabe (MSB = 0) handelt.

Tabelle 1: Ampelphasen der Startprozedur

Wie lange vor dem Start der Einführungs- runde	dem Start der Start der Einführungs- Einführungs- runde		Ampelbeschaltung Start des Rennens
15 min		5 sek	
5 min		4 sek	
3 min		3 sek	
1 min		2 sek	
15 sek		1 sek	
0 sek		0 sek	
Abbruch			
haben stets o In der Tabello leuchten wo	die gleiche Farbe. e weiß gefüllte LEDs <sup>ge</sup> hingegen schwarz s nicht leuchten.	üne LEDs ote LEDs ote LEDs	

Matrikelnummer:	 Studiengang:	

Tabelle 2: Assemblercode zum Ablegen der Ampelmuster im ROM

```
; Ablegen direkt nach der Interrupt Vektor Tabelle
PATTERNS_INTRODUCTION: ; Einführungsrunde
              ; Zeit grün gelb
                      PortA PortC PortD
              .db 0x8A,
                          0, 0x1F; 10 Minuten und alle roten LEDs an
              .db 0x82,
                              0, 0x0F; 2 Minuten und nur die vier rechten Spalten
                                        ; mit roten LEDs an
              .db 0x82, 0, 0x07; 2 Minuten und nur die drei rechten Spalten
                                        ; mit roten LEDs an
              .db 0x2D, 0, 0x03; 45 Sekunden und nur die zwei rechten Spal-
                                        ; ten mit roten LEDs an
                          0, 0, 0x01; 15 Sekunden und nur die rechte Spalte mit
              .db 0x0E,
                                        ; roten LEDs an
              .db 0x0A, 0x1F, 0,
                                     0 ; 10 Sekunden und alle grünen LEDs an
PATTERNS_RACE: ; Rennstart
                               0, 0x10
              .db 0x02,
              .db 0x01,
                              0, 0x18
              .db 0x01,
                        0,
                              0, 0x1C
              .db 0x01, 0,
.db 0x01, 0,
.db 0x01, 0,
                              0, 0x1E
                              0, 0x1F
                              0, 0x00
PATTERN ABORT:
              .db 0x00, 0, 0x1F, 0x00
```

## Aufgaben:

Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt in mehreren Unteraufgaben. Nutzen Sie die einzeln vorgegebenen Bereiche und schreiben Sie aussagekräftigen Assembler Code beziehungsweise kommentieren Sie gegebenenfalls den Code sinnvoll.

a) Ergänzen Sie den Assemblercode aus Tabelle 2 in der Art, dass das Ablegen der Daten direkt im Anschluss an die Interrupt Vektor Tabelle erfolgt.

b)	Beginnen Sie die Programmierung mit den einzelnen Registernamensdefinitionen. Sorgen Sie dafür dass das Register <b>R17</b> unter dem Namen <b>Abort</b> , das Register <b>R18</b> unter dem Namen <b>Seconds</b> und das Register <b>R19</b> unter dem Namen <b>Minutes</b> angesprochen werden können. Weitere von Ihnen eventuel genutzte Namen für einzelne Register müssen hier ebenfalls definiert werden.
c)	Initialisieren Sie die Interrupt-Vektor-Tabelle, sodass nach einem RESET zum Label INIT, nach dem External Interrupt Request 2 zur ISR_INT2 und nach einem Timer/Counter 1 Compare Match Interrupt zur ISR_TIMER1 gesprungen wird.
	zur <b>ISK_TIMEKT</b> gesprungen wird.

d)	Konfigurieren Sie unter dem Label <b>INIT</b> die Ein- und Ausgabeports und initialisieren Sie den Stackpointer. Beachten Sie eventuelle Initialwerte für die Ausgänge. Initialisieren Sie das Register <b>Abort</b> , welches angibt, ob der Start abgebrochen wurde ( <b>Abort</b> = 0xFF) oder nicht ( <b>Abort</b> = 0).
e)	Konfigurieren Sie den <b>externen</b> Interrupt INT2 in der Art, dass er bei einer durch den an PB2 angeschlossenen Knopf hervorgerufenen <b>fallenden Flanke</b> ausgelöst wird.

f)	Die Messung der Zeitdauer des Anzeigens eines Ampelmusters erfolgt mit Hilfe des <b>Timer/Counter 1</b> . Konfigurieren Sie ihn so, dass er <b>einmal pro Sekunde</b> einen Compare Match Interrupt auslöst. Verwenden Sie den <b>CTC-Modus</b> und nutzen Sie einen <b>Prescaler</b> von <b>256</b> . Berechnen Sie den entsprechenden Vergleichswert. Aktivieren Sie den Interrupt des Timers und zudem alle Interrupts global.
g)	Implementieren Sie die Interrupt-Service-Routine <b>ISR_INT2</b> die den Wert im Register <b>Abort</b> auf 0xFF setzt.

h)	Implementieren Sie die <b>ISR_TIMER1</b> Interrupt Service Routine, welche den aktuellen Wert des Registers <b>Seconds</b> inkrementiert und beim Erreichen eines Registerwertes von 60, diesen auf 0 setzt und den Wert des Registers <b>Minutes</b> inkrementiert.

i	Implementieren Sie nun das Unterprogramm <b>PHASE</b> , welches den Ablauf einer Startphase (Einführungsrunde oder Rennen) regelt. Es erwartet im <b>Z</b> Register die Adresse des ersten Musters der Phase und lädt die entsprechenden Informationen eines einzelnen Musters dieser Phase sequentiell aus dem ROM (jeweils die vier Werte: Zeit, grüne LEDs, gelbe LEDs, rote LEDs) und zeigt das Muster für die angegebene Dauer an, bevor es das nächste Muster lädt und dieses anzeigt. Wurden alle Muster der Startphase angezeigt, wird das Unterprogramm verlassen und das letzte Muster weiter angezeigt. Beachten Sie, dass es jederzeit zu einem Startabbruch kommen kann. Im Falle eines Abbruchs soll das Unterprogramm verlassen werden. Realisieren Sie diese Funktionalität mit Hilfe von Polling des Wertes des Registers <b>Abort</b> , während des Wartens für die Anzeigedauer eines Musters. Das Warten selbst kann mit Hilfe der Register <b>Seconds</b> und <b>Minutes</b> erfolgen. Zu Beginn des Wartens werden diese auf 0 gesetzt und anschließend entsprechend auf die verstrichene Zeit geprüft. Hinweis: Jede Phase besteht aus sechs Mustern.		

Matrikelnummer: Studiengang:	

j	Implementieren Sie das Grundverhalten unter dem Label <b>MAIN</b> . Warten Sie, bis der an PA5 angeschlossene Knopf betätigt wird (PinA5 = 0). Laden Sie anschließend die Adresse des ersten Musters der Einführungsrunde in das Z Register und rufen Sie das Unterprogramm PHASE auf. Testen Sie nach der Abarbeitung des Unterprogramms, ob der Start abgebrochen wurde und springen Sie gegebenenfalls zum Label START_ABORTED, unter welchem das Muster für den Abbruch aus dem ROM geladen werden soll, die Ampeln entsprechend beschalten werden müssen und im Anschluss in einer Endlosschleife verharrt werden soll. Sollte der Start nicht abgebrochen worden sein, so warten Sie, bis der Knopf an PA6 betätigt wird (PinA6 = 0) und starten Sie anschließend die Prozedur für den Start des Rennens. Im Anschluss an den Rennstart soll der Atmega in einer Endlosschleife verharren. Beachten Sie, dass es auch während des Wartens auf die Betätigung des Knopfes für den Rennstart zum Abbruch des gesamten Startvorgangs kommen kann.

Matrikelnummer:	Studiengang:

$$\Sigma_{\mathrm{A3}} =$$
 \_\_\_\_\_ Punkte