实验 4: 串口实验

一、实验器材

硬件: ARM-STM32 开发板, J-Link/St-Link。

软件: Win7/Win8/Win10, Keil uVision5

二、实验要求

- 1. 功能 1 实现:从串口调试助手输入自己的姓名,返回"Hello, xxx"。
- 2. 功能 2 实现: 从串口调试助手输入命令: led0 on/led0 off/led1 on/led1 off 四种命令,可控制 led 灯的亮灭。
- 3. 功能 3 实现:按键输入时,串口调试助手输出提示"XX pressed."。

三、实验过程

- 1. 根据 lab 课内容,新建项目,添加文件,添加依赖。
- 2. 实现三个功能:
- (1) 判断输入的内容是不是 led 的调试命令,如果是,控制 led 灯的亮灭。
- (2) 如果不是 led 的调试命令, 串口调试助手输出"Hello, xxx"。
- (3) 判断按钮是否被触发,如果是,串口调试助手输出"xxx pressed"。
- 3. 烧录,修改 Target 的 Options 中 Debug 选项,选用"Use ST-Link Debugger", load 上板。
- 4. 测试,测试所有情况,观察实验板是否和预期显示一致。

四、实验结果


软件代码(只需用户实现功能的主要代码部分):

实际验证附图(含开发板状态拍照、仿真截图等):

功能 1:


```
8 char str[1024];
9
    void function()
11
      u8 t;
12
      u8 len;
13
      u8 key;
14 🖨
      while (1) {
         if (USART RX STA&0x8000)
15
16 b
           len = USART RX STA & 0x3fff; // 获取数据长度
17
           for (t = 0; t < len; t++) {
18 白
19
            str[t] = USART RX BUF[t];
20
           if(strcmp(str, "led0 on") == 0)
21
22 自
23
             GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 8); // led0亮
24
             delay ms(100);
25
           }
26
           else if(strcmp(str, "led0 off") == 0)
27 🖨
           1
28
             GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 8); // led0灭
29
             delay ms(100);
30
31
           else if (strcmp(str, "led1 on") == 0)
32 白
33
             GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); // led1亮
34
             delay ms (100);
35
           }
36
           else if(strcmp(str, "led1 off") == 0)
37 卓
           {
38
             GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2); // led1灭
39
             delay ms(100);
40
           }
          else if(len != 0) // 如果不是led调试命令,则返回"Hello, xxx"
41
42
43
           printf("Hello, ");
44
 45
           for (t=0; t<len; t++)</pre>
46 🖨
             USART1->DR=USART RX BUF[t];
 47
             while ((USART1->SR&0X40) == 0);
 48
49
           }
           printf("\r\n");
50
 51
52
          memset (USART RX BUF, 0, sizeof (USART RX BUF));
53
          memset(str,0, sizeof(str));
         USART RX STA = 0;
54
55
```

```
56
        else
57 白
        {
          key = KEY Scan(0); // 读取按键状态
58
59
          if(key == KEY0 PRES)
60
           printf("key0 pressed\r\n");
          else if (key == KEY1 PRES)
61
           printf("key1 pressed\r\n");
62
63
64
       }
65
      }
66
    }
67
68
    int main (void)
69 ₽ {
     delay init(); // 延时初始化
70
71
     NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
     uart init (9600); // 串口波特率为9600
72
     LED_Init(); // LED灯初始化
73
     KEY Init(); // 按键初始化
74
75
76
     function();
77
78
```




功能 2:

led0 on:






led1 on:






led0 off:






led1 off:





功能 3:



五、实验总结

简述在实验过程中出现的问题,解决的过程和结果,及其他需要说明的情况。

- 1. 比较字符串的时候,需要 include 〈string. h〉,使用里面的 strcmp 方法,如果返回值为 0 说明两个字符串相同。
 - 2. 每次串口接受完信息后,记得清楚 USART RX BUF,并将 USART RX STA 置为 0.
 - 3. 串口波特率需要设置为默认的 9600。
 - 4. 串口调试工具内,如果代码里面返回值有中文,需要将编码格式改为 utf-8。
 - 5. 串口调试工具内,发送的内容后需要加一个回车。
- 6. 确认好自己的板子是 J-Link 还是 ST-Link, 在 Options->Debug 选择, 如果是错误的连接方式, 会检测不到板子。
 - 7. 板子的杜邦线需要按照不同的连接方式对应连好,插紧,如果差不紧也无法检测到板子。
 - 8. 课件中是 J-Link 的示范,如果使用 ST-Link 需要下载并添加对应的驱动。
 - 9. 上板测试, 需要在 Options->Debug 选择 Use ST-Link Debugger。

姓名: 胡玉斌

学号: 11712121

同组人:武羿

日期: 2019/09/14

嵌入式系统与微机原理实验报告

- 10. 每次上板前记得重新 build 一次。
- 11. 写代码的时候,注意提前把需要调用的库文件先添加进来。
- 12. c语言不可以在 for 循环内定义参数, 所以提前定义循环次数变量。