实验 10: WWDG and ADC

一、实验器材

硬件: ARM-STM32 开发板, J-Link/St-Link。

软件: Win10, STM32CubeIDE, HAL library

二、实验要求

- 1. Use the ADC to get the measurement of internal temprature sensor(practice of the last lab);
- 2. Use KEY1 to refresh the WWDG and output the corresponding data when the early wakeup interrupt is triggered.

三、实验过程

- 1. 根据 lab 课内容,新建项目,添加文件,添加依赖
- 2. 在多通道单转换模式下激活 ADC1
- 3. 在 while 循环里面打印温度和循环次数
- 4. 实现 HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback 函数去刷新 WWDG 在 KEY1 被按下的时候
- 5. Build, 生成".hex"文件,用"FlyMcu"下载到板子上。
- 6. 测试,测试所有情况,观察实验板是否和预期显示一致。

四、实验结果


软件代码(只需用户实现功能的主要代码部分):

在 while 循环里面打印温度和循环次数:

```
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        float raw =(float)HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                    raw = raw * 3.3 / 4096;
                    T = ((1.43 - raw) / 4.3) + 25;
      i++;
      sprintf(msg, "%f %d\r\n", T,i);
                HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
                HAL_Delay(100);
  }
实现 HAL WWDG EarlyWakeupCallback 函数去刷新 WWDG 在 KEY1 被按下的时候
以及 EXTI
 \ → N2FK CODE REGIN 0 →\
 void HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg) { HAL_WWDG_Refresh(hwwdg); }

    void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16 t GPIO Pin) {
     HAL Delay(100);
     switch (GPIO_Pin) {
     case KEY1_Pin:
         if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
             HAL WWDG Refresh(&hwwdg);
         break;
     default:
         break;
     }
 }
HAL StatusTypeDef HAL WWDG Refresh(WWDG HandleTypeDef *hwwdg)
{
  /* Write to WWDG CR the WWDG Counter value to refresh with */
  WRITE_REG(hwwdg->Instance->CR, (hwwdg->Init.Counter));
  /* Return function status */
  return HAL_OK;
}
```

实际验证附图(含开发板状态拍照、仿真截图等):



五、实验总结

简述在实验过程中出现的问题,解决的过程和结果,及其他需要说明的情况。

- 1. 每次上板前记得重新 build 一次。
- 2. Debug 后 Programming 需要在 Post-build steps 的 Command 下加上 arm-none-eabi-objcopy "\${ProjName}.elf" -0 ihex"\${ProjName}.hex"
- 3. 用 "FlyMcu"下载到板子和串口调试工具只能有一个连着,不能同时连着,会报串口占用的错误。 打印浮点数可能会有空行,cubuIDE会有提示,需要在在 CMakeLists 里:添加-u _printf_float \ SET(COMMON FLAGS
- "-mcpu=cortex-m3 \${FPU_FLAGS} -mthumb -mthumb-interwork -ffunction-sections -fdata-sections \ -g -fno-common -fmessage-length=0 -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -u _printf_float") 来修改编译器设置。

姓名: 胡玉斌

学号: 11712121

同组人:武羿

日期: 2019/11/20

嵌入式系统与微机原理实验报告

4. 如果出	现乱码,	先看看串口	调试工具的	编码格式有	了没有改成	utf-8;	如果还是乱码,	检查数组是	否越界,
长度是否正确,	这也会	导致乱码。							

5. 一些库函数以及 cubuIDE 的操作知识的时候,	去翻翻之前的课件,	或者去 google	上查找一	些关于
eclipse 的解决方案就可以基本解决目前遇到的问题。				