БИЛЕТ 18.

1. Режим растворенного газа, условия его проявления и основные признаки.

Режим растворенного газа — режим нефтяной залежи, при котором пластовое давление падает в процессе разработки ниже давления насыщения, в результате чего газ выделяется из раствора и пузырьки газа, расширяясь, вытесняют нефть к скважинам. Режим в чистом виде проявляется при отсутствии влияния законтурной области, при близких или равных значениях начального пластового давления и давления насыщения, при повышенном газосодержании пластовой нефти, при отсутствии газовой шапки.

В процессе разработки происходит уменьшение нефтенасыщенности пласта, объем же залежи остается неизменным. В связи с этим в добывающих скважинах перфорируют всю нефтенасыщенную толщину пласта.

Динамика годовых показателей разработки залежи при этом режиме имеет следующие особенности. Пластовое давление интенсивно снижается на протяжении всего периода разработки, в результате чего разница между значениями давления насыщения и текущим пластовым давлением со временем нарастает. Промысловый газовый фактор некоторое время остается постоянным. Затем с увеличением количества выделяющегося газа фазовая проницаемость для него возрастает и значение промыслового фактора увеличивается до значений, В несколько газового превышающих пластовое газосодержание. Это обусловлено тем, что в скважины поступает газ, выделившийся из нефти, не только извлекаемой на поверхность, но и остающейся в пласте. Дегазация пластовой нефти может приводить к существенному повышению ее вязкости. Позже вследствие дегазации пластовой нефти происходит уменьшение и промыслового газового фактора — до нескольких кубометров на 1 м³. В общей сложности за весь период разработки среднее значение промыслового газового фактора намного (в 4-5 раз и более) превышает начальное газосодержание пластовой нефти. Добыча нефти после достижения ее максимального уровня сразу же начинает снижаться, т.е. ІІ стадия разработки продолжается обычно всего один-два года. Нефть добывают практически без воды.

Для режима характерно образование возле каждой скважины узких воронок депрессии, что вызывает необходимость размещения добывающих скважин более плотно, чем при режимах с вытеснением нефти водой. Конечный коэффициент извлечения нефти не превышает 0.2-0.3, а при небольшом газосодержании нефти имеет и меньшие значения -0.1-0.15.

2. Системы разработки залежей

разработки Система ЭТО совокупность взаимосвязанных решений: выделение объектов инженерных И установление последовательности их разбуривания и разработки; обоснование методов воздействия на пласты и режимов разработки, т.е. технологии разработки; обоснование сетки, соотношения И геометрии расположения нагнетательных и добывающих скважин; обоснование основных способов контроля и управления процессом разработки.

На практике системы разработки нефтяных месторождений различают по двум наиболее характерным признакам:

По геометрии расположения скважин на площади выделяют системы с равномерной и неравномерной расстановкой скважин.

Для систем с равномерной расстановкой скважин характерно их расположение по правильным геометрическим сеткам, обеспечивающим высокую степень вскрываемости отдельных линз коллекторов: квадратной или треугольной (рис.1.1-1.2). Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. При последовательном сгущении треугольной сетки на каждом этапе число скважин возрастает в 3 раза.





Рис. 1.1. Прямоугольная сетка скважин



Puc.1.2. Треугольная сетка скважин

Квадратная сетка гибкая при сгущении, на каждом этапе число скважин удваивается. Поэтому квадратные сетки нашли более широкое применение на практике.

Для объектов с двумя пластами целесообразно бурение скважин по квадратной сетке, а для объектов с тремя пластами — по треугольной.

Для систем с неравномерным расположением скважин предполагают разработку залежей цепочками или рядами скважин, параллельными контуру нефтеносности или рядам нагнетательных скважин.

По методу воздействия различают системы разработки:

Системы без воздействия на пласт используют в процессе разработки нефтяных месторождений естественную пластовую энергию.

Лучшие результаты достигаются в условиях упруговодонапорного и газонапорного режимов, обеспечивающих высокую степень нефтеизвлечения.

Каждую систему разработки можно характеризовать пятью основными параметрами:

1. Фонд скважин — общее число скважин всех категорий, пробуренных на эксплуатационном объекте. Эксплуатационный фонд скважин — общее число нагнетательных, добывающих и находящихся в освоении скважин. Эксплуатационный фонд скважин подразделяется на основной и резервный.

Под основным фондом понимают число скважин, необходимое для реализации запроектированной системы разработки.

Резервный фонд планируют с целью вовлечения в разработку выявленных во время исследований отдельных линз коллектора и для повышения эффективности системы воздействия на пласт. Число скважин этого фонда зависит от неоднородности строения пласта, его прерывистости, особенностей применяемой технологии извлечения нефти из недр.

- 2. Плотность сетки S_c скважин, равна площади нефтеносности залежи, приходящейся на одну добывающую и нагнетательную скважину, м²/скв.
- 3. Удельные извлекаемые запасы нефти на одну скважину N_c (параметр А.П. Крылова), величина которых учитывается при выборе плотности сетки скважин. Минимальное значение этого параметра должно быть достаточной для рентабельной эксплуатации скважин за весь период разработки.
- 4. Соотношение числа добывающих и нагнетательных скважин, от величины которого зависит интенсивность системы разработки. В пятирядных системах он равен 5, в пятиточечных площадных системах-1
- 5. Соотношение числа резервного и основного фонда скважин. При составлении проектов разработки основной фонд скважин размещается на карте расположения скважин, а резервный фонд нет, определяется только число их и закладывается в технико-экономические расчеты. Число резервных скважин может достигать до 25 % от основного фонда скважин.

3. Гидродинамические расчеты при упругом режиме.

Упругий режим — это естественный режим истощения залежи.

Если упругие деформации считать квазилинейными и подчиняющимися закону Гука, полученному для однородного пласта, то можно записать:

$$\frac{\Delta V}{V} = \beta^* \Delta p \tag{1}$$

или в дифференциальной форме

$$\frac{\Delta V}{V} = \beta^* dp \tag{2}$$

где V — объем упругого тела; p — пластовое давление; β^* — коэффициент упругоемкости пласта (сжимаемость).

Виды упругого режима:

- замкнуто-упругий режим, который проявляется в замкнутых (изолированных от законтурной области) пластах;
- упруговодонапорный, который имеет место в залежах со значительной по размерам законтурной водоносной областью;

Замкнуто-упругий режим. Под упругим запасом залежи понимается количество нефти (флюида), которое может быть извлечено за счет упругих сил пласта и пластовых флюидов. Упругий запас определяется расширением нефти, воды и породы при снижении давления. Аналитически, согласно закону Гука, можно записать:

$$V_{v3} = \Delta V_{x} + \Delta V_{II} = \Delta V_{II} (m\beta_{x} + \beta_{c}) \Delta p = V_{II} \beta^{*} \Delta p$$
 (4)

где $\beta_{\rm ж}$, $\beta_{\rm c}$ — коэффициент сжимаемости жидкости и скелета породы; $V_{\rm II}$ — геометрический объем пласта; Δp — снижение пластового давления.

Распределение давления в приведенной области влияния скважины можно определять с использованием Формула Дюпюи:

$$p_0 - p_c = \frac{q\mu}{2\pi kh} \ln \frac{r_{\rm np}}{r_c},\tag{7}$$

Упрощенная основная формула упругого режима

$$p_0 - p_c = \frac{q\mu}{2\pi kh} \left[-Ei\left(-\frac{r^2}{4\chi t}\right) \right],\tag{10}$$

где p_o – начальное пластовое давление; p_c – давление на забое добывающей скважины; r_{np} – приведенный радиус скважины.