Учреждение образования «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени П.О.Сухого»

Кафедра: сельскохозяйственные машины

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Механика материалов аддативного синтеза» Тема: «Расчет на прочность и жесткость элементов гидроцилиндра»

Исполнитель студент 3 курса группы ТТ-3		А.В.Рабков
	подпись, дата	
Руководитель доцент, к.т.н.		В.Б.Попов
	подпись, дата	
Курсовая работа защищена с оценкой		
Руководитель _		П.Е.Родзевич
•	полпись	

Содержание

Введение	3
1.Анализ существующих конструкций	4
2.Описание конструкции трубопровода	8
3.Проверочный расчет трубы на прочность, устойчивость и	
долговечность	9
4.Проверочный расчет фланца на жесткость	11
5. Проверочный расчет болта на прочность	15
Заключение	20
Список использованных источников	21

Введение

В качестве курсового проекта была выбрана тема << Расчет на прочность и жесткость элементов трубопровода>>. Целью данной курсовой работы является расчет основных элементов конструкции трубопровода, используя знания, полученные в курсе дисциплины << Механика материалов и конструкции>>.

Трубопровод — инженерно-техническое сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.

	1		I						
					КР.15.00.000.ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разр	аб.	Рабков А.В.			Расчет на прочность и	Лит.	Лист	Листов	
Провер. Реценз. Н. Контр. Утверд.		Радзевич П.Е.			жесткость элементов		3	21	
					трубопровода				
						ГГТУ		О. Сухого	
		Попов В.Б.					гр. ТТ-	31	

1. Анализ существующих конструкций

Основная функция большинства трубопроводов — передача вещества или продукта от места добычи до места переработки и потребления. Но есть системы, предназначенные не для передачи, а для удаления или отведения. А именно:

- -Канализация отведит промышленные и бытовые отходы через очистку к утилизации
- -Дреннаж служит для удаления воды с поверхности земли и из подземного пространства
- -Водовыпуск удаляет воду из подземных, тоннелей, камер и т.д.

Трубопроводы классифицируются:

По виду прокладки и/или перехода (тип опирания):

- надземный/наземный укладывается выше уровня земли на отдельных опорах. Может быть арочный, висячий, балочный.
- подземный укладывается непосредственно на грунт в траншеях, канавах, насыпях, штольнях, на опорах в тоннелях и дюкерах;
- подводный укладывается по дну водоёмов, рек или в траншеях, прорытых на дне;
- плавающий укладывается на поверхности болот, а также озёр, рек и других водоёмов с креплениями к поплавкам (чаще пластмассовым).



Рис. 1.1 Виды трубопроводов

Наземный, наводный, надземный, подземный, подводный (слева на право)

В зависимости от транспортируемымых веществ:

- Аммиакопровод предназначается для транспортировки аммиака.
- Водопровод предназначен для обеспечения водой населения, промышленных предприятий, транспорта. В зависимости от видов потребления бытовых и промышленных нужд трубопроводы водоснабжения различают по органолептическим свойствам и пригодности для питья: хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные, поливные.
- Газопровод предназначен для транспортировки попутного нефтяного и природного газа. Газопроводы предназначаются для передачи на дальние расстояния больших объёмов газа.

						Лист
					КР.15.00.000.ПЗ	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	111 :13:00:000:113	4

- Нефтепровод предназначен для транспортировки сырой нефти. Нефть при этом подвергается подогреву, препятствующему затвердеванию входящих в её состав парафинов.
- Паропровод технологический трубопровод, предназначенный для передачи пара под давлением, используемого для отопления или работы сторонних механизмов.
- Нефтепродуктопровод предназначен для транспортировки нефтепродуктов, в том числе бензина и керосина, полученных в результате крекинга. Осуществляется до предприятий, предназначенных для производства нефтепродуктов более высокой переработки. Подобные трубопроводы, чаще всего, применяются в пределах одного предприятия. Для транспортировки нефтепродуктов на большое расстояние, используются специальные автомобильные либо железнодорожные цистерны.
- Мазутопровод трубопровод, осуществляющий транспортировку тяжёлых нефтепродуктов, отходов крекинга. Такие продукты могут использоваться в качестве топочного мазута, а также для переработки в дизельное топливо или даже для дальнейшего отделения лёгких углеводородов.
- Продуктопровод в общем смысле, трубопровод, предназначенный для транспортировки искусственно синтезированных веществ (в том числе, перечисленных выше), чаще всего продуктов нефтехимического синтеза. В частном случае может означать систему, предназначенную для доставки по трубам любых пригодных для этого объектов.
- Массопровод предназначен для транспортировки гидроторфа на торфоразработках, различных сыпучих материалов на складах и промышленных предприятиях, золоудалители теплоэлектростанций и т. п.
- Теплопровод предназначен для передачи теплоносителя (вода, водяной пар) от источника тепловой энергии в жилые дома, общественные здания и промышленные предприятия. По расположению относительно зданий и сооружений разделяются на наружные и внутренние. В зависимости от длины, диаметра и количества передаваемой энергии подразделяются на: магистральные (от источника энергии до микрорайона или предприятия), распределительные (от магистральных до трубопроводов, идущих к отдельным зданиям), ответвления (от распределительных трубопроводов до узлов присоединения местных потребителей тепла).

			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

По назначению

- Магистральные трубопроводы трубопроводы и отводы от них диаметром до 1420 мм (включительно); единый производственнотехнологический комплекс, включающий в себя здания, сооружения, его линейную часть, в том числе объекты, используемые для обеспечения транспортировки, хранения и (или) перевалки на автомобильный, железнодорожный и водный виды транспорта жидких или газообразных углеводородов, измерения жидких (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, газовый конденсат, широкая фракция лёгких углеводородов, их смеси) или газообразных (газ) углеводородов, соответствующих требованиям законодательства.
- Трубопроводы специального назначения дюкеры и тоннели для прокладки внутри них (при пересечении различных преград) трубопроводов, теплосетей, электрокабелей и т. д.; сюда же относятся различные самонесущие и ограждающие функции и другие специальные трубопроводы.

По прочим признакам

- Пневматическая почта использование воздуха под давлением для перемещения по трубам физических объектов чаще всего, стандартизированных капсул с объектами небольшой массы и объёма. Используется в рамках одного или близко расположенных зданий, использует механические способы маршрутизации.
- Канализация предназначена для отведения загрязнённых промышленных и бытовых стоков через систему трубопроводов с очисткой и обезвреживанием перед утилизацией или сбросом в водоём. По назначению канализационные системы разделяют: бытовые, производственные, водостоки; по расположению: внутренняя и наружная; по типу: напорные (сброс под давлением) и безнапорные (сброс самотёком).
 - о Водосток (дренаж)
- Водовыпуск

В состав трубопроводов входят: компрессорная станция, газораспределительная станция, краны, трубопроводная арматура, опоры, опорные сёдла, рёбра жёсткости, шпангоуты, бандажи, фланцы, отводы, заглушки, клапаны, дисковые затворы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Мониторинг состояния трубопроводов проводится ультразвуковым и инфразвуковым методами, которые позволяют отслеживать коррозию, повреждения, дефекты и деформации труб. Согласно правилам трубопроводы должны защищаться от разрушения из-за превышения давления предохранительными клапанами.

В зависимости от типа трубопровода и вида прокладки могут использоваться защитные покрытия:

- антикоррозионные;
- теплоизоляционные.

При открытой прокладке трубопроводов в качестве антикоррозионных изоляционных материалов применяются:

- масляные краски;
- антикоррозионные лаки.

Вид теплоизоляционного покрытия определяется температурой транспортируемой среды, условиями и видом прокладки труб.

Для предотвращения быстрого изнашивания труб от механических и других воздействий на переходах через препятствия (реки, озёра, автомобильные дороги, железнодорожные пути и т. д.) их прокладывают в защитных кожухах, то есть прокладка трубы производится внутри другой трубы большего диаметра, не менее чем на 200 мм. В технической литературе кожух также называют «чехлом», «футляром» или «патроном».

Для транспортировки агрессивных сред трубопроводы защищают от коррозии изнутри, покрывая их стойкими материалами: резиной (гуммирование), пластмассами, минеральными эмалями, цементным раствором.

Трубопроводы, прокладываемые в траншеях, на дне водоёмов, болот и т. д. защищают специальной антикоррозионной изоляцией в зависимости от коррозионных свойств грунтов и грунтовых вод.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.Описание конструкции трубопровода

Рассмотрим схему трубопровода на рисунке 2




Рисунок 2.1 – Схема трубопровода

1-труба (жесткость, прочность, устойчивость, долговечность);

2-фланец (жесткость);

3-болт (прочность);

4-прокладка (жесткость);

5-опора (прочность).

Материал, который использовался для изготовления трубопровода – Л68.

Допускаемые напряжения

Предел выносливости $\sigma_{\rm B}$ =400Мпа

Предел выносливости это половина от предела прочности

Предел прочности при срезе

Предел прочности при смятии

Коэффицент запаса k=2 и для Латунь Л68 допускаемые напряжения

Материал	$[\sigma_{\scriptscriptstyle m M3}]$ МПа	$[\sigma_p]$ Мпа	$[\sigma_{\scriptscriptstyle{CM}}]$ МПа	$[au_{ m cp}]$ МПа
Латунь Л68	200	500	300	232

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3.Выбор и описание расчетных схем

Расчетная схема трубопровода




Рисунок 3.1 – поперечная схема трубопровода

Расчетная схема фланца

Сила, действующая на сжимающиеся кольца, идет от продольной силы от верхней плиты. Опора для для колец является нижняя плита пуансона.




Рисунок 3.2 – Расчетная схема фланца

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Расчетная схема болта Болт будут работать на растяжения, смятие и срез




Рисунок 3.3 – Расчетная схема болта

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4. Проверочный расчет трубы на прочность, устойчивость и долговечность

Расчетная схема трубопровода




Рисунок 4.1 – Расчетная схема трудопровода

Напряжение трубопровода
$$\sigma$$
, Мпа
$$\sigma = \frac{M_{\text{H}}^{max}}{I_{y}} \times z_{max} \leq [\sigma] \tag{1}$$

 Γ де $M_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}^{max}$ - максимальный изгибающий момент, Нм I_{ν} -Осевой момент инерции, м⁴

 z_{max} -Максимальное расстояние от нейтральной оси до крайних точек сечения, м

 $[\sigma]$ -Допускаемое напряжение на изгиб, МПа

Максимальный изгибающий $M_{\rm u}^{max}$, Нм момент определяется по [1] таблице 17

$$M_{\rm H}^{max} = \frac{ql^2}{12} \tag{2}$$

Где q=352Кн/м – давление действующее на трубопровод l=200 мм – задана выходная длинна

$$M_{\text{M}}^{max} = \frac{352 \times 10^3 \times (200 \times 10^{-2})}{12} = 1833 \text{ Hm}$$

Разобьем сечение цилиндра на два прямоугольника и определим момент инерции

Для составного сечения осевой момент инерции I_{ν} , м⁴

$$I_{y} = I_{1} + b_{1}^{2} A_{1} - I_{2} - b_{2}^{2} A_{2}$$
(3)

Где I_1, I_2 - осевые моменты фигур составляющих сечение планки, м⁴ -расстояние от центральной оси до центральной оси первой и второй фигуры соответственно, м

 A_1, A_2 - площадь первой и второй фигуры соответственно Определим моменты инерции первой и второй фигуры по [2] с. 126

						Лист
					КР.15.00.000.ПЗ	11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	711 12310 310 0 311 13	' '

$$I_i = \frac{B^3 H}{12} \tag{4}$$

Где В – ширина прямоугольника

Н - высота прямоугольника

 $B_1\!\!=\!\!35$ мм $B_2\!\!=\!\!20$ мм – взято из чертежа $H_1\!\!=\!\!80$ мм, $H_2\!\!=\!\!50$ мм - взято из чертежа

$$I_1 = \frac{35^3 \times 80}{12} = 285833 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = \frac{20^3 \times 80}{12} = 33333 \text{mm}^4$$

Определим положение центральной оси сечения z_c мм по формуле [4] формула (16.3)

$$z_{\rm c} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i z_i}{\sum_{i=1}^{n} A_i}$$
 (5)

Где A_i – площадь і-ой части сечения

 z_i – координата центра тяжести итой части сечения относительно произвольно выбранной оси

Выбираем положение произвольной оси н0

Вычисляем площади первой и второй фигуры

$$A=a \times b$$
 $A_1 = 38 \times 80 = 2800 \text{ mm}^2$
 $A_2 = 20 \times 50 = 1000 \text{ mm}^2$

Координаты центра тяжести первой и второй фигуры относительно произвольно выбранной оси в соответствии

$$z_1 = 17.5 \text{ mm}, z_2 = 25 \text{ mm}$$

$$z_c = \frac{2800 \times 17,5 - 1000 \times 25}{2800 - 1000} = 13.3 \ \mathrm{mm}$$

Расстояние от центральной оси до центральной оси первой и второй фигуры

$$b_1 = \frac{35}{2} - 13.3 = 4.2 \text{ mm}$$
 $b_2 = 35 - 13.3 - \frac{20}{2} = 11.7 \text{ mm}$

 $I_Y = 285833 + 4.2^2 \times 2800 - 33333 - 11.7^2 \times 1000 = 165002$ мм⁴ Максимальное расстояние от нейтральной оси до крайних точек сечения

$$Z_{max} = 35 - 13.3 = 21.7 \text{ MM}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4.1. Расчет трубы на прочность

Цилиндр изготовлен из латуни Л68. Допускаемое напряжение $[\sigma]$, МПа

$$\sigma] = \frac{\sigma_{0,2}}{n} \tag{6}$$

 Γ де $\sigma_{0,2}$ – условный предел текучести, М Π а

n - коэффициент запаса прочности

 $\sigma_{0,2}$ =400МПа – по данным приведенным в справочнике [1] с. 75. n=3 принимаем коэффициент запаса прочности

$$[\sigma] = \frac{400}{3} = 133 \text{ Мпа}$$
 $\sigma = \frac{183}{165002 \times 10^{-12}} \times 21,7 \times 10^{-3} = 24 \times 10^6 \text{Па} = 24 \text{ МПа} \leq [\sigma] = 133 \text{МПа}$

Условие прочности выполняется

4.2. Расчет трубы на жесткость

Определим прогиб трубы z, мм по [1] таблица 17

$$z = \frac{ql^4}{384EI_y} \le [z] \tag{7}$$

Где Е – модуль упругости стали, Па

[z] – допускаемый прогиб, мм

 ${\rm E} = 200~\Gamma\Pi a$ — принято выше, ${\rm [z]} = 0.625~{\rm мм}$ — принимаем по длинне балки

$$z = \frac{352 \times 10^3 \times (250 \times 10^{-3})^4}{384 \times 2 \times 10^{11} \times 165002 \times 10^{-12}} = 0.11 \times 10^{-3} \text{м} = 0.11 \text{м} \le [z] = 0.625 \text{мм}$$

-условие жесткости выполняется

Труба отвечают требованием прочности и жесткости

Из	3М.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4.3. Расчет трубы на устойчивость




Рисунок 4.2 – расчетная схема и сечения пластины Воспользуемся готовой формулой для данного случая по [1] таблица 18

$$T_{kp} = \frac{\pi^2 D}{a^2} \mathbf{k} \tag{8}$$

 Γ де T_{kp} – критическая сила, H

А - высота сечения, м

D – толщина, м

Для данного сечения

$$k=m^2+2\frac{a^2}{b^2}+\frac{a^4}{b^4m^2}$$

 Γ де а — высота сечения, м

b – ширина, м

т – минимум, м

Вычислим к

$$k=1+2\frac{(35*10^{-3})^2}{(10*10^{-3})^2}+\frac{(35*10^{-3})^4}{(35*10^{-3})^4*1}=175.6$$

Вычислим критическую силу для пластины
$$T_{kp} = \frac{3.14^2*2*10^{-3}}{(35*10^{-3})^2}*175.6 = 2826H$$

Поскольку F = 400H < $T_{kp} = 2826$ H следовательно, условие устойчивости выполняются

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

5. Проверочный расчет фланца на прочность

Условие прочности при сжатии умеет вид бет мпа

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

N – продольная сила, кН

A - площадь поперечного сечения, м²

[σ] – допускаемое напряжения, МПа




Рисунок 5 — расчетная схема кольца и его поперечное сечение В соответствии с рисунком 5 продольная сила н равна силе $\phi = 500 \text{kH}$ N=F=500kH

Площадь поперечного сечения A. mm^2

$$A = \left(\frac{\pi D_1^2}{4} - \frac{\pi D_2^2}{4}\right) + \left(\frac{\pi D_3^2}{4} - \frac{\pi D_4^2}{4}\right) - n_1 \frac{\pi D_5^2}{4} - n_1 \frac{\pi D_6^2}{4}$$

 Γ де D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5 , D_6 — диаметры колец, мм

 n_1 , n_2 — количество отверстий с диаметром D_5 и D_6 соответственно

$$A=15453 \text{ mm}^2$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Допускаемое напряжение бет мпа

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{\text{\tiny TY}}}{n}$$

 Γ де $\sigma_{\text{тч}}$ предел текучести МПа

п-коэффициент запаса прочности

 $\sigma_{\text{тч}} = 400$ мпа — по данным приведенным в справочнике [1] с. 75 n=3 — принимаем за коэффициент запаса прочности

$$[\sigma] = \frac{400}{3} = 133 \text{ Mma}$$

Тогда условие прочности

$$\sigma = 32,4 * 10^6$$
Πa = 32,4ΜΠa ≤ $[\sigma] = 133$ ΜΠa

- условие прочности выполняется

6.Проверочный расчет болта на прочность

Планка работает на изгиб

Напряжение при изгибе σ , МПа

$$\sigma = \frac{M_u^{max}}{I_y} * z_{max} \le [\sigma]$$

 Γ де M_u^{max} — максимальный изгибающей момент, Нм

 $ИI_{v}$ – осевой момент инерции м⁴

 z_{max} — максимальное расстояние от нейтральной оси до крайних точек сечения, м

 $[\sigma]$ – допускаемое напряжение на изгиб мпа

Максимальный изгибающий м макс нм момент определяется по таблице 1 таблица 17

$$M_u^{max} = \frac{ql^2}{12}$$

 $q = 352 \ \kappa H/м$ определенно выше $l = 250 \kappa M$ задано выше

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$M_u^{max} = \frac{325*10^3*(250*10^{-3})^2}{12} = 1833 \, H_{\rm M}$$

Разобьем сечение планки на два прямоугольника и определим момент инерции




Рисунок 8 – поперечное сечение болта

Для составного сечения осевой момент инерции I_y , м⁴

$$I_Y = I_1 + b_1^2 A_1 - I_2 - b_2^2 A_2$$

Где I_1 и I_2 — осевые моменты фигур составляющих сечение планки м 4

 b_1 , b_2 — расстояние от центральной оси до центральной оси первой и второй фигуры соответственно

 A_1 , A_2 — площадь первой и второй фигуры соответственно, м 2

Определим моменты инерции первой и второй фигуры по [2] с. 126

$$I_i = \frac{B^3 H}{12}$$

 Γ де В — ширина прямоугольника, м

Н-высота прямоугольника, м

 $\rm B_1 = 35 \rm mm, \ B_2 = 20 \rm mm - взято$ из чертежа $\rm H_1 = 80 \rm mm \ H_2 = 50 \rm mm - взято$ из чертежа

$$I_1 = 285833 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = 33333 \text{ mm}^4$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Определим положение центральной оси сечения $z_{\rm c}$ мм по формуле 4 формула 6.13

$$Z_{\rm C} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i z_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

Где A_i – площадь і-ой части сечения z_i – координата центра тяжести і-ой части сечения относительно произвольно выбранной оси

Вычисляем площади первой и второй фигуры

$$A=a \times b$$
 $A_1 = 38 \times 80 = 2800 \text{ mm}^2$
 $A_2 = 20 \times 50 = 1000 \text{ mm}^2$

Координаты центра тяжести первой и второй фигуры относительно произвольно выбранной оси в соответствии с рисунком 3.4 z_1 = 17.5 мм z_2 =25мм

$$z_c = \frac{2800 \times 17,5 - 1000 \times 25}{2800 - 1000} = 13.3 \text{ мм}$$

Расстояние от центральной оси до центральной оси первой и второй фигуры

$$b_1 = \frac{35}{2} - 13.3 = 4.2 \text{ mm}$$
 $b_2 = 35 - 13.3 - \frac{20}{2} = 11.7 \text{ mm}$

 $I_Y = 285833 + 4.2^2 \times 2800 - 33333 - 11.7^2 \times 1000 = 165002$ мм⁴ Максимальное расстояние от нейтральной оси до крайних точек сечения

$$Z_{max} = 35 - 13,3 = 21,7$$
 мм

Планка изготовлена из стали 5ХНМ допускаемое напряжение бет МПа

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{0,2}}{n}$$

Где $\sigma_{0,2}$ – условный предел текучести МПа

n- коэффициент запаса прочности $\sigma_{0,2}=1370~\mathrm{M\Pi a}$ – по данным приведенным в справочнике [1] с. 75 n=3 принимаем коэфицент запаса прочности

$$[σ]=133 MΠa$$

- условие прочности выполняется

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КР.15.00.000.ПЗ

Определим прогиб болта z мм по [1] таблица 17

$$z = \frac{ql^4}{384EI_y} \le [z]$$

Е- модуль упругости стали Па

[z]- допускаемый прогиб мм

 $E = 200 \ \Gamma \Pi a - принято выше [z] = 0.625 \ мм - принимаем по длине балки$

$$z=0.11 \text{ mm} \le [z] = 0.625 \text{ mm}$$

- условие жесткости выполняется

Болт отвечает требованиям прочности и жесткости

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

