Лабораторная работа № 6

Расчёт и организация работы пахотного агрегата

Цель работы: рассчитать и организовать работу пахотного агрегата.

Основная суть расчётного метода состоит в следующем. Машиннотракторный агрегат рассматривается как система «трактор–рабочая машина», каждый из элементов которой обладает своими эксплуатационными характеристиками. Основными эксплуатационными характеристиками трактора являются тяговое усилие трактора $P_{\scriptscriptstyle T}$, тяговая мощность $N_{\scriptscriptstyle T}$, для рабочих машин – это их тяговое сопротивление $R_{\scriptscriptstyle a}$ и скорость движения $V_{\scriptscriptstyle p}$. Для того чтобы рассчитываемый машинно-тракторный агрегат качественно выполнял свои функции, соотношение эксплуатационных показателей трактора и рабочей машины должно иметь следующий вид:

$$P_T = P_a \xi_p$$

Это соотношение как раз и определяет методику расчёта МТА:

- определение тяговых характеристик выбранного для выполнения заданного вида сельскохозяйственной работы трактора;
- определение тягового сопротивления рабочей машины при рекомендованных агротехнически допустимых скоростях движения;
- сравнение тяговых характеристик трактора и рабочей машины и определение необходимого количества рабочих машин в агрегате;
 - оценка правильности проведённого расчёта состава MTA.

Таким образом, методика расчёта простого тягового агрегата состоит в следующем:

1. Для заданной сельскохозяйственной операции определяется агротехнически обоснованный скоростной режим работы. В интервале допустимых скоростей движения тракторы могут работать на нескольких передачах.

					Лабораторная работа №6				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разр	аб.	Веренич А.Н.			Расчёт и организация	Лι	ım.	Лист	Листов
Проє	вер.	Попов В.Б.						1	8
Реце	:Н3.				работы пахотного	ГГТУ им. П.О. Сухого гр. С-41		O Curaza	
Н. Кс	нтр.				- аг а егата			•	
Зав.н	каф.	Попов В.Б.			агрегата			41	

2. На выбранных передачах определяются величины номинальных значений тягового усилия трактора.

Как видно из графика, номинальным значениям тяговой мощности $N_{\scriptscriptstyle T}$ на каждой из передач $N_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,1}$, $N_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,2}$, $N_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,3}$ соответствуют номинальные значения тягового усилия $P_{\scriptscriptstyle T_H}(P_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,1}\,P_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,2}\,P_{\scriptscriptstyle T_H}^{\,3})$ и скоростей движения $V_{\scriptscriptstyle P_H}(V_{\scriptscriptstyle P_H}^{\,1}\,V_{\scriptscriptstyle P_H}^{\,2}\,V_{\scriptscriptstyle P_H}^{\,3})$.

Выбор нужной передачи ограничивается пределом допустимых скоростей движения с одной стороны, и желательностью использования передач с максимальным значением тяговой мощности — с другой.




Рисунок. 1 - Выбор режимов работы и тяговых характеристик трактора

Обычно, в качестве основной выбирается передача с максимальным значением $N_{\scriptscriptstyle T}$ (на рис. 1 – это 2-я передача – $N_{\scriptscriptstyle T_{\scriptscriptstyle H}}^2$), и одна-две – запасные (по рис. 1 ими могут быть 1-я и 3-я передачи). Исходя из этого, на графике $N_{\scriptscriptstyle T}$ выделяется зона Z_1 – зона рациональной тяговой загрузки трактора, куда попадают, судя по рис. 1, все три передачи. На рисунке 5.1 рабочих скоростей V_p выделяется зона Z_2 – зона технологически допустимых скоростей движения.

Как видно из рисунка 1, в зону Z_2 попадают лишь 1-я и 2-я передачи, тяговые усилия при работе на которых равны соответственно $P_{T_H}^{\,1}$ и $P_{T_H}^{\,2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

При наличии на рабочем участке поля подъёмов и уклонов полученные значения тяговых усилий уменьшаются или увеличиваются на величину $P_{\alpha}G_{\mathrm{TP}}\sin\alpha$.

Далее полученные значения тяговых усилий сравниваются с величиной силы сцепления трактора с почвой F_c , затем они окончательно уточняются и принимаются для расчёта.

3. Определяется максимально возможная ширина захвата агрегата

$$B_{max} = \frac{P_{T_H} \xi_{P_T}}{K_{0V}}.$$

С учётом угла склона или подъёма:

$$B_{max} = \frac{(P_{T_H} \pm P_{\alpha})\xi_{P_T}}{K_{0V} \pm g_M \frac{i}{100}}.$$

4. Выбирается тип рабочей машины, её марка и количество машин в агрегате:

$$n_{M} = B_{max} / B$$
.

где В – ширина захвата одной машины, м.

Полученное число машин округляется до меньшего целого.

5. Уточняется необходимость применения сцепки, определяется величина фронта сцепки и её марка:

$$B_{c\iota\iota}=B(n_{\scriptscriptstyle M}-1).$$

6. Определяется сопротивление сцепки по формуле

$$R_{cII} = G_{cII} - f_{cII}$$
.

7. Определяется уточнённая ширина захвата агрегата и количество машин в агрегате:

$$B_{p} = \frac{(P_{T_{H}} \pm P_{\alpha} - R_{CII})\xi_{P_{T}}}{K_{0V} \pm g_{M} \frac{i}{100}};$$

$$n_{M} = Bp/B,$$

где ξ_{P_T} — рекомендованные значения коэффициента использования тягового усилия (ξ_{P_T} = 0,85...0,95).

Полученные значения $n_{\scriptscriptstyle M}$ округляются до целых меньших величин.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

8. Производится оценка рациональности состава агрегата по действительному коэффициенту использования тягового усилия:

$$\xi_{P_T}^{\perp} = \frac{R_{\alpha} - R_{\text{сц}}}{p_{\text{тu}}}$$

При наличии подъёмов и уклонов ξ_{P_T} определяется по формуле

$$\xi_{P_T}^{I\!I} = \frac{\mathbf{R}_\alpha \pm G_M \frac{i}{100} - \mathbf{R}_{\mathrm{CL}} \pm G_{\mathrm{CL}} \frac{i}{100}}{\mathbf{p}_{\mathrm{T_H}} \pm \mathbf{p}_\alpha}.$$

В некоторых случаях оценку рациональности выбора состава агрегата можно производить и по коэффициенту использования тяговой мощности ξ_{N_T} или использования эффективной мощности двигателя ξ_{N_e}

$$\xi_{N_T} = \frac{N_T}{N_{T_H} - N_\alpha},$$

где N_{α} – мощность, затрачиваемая на подъём трактора, кВт; $N_{\scriptscriptstyle T}$ – мощность, затрачиваемая на работу агрегата, кВт.

Для тягово-приводных агрегатов

$$\xi_{N_T} = \frac{N_T + N_{\text{BOM}}}{N_{T_H} - N_{\alpha}} ,$$

где $N_{\rm BOM}$ — мощность, используемая на привод рабочих органов, кВт.

Коэффициент использования эффективной мощности двигателя (коэффициент загрузки двигателя по мощности) подсчитывается по формуле

$$\xi_{N_e} = \frac{N_e}{N_{e_H}}.$$

Экономичной работе двигателя и трактора соответствуют такие режимы работы, при которых максимальная эффективная мощность двигателя N_{e_H} используется не менее чем на 80...95%, а номинальная сила тяги P_{T_H} — не менее чем 75...90%.

Расчёт пахотного агрегата.

Методика расчёта пахотного агрегата аналогична описанной выше. Отличие состоит в том, что определяется не количество рабочих машин в агрегате, а количество плужных корпусов.

Тяговое сопротивление плуга подсчитывается по формуле

$$R_{\scriptscriptstyle \Pi J I} = K_{\scriptscriptstyle \Pi J I} n_{\scriptscriptstyle K} B_{\scriptscriptstyle K} h \pm G_{\scriptscriptstyle \Pi J I} \frac{i}{100},$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

где n_{κ} — количество плужных корпусов, шт; B_{κ} — ширина захвата одного плужного корпуса, м; $G_{\text{пл}}$ — вес плуга, кH; h — глубина пахоты, м.

Сопротивление одного плужного корпуса будет равно

$$R_{\Pi\Pi} = \mathrm{K}_{\Pi\Pi} \mathrm{B}_{\mathrm{K}} h \pm \mathrm{g}_{\mathrm{M}} \frac{i}{100} ,$$

где $g_{\scriptscriptstyle M}$ — вес плуга или другой рабочей машины, приходящейся на 1 м ширины захвата, к $H/{\rm M}^2$.

Количество плужных корпусов в плуге подсчитывается по формуле

$$n_{\rm K} = \frac{(P_{T_H} \pm G_{\rm Tp} \frac{i}{100}) \xi_{P_T}}{R_{\rm K}}$$

Практическая часть по данной лабораторной работе представлена в приложении. Расчёты производились в системе автоматизированного проектирования Mathcad.

			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата