#### Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»

Кафедра «Гидропневмоавтоматика»

## ОТЧЕТ по лабораторным работам

по курсу: «Лопастные машины и передачи»

# Лабораторная работа №1 Изучение конструкций и отдельных элементов центробежных насосов

Цель работы: Изучение устройства насосов различных типов, их конструкции, основных деталей. Составление эскизов их рабочих колес. Замер основных размеров насосов и колес. Определение по основным размерам рабочего колеса основных параметров насосов.

#### 1.1 Общие сведения

#### 1.1.1 Конструктивные разновидности центробежных насосов

Основной частью лопастного насоса является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Энергия от рабочего колеса передается жидкости путем динамического взаимодействия лопастей колеса с обтекающей их жидкостью.

К лопастным насосам относят центробежные и осевые. Центробежные лопастные насосы могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми. К одноступенчатым (рисунок 1.1) относятся насосы с одним рабочим колесом.




Рисунок 1.1 — Центробежный одноступенчатый горизонтальный насос типа К I — рабочее колесо; 2 — переднее внутреннее бесконтактное уплотнение; 3 — конфузорный подвод; 4 — пробка отверстия для подключения вакуумметра; 5 — спиральный отвод; 6, 11 — пробка отверстия для подключения вакуумного насоса; 7 — наружное сальниковое уплотнение; 8 — вал; 9 — корпус подшипниковых опор; 10 — подшипник; 11 — масляный щуп; 12 — отверстия для разгрузки рабочего колеса от осевых сил; 13 — пробка сливного отверстия; 14 — лопасть.

Согласно классификации, центробежный насос относится к насосам с закрытым рабочим колесом 1, посаженным на консольную часть вала 8,

благодаря чему его называют консольным и относят к типу K. По расположению вала он является горизонтальным с выносными подшипниковыми опорами 10, расположенными в самостоятельном корпусе 9, служащим для них масляной ванной. Корпус подшипников жестко соединен при помощи болтов с корпусом насоса 5, представляющим отвод спирального типа. Спиральный отвод-корпус заканчивается нагнетательным патрубком с фланцем для подсоединения насоса к трубопроводу. На фланце нагнетательного патрубка и по длине спирали корпуса-отвода имеются закрытые пробками 6 и 11 отверстия для присоединения при необходимости манометра и вакуумного насоса. К поверхности торца корпуса присоединена с помощью болтов крышка, выполненная заодно с осевым подводом 3 конфузорного типа. На фланце подвода имеется отверстие 4 для присоединения вакуумметра для измерения давления на входе в рабочее колесо. Для уменьшения протечек перекачиваемой насосом жидкости из отвода через пазуху между крышкой корпуса и передним диском рабочего колеса в подводящий патрубок входа, применены внутренние бесконтактные щелевые уплотнения, действие которых основано на принципе дросселирования. Таких уплотнений в одноступенчатом насосе два. Одно из них 2 расположено у торца переднего диска рабочего колеса, а второе – между корпусом-отводом и кромкой ступицы у заднего диска рабочего колеса. Для предотвращения утечек жидкости из полости насоса между валом рабочего колеса и корпусом-отводом предусмотрено наружное уплотнение 7 сальникового типа.

В таком колесе в процессе работы возникают большие силы, называемые осевыми, которые действуют на вал вдоль оси вращения. Равнодействующая этих сил нагружает подшипники вала, следовательно, требуется усилие подшипниковых узлов. Для уменьшения этой равнодействующей и снижения действия осевых сил на ступице рабочего колеса делают разгрузочные отверстия 12, за счет которых выравнивается давление в пазухе за задним диском и на входе в рабочую полость насоса.

Консольные одноступенчатые насосы выпускаются с параметрами: подача  $5...300 \text{ м}^3/\text{c}$ ; напор 30...60 м; частота вращения ротора 1450...2900 об/мин.

Одноступенчатые насосы сообщают жидкости ограниченный напор. Для повышения его применяют многоступенчатые насосы, в которых жидкость последовательно проходит через несколько рабочих колёс, закреплённых на одном валу (рисунок 1.2). При этом пропорционально числу колес увеличивается напор насоса.




Рисунок 1.2 — Схема многоступенчатого секционного насоса: 1 — рабочее колесо; 2 — направляющий аппарат; 3 — гидравлическая пята.

Корпус насоса состоит из отдельных секций. Функции отводяще-подводящего устройства между ступенями ротора насоса выполняют направляющие аппараты канального типа. Секционный корпус этого насоса закрыт жестяным кожухом для предупреждения потерь теплоты перекачиваемой жидкости. Иногда между корпусом и кожухом размещают стекловолокно или другой теплоизоляционный материал, что характерно для энергетических насосов.

### 1.1.2 Основные параметры центробежных насосов

К основным рабочим параметрам насоса относится его подача, напор, мощность, частота вращения рабочего органа (лопастного колеса), коэффициент полезного действия.

Подачей насоса называют количество жидкости, прошедшей через напорный патрубок в единицу времени. Расход жидкости, протекающей через рабочее колесо можно определить по формуле

$$Q = v_0 \cdot \frac{\pi (D_0^2 - d_{BT}^2)}{\Lambda} \cdot \eta_0, \text{ M}^3/\text{c} (\pi/\text{c})$$

где  $v_0$  – абсолютная скорость на входе в рабочее колесо;

 $D_{\scriptscriptstyle 0}$ ,  $d_{\scriptscriptstyle \mathrm{BT}}$  — диаметр входной воронки рабочего колеса и диаметр втулки (рисунок 1.3);

 $\eta_0$  – объемный КПД.




Рисунок 1.3 – Меридиональное сечение рабочего колеса

Напор H (м) представляет собой разность энергий единицы веса жидкости в сечении потока после насоса и перед ним. Практически определяется по эмпирической формуле

$$H = \frac{u_2^2}{2g} \cdot m, \, M$$

где  $u = \omega \cdot R = \pi \cdot n \cdot D_2$  – окружная скорость;

m = 0,45...0,55 — коэффициент, учитывающий влияние неравномерности относительной скорости между лопастями и потери на преодоление гидравлического сопротивления подвода, рабочего колеса и отвода.

Полезная мощность насоса — это энергия, приобретённая за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос, определяется по формуле

$$N_{\Pi} = \rho \cdot g \cdot H \cdot Q$$
, BT

где  $\rho$  – плотность жидкости.

Коэффициент быстроходности  $n_S$  — это число оборотов эталонного насоса данного типа, который при работе на воде развивает напор 1 м, обеспечивая подачу 75 л/с. Коэффициент быстроходности  $n_S$  выражается через удельную частоту вращения эталонного насоса, соответствующую оптимальному режиму его работы и определяется по формуле

$$n_S=3$$
,65 ·  $n\cdot\sqrt{Q}\left/H^{3/4}\right.$ , об/мин

где n – число оборотов рабочего колеса, об/мин;

Q – подача насоса, м $^3$ /c;

H — напор насоса, м.

В зависимости от коэффициента быстроходности центробежные насосы делят на:

- 1)  $n_S = 20 79$  об/мин тихоходные;
- 2)  $n_S = 80 149$  об/мин нормальные;
- 3)  $n_S = 150 299$  об/мин быстроходные.

#### 1.4 Правила техники безопасности при выполнении работы

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать инструкцию по технике безопасности при работе в лаборатории «Объемные и лопастные машины».

Запрещается проводить какие либо операции на изучаемых установках при отсутствии преподавателя или учебного мастера.

*Категорически запрещается* включать или выключать установки при отсутствии преподавателя или учебного мастера.

#### 1.5 Обработка результатов измерений

- 1) Зарисовать эскиз рабочего колеса центробежного насоса, выданного преподавателем.
- 2) Определить подачу насоса по формуле

где  $v_0 =$ \_\_\_\_\_м/c;  $\eta_0 = 0.97$ ;

 $D_0$ ,  $d_{\rm BT}$  — диаметр входной воронки рабочего колеса и диаметр втулки (по эскизу);

2) Определить напор насоса по формуле

$$H = \frac{u_2^2}{2 \cdot g} \cdot m = \frac{(\pi \cdot n \cdot D_2)^2}{2 \cdot g} \cdot m = \underline{\hspace{2cm}}, M$$

где n = 1950 об/мин = 24,17 об/с – окружная скорость;

m = 0.45...0.55 — коэффициент, учитывающий влияние неравномерности относительной скорости между лопастями и потери на преодоление гидравлического сопротивления подвода, рабочего колеса и отвода.

3) Определить полезную мощность насоса по формуле

где  $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$  - плотность жидкости.

4) Определить коэффициент быстроходности по формуле  $n_S = 3,65 \cdot n \cdot \sqrt{Q} \Big/ H^{3/4} = \underline{\hspace{1.5cm}}, \text{ об/мин}$ 

3)	Определить и записать тип насоса:	