Основные формулы

Плотность, $\rho = \frac{m}{V}$, $\kappa \Gamma / M^3$

Удельный вес $\gamma = \frac{G}{V} = \frac{m \cdot g}{V} = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{V} = \rho \cdot g$. H/м³

Относительный вес $\delta = \frac{\gamma}{\gamma_B} = \frac{\rho}{\rho_B}$,

Коэффициент объёмного сжатия $\beta_{\rm p} = -\left(\frac{\Delta V}{\Delta p}\right) \cdot \frac{1}{V_0} \ {\rm m^2/H} \ (\Pi {\rm a^{\text{-}1}}).$

Упругость $E = \frac{1}{\beta_p}$ Па, МПа.

Температурный коэффициент объемного расширения $\beta_t = \frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T}$ °C-1.

Закон жидкого трения Ньютона $\tau = \mu \cdot \frac{du}{dy}$, Па

Кинематический коэффициент вязкости: $v = \frac{\mu}{2}$, Ст

Гидростатическое давление $p = \frac{F}{c}$. Па

Сила давления жидкости на плоскость $F = p \cdot S$

Пьезометрический напор $h = \frac{p}{\Omega a}$, м.

основное уравнение гидростатики $p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h = p_0 + h \cdot \gamma$

Абсолютное давление $p_0 = p_{\text{атм}} + \rho \cdot g \cdot h = p_{\text{атм}} + p_{uso}$.

Избыточное давление $p_{\text{изб}} = p_0 - p_{\text{атм}} = \rho \cdot g \cdot h$

Вакуумметрическое давление $p_{\text{вак}} = -\rho \cdot g \cdot h = p_{\text{атм}} - p_{aбc}$.

Закон Архимеда $\overline{F_{A}} = \rho_{\mathfrak{m}} \cdot \underline{g} \cdot V = G_{\mathfrak{m}}$,

объёмный расход $Q = \upsilon \cdot S$

весовой расход $Q_{\rm G} = \rho \cdot g \cdot Q$ массовый расход $Q_{\rm m} = \rho \cdot dQ = \rho \cdot \upsilon \cdot S$

Уравнение неразрывности потока для одномерного течения жидкости $m = \rho \cdot \upsilon \cdot S \cdot t = \rho_1 \cdot \upsilon_1 \cdot S_1 \cdot t = \rho_2 \cdot \upsilon_2 \cdot S_2 \cdot t = const$

Уравнение объемного расхода $Q_1 = Q_2 = Q = \upsilon \cdot S = \text{const.}$

число Рейнольдса $\operatorname{Re} = \frac{\upsilon \cdot d}{}$.

Коэффициент Кориолиса $\alpha = \frac{\upsilon_{max}}{}$.

Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

форме напоров
$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{{\upsilon_1}^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{{\upsilon_2}^2}{2g} = const$$
,

Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости в

форме энергий
$$g \cdot z_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{{\upsilon_1}^2}{2} = g \cdot z_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{{\upsilon_2}^2}{2}$$

Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости в

форме давлений
$$\rho \cdot g \cdot z_1 + p_1 + \frac{\rho \cdot {\upsilon_1}^2}{2} = \rho \cdot g \cdot z_2 + p_2 + \frac{\rho \cdot {\upsilon_2}^2}{2}$$

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \alpha_1 \cdot \frac{\upsilon_{\text{cp1}}^2}{2 \cdot g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \alpha_2 \cdot \frac{\upsilon_{\text{cp2}}^2}{2 \cdot g} + \Delta h$$

формула Дарси (потери напора по длине) $\Delta h_{\rm rp} = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\upsilon^2}{2g}$,

формула Дарси (потери давления по длине) $\Delta p_{\rm Tp} = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \rho$,

формула Пуазейля (коэффициент сопротивления трубопровода при ламинарном режиме течения жидкости) $\lambda = \frac{64}{Re}$.

формула Блазиуса (коэффициент сопротивления трубопровода в области гидравлически гладких труб при турбулентном режиме течения жидкости) $\lambda = \frac{0,3164}{\text{Re}^{0,25}}.$

формула Альтшуля (коэффициент сопротивления трубопровода в области доквадратичного сопротивления при турбулентном режиме течения жидкости)

$$\lambda = 0.11 \cdot \left(\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{\text{Re}}\right)^{0.25}.$$

формула Никурадзе (коэффициент сопротивления трубопровода в области квадратичного сопротивления при турбулентном режиме течения жидко-

сти)
$$\lambda = \frac{1}{\left(1,74 + 2 \cdot \lg \frac{d}{2\Delta}\right)^2}$$

формула Вейсбаха (потери напора на местных сопротивлениях) $h_{\text{\tiny M.c}} = \zeta \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$

формула Вейсбаха (потери давления на местных сопротивлениях) $p_{\text{\tiny M.C}} = \zeta \cdot \rho \cdot \upsilon^2/2$

Скорость жидкости в трубопроводе $\upsilon = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d^2}$

Напор
$$H = e_2 - e_1 = \frac{p_2 - p_1}{\rho \cdot g} + (z_2 - z_1) + \frac{\alpha_2 \cdot \upsilon_2^2 - \alpha_1 \cdot \upsilon_1^2}{2 \cdot g}$$
, м

Статический напор $H = \frac{p}{\rho \cdot g} + z$

Гидродинамический напор $H = \frac{p}{\rho \cdot g} + z + \frac{\upsilon^2}{2 \cdot g}$

Крутящий момент $M_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}} = \frac{N_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}}{\omega} = \frac{\Delta p \cdot V_0}{2 \cdot \pi}$.

Потребляемая мощность насоса $N = M \cdot \omega$, Вт

Полезная мощность насоса
$$N_{_{\Pi}} = \rho \cdot g \cdot H \cdot Q = p \cdot Q$$
, Вт КПД
$$\eta = N_{_{\Pi}}/N \text{ или } \eta = \frac{N_{_{\Pi}}}{N} = \eta_{_{\Gamma}} \cdot \eta_{\text{of}} \cdot \eta_{\text{mex}}.$$