

Кафедра

МиТОМ

Лабораторная работа №5

Обозначения на чертеже

Выполнил студент гр. Д-21 Стальченко В.А. Принял преподаватель Мартьянов Ю.В. *Цель работы:* изучение команд системы AutoCAD, используемых для обозначения разрезов и нанесения штриховок на чертежах.

1. Нанесение штриховок

Штриховка в AutoCAD выполняется по стандартным образцам штриховки, которые выбираются из библиотеки AutoCAD. Для штрихования некоторой области необходимо указать ее границы. Границы области должны представлять собой замкнутый контур, а составляющие его примитивы не должны выступать за его пределы. Штриховка рассматривается в AutoCAD как единый графический составной примитив, т. е. для удаления всей штриховки достаточно указать один из ее элементов, а для редактирования отдельных штрихов ее следует рассыпать на примитивы. Для штрихования области чертежа необходимо сначала единой замкнутой полилинией обвести ее периметр, а после нанесения штриховки этот контур удалить. Наличие замкнутого контура гарантирует, что штриховка будет выполнена правильно.

Примечание: осторожно следует штриховать симметричные деталей, полученные зеркальным отражением. Если нанести штриховку на одну половину, а затем зеркально отразить, получится невероятная штриховка «елочкой». Следует поступать так: на одной половине детали рисуется контур штриховки, затем выполняется отражение детали и контура и оба контура по отдельности штрихуются и стираются.

1.1. Команды нанесения штриховок

Нанесение штриховок в AutoCAD можно выполнить двумя командами: командой **HATCH** (ШТРИХ) и командой **BHATCH**

(КШТРИХ). Первая работает только с командной строки и позволяет "вручную" создавать образец пользовательской штриховки либо выбрать один из образцов из файла acad.pat по его названию. Команда ВНАТСН (КШТРИХ) вызывается как с командной строки, так и из выпадающего меню Рисование и панели инструментов Рисование.



Команда ВНАТСН (КШТРИХ)

Команда открывает диалоговое окно **Boundary Hatch (Штриховка по контуру)**, позволяющее выполнить штриховку замкнутых областей, ограниченных линиями, дугами, окружностями, эллипсами, сплайнами, блоками и полилиниями.

Вкладка **Quick (Основные)** (рис. 1.1) содержит:

- **Туре (Тип)** –список для выбора типа образца штриховки: о существующий стандартный образец; о пользовательский образец по типу линии; о существующий пользовательский образец.
- **Pattern (Заливка)** раскрывающийся список выбора стандартного образца штриховки.
 - **Swatch (Образ)** область просмотра образца.
- **Custom Pattern (Пользовательская)** раскрывающийся список выбора пользовательского образца штриховки.
- Angle (Угол), Scale (Масштаб) раскрывающиеся списки выбора угла наклона образца штриховки и его масштаба.

- **Spacing (Промежутки)** поле ввода величины расстояния между линиями штриховки.
- ISO pen width (Толщина пера по ISO) раскрывающийся список выбора толщины пера для образцов штриховки стандарта ISO.
- Relative to Paper Space (Относительно пространства листа) флажок, включающий/выключающий режим масштабирования штриховки относительно единиц измерения пространства листа.

Вкладка **Advanced (Дополнительные)** настраивает дополнительные параметры штриховки и содержит четыре панели.

Панель Island Detection Style (Стиль определения островков) содержит три кнопки:

- **Normal (Нормальный)** стиль штриховки, при котором режим штриховки изменяется при пересечении внутренних границ.
- Outer (Внешний) устанавливает стиль штриховки, при котором выполняется штриховка только внешней замкнутой области.
- **Ignore** (Игнорирующий) устанавливает стиль штриховки, при котором внутренние границы контура игнорируются. Панель **Object Type** (Тип объекта) позволяет указать, в каком виде сохранять границу

Панель **Boundary Set (Границы)** определяет набор объектов для задания штрихуемой области, кнопкой **New (Новый)** можно явно выбирать объекты, определяющие границы штрихуемой области.

Панель Island Detection Method (Метод определения островков) управляет методом поиска границ внутри выделенной области: Заливка — включать изолированные участки как граничные объекты, Трассировка лучей — исключать изолированные участки.

Кнопки окна Boundary Hatch (Штриховка по контуру):

• Pick Points (Выбор точки) автоматически определяет границы области штрихования. После ее нажатия система выдает запрос:

Укажите точку внутри области, которая должна быть заштрихована:

Далее система сообщает о своих действиях:

Выбираю все...

Выбираю все, что вижу ...

Анализирую выбранные данные...

штриховки: как полилинию или как область.

Анализирую внутренние изолированные участки...

Укажите точку внутри области, которая должна быть заштрихована:

- Кнопка **Select Object (Выбор объектов)** обеспечивает выбор объектов, определяющих область штрихования.
- Remove Islands (Острова удаления) дает возможность удаления любого изолированного участка внутри области штрихования. Удалить внешнюю границу области штрихования нельзя.
- View Selections (Выбор вида) обеспечивает просмотр и проверку всех отобранных областей штрихования.

- Inherit Properties (Копирование свойств) копирует свойства существующей штриховки и применяет ее к текущему образцу.
- **Double (Крест-накрест)** используется для выполнения штриховки крестнакрест.

Панель Composition (Связь с контуром) содержит две кнопки выбора: Associative (Ассоциативная) и Noassociative (Неассоциативная), которые позволяют создавать ассоциативную (автоматически корректируемую для заполнения модифицированных контуров) или неассоциативную штриховки.

Команда BOUNDARY (КОНТУР)

Назначение: используется для создания из существующих объектов полилинии или области.

Команда открывает диалоговое окно **Boundary Creation (Создание контура)**, которое использует некоторые панели вкладки **Advanced (Дополнительные)** диалогового окна команды **ВНАТСН (КШТРИХ).** В окне доступны следующие три панели:

Панель **Object Type (Тип)** позволяет выбрать тип создаваемого объекта. На панели доступен раскрывающийся список для выбора типа: **Region (Область)** или **Polyline (Полилиния).**

Панель **Boundary Set** (**Контура**) позволяет определить набор подходящих границ для создаваемого объекта. Панель содержит:

- Раскрывающийся список служит для указания области поиска границ: выбирать среди всех видимых объектов; выбирать среди объектов, заданных пользователем.
- Кнопка **New (Новый)** позволяет указать объекты, среди которых необходимо осуществлять поиск границ.

Возможности панели Island Detection Method (Метод определения островков) аналогичны такой же панели вкладки Advanced (Дополнительные) окна команды ВНАТСН (КШТРИХ).

Кнопка **Выбор точки** автоматически создает новый объект из набора подходящих границ, затем система сообщит о количестве созданных областей или полилиний и завершит работу с командой.

2. Редактирование штриховки

Редактирование существующей ассоциативной штриховки в AutoCAD выполняется командами **HATCHEDIT** (**PEДШТРИХ**) и – **HATCHEDIT** (**-PEДШТРИХ**). Команда **HATCHEDIT** (**PEДШТ**-

РИХ) ведет диалог в командной строке.



Команда **НАТСНЕDІТ** (РЕДШТРИХ)

Назначение: обеспечивает редактирование существующей ассоциативной штриховки.

Команда **HATCHEDIT** (**PEДШТРИХ**) открывает диалоговое окно **Hatch Edit** (**Редактирование штриховки**), которое в точности повторяет уже рассмотренное диалоговое окно **Boundary Hatch** (**Штриховка по контуру**) (рис. 1.1), однако в них разный перечень доступных для редактирования параметров. *Замечания:*

- 1. При растягивании или перемещении граничных объектов области ассоциативной штриховки она автоматически корректируется для заполнения нового контура.
- 2. При удалении любого из граничных объектов штриховка теряет свойство ассоциативности.
- 3. Расчленение штриховки командой EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ) приводит к потере ассоциативности, что позволяет редактировать отдельные линии штриховки.

3. Обозначение разрезов

Положение секущей плоскости на чертеже задают линией сечения (тип линии — разомкнутая, толщина — 1 мм), в начале и конце которой ставят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносятся на расстоянии 3...5 мм от концов линии сечения. Кроме того, у начала и конца линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита.

Порядок обозначения разреза на чертеже в системе AutoCAD:

- 1. Вычертить линию сечения, используя команду **PLINE** (**PL**) (ПЛИНИЯ). (Режим объектной привязки должен быть включенным). Полилиния определяет линию сечения, состоящую из нескольких отрезков заданной толщины (1 мм).
- 2. Вычертить стрелки, указывающие направление взгляда, используя команду **PLINE (PL) (ПЛИНИЯ).**

При ответе на первый запрос команды необходимо одновременно нажать клавишу SHIFT и правую кнопку мыши, затем выбрать в открывшемся контекстном меню строку **From** (**Ot**) и на запрос базовой точки указать левый конец разомкнутой линии, а затем ввести смещение @5,0. Эта точка определяет начало стрелки. На второй запрос команды необходимо ввести параметр Ш (Ширина) и задать начальную толщину полилинии 0 мм, а конечную – 2 мм. После этого ввести координаты конечной точки отрезка полилинии с переменной толщиной, например, @0,-7. На следующий запрос системы вновь ввести параметр Ш (Ширина) и задать постоянную толщину полилинии, равную 0 мм, затем ввести координаты конечной точки отрезка полилинии с постоянной толщиной, например, @0,-8. Для окончания работы с командой нажать клавишу ENTER. Стрелка вычерчена.

- 3. Далее нужно скопировать вычерченную стрелку на правую часть разомкнутой линии с помощью команды КОПИРОВАТЬ.
- 4. Обозначить разрез прописными буквами A, используя команду ТЕКСТ. Высота буквы -7 мм, угол наклона строки текста -0° .

Вывод: В ходе лабораторной работы я изучил команды системы AutoCAD, используемые для обозначения разрезов и нанесения штриховок на чертежах.