## Задача №4

## Расчет толстостенных цилинлров

Составной цилиндр, образованный из двух длинных цилиндров посадкой с натягом  $\Delta$ , подвергается действию внутреннего давления  $p_1$ . Размеры цилиндров:  $r_1$  — радиус внутренней поверхности составного цилиндра;  $r_C$  — радиус поверхности сопряжения внутреннего и наружного цилиндров;

r<sub>2</sub> – радиус наружной поверхности составного цилиндра. Допускаемое напряжение для материала цилиндров  $[\sigma] = 300 M\Pi a$ , модуль продольной упругости  $E = 2*10^5 M\Pi a$ , коэффициент поперечной деформации  $\mu = 0.3$ .

Определить оптимальную величину натяга  $\Delta$  и допускаемую величину внутреннего давления [p1]. Определить также допускаемую величину внутреннего давления [р1] для сплошного однослойного цилиндра с внутренним радиусом г1 и наружным радиусом г2 и сравнить с допускаемым внутренним давлением для составного цилиндра. Построить эпюры радиального, окружного и продольного нормальных напряжений в составном и сплошном цилиндрах при большем из допускаемых внутренних давлений [р1].

Дано:  $r_1$ =30мм;  $r_C$ =40мм;  $r_2$ =55мм; гипотеза предельного состояния IV.

1. Радиальное и окружное напряжения вычисляются по формуле

$$\sigma_{r,t} = \frac{p_B r_B^2 - p_H r_H^2}{r_H^2 - r_B^2} \mp \frac{r_B^2 r_H^2 (p_B - p_H)}{r^2 (r_H^2 - r_B^2)},\tag{1}$$

где р<sub>в</sub> и р<sub>н</sub> – внутреннее и наружное давления; г<sub>в</sub> и г<sub>н</sub> – внутренний и наружный радиусы; г – радиус-вектор точки, в которой определяются напряжения. Знак (–) соответствует напряжению  $\sigma_r$ , знак (+) соответствует напряжению  $\sigma_{i}$ .

Напряжения в составном цилиндре определяются суммированием напряжений ( $\sigma_r^l, \sigma_t^l$ ) в цилиндре с радиусами  ${
m r_1}$  и  ${
m r_2}$  от действия внутреннего давления  ${
m p_1}$  и напряжений (  ${\sigma_r'}$  ,  ${\sigma_t'}^{\prime\prime}$  ) в цилиндре с радиусами  ${
m r_1}$  и  ${
m r_C}$  от действия

$$\sigma_{r} = \sigma_{r}^{/} \binom{r=r_{1}, p_{B}=p_{1}, p_{H}=0}{r_{B}=r_{1}, r_{H}=r_{C}} + \sigma_{r}^{//} \binom{r=r_{1}, p_{B}=0, p_{H}=p_{C}}{r_{B}=r_{1}, r_{H}=r_{C}}$$
(2) 
$$\sigma_{t} = \sigma_{t}^{/} \binom{r=r_{1}, p_{B}=p_{1}, p_{H}=0}{r_{B}=r_{1}, r_{H}=r_{C}} + \sigma_{t}^{//} \binom{r=r_{1}, p_{B}=0, p_{H}=p_{C}}{r_{B}=r_{1}, r_{H}=r_{C}}$$
(3).

Продольное напряжение:  $\sigma_Z = \mu(\sigma_r + \sigma_t)$ . (4)

Подставим значения в уравнения (1)...(4).

$$\sigma_{t}' = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} - 30^{2}} + \frac{30^{2} * 55^{2} * p_{1}}{30^{2} * (55^{2} - 30^{2})} = 1,85 p_{1}; \quad \sigma_{t}'' = \frac{-p_{C} * 40^{2}}{40^{2} - 30^{2}} + \frac{30^{2} * 40^{2} * (-p_{C})}{30^{2} * (40^{2} - 30^{2})} = -4,57 p_{C}; \quad \sigma_{t} = 1,85 p_{1} - 4,57 p_{C} = \sigma_{1};$$

$$\sigma_{r}' = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} - 30^{2}} - \frac{30^{2} * 55^{2} * p_{1}}{30^{2} * (55^{2} - 30^{2})} = -p_{1}; \quad \sigma_{r}'' = \frac{-p_{C} * 40^{2}}{40^{2} - 30^{2}} - \frac{30^{2} * 40^{2} * (-p_{C})}{30^{2} * (40^{2} - 30^{2})} = 0; \quad \sigma_{r} = -p_{1} = \sigma_{3};$$

$$\sigma_{Z} = 0,3 * (-p_{1} + 1,85 p_{t} - 4,57 p_{C}) = 0,26 p_{1} - 1,37 p_{C} = \sigma_{2}.$$
(5)

Эквивалентное напряжение в опасной точке внутреннего цилиндра по IV-й гипотезе предельного состояния:

$$\sigma_{I_{9K6}} = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_z^2 + \sigma_r^2 - \sigma_t \sigma_z - \sigma_z \sigma_r - \sigma_r \sigma_t} =$$

$$=\sqrt{(1,85p_1-4,57p_C)^2+(0,26p_1-1,37p_C)^2+(-p_1)^2-(1,85p_1-4,57p_C)(0,26p_1-1,37p_C)-(0,26p_1-1,37p_C)(-p_1)-(-p_1)(1,85p_1-4,57p_C)}=\sqrt{6,12p_1^2-19,84p_1p_C+16,50p_C^2}.$$
(6)

2. Вычисляем напряжения в опасной точке наружного цилиндра (при r=rc). 
$$\sigma_t' = \frac{p_1*30^2}{55^2-30^2} + \frac{30^2*55^2*p_1}{40^2*(55^2-30^2)} = 1,22p_1; \quad \sigma_t'' = \frac{p_C*40^2}{55^2-40^2} + \frac{40^2*55^2*p_C}{40^2*(55^2-40^2)} = 3,25p_C; \quad \sigma_t = 1,22p_1+3,25p_C = \sigma_1; \\ \sigma_r' = \frac{p_1*30^2}{55^2-30^2} - \frac{30^2*55^2*p_1}{40^2*(55^2-30^2)} = -0,38p_1; \quad \sigma_r'' = \frac{p_C*40^2}{55^2-40^2} - \frac{40^2*55^2*p_C}{40^2*(55^2-40^2)} = -p_C; \quad \sigma_r = -0,38p_1-p_C = \sigma_3; \\ \sigma_Z = 0,3*(-0,38p_1-p_C+1,22p_t+3,25p_C) = 0,25p_1+0,68p_C = \sigma_2.$$

|                  |      |                  |         |      | КР_ММиК_2022_06              |                                |      |        |
|------------------|------|------------------|---------|------|------------------------------|--------------------------------|------|--------|
| Изм              | Лист | № докум          | Подпись | Дата |                              |                                |      |        |
| Разр             | раб  | Бадретдинов А.Э. |         |      |                              | Литера                         | Лист | Листов |
| Прос             | в    | Кирилюк С.И.     |         |      | Da ou ou a ou ou ou ou ou ou | y                              | 25   |        |
|                  |      |                  |         |      | Расчет толстостенных         | ГГТУ им.П.О.Сухого,<br>гр.К-21 |      |        |
| H. Контр.<br>Утв |      |                  |         |      | цилиндров                    |                                |      |        |
|                  |      |                  |         |      |                              |                                |      |        |

Эквивалентное напряжение в опасной точке наружного цилиндра по ІV-й гипотезе предельного состояния:  $\sigma_{H_{ava}} = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2 - \sigma_t \sigma_r - \sigma_z \sigma_r - \sigma_r \sigma_t} =$  $=\sqrt{(1,22p_1+3,25p_C)^2+(0,25p_1+0,68p_C)^2+(-0,38p_1-p_C)^2-(1,22p_1+3,25p_C)(0,25p_1+0,68p_C)-(0,25p_1+0,68p_C)(-0,38p_1-p_C)-(-0,38p_1-p_C)(1,22p_1+3,25p_C)}=$  $=\sqrt{1,94 p_1^2+10,36 p_1 p_C+13,74 p_C^2}$ . 3. Согласно условию равнопрочности внутреннего и наружного цилиндров приравняем выражения (6) и (8):  $\sigma_{l_{386}} = \sigma_{ll_{386}}, \quad \sqrt{6,12\,{p_{1}}^{2} - 19,84\,{p_{1}}\,{p_{C}} + 16,50\,{p_{C}}^{2}} = \sqrt{1,94\,{p_{1}}^{2} + 10,36\,{p_{1}}\,{p_{C}} + 13,74\,{p_{C}}^{2}},$  $4,18\,{p_1}^2-30,20\,{p_1}{p_C}+2,76\,{p_C}^2=0\,,\;\;\;{p_1}^2-7,22\,{p_1}{p_C}+0,66\,{p_C}^2=0\,,\;\;$ откуда  $p_1 = 3.61 p_C + \sqrt{(3.61 p_C)^2 - 0.66 p_C^2} = 7.13 p_C$ 4. Оптимальную величину давления натяга находим из условия  $\sigma_{I_{2\kappa\theta}} = [\sigma]$  , подставив  $p_1 = 7,13 p_C$  в  $\sigma_{I_{2\kappa\theta}}$ :  $\sqrt{6,12\,{p_1}^2-19,84\,{p_1}{p_C}+16,50\,{p_C}^2}=[\sigma]\,,\,\,\sqrt{6,12\,^*(7,13\,{p_C})^2-19,84\,^*7,13\,{p_C}\,{p_C}+16,50\,{p_C}^2}=[\sigma]\,\,,\,\,13,6\,{p_C}=300,\,\,\text{откуда}$  $p_{C}=22$ МПа. При этом допускаемое внутреннее давление будет равно  $[p_{1}]=7,13*22=157$ МПа. 5. Величину натяга находим из формулы Гадолина (при  $E_1=E_2=E$  и  $\mu_1=\mu_2=\mu$ ):  $\frac{1}{2r_{C}\left[\frac{1}{F_{C}}\left(\frac{r_{C}^{2}+r_{1}^{2}}{r_{C}^{2}-r_{1}^{2}}-\mu_{1}\right)+\frac{1}{F_{C}}\left(\frac{r_{2}^{2}+r_{C}^{2}}{r_{C}^{2}-r_{C}^{2}}+\mu_{2}\right)\right]^{2}$  $\Delta = \frac{2p_C r_C}{E} \left( \frac{r_C^2 + r_1^2}{r_C^2 - r_1^2} + \frac{r_2^2 + r_C^2}{r_2^2 - r_C^2} \right) = \frac{2*22*40}{2*10^5} \left( \frac{40^2 + 30^2}{40^2 - 30^2} + \frac{55^2 + 40^2}{55^2 - 40^2} \right) = 0,060 \text{MM}.$ 6. Определяем допускаемую величину внутреннего давления в Напряжения в опасной точке при r=r<sub>1</sub>=30мм:  $\sigma'_r = \frac{p_1 * 30^2}{55^2 - 30^2} - \frac{30^2 * 55^2 * p_1}{30^2 * (55^2 - 30^2)} = -p_1$ ;  $\sigma_t' = \frac{p_1 * 30^2}{55^2 - 30^2} + \frac{30^2 * 55^2 * p_1}{30^2 * (55^2 - 30^2)} = 1,85p_1, \quad \sigma_Z = \mu(\sigma_r' + \sigma_t') = 0,3 * (-1 + 1,85)p_1 = 0,26p_1.$ Определяем [p<sub>1</sub>]:  $\sigma_{I_{3\times 6}} = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_z^2 + \sigma_r^2 - \sigma_t \sigma_z - \sigma_z \sigma_r - \sigma_r \sigma_t} =$  $=\sqrt{(1,85\,p_1)^2+(0,26\,p_1)^2+(-p_1)^2-(1,85\,p_1)(0,26\,p_1)-(0,26\,p_1)(-p_1)-(-p_1)(1,85\,p_1)}=2,47\,p_1;\ \sigma_{I_{2866}}=[\sigma]\ ,\ 2,47\,p_1=300;$  $[p_1]=121M\Pi a.$ Величина допускаемого давления в сплошном цилиндре оказалась меньше, чем в составном в  $n = \frac{157}{121} = 1,3$  раза. 7. Для построения эпюр напряжений вычисляем их значения для точек с  $r=r_1$ ,  $r=r_C$  и  $r=r_2$  при  $[p_1]=157$ МПа. Напряжения во внутреннем цилиндре при r=r1 находим по выражениям (5).  $\sigma_t = 1,85*157 - 4,57*22 = 190 \text{MIIa} \; ; \; \; \sigma_r = -p_1 = -157 \text{MIIa} \; ; \; \; \sigma_Z = 0,3*(-157+190) = 10 \text{MIIa} \; .$ Напряжения во внутреннем цилиндре при r=r<sub>C</sub> равны  $\sigma_r = \sigma_{r \binom{r = r_C, p_B = p_1, p_H = 0,}{r_B = r_1, r_H = r_2}}^{/} + \sigma_{r \binom{r = r_C, p_B = 0, p_H = p_C,}{r_B = r_1, r_H = r_C}}^{/} = \frac{p_1 * 30^2}{55^2 - 30^2} - \frac{30^2 * 55^2 * p_1}{40^2 * (55^2 - 30^2)} + \frac{-p_C * 40^2}{40^2 - 30^2} - \frac{30^2 * 40^2 * (-p_C)}{40^2 * (40^2 - 30^2)} = \frac{p_1 * 30^2}{40^2 * (-p_C)} = \frac{p_1 * 30^2}{40^2 * (-p_C)} + \frac{p_1 * 30^2}{40^2 * (-p_C)} = \frac{p_1 * 30^2}{40^2$  $\sigma_t = \sigma_{t\binom{r=r_C, p_B=p_1, p_H=0,}{r_B=r_1, r_H=r_2}}^{/r=r_C, p_B=p_1, p_H=0,} + \sigma_{t\binom{r=r_C, p_B=0, p_H=p_C,}{r_B=r_1, r_H=r_C}}^{/r=r_C, p_B=0, p_H=p_C,} = \frac{p_1*30^2}{55^2-30^2} + \frac{30^2*55^2*p_1}{40^2*(55^2-30^2)} + \frac{-p_C*40^2}{40^2-30^2} + \frac{30^2*40^2*(-p_C)}{40^2*(40^2-30^2)} = \frac{p_1*30^2}{55^2-30^2} + \frac{30^2*55^2*p_1}{40^2*(55^2-30^2)} + \frac{p_C*40^2}{40^2-30^2} + \frac{30^2*40^2*(-p_C)}{40^2*(40^2-30^2)} = \frac{p_1*30^2}{55^2-30^2} + \frac{p_1*30^2}{40^2*(55^2-30^2)} + \frac{p_C*40^2}{40^2-30^2} + \frac{p_C*40^2}{40^2-30^2}$ =1,22p<sub>1</sub>-3,57p<sub>C</sub>=1,22\*157-3,57\*22=113MHa;  $\sigma_Z$  = 0,3\*(-82+113)=10MHa. Напряжения в наружном цилиндре при r=rc определяем по формулам (7):  $\sigma_r = -0.38 p_1 - p_C = -0.38*157 - 22 = -82 \text{M}\Pi \text{a}; \quad \sigma_t = 1.22 p_1 + 3.25 p_C = 1.22*157 + 3.25*22 = 263 \text{M}\Pi \text{a};$  $\sigma_Z = 0.3*(-82+263)=55$ M $\Pi$ a. Напряжения в наружном цилиндре при r=r<sub>2</sub>:  $\sigma_{r(r=r_2)} = 0$ ;

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|------|------|----------|---------|------|

Лисп

$$\sigma_{t} = \sigma_{t} \left( \frac{r - r_{2}, p_{B} - p_{1}, p_{H} = 0}{r_{B} - r_{1}, r_{H} - r_{2}} \right) + \sigma_{t} \left( \frac{r - r_{2}, p_{B} - p_{C}, p_{H} = 0}{r_{B} - r_{C}, r_{H} - r_{2}} \right) = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} - 30^{2}} + \frac{30^{2} * 55^{2} * p_{1}}{55^{2} * (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} - 40^{2}} + \frac{40^{2} * 55^{2} * p_{C}}{55^{2} * (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} - 40^{2}} + \frac{40^{2} * 55^{2} * p_{C}}{55^{2} * (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 40^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} + \frac{p_{C} * 40^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} = \frac{p_{1} * 30^{2}}{55^{2} + (55^{2} - 30^{2})} = \frac{p_$$

=0,85p<sub>1</sub>+2,25p<sub>C</sub>=0,85\*157+2,25\*22=183MΠa;  $\sigma_Z$  = 0,3\*(0+183)=55MΠa.

Напряжения в сплошном цилиндре определяем по формулам (1) и (4) при 
$$r_B=r_1$$
,  $r_H=r_2$ ,  $p_B=p_1$ ,  $p_H=0$ . Для  $r=r_1$ :  $\sigma_r=\frac{157*30^2}{55^2-30^2}-\frac{30^2*55^2*157}{30^2*(55^2-30^2)}=-157$ МПа;  $\sigma_t=\frac{157*30^2}{55^2-30^2}+\frac{30^2*55^2*157}{30^2*(55^2-30^2)}=290$ МПа;

 $\sigma_Z = 0.3*(-157+290)=40$ M $\Pi$ a

Для 
$$r=r_2$$
:  $\sigma_r = \frac{157*30^2}{55^2-30^2} - \frac{30^2*55^2*157}{55^2*(55^2-30^2)} = 0$ ;  $\sigma_t = \frac{157*30^2}{55^2-30^2} + \frac{30^2*55^2*157}{55^2*(55^2-30^2)} = 133 \mathrm{M}$ Па;

 $\sigma_Z = 0.3*(0+133)=40$ M $\Pi$ a.

Строим эпюры окружных, радиальных и продольных напряжений

