Лабораторная работа №3 Снятие статической характеристики объемной гидромашины

Цель работы: Построить по опытным данным рабочие характеристики объемной гидромашины. Определить теоретическую подачу насоса и величину утечек жидкости.

3.1 Общие сведения

Гидравлическими машинами называются машины, которые сообщают протекающей через них жидкости механическую энергию (насос), либо получают от жидкости часть энергии и передают её рабочему органу для полезного использования (гидравлический двигатель).

Всякая объемная гидравлическая машина (насос и гидромотор) работает на принципе вытеснения жидкости. Ее рабочий орган захватывает в приемной полости машины некоторый объем жидкости, который затем перемещается с рабочим органом машины к выходной полости, где жидкость вытесняется под некоторым давлением из рабочего органа в эту полость.

Объёмные гидромашины имеют общие свойства [2]:

- 1) цикличность рабочего процесса;
- 2) герметичность;
- 3) самовсасывание;
- 4) независимость давления, создаваемого в напорной гидролинии, от подачи жидкости насосом.

Основными параметрами объемных насосов и гидромоторов являются: рабочий объем (q), подача (Q), давление нагнетания (p_H) , крутящий момент (M), мощность (N), а также объемный (η_{ob}) и механический (η_{mex}) КПД:

Рабочий объем (объемная постоянная) $V_{\rm o}$ (см³) — подача насоса за один оборот вала. Обязательно указывается в маркировке насоса: в табличке, паспорте, каталоге.

Давление насоса на выходе МПа (кгс/см²):

 $p_{\text{ном}}$ — номинальное давление, часто указывается в маркировке насоса. Обязательно указывается в табличке, паспорте, каталоге.

 p_{\max} — максимальное давление — давление которое может создавать насос без поломки. Работа на максимальном давлении в десятки раз сокращает ресурс насоса ($p_{\max} \approx (1,1...2) \cdot p_{\max}$).

Давление на входе МПа (кгс/см²) минимальное $p_{\rm Bx..min} \approx -0.02$ МПа или абсолютное минимальное давление на входе $p_{\rm Bx..aóc..min} \approx 0.08$ МПа; и давление на входе максиамльное $p_{\rm Bx..max}$.

Частота вращения с- 1 (об/мин): номинальная частота вращения $n_{\text{ном}}$, которая обязательно указывается в табличке, паспорте, каталоге; макси-

мально допустимая частота вращения n_{max} .

Коэффициент полезного действия КПД насоса:

- —объемный η_{of} (коэффициент подачи) отношение номинальной (действительной) подачи к теоретической (расчетной);
- —полный КПД $\eta = \eta_{o6} \cdot \eta_{mex}$ отношение полезной мощности к приведенной.

Подача насоса:

—теоретическая подача

$$Q_{\text{T.HOM}} = V_{\text{o}} \cdot n_{\text{HOM}}, \text{ M}^3/\text{c};$$

действительная номинальная подача

$$Q_{\text{HOM}} = V_{\text{o}} \cdot n_{\text{HOM}} \cdot \eta_{\text{of}, M}^{3}/c.$$

Обязательно указывается в табличке паспорте; каталоге.

Мощность насоса:

—номинальная потребляемая мощность

$$N_{\text{ном.потр}}$$
. = $M_{\text{ном}} \cdot \omega_{\text{ном}}$, кВт;

номинальная эффективная мощность

$$N_{ ext{hom.} \circ \dot{\phi}} = p_{ ext{hom}} \cdot Q_{ ext{hom}} \cdot \eta$$
 , кВт.

При режимах работы насоса не соответствующего номинальному, значения η_{o6} ; η_{mex} ; η ; Q; N определяются из графиков, таблиц или рассчитываются по формулам.

Зависимость подачи Q насоса от давления $p_{\rm H}$ при всех прочих равных условиях (частоте вращения, температуре, вязкости жидкости и пр.) называют характеристикой насоса Q = f(p), т.е характеристика насоса — это графическая зависимость его основных технических показателей от давления при постоянных значениях частоты вращения насоса, вязкости и плотность жидкой среды на входе в насос [3].

Теоретическая подача насоса не зависит от давления жидкости (рис. 3.1, a) [4].




Рисунок 3.1. - Характеристика роторного насоса

В реальных насосах имеют место объемные потери, в результате которых фактическая подача жидкости будет меньше геометрической.

В соответствии с этим различают, помимо теоретической, фактическую (эффективную) подачу $Q_{\rm эф}$ (действительная $Q_{\rm ном}$) насоса под которой понимают подачу жидкости насосом при определенных значениях перепада давления Δp , частоте вращения n и при прочих условиях, влияющих на объемные потери в насосе. Величина фактической подачи $Q_{\rm эф}$ будет меньше расчетной $Q_{\rm T}$ на величину объемных потерь

$$\Delta Q_{\rm H} = Q_{\rm T} - Q_{\rm 9 \phi}.$$

Большую часть этих потерь составляют утечки жидкости ΔQ_1 через внутренние зазоры из рабочей полости в нерабочую под действием перепада давления.

Экспериментально доказано, что непосредственные утечки жидкости ΔQ_1 через зазоры гидравлических машин изменяются при всех прочих равных условиях прямо пропорционально перепаду давления

$$\Delta Q_1 = r \cdot p \,,$$

где r – постоянный при прочих равных условиях коэффициент утечек.

В ряде случаев вместо характеристики Q = f(p) используют характеристику $\eta_{06} = f(p)$, т. е. изменения объемного коэффициента полезного действия в зависимости от давления (рис. 3.1, δ). Изменение объемного КПД $\eta_{06.H}$ насоса практически находится в прямой зависимости от перепада давления.

С повышением давления для всех насосов увеличиваются утечки рабочей жидкости и снижается объемный КПД (рис. 3.2) [4].




Рисунок 3.2 - Зависимость объемного КПД от давления рабочей жидкости для разных конструктивных типов объемных гидромашин: I — аксиальнопоршневые насосы; 2 — шестеренные; 3 — пластинчатые насосы.

Наиболее высокие значения КПД характерны для аксиальнопоршневых гидромашин. Объясняется это технологической простотой получения малых зазоров сопряженных деталей, что обеспечивает высокое качество изготовления машины, малые утечки рабочей жидкости и потери мощ-

3.2 Описание опытной установки

Схема лабораторной установки представлена на рисунке 3.3. Она включает электродвигатель 1 и шестеренный насос 2 типа НШ-10. Для предохранения системы от перегрузок служит предохранительный клапан 6. Изменение расхода и давления производится регулятором потока 8. Распределитель 9 служит для переключения потока жидкости либо в основной бак 12 либо в мерный бак 11. К нему подключен секундомер (на схеме условно не показан).




Рисунок 3.3 – Схема опытной установки

Для определения расхода жидкости имеется стеклянный мерный цилиндр 11 диаметром D=150 мм с мерной линейкой. Клапан 10 служит для слива жидкости из мерного бака в основной бак 12. Давление в нагнетательном трубопроводе измеряется манометрами 3 и 5.

При полном открытии вентиля 4 жидкость идет по линии наименьшего сопротивления минуя фильтр 6.

3.3 Порядок проведения работы

- 1) Переключить распределитель 9 в правое положение (жидкость будет поступать в мерный бак 11).
- 2) При открытом клапане 10 включить установку. С помощью регулятора потока 8 установить определенное давление в напорной магистрали по манометру 3.
- 3) Закрыть клапан 10. При этом автоматически включается секундомер. Через 5-15 секунд открыть клапан 10, одновременно необходимо заметить уровень жидкости в мерном сосуде 11. При этом секундомер автоматически отключается.
 - 4) Опыт повторить 6...8 раз при различных значениях развиваемого

насосом давления.

5) Переключить распределитель 9 в левое положение (жидкость будет поступать в основной бак 12).

Данные опытов и расчетов заносятся в таблицу 3.1.

- 3.4 Обработка результатов измерений
- Произвести геометрический обмер деталей насоса, аналогичного испытываемому. Численные значения подставить в таблицу 3.1.
- Определить теоретическую $Q_{\rm T}$ производительность насоса по 2) формуле

$$Q_{\mathrm{T}} = 2 \cdot \pi \cdot m^2 \cdot b \cdot n \cdot (z+1) = \underline{\qquad \qquad } \mathrm{M}^3/\mathrm{c}.$$

Определить действительную Q производительность насоса для каждого опыта по формуле

$$Q = \frac{(h_2 - h_1)}{t} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \underline{\qquad cm^{3/c}},$$

где D = 150 мм - диаметр внутреннего сечения мерного цилиндра,

 h_1, h_2 — начальный и конечный уровни жидкости в мерном цилиндре (измеряется опытным путем).

Определить фактический рабочий объем насоса в каждом опыте 3)

$$V_0 = \frac{Q}{n} = \underline{\qquad \qquad} c M^3 / o \delta$$

$$V_{0cp} =$$
______ cm³.

и определить его среднее значение $V_{0\mathrm{cp}} = \underline{\hspace{1cm}} \mathrm{cm}^3.$ Сравнить полученное среднее фактическое значение рабочего объема шестеренного насоса НШ-10 со справочным значением $V_{0H} = 10$ см³.

Определить объемный КПД насоса

$$\eta_{o6} = Q_{Q_T} = \underline{\hspace{1cm}}$$

5) Определить полезную мощность насоса

$$N_{\Pi} = p \cdot Q =$$
_____BT.

Заполнить таблицу 3.1

Таблица 3.1 – Результаты экспериментов и расчета

Tuestingu evi Tesytiziurzi energianien in pue ieiu	
Число зубьев z	
Ширина зубчатого колеса b , мм	
Диаметр окружности зубьев D_3 , мм	
Модуль зубчатого колеса $m = D_3/(z+2)$, мм	
Частота вращения п, об/мин	1100
Теоретическая производительность насоса $Q_{\rm T}$, см ³ /с	

Продолжение таблицы 3.1

No	Давление,	Уровень,	вень,	Время, <i>t</i> , с	Подача,	Объемный	Полезная мощность
опыта	р, атм	h_1 , cm	h_2 , см	<i>t</i> , c	Q , cm 3 /c	КПД, ηоб	$N_{_{\Pi}},$ Bt
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

- 7) Построить графики зависимостей Q, $N_{_{\rm II}}$ и $\eta_{\rm of}$ от давления p.
- 8) Записать вывод.