МИНИСТЕРССТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО»

Кафедра «Металлургия и технологии обработки металлов»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Исследование теплопередачи через однослойную огнеупорную плоскую стенку»

Выполнил:

Студент гр. ТТ-31

Вежновец В.В

Принял преподаватель

Радькин Я.И.

Лабораторная работа №1

«Исследование теплопередачи через однослойную огнеупорную плоскую стенку»

Цель работы: ознакомление с теоретическими основами стационарного теплового режима и экспериментальное определение плотности теплового потока, проходящего через однослойную плоскую стенку.

Теоретическая часть

В теплопередаче исследуются распределение температуры в системе тел или внутри отдельного тела, а также процесс перехода тепла, связанный с различием температур.

Различают три вида передачи тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

Теплопроводностью называется процесс переноса энергии, происходящий вследствие движения и энергетического взаимодействия микрочастиц (молекул, атомов, ионов, электронов).

Передача тепла теплопроводностью наиболее характерно осуществляется в гомогенных твердых непрозрачных телах. В газах и жидкостях, как правило, одновременно действует теплопередача конвекцией и излучением. В прозрачных телах наряду с теплопроводностью наблюдается излучение.

Тепловое состояние термодинамической системы (тела) характеризуется температурным полем, под которым понимается совокупность значений температур для всех точек тела в данный момент времени. Различают одномерное T = f(x), двухмерное T = f(x,y) и трехмерное T = f(x,y,z) температурное поле.

Процесс, характеризующийся постоянством температуры во времени, называется стационарным (установившимся) тепловым режимом. Для такого поля можно записать:

$$T = f(x,y,z) = const; \frac{dT}{d\tau} = 0$$

Если по объему тела температурное поле неоднородно, то всегда будут существовать микрообъемы, имеющие одинаковые температуры. Совокупность точек тела с одинаковыми значениями температур образует изотермические линии или поверхности. Конфигурация изотермических линий или поверхностей в реальных процессах может быть различной. Поток теплоты вдоль изотермической поверхности отсутствует, так как вдоль нее нет разности температур. Максимальное изменение температуры имеет место в направлении нормали к изотермической поверхности.

Количественной характеристикой того, насколько резко изменяется температура на бесконечно малом участке тела (практически в точке) служит температурный градиент (°С/м):

grad
$$T = \frac{dT}{dx} + \frac{dT}{dy} + \frac{dT}{dz} = \lim \left(\frac{\Delta T}{\Delta n}\right)_{\Delta n \to 0}$$

Температурный градиент — это вектор, нормальный к изотермической поверхности, направленный в сторону возрастания температуры и численно равный производной от температуры.

Если температурное поле одномерно, т.е. Т изменяется только вдоль одной оси, то

$$gradT = \frac{dT}{dx}$$

Интенсивность процесса переноса теплоты теплопроводностью определяется законом Фурье. Количество переданной теплоты пропорционально падению температуры, времени и площади сечения, перпендикулярного направлению распространения теплоты:

$$dQ = -\lambda gradT dF d\tau = -\lambda \frac{dT}{dn} dF d\tau$$
 или $Q^* = -\lambda F \tau gradT$ (Дж)

Количество теплоты, проходящее за единицу времени через изотермическую поверхность площадью F, называется тепловым потоком. (Вт).

$$Q = -\lambda F \text{ grad}T$$

Тепловой поток, отнесенный к единице площади изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока $q(BT/M^2)$:

$$q = -\lambda gradT$$

Знак «- » показывает, что направления векторов градиента температур и теплового потока противоположны.

Коэффициент теплопроводности $\lambda(\frac{BT}{M^{\circ}C})$, характеризует способность вещества проводить теплоту и определяется как количество теплоты, которое проходит через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте равном единице. На величину коэффициента теплопроводности оказывают влияние температура, давление, объемная масса материала, пористость и характер распределения пор, влажность, химический состав и структура материал.

Рассмотрим процесс теплопроводности через неограниченную плоскую однослойную стенку толщиной s и коэффициентом теплопроводности λ (постоянный). Температуры на наружной и внутренней поверхностях (T_1 и T_2) известны и постоянны.

Плотность теплового потока по закону Фурье выражается следующим образом:

$$q = -\lambda \text{ grad } T = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

Температуру в любой точке рассматриваемой плоской стенки можно определить из выражения:

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{s} x$$

где x — расстояние от поверхности с температурой T_1 до рассматриваемого сечения.

Теплопроводность зависит от температуры и закон распределения температуры по толщине стенки является параболическим. Но обычно зависимость коэффициента теплопроводности от температуры принимают линейной:

$$\lambda = \lambda_0 [1 \pm b(T - T_0)]$$

где λ_0 – коэффициент теплопроводности при температуре $T_0 = 0$ °C; b – температурный коэффициент, определяемый опытным путем.


Чаще закон теплопроводности Фурье для рассматриваемого случая записывают:


$$q = \frac{\lambda}{s}(T_1 - T_2)$$

Отношение $\frac{\lambda}{s}$ называется тепловой проводимостью, а величина обратная ей — термическим сопротивлением. (R = $\frac{s}{\lambda}$)

Практическая часть

1. Для проведения лабораторной работы необходимы: экспериментальная установка с нагревателями, градусники.





1 - Установка из шамотного кирпича с просверленными отверстиями: s_1 = 0, s_2 = 20, s_3 = 30, s_4 = 40 (мм); 2 - нагреваемые спирали; 3 - градусники; 4 - понижающий трансформатор.

2.Заполнили таблицу

т , мин.	t, ∘C			
	S_1	S_2	S_3	S_4
0				
2				
4				
6				
8				
10				
12				
14				
16				
18				
20				

- 3. По результатам эксперимента построили графики изменения температуры по времени для каждого s1, s2, s3, s4.
- 4. Рассчитали плотность теплового потока для определенного момента времени($\tau=10$ мин), в каждой из точек s1, s2, s3, s4, принимая $\lambda_{\text{ш}}=0.835$ (средняя справочная величина) $\frac{\text{Вт}}{\text{м°C}}$ по формуле:

$$q = \frac{\lambda_{uu}}{s} (T_1 - T_2)$$