Практическая работа №2.

«Агротехническая оценка зерноуборочных комбайнов».

1. Определение качества работы жатки комбайна. При этом определяются показатели по п.1 до а), а также следующие.

Потери зерна за жаткой, %:

а) потери за жаткой свободным зерном, %

$$\Delta q_{C3} = \frac{10 \cdot q_{C3}}{S_2 \cdot V_3} - \frac{10 \cdot q_e}{S \cdot V_3}$$
 , где

 q_e – потери зерна от самоосыпания, г;

 q_{C3} — потери свободного зерна, г;

S- площадь, с которой учтены потери от самоосыпания, м 2 ;

 V_3 – урожайность зерна, ц/га;

$$\boldsymbol{Y}_{3} = \frac{G_{3} \cdot \boldsymbol{3}_{_{M}}}{L \cdot \boldsymbol{B}_{_{K}}} + \frac{q_{_{HK}}}{10 \cdot \boldsymbol{S}_{_{1}}} + \frac{q_{_{CK}}}{10 \cdot \boldsymbol{S}_{_{1}}} + \frac{q_{_{C3}}}{10 \cdot \boldsymbol{S}_{_{2}}}$$

 q_{HK} – потери зерна в не срезанных колосьях, г;

 $q_{\it CK}$ – потери зерна в срезанных колосьях, г;

 q_{C3} – потери свободного зерна, г;

 S_1 – площадь рамки для учета потерь в срезанных и не срезанных колосьях, м²;

 S_2 – площадь рамки для учета потерь свободным зерном, м 2 ;

б) потери за жаткой зерна в срезанных колосьях, %

$$\Delta q_{CK} = \frac{10 \cdot q_{CK}}{V_3 \cdot S_1}$$

в) потери за жаткой зерна в не срезанных колосьях, %

$$\Delta q_{\mathit{HK}} = \frac{10 \cdot q_{\mathit{HK}}}{Y_{3} \cdot S_{1}}$$

г) суммарные потери зерна за жаткой, %

$$\Delta q' = \Delta q_{C3} + \Delta q_{CK} + \Delta q_{HK}$$

Высота среза, см: $\bar{h} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} h_i}{n}$, где

 \bar{h} – среднее значение, см;

 h_i – текущее значение;

n –	количеств	n измеr	ений			I
11	KOJIII ICCID	о помер	CIIIII	,		İ
					 •	_

Среднеквадратическое отклонение, см:
$$\delta_h = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_i - \overline{h})^2}{n-1}}$$

Коэффициент вариации, %:
$$V = \frac{\delta_h}{\overline{h}} \cdot 100$$

Произвести расчет работы жатки зерноуборочного комбайна по данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные качества работы жатки комбайна.

n	1	2	3	4	5
B_i , M	6	6	6	6	6
h_i , см	15	15	15	15	15

Вариант	1	2	3	4
q_{C3}, ε	20	25	30	35
q_e, ε	5	10	8	15
S_2, m^2	0,25	0,25	0,25	0,25
S, m^2	0,25	0,25	0,25	0,25
G_3 , κ 2	2500	2300	2400	2450
3 _M ,%	90	96	93	87
L, M	100	100	100	100
q_{HK} , z	3	5	8	10
S_1, M^2	0,25	0,25	0,25	0,25
$q_{\mathit{CR}}, \mathcal{E}$	0	1	3	0

2. Определение качества работы подборщика.

$${{Y}_{3}}=rac{{{G}_{3}\cdot {{3}_{_{M}}}}}{L\cdot {{B}_{_{\mathcal{K}}}}}+rac{{{q}_{\mathit{CHK}}}}{10\cdot {{\ell }_{1}\cdot {{B}_{_{\mathcal{K}}}}}}+rac{{{q}_{\mathit{C3II}}}}{10\cdot {{\ell }_{2}\cdot {{B}_{_{\mathcal{K}}}}}}$$
, где

 ℓ_1 — длина рамки для учета потерь зерна в колосьях за подборщиком, м;

 ℓ_2 – длина рамки для учета потерь свободного зерна за подборщиком, м;

 $q_{\it ckn}$ – потери зерна в колосьях, г;

 $q_{\it C3\Pi}$ — потери свободного зерна, г;

 $B_{\mathcal{K}}$ – ширина, с которой сформирован валок, м;

Потери за подборщиком зерна (в колосьях), %

$$\Delta q_{\mathit{CKII}} = \frac{10 \cdot q_{\mathit{CSII}}}{\ell_{\,2} \cdot B_{\,_{\!\!\mathcal{M}}} \cdot V_{\,_{\!\!\mathcal{M}}}} - \Delta q_{\mathit{CKM}}$$
, где

 $\Delta q_{\it CKK}$ – потери зерна за валковой жаткой в срезанных колосьях в межвалковом пространстве.

Потери за подборщиком свободного зерна, %

$$\Delta q_{\mathit{C3\Pi}} = \frac{10 \cdot q_{\mathit{C3\Pi}}}{\ell_{\,2} \cdot B_{\,_{\!\!\mathcal{K}}} \cdot \mathcal{Y}_{_{\!\!3}}} - \Delta q'_{\mathit{CK\!K}},$$
 где

 $\Delta q'_{\it CKW}$ – потери свободного зерна под валком.

Суммарные потери за подборщиком, %:

$$\Delta q_{II} = \Delta q_{CKII} + \Delta q_{C3II}$$

Скорость движения, км/ч:

$$V = 3.6 \cdot \frac{L}{t}$$

Определить качество работы подборщика по данным из таблицы 2.

Таблица 2. Исходные данные качества работы подборщика комбайна.

Вариант	1	2	3	4
G_3 , κ e	2500	2300	2400	2450
3 _M ,%	90	96	93	87
<i>L</i> , м	100	100	100	100
$B_{\mathcal{K}}, \mathcal{M}$	6	6	6	6
$q_{\it CK\Pi}, \it {\it 2}$	20	30	40	50
$q_{C3\Pi}, \mathcal{E}$	10	15	20	25
l_1, z	1	1	1	1
l_2, ε	1	1	1	1
$\Delta q_{ extit{CKW}}, arepsilon$	0,5	0,8	1	1,5
$\Delta q_{ extit{CSW}}, arepsilon$	0,5	1	1,5	2
t,c	200	200	200	200

Практическая часть