## Лабораторная работа № 1

Исследование теплопередачи через однослойную огнеупорную плоскую стенку.

**Цель работы**: ознакомление с теоретическими основами стационарного теплового режима и экспериментальное определение плотности теплового потока, проходящего через однослойную плоскую стенку.

## Общие сведения.

В теплопередаче исследуются распределение температуры в системе тел или внутри отдельного тела, а также процесс перехода тепла, связанный с различием температур.

Различают три вида передачи тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

**Теплопроводностью** называется процесс переноса энергии, происходящий вследствие движения и энергетического взаимодействия микрочастиц (молекул, атомов, ионов, электронов).

Передача тепла теплопроводностью наиболее характерно осуществляется в гомогенных твердых непрозрачных телах. В газах и одновременно действует жидкостях, как правило, теплопередача конвекцией излучением. прозрачных телах И В наряду теплопроводностью наблюдается излучение.

Тепловое состояние термодинамической системы (тела) характеризуется **температурным полем**, под которым понимается совокупность значений температур для всех точек тела в данный момент времени. Различают одномерное T = f(x), двухмерное T = f(x,y) и трехмерное T = f(x,y,z) температурное поле.

Процесс, характеризующийся постоянством температуры во времени, называется **стационарным** (установившимся) тепловым режимом.

Для такого поля можно записать:

$$T = f(x,y,z) = const$$
;  $\frac{dT}{d\tau} = 0$ 

Если по объему тела температурное поле неоднородно, то всегда будут существовать микрообъемы, имеющие одинаковые температуры. Совокупность точек тела с одинаковыми значениями температур образует изотермические линии или поверхности. Конфигурация изотермических линий или поверхностей в реальных процессах может быть различной. Поток теплоты вдоль изотермической поверхности отсутствует, так как вдоль нее нет разности температур. Максимальное изменение температуры имеет место в направлении нормали к изотермической поверхности.

Количественной характеристикой того, насколько резко изменяется температура на бесконечно малом участке тела (практически в точке) служит температурный градиент (°С/м):

grad 
$$T = \frac{dT}{dx} + \frac{dT}{dy} + \frac{dT}{dz} = \lim_{\Delta n \to 0} \left(\frac{\Delta T}{\Delta n}\right)_{\Delta n \to 0}$$

**Температурный градиент** — это вектор, нормальный к изотермической поверхности, направленный в сторону возрастания температуры и численно равный производной от температуры.

Если температурное поле одномерно, т.е. Т изменяется только вдоль одной оси, то

$$gradT = \frac{dT}{dx}$$

Интенсивность процесса переноса теплоты теплопроводностью определяется **законом Фурье**. Количество переданной теплоты пропорционально падению температуры, времени и площади сечения, перпендикулярного направлению распространения теплоты:

$$dQ=$$
 -  $\lambda gradT~dF~d\tau=$  -  $\lambda \frac{dT}{dn}~dF~d\tau~$ или  $~Q*=$  - $\lambda ~F~\tau gradT~$ (Дж)

Количество теплоты, проходящее за единицу времени через изотермическую поверхность площадью F, называется **тепловым потоком.** (Вт).

$$Q = -\lambda F \text{ grad}T$$

Тепловой поток, отнесенный к единице площади изотермической поверхности, называется **плотностью теплового потока** q ( $Bt/m^2$ ):

$$q = - \lambda gradT$$

Знак «- » показывает, что направления векторов градиента температур и теплового потока противоположны.

**Коэффициент** теплопроводности  $\lambda = \left(\frac{Bm}{m - C}\right)$ , характеризует способность вещества проводить теплоту и определяется как количество теплоты, которое проходит через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте равном единице. На величину коэффициента теплопроводности оказывают влияние температура, давление, объемная масса материала, пористость характер И распределения пор, влажность, химический состав и структура материала.

Рассмотрим процесс теплопроводности через неограниченную плоскую однослойную стенку толщиной s и коэффициентом теплопроводности  $\lambda$  (постоянный). Температуры на наружной и внутренней поверхностях ( $T_1$  и  $T_2$ ) известны и постоянны.

Плотность теплового потока по закону Фурье выражается следующим образом:

$$q = -\lambda \text{ grad } T = -\lambda \frac{dT}{dx}$$
.

Температуру в любой точке рассматриваемой плоской стенки можно определить из выражения:

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{s} x,$$

где x — расстояние от поверхности с температурой  $T_1$  до рассматриваемого сечения.

Теплопроводность зависит от температуры и закон распределения температуры по толщине стенки является параболическим. Но обычно зависимость коэффициента теплопроводности от температуры принимают линейной:

$$\lambda = \lambda_0 [1 \pm b(T - T_0)],$$

где  $\lambda_0$  – коэффициент теплопроводности при температуре  $T_0 = 0$ °C; b – температурный коэффициент, определяемый опытным путем.

Чаще закон теплопроводности Фурье для рассматриваемого случая записывают:

$$q = \frac{\lambda}{s}(T_1 - T_2)$$

Отношение  $\frac{\lambda}{s}$  называется **тепловой проводимостью**, а величина обратная ей — **термическим сопротивлением**. (R =  $\frac{s}{\lambda}$ ).


В связи с вышеизложенным в данной работе ставится задача исследовать характер изменения плотности теплового потока в зависимости от изменения толщины однослойной стенки.

## Практическая часть.

1. Для проведения лабораторной работы необходимы: экспериментальная установка с нагревателями, градусники.

Установка состоит из следующих элементов: 1 - Установка из шамотного кирпича с просверленными отверстиями: s1=0, s2=20, s3=30, s4=40 (мм); 2 - Нагреваемые спирали; 3 - Градусники; 4 - Понижающий трансформатор.

## Схема установки.



2. Снимаем показания температуры на различном расстоянии от источника нагрева через каждые 2 мин в течении 20 мин. Результаты записываем в виде таблицы:

τ	t, °C			
МИН	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$
0	16	16	16	16
2	33	16	16	16
4	52	20	17	17
6	65	28	19	17
8	86	35	21	17
10	94	44	26	21
12	110	51	30	25
14	120	60	35	28
16	134	70	40	32
18	142	77	45	36
20	152	86	51	39

- 3. По результатам эксперимента строим графики изменения температуры по времени для каждого  $s_1$ ,  $s_2$ ,  $s_3$ ,  $s_4$ . (Под пунктом 4)
- 4. Рассчитываем плотность теплового потока для определенного момента времени ( $\tau=10$  мин) в каждой из точек  $s_1, s_2, s_3, s_4$ , принимая  $\lambda_{\text{ш}}=0.835$  (средняя справочная величина) Вт/(м°C) по формуле:

$$q=\frac{\lambda_{uu}}{S}(T_1-T_0),$$

где  $T_1$  – температура в точке  $s_1$ ,  $T_0$  – температура внешней среды (16°).

$$q_1 = \frac{0,835}{0} (94 - 16) = \infty$$

$$q_2 = \frac{0.835}{20} (44 - 16) = 1.169$$

$$q_3 = \frac{0,835}{30} (26 - 16) = 0,278$$
$$q_4 = \frac{0,835}{40} (21 - 16) = 0,104$$




График зависимости температуры от времени

5. Вывод: ознакомились с теоретическими основами стационарного теплового режима и экспериментально определили плотности теплового потока, проходящего через однослойную плоскую стенку.