МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО

Факультет «Заочный» Кафедра «Электроснабжение»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту

по дисциплине: «Электрическое освещение» на тему: «Проектирование электрического освещения столярного цеха»

Исполнитель: студент группы 3Э-32c Гербач Е.Л.

Руководитель: старший преподаватель

Елкин В.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

							стр.
_							••••
1.				го уровня освещенности поме пульсации и показатели осле			
2.				ений коэффициентов запаса о			
_,	рассчитывае	мых поме	ешен	ий			
3.				анта источников света для си			
٠.		-	-	цения помещений			-
4.	_			анта типа светильников			
5.		_	_	еса светильников и размещен			
	_			·····			
6.							
0.				равномерного освещения ме			
ен				потока			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				цом аварийного эвакуационно			
7							
, .	7.1 Разработ	ка схемь		гания осветительной установ	и в ки и в	бор т	ипа
ш							
,-				енной и расчетной мощности			
ко							
110				прокладки кабелей (проводов			
та	_			ткиты от от от (т. от од от			
				оелей (проводов) осветительн			
				сети и выбор автоматическ			
ГΌ							
1	·						
	Список испо						
		ond of the original	1 110 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	г 1						
П		ическая ч		~			
			н рас	положения электрооборудова	ния и і	проклад	ки элек-
-	рических сетей						U
	_			олектрическая принципиальна	ая элек	тричесь	сои сети
0	свещения (гру	пповая и	пита	ющая сеть)			
				КП 1-43 01 0	03 01 ПЗ		
	Лист № докум.	Подпись	Дата		_		
зраб.	Гербач Е.Л.				Лит.	Лист	Листов
овер.	Елкин В.Д.			Содержание		2	37
ценз.				•	[[T]	им. П.О.Сихог	20. 20 33-32c

Утверд.

ВВЕДЕНИЕ

Электрическое освещение в жизни человека играет важную роль. Значимость его определяется тем, что при правильном выполнении осветительных установок электрическое освещение способствует повышению производительности труда, улучшению качества продукции, уменьшению количества аварий и случаев травматизма, снижает утомляемость рабочих, обеспечивает значительную работоспособность и создает нормальные эстетическое, физиологическое и психологическое воздействия на человека.

Целью выполнения курсового проекта является решение основных задач разработки проекта технической системы, формирующую такую световую среду, которая бы обеспечивала светотехническую эффективность освещения с учетом требований физиологии зрения, гигиены труда, техники безопасности при минимальных расходах электроэнергии и затратах материальных и трудовых ресурсов.

Проектированием осветительной установки является создание такой световой среды, которая бы обеспечивала светотехническую эффективность освещения с учётом требований физиологии зрения, гигиены труда, техники безопасности при минимальных расходах электроэнергии и затратах материальных и трудовых ресурсов на приобретение, монтаж и эксплуатацию осветительных установок.

Задачей выполнения курсового проекта является выполнение светотехнической и электрической части проекта общего рабочего равномерного и эвакуационного освещения столярного цеха. Проект должен отвечать требованиям: безопасности, экономичности, надежности, минимума затрат на монтаж и эксплуатацию осветительной сети.

Состав курсового проекта подлежат разработке следующие вопросы:

- Выбор нормируемой освещенности помещений и коэффициента запаса;
- Выбор варианта источников света для системы общего рабочего и аварийного освещения помещения;
- Выбора типа светильников, высоты подвеса и размещение на плане помещения;
- Расчет системы общего равномерного освещения методом коэффициента использования светового потока;
 - Расчет точечным методом аварийного эвакуационного освещения;
 - Электрический расчет

В графической части проекта формат А1 представлен план цеха и вспомогательных помещений с расположением светильников и осветительной сети, а также принципиальная схема электрической сети.

<u> </u>		-							
					КП 1-43 01 (03 01 Г	13		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб	5.	Гербач Е.Л.				Лит		Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			D			3	37
Рецен	3.				Введение				
Н. Кон	нтр.					LL.	ТУ ι	ıм. П.О.Сухог	о. гр 33–32с
Утвер,	Д.								

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОСЛЕПЛЕННОСТИ

Нормы освещенности искусственного освещения промышленных помещений, общественных и жилых зданий, территорий предприятий и организаций, улиц и другое регламентированы нормативными документами. Основным нормативным документом для выбора минимальных норм освещенности является ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1], а также справочника по электрическому освещению [2]. Ввиду вышеизложенного, представим в таблице 1.1. выбор значения нормируемой освещенности производственных помещений.

Таблица 1.1 – Нормируемые показатели освещенности общепромышленных

помещений и сооружения (исходных данных к курсовой работе)

помещении и сооружения (исход	dilbin Aminib	m K KJP	CoBon po	,		
Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения (номер цеха по плану- наименование, согласно задания)	Рабочая поверхность и плоскость, на которой юрмируется освещенность (Г — горизон тальная, В — вертикальная)	Разряд зрительной работы	Нормируемая освещенность, лк при общем освещении	Показатель ослепленности, не более	Коэффициент пульсации, %, не более	Дополнительные указания
1 - Столярный цех (согласно [2], приложение П1.1. стр.216)	Г — 0,8 м от пола	П-ІІ	200	-	-	-
3 – Сушильное отделение (согласно [3], таблица 3 3. стр.36)	Г — 0,8 м от пола	IVб	150	-	-	-
4 – Склад продукции *(Склады, кладовые металла, запасных ча- стей, ремонтного фонда, готовой продук- ции, деталей, ожидающих ремонта, ин- струментальные)	Г — 0,0 м пол	VIII6	75	-	-	-
7 – КТП *(помещения распределительных устройств, диспетчерские, операторные, (электро-) щитовые)	Г — 0,8 м от пола	IVr*	150	40	20	Предусмотреть розетки для переносного освещения
8 – Мастерская *(Макетные, столярные и ремонтные ма- стерские)	Г — 0,8 (на рабочих столах)	Шв	300	-	15/20	Предусмотреть розетки

					КП 1-43 01	03 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб	5.	Гербач Е.Л.			Определение нормируемого уровня	Лит.	Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			освещенности помещений, обоснова-		4	37
Реценз	3.				ние выбора коэффициента пульсации			
Н. Кон	тр.				и показатели ослепленности		им. П.О.Сухоа	20. zp 33–32c
Утвер,	ц.							

Продолжение таблицы 1.1

Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения (номер цеха по плану- наименование, согласно задания)	Рабочая поверхность и плоскость, на которой юрмируется освещенность (Г — горизон тальная, В — вертикальная)	Разряд зрительной работы	Нормируемая освещенность, лк при общем освещении	Показатель ослепленности, не более	Коэффициент пульсации, %, не более	Дополнительные указания
9 – Венткамера *(вентиляционные помещения и уста- новки)	$\Gamma - 0.8 \mathrm{M}$ от пола	VIIIB	50	-	-	-

Нормированные значения освещенности должны быть обеспечены в течение всего периода промышленной эксплуатации осветительной установки. Однако, изза старения и загрязнения ламп, светильников и поверхностей помещения уровень освещенности со временем снижается. Это необходимо учитывать при проектировании осветительной установки. Ввиду вышеизложенного, начальная освещенность должна быть несколько выше нормированной, что достигается коэффициентом запаса К₃, значение, которого также регламентированы ТКП 45-2.04-153-2009 (таблица 3) [1].

Коэффициент пульсации освещенности Кп,% - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового поток газоразрядных ламп при питании их переменных током.

Коэффициент пульсации освещенности определяется по формуле:

$$K_{\Pi} = \frac{E_{\text{макс}} - E_{\text{мин}}}{2 \cdot E_{cp}} \cdot 100, \tag{1.1}$$

где $E_{\text{макс}}$ и $E_{\text{мин}}$ — соответственно максимальное и минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк.;

 E_{cp} – среднее значение освещенности за этот же период, лк.

Показатель ослепленности P — это критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый по выражению:

$$P = (S - 1) \cdot 1000, \tag{1.2}$$

где S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Значение коэффициента (показателя) ослепленности, коэффициент пульсации аналогично принимаем согласно ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1].

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

каза	гели ослеп	ленност	и Р.	TKII KU	эффицис	н пульсаг	ции освен	спности к	п, по-
153-	В данном пого цеха и 2009, охар согласно	вспомої актеризо	рассмо гательн овали п	ых поме омещен	щений со ия по усл	гласно де	йствующе ужающей	его ТКП 45 среды. Оп	-2.04- греде-

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для определения коэффициента запаса для столярного цеха и вспомогательных помещений, необходимо определить эксплуатационную группу светильников, согласно приведенной информации в таблице 2.1 экспликации конструктивно-светотехническим схемам светильников. [1], приложение Д1.

Таблица 2.1 – Эксплуатационные схемы светильников

		I			II			III		Г	V	7	I	V	VI	VII
Конструктивно-свето-		×				ŤĮ.)(\rightarrow	\mathcal{L}	1	1			1	\longleftrightarrow	
технические схемы светильников			0 0		00		√o o o									
	1	<u>ο</u> ε		<u>[</u>		7		0 0	<u></u>	(<u>⊗</u>
Группа твердости светотехнических материалов (покрытий)	Т	СТ	M	Т	СТ	M	Т	СТ	M	Т	СТ	Т	СТ	Т	СТ	Т
Эксплуатационная группа светильников	5	4	3	6	5	4	2	2	1	7	6	5	4	6	5	7

Таблица 2.2 – Нормы коэффициентов запаса

	11 '					
		Искусс	твенное освещени	e		
			оициент запаса K_3			
Помещения и территории	Примеры помещений	Количество ч	исток светильник о	ВВГОД		
, 11 1	1 1	Эксплуатационная группа светильников приложению				
		1–4	5–6	7		
Малое количество пыли (менее 1 $_{\rm M\Gamma/M}^3$)	Столярный цех *(Производственные помещения)	<u>1,5</u>	1,4	1,4		

Справочно:

* - Помещения и производственные участки, оборудования, сооружения согласно таблица В.1. ТКП 45-2.04-153-2009 [1].

					КП 1-43 01	03 П	3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб	5 .	Гербач Е.Л.			Обоснование выбора значений	Лит		Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			коэффициентов запаса освещенности			7	37
Рецен	3.				для рассчитываемых помещений				
Н. Ког	нтр.					ГГ	ТУ ι	лм. П.О.Сухоа	ю. гр 33–32с
Утвер	д.								

Для столярного цеха выбираем III эксплуатационную группу светильников, и по таблице 2.2 принимаем коэффициент запаса 1,5, количество чисток светильников в год -4 раза. Аналогичным образом определяем все требуемые параметры для вспомогательных помещений столярного цеха. Для удобства использования выбранных данных, результаты представим в табличной форме (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Характеристика окружающей среды столярного цеха и вспомо-

гательных помещений, коэффициенты запаса.

Наименование помещения/Параметр	Характеристика помещений по условию ОС	Коэффициент запаса, К ₃
Столярный цех	Отапливаемое, вентилируемое, пожароопасное	1,5
Сушильное отделение	Вентилируемое, жаркое помещение	1,5
Склад продукции	Вентилируемое, нормальное помещение	1,4
КТП	Вентилируемое, электроособая, пожароопасная	1,5
Мастерская	Отапливаемое, вентилируемое, нормальное помещение	1,4
Венткамера	Возможно высокая запыленность, агрессивная среда	1,6

Выводы по разделу

В данном разделе рассмотрели и охарактеризовали помещения по условию окружающей среды, определили и обосновали коэффициенты запаса для помещений, согласно заданию к курсовой работе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Основные источники света (ИС) могут быть разделены на ИС, работающие на принципе теплового излучения — обычные лампы накаливания (ЛН) (вакуумные, газонаполненные, одно- и биспиральные), галогенные лампы (КГ), ИС в основе работы которых лежат электрических разряд в газах или парах металлов - люминесцентные лампы низкого давления (ЛЛ), разрядные лампы высокого давления: обычные дуговые ртутные лампы (ДРЛ), металлогалогенные лампы (ДРИ), натриевые (ДНаТ), светодиодные (LED).

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное. При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения. Рабочее освещение предназначено для создания нормальной освещенности на рабочем месте.

В данном курсовом проекте выбор источников света определяется требованиями к освещению (цветность излучения, зрительный комфорт и другие показатели) и выполняется на основании сопоставления достоинств и недостатков существующих источников света, а также в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1]. В качестве источника света для системы общего рабочего и аварийного освещения цеха и его вспомогательных помещений применяем светодиодные источники света. Представим краткую характеристику данных ИС.

Лампы светодиодные. Выпускаемые промышленностью светодиоды состоят из кристалла полупроводника, заключенного в линзу из полимерного материала. Конструкция светодиода призвана обеспечить минимальные потери излучения при выходе во внешнюю среду и фокусирование света в заданном телесном угле. Кроме того, должен быть обеспечен эффективный отвод теплоты от кристалла. Коэффициент полезного действия (КПД) также является показателем эффективности использования светодиодом электрической энергии. КПД сильно зависит от формы спектра и может быть приближенно определен через значение энергии кванта света в спектральном максимуме.

К основным достоинствам светодиодов относят их высокую надежность и долговечность. Срок службы достигает около 100 тыс.ч. По достигнутым значениям световой отдачей светодиоды давно обогнали лампы накаливания и вплотную приблизились к люминесцентным лампам, так, созданы светодиоды белого цвета со светоотдачей 25-30 лм/Вт, общим индексом цветопередачи 80, а цветные (красные) — со световой отдачей 50 лм/Вт. Светодиод можно питать и от источника переменного тока.

					КП 1-43 01 03 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб	Ď.	Гербач Е.Л.			Обоснование выбора варианта источ-	Лит.	Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			ников света для системы общего ра-		9	37
Рецена	3.				бочего и аварийного освещения поме-			
Н. Кон	нтр.				щений	ΓΓΤΥ ι	лм. П.О.Сухоа	eo. 2p 33-32c
Утвер,	Д.							

Аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение.

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, отравление людей, травму или гибель, длительное нарушение технологического процесса, нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п..

Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк. Для аварийного освещения (безопасности и эвакуационного) будет принимать светодиодные лампы (светильники). Все вышесказанное выше, нормируется ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1].

С учетом вышесказанного в данном разделе производим выбор источника света для систем общего равномерного освещения столярного цеха и вспомогательных помещений, а также аварийного освещения.

Таблица 3.1 - Выбор источников света системы равномерного освещения столярного цеха и вспомогательных помещений.

№ п.п.	Наименование помещения	Тип лампы	Обоснования выбора источников света
1	Столярный цех		
3	Сушильное отделение		Длительный срок службы около 100
4	Склад продукции		тыс.ч, компактность, высокий уровень
7	КТП	Светодиодная	освещенности, большая ударная проч-
8	Мастерская	лампа (СД)	ность, не дают ни инфракрасного, ни уль-
9	Венткамера		трафиолетового излучения, мгновенное
	арийное освещение помещений		включение.
ДЛ	ия цеха столярного цеха и КТП		

Выводы по разделу

В данном разделе рассмотрели и охарактеризовали основные типы ламп. Окончательный выбор остановился на светодиодных источниках света в качестве основного освещения столярного цеха и вспомогательных помещений. Для аварийного освещения (безопасности и эвакуационного) выбрали светодиодные источники света.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4 ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА ТИПА СВЕТИЛЬНИКОВ

Выбор типа светильников определяется следующими основными факторами: электрическими характеристиками (напряжением, мощностью, родом тока, силой тока); функциональными светотехническими параметрами (световым потоком, силой света, цветовой температурой, спектральным составом излучения); конструктивными параметрами; стабильностью светового потока; средней продолжительностью горения; экономичностью (стоимостью и световой отдачей источника света).

Выбор источников света определяется их характеристиками и требованиями к освещению. Важное значение в выборе источников света имеют их цветопередача и экономичность. В некоторых отраслях промышленность, как правило, не предъявляются жесткие требования к цветопередаче. Основное требование сводится к различению окружающих предметов и лиц людей, работающих в помещении.

Использование светодиодных светильников с каждым годом становится все более популярным, и это, в основном, обусловлено их высокими эксплуатационными качествами. В первую очередь такие светильники интересны владельцам крупных промышленных помещений и складов, где требуется создание комфортного освещения, причем повышение температуры воздуха за счет нагревания ламп недопустимо. Выбор конкретного типа светильника осуществляется в зависимости от источника света, характеристики помещения по условию окружающей среды, разряда зрительной работы выбираем тип и степени защиты светильников, тип кривые силы света и класс светораспределения. При проектировании осветительных установок необходимо также учитывать способ и вид крепления светильников.

Произведем выбор типа светильников для заданных помещений цеха.

Для основного цеха (столярный цех) принимаем к установке промышленный светодиодный светильник Hano-Tex 150S [6], который представлен на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – Светильник светодиодный Нано-Тех 150S

					КП 1-43 01	03 ПЗ	3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб	5.	Гербач Е.Л.			Обоснование выбора типа	Лит.		Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			светильников			11	37
Реценз	3.								
Н. Кон	нтр.					[[ГУ им	ı. П.О.Сухог	о. гр 33–32с
Утверд	Д.								

Для освещения помещений сушильное отделение, КТП, мастерская используем промышленный светодиодный светильник – Hano-Tex 100S [6], который представлен на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 – Светильник светодиодный Hano-Tex 100S

Для освещения помещений склада продукции, венткамеры применяем к установке светодиодный светильник Нано-Тех 50S [6], который представлен на рисунке 4.3.



Рисунок 4.3 – Светильник светодиодный Нано-Tex 50S

Технические характеристики данных светильников сведем для удобства в табличную форму.

Таблица 4.1 – Технич	еские характеристи	ки светодиодных	светильников
п светильника/Наименование	Столярный цех	Сушильное отделе-	Склад продукц
помонновния	Столярный цех	1/ТП	

Тип светильника/Наименование	Стонарин й ноч	Сушильное отделе-	Склад продукции,
помещения	Столярный цех	ние, КТП, мастерская	венткамера
Тип светильника	Нано-Тех 150S	Нано-Тех 100S	Нано-Тех 50S
Степень защиты светильника	IP 67	IP 67	IP 67
Мощность, Вт	150	100	50
Кривая сила света (КСС)	Д	Д	Д
Световой поток, лм	18000	12000	5875
Коэффициент мощность, %	0,98	0,98	0,98

Выводы по разделу

В данном разделе выбрали светильники для столярного цеха и вспомогательных помещений. В качестве светильников были выбраны светодиодные светильники типа Нано-Тех 150S, Нано-Тех 100S, Нано-Тех 50S для вспомогательных помещений. Представили технические характеристики данных светильников.

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ НА ПЛАНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Существует два способа размещения светильников общего освещения: равномерное и локализованное.

При общем равномерном освещении, а по возможности и при локализованном освещении светильники рекомендуется располагать по вершинам квадратных, прямоугольных (с отношением большей стороны прямоугольника к меньшей не более 1,5) или ромбических (с острым углом ромба, близким к 60°) полей.

Для размещения светильников должны быть известны следующие параметры (размеры) согласно рисунку 5.1.




Рисунок 5.1- Размещение светильников

Необходимые параметры для размещения светильников:

Н- высота помещения, м;

 h_c – высота свеса светильника, м;

 h_p — высота рабочей поверхности, м, принимается согласно ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1];

L— расстояние между соседними светильниками в ряду или рядами светильников, м;

l— расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стены, м (принимается в диапазоне $(0,3:0,5)\cdot L$ в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест).

Минимальная высота подвеса светильников ограничена условием ослепляющего их действия (нормированный показатель ослепленности).

Максимальная высота ограничена размерами помещения и условиям обслуживания светильников.

					КП 1-43 01	03 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб	5.	Гербач Е.Л.			Определение высоты подвеса	Лит.	Лист	Листов
Прове	p.	Елкин В.Д.			светильников и размещение их на		13	37
Реценз	3.				плане помещения			
Н. Кон	нтр.					rrty i	им. П.О.Сухоа	o. zp 33–32c
Утвер,	д.		·					

В помещениях ограниченной высота светильники устанавливаются либо на свесах, либо непосредственно на потолке и обслуживаются с лестниц или стремянок. По условию доступности высота подвеса светильников не должна превышать 5 м от уровня пола, причем светильники не должны располагаться над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок.

Расчетную высоту от условной рабочей поверхности определяем по формуле [3]:

$$H_p = H - (h_c + h_p),$$
 (5.1)

где Н – высота помещения, м;

 h_c – высота свеса светильника, м;

 h_p – высота рабочей поверхности, м.

Высоту свеса светильников в основном цеху принимаем 1,2 м, так как светильники будут крепиться кронштейнами к потолку. Высота свеса во вспомогательных помещениях принимается самостоятельно, в диапазоне 0:1,5 м.

Для примера расчета, определим расчетную высоту для столярного цеха по формуле 5.1.

$$H_p = 9 - (1,2+0,8) = 7.0 \text{ M}$$

Для вспомогательных помещений расчет производится аналогично. Результат расчетов представим в таблице 5.1.




Рисунок 5.2 – Схематическое размещение светильников по высоте помещения столярного цеха

Таблица 5.1 – Результаты определения расчетной высоты

№ п.п.	Наименование помещения	Н,м	h _p ,м	h _c ,м	Н _р ,м
1	Столярный цех	9,0	0,8	1,2	7,0
3	Сушильное отделение	4,0	0,8	0,4	2,8
4	Склад продукции	4,0	0,0	0,8	3,2
7	КТП	5,0	0,8	0,5	3,7

Лист

_							
					To	T 1 42 01 0	2 H2
					K	П 1-43 01 03	3 113
Из	м. Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Продолжение таблицы 5.1.

№ п.п.	Наименование помещения	Н,м	h _p ,м	h _c ,м	Н _р ,м
8	Мастерская	3,0	0,8	0,0	2,2
9	Венткамера	3,0	0,8	0,0	2,2

Размещение светильников на плане помещения

Распределение освещенности по освещаемой поверхности определяется типом КСС и отношением расстояния между соседними светильниками или рядами к высоте их установки $L/H_{\rm p.}$

Расчет размещения светильников представим для столярного цеха. Для остальных помещений расчет выполняется аналогично.

Расстояние между соседними светильниками цеха:

$$L = (L/H_p) \cdot H_p, \tag{5.2}$$

где L/H_p — относительное расстояние между светильниками или рядами светильников, принимается от 1,4...1,6.

$$L = 7 \cdot 1,4 = 9,8$$

Число рядов светильников определяется по выражению:

$$R = \frac{B - 2 \cdot 1}{L} + 1, \tag{5.3}$$

где В – ширина помещения, м.

$$R = \frac{36 - 2 \cdot 4.9}{9.8} + 1 \approx 4$$

Число светильников определяется по выражению:

$$N_{R} = \frac{A - 2 \cdot 1}{L} + 1, \tag{5.4}$$

где А – длина помещения, м.

$$N_R = \frac{42 - 2 \cdot 4.9}{9.8} + 1 \approx 4$$

Реальные расстояния между рядами светильников:

$$L_{\rm B} = \frac{B - 2 \cdot 1}{R - 1} \tag{5.5}$$

$$L_{\rm B} = \frac{36 - 2 \cdot 4.9}{4 - 1} = 8.73 \,\mathrm{M}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Реальные расстояния между центрами светильников в ряду:

$$L_{A} = \frac{A - 2 \cdot 1}{N_{R} - 1} \tag{5.6}$$

$$L_A = \frac{42 - 2 \cdot 4.9}{4 - 1} = 10,73 \text{M}$$

После произведенных вычислений, проверяется правильность расчетов для прямоугольного помещения следующим выражением:

$$1 \le L_A/L_B \le 1.5,$$
 (5.7)

$$1 \le 10,73/8,73 = 1,2 \le 1,5$$

Если значение <1, то необходимо уменьшить число светильников в ряду на один или увеличить число рядов на один.

Если значение >1,5, то необходимо увеличить число светильников в ряду на один или уменьшить число рядов на один.

Расстояние между светильниками в ряду до стены:

$$l_{a} = \frac{A - (L_{a} \cdot (N_{R} - 1))}{2}$$
 (5.8)

$$l_{a} = \frac{42 - (10,73 \cdot (4 - 1))}{2} = 4,91 \text{M}$$

Расстояние между рядами светильников до стены:

$$l_{b} = \frac{B - (L_{b} \cdot (R - 1))}{2}$$
 (5.9)

$$1_b = \frac{36 - (8,73 \cdot (4-1))}{2} = 4,91$$

Общее число светильников в помещении:

$$N_{CB} = R \cdot N_R \tag{5.10}$$

$$N_{\rm CB} = 4 \cdot 4 = 16 \, \mathrm{mT}$$

Для вспомогательных помещений и основного цеха расположение светильников, а также их количество будет корректироваться по ходу светотехнического расчета с учетом данного расчета.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Таблица 5.3 – Высота подвеса и размещение на плане помещений

Параметр/	Столярный Сушильное от		Склад	КТП	Мастерская	Венткамера	
Помещение	цех	ление	продукции	KIII	Мастерская	Венткамера	
А (длина),м	42	6	6	8	14	8	
В (ширина),м	36	6	6	6	6	6	
L/ H _p	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
H_{p} ,M	7,0	2,8	3,2	3,7	2,2	2,2	
L,M	9,8	3,92	4,48	5,18	3,08	3,08	
1,м	4,90	1,96	2,24	2,59	1,54	1,54	
R	4	2	1	1	2	2	
$l_{ m B}$,M	8,73	2,08	-	-	2,92	2,92	
N_R	4	2	1	2	5	3	
$l_{\scriptscriptstyle m A}$, $_{\scriptscriptstyle m M}$	10,73	2,08	-	2,82	2,7	2,5	
$1 \le L_A / L_B \le 1,5$	1,2	1,0	-	-	1,03	1,14	
$l_{ m a}$,M	4,91	1,96	-	2,59			
$l_{ m b}$,M	4,91	1,96	-	-			
N _{CB}	16	4	1	2	10	6	

Выводы по разделу

В данном разделе определили высоты подвеса светильников для столярного цеха и его вспомогательных помещений. Также определили размещения светильников на плане помещения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

6 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

При проектировании осветительных установок целью расчета является определение числа и мощности ламп светильников, необходимых для обеспечения заданной освещенности.

В результате светотехнического расчета освещения определяется значение светового потока принятого источника света, на основании которого по справочной литературе выбирается стандартная лампа определенной мощности и светового потока, значение которого не должно отличатся более чем на -10...+20%. Если такой источник подобрать не удается, то принимается лампа со значением светового потока ближайшим, а далее корректируется число светильников в помещении и осуществляется повторный расчет освещения. Для расчета освещения применяются два основных метода: коэффициента использования светового потока и точечный метол.

Метод коэффициента использования светового потока предназначен для расчета общего равномерного освещения при отсутствии крупных затеняющих предметов.

Точечный метод предназначен для расчета освещения произвольно расположенных поверхностей при любом распределении освещенности. Применяется при расчете общего равномерного освещения, местного, общего локализованного, аварийного, а также освещения наклонных поверхностей.

6.1 Расчет системы общего равномерного освещения методом коэффициента использования светового потока

Расчетное значение светового потока одной лампы в каждом светильнике определяется по формуле:

$$\Phi_{p} = \frac{E_{H} \cdot K_{3} \cdot F \cdot z}{N \cdot \eta}, \tag{6.1}$$

где E_H — нормируемое значение освещенности, лм (см.раздел 1);

 K_3 – коэффициент запаса (см. раздел 1);

F — освещаемая площадь цеха, м² (исходные данные);

z — отношение средней освещенности к минимальной;

N – количество светильников, шт;

 η — коэффициент использования светового потока осветительной установки, о.е.

Коэффициент z характеризует неравномерность освещенности и в значительной степени зависит от соотношения L/H_p , принимается от 1,10-1,15 в зависимости от типа ламп [2].

					КП 1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб	ó.	Гербач Е.Л.				Лит.	Лист	Листов		
Провер.		Елкин В.Д.			Светотехнический расчет		18	37		
Реценз	3.									
Н. Контр.						ГГТУ	им. П.О.Сухоа	20. sp 33–32c		
Утвер,	ц.									

Под коэффициентом использования светового потока понимают отношение светового потока, падающего на расчетную поверхность, к световому потоку источника света. Его значение принимается из справочной литературы в зависимости от коэффициента отражения поверхностей помещения: ρ_{Π} - потолка, ρ_{C} - стен, ρ_{P} - расчетной поверхности и от индекса помещения:

$$i_{\Pi} = \frac{A \cdot B}{H_{p} \cdot (A + B)}, \tag{6.2}$$

где A, B — стороны помещений цеха, м;

 H_p – расчетная высота, м (см.раздел 3).

Для столярного цеха определяем индекс помещения (6.2):

$$i_{\pi} = \frac{42 \cdot 36}{7,0 \cdot (42 + 36)} = 2,77 \text{ o.e.}$$

Принимаем следующие коэффициент отражения: белый потолок, стены окрашены в светлые тона – 50%, рабочей поверхности равным - 0,1. КПД светильника Нано-Тех 150S составляет 0,98 о.е.. Коэффициент использования помещения составляет, исходя из индекса помещения составил 0,68.

Тогда, коэффициент использования светового потока составит: $n_{ov} = 0.98 \cdot 0.68 = 0.67$ о.е.

Световой поток светодиодного светильника Нано-Тех 150S составляет 18000 лм, определяем число светильников по формуле 6.1.

$$N = \frac{200 \cdot 1,5 \cdot 42 \cdot 36 \cdot 1,1}{18000 \cdot 0.67} = 41,6 \approx 42^{*} \text{ HIT.}$$

Справочно:

* - Для удобства размещения расчетной величины светильников, округляем данное число в большую либо меньшую сторону.

$$\Phi \text{Tp} = \frac{200 \cdot 1,5 \cdot 42 \cdot 36 \cdot 1,1}{42 \cdot 0,67} = 17827,1_{\text{JIM}}$$
$$\Delta = \frac{18000 - 17827,1}{18000} \cdot 100\% = 0,96\%$$

Таблица 6.1 - Расчет системы общего равномерного освещения методом коэффициента использования светового потока

Помещение/Параметр	i_{Π}	η_{CB}	η_Π	η	N	$arPhi_{TP}$	$\Phi_{\scriptscriptstyle CB}$	Δ
110.3323(0.330) 120pusio1p	o.e.	o.e.	o.e.	o.e.	шт.	лм.	лм.	%
Столярный цех	2,77	0,98	0,68	0,67	42	17827,1	18000	+0,96
Сушильное отделение	1,07	0,98	0,50	0,49	2	9091,84	12000	+12,3
Склад продукции	0,94	0,98	0,48	0,47	2	4419,64	5875	+15,7
КТП	0,93	0,98	0,48	0,47	2	12627,5	12000	-5,2
Мастерская	1,91	0,98	0,59	0,48	6	11186,4	12000	6,7
Венткамера	1,56	0,98	0,55	0,54	1	7836,7	5875	-18,3

						Лист	
					КП 1-43 01 03 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19	

6.2 Расчет точечным методом аварийного эвакуационного освещения

Используя формулу для определения светового потока, получим выражение для определения количества светильников:

$$\Phi_{aB} = \frac{E_{H(aB)} \cdot K_{3} \cdot F \cdot Z}{N_{aB} \cdot \eta_{aB}} \rightarrow N_{aB} = \frac{E_{H(aB)} \cdot K_{3} \cdot F \cdot Z}{\Phi_{aB} \cdot \eta_{aB}}$$

$$(6.3)$$

Освещенность должна составлять 5% от нормируемой величины, но не менее 2 лк и не более 50 лк.

$$E_{\text{\tiny H(aB)}} = 200 \cdot 0.05 = 10 \,\text{лк}$$

Для аварийного освещения выбираем светильник светодиодный типа KURS DOUBLE-1H, мощностью 15 Вт. Степень защиты светильника IP67.

Величине индекса помещения i_n =2,77 о.е. соответствует значение коэффициента использования η =0,68.

Тогда, коэффициент использования светового потока составит:

$$n_{OY} = 0.98 \cdot 0.68 = 0.67$$
 o.e.

$$N = \frac{10 \cdot 1, 5 \cdot 42 \cdot 36 \cdot 1, 1}{2200 \cdot 0.67} \approx 17 \text{ meT}$$

Над входом, выходом из столярного цеха размещаем информационную табличку «Выход» и «Направления движения».

Освещенность элемента поверхности определяется в соответствии с формулой (6.4). В случае расчета освещенности на горизонтальной поверхности расстояние от источника света до контрольной точки А определяется как гипотенуза прямо-угольного треугольника по выражению:

$$1 = \frac{H_{P}}{\cos \alpha} \tag{6.4}$$

Таким образом, освещенность элемента поверхности на горизонтальную плоскость можно рассчитать по формуле 6.5

$$E = \frac{I_a \cdot \cos^3 \alpha \cdot \mu}{H_P^2 \cdot K_a}$$
 (6.5)

Расчет освещенности на горизонтальной плоскости с использованием формулы осуществляется в следующем порядке:

- На плане помещения с известным расположением светильников (рисунок 6.1) намечаем контрольную точку, в которых ожидается наименьшая освещенность.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 6.1 – Контрольная точка, имеющая наименьшую освещенность (фрагмент столярного цеха)

- Определяем расстояния от контрольной точки до ближайших светильников: d_1 =2,8 м; d_2 = 8,7 м; d_3 =10,1 м.
- По графику для излучателя, имеющего по всем направлением силу света 100 кд [4] и по значениям H_p и d определяем значение условной освещенности e_{100} : $e_{100(1)} = 1,80$ лк; $e_{100(2)} = 0,50$ лк; $e_{100(3)} = 0,42$ лк.
- Определяется тангенс угла падения светового луча в расчетной точке по следующей формуле:

$$tg\alpha = \frac{d}{H_{P}} \tag{6.6}$$

$$tg\alpha_1 = \frac{2.8}{7.0} = 0,40, отсюда \ \alpha = 21,8^0$$

$$tg\alpha_2 = \frac{8.7}{7.0} = 1,24, отсюда \ \alpha = 51,2^0$$

$$tg\alpha_3 = \frac{10.1}{7.0} = 0,42 \ отсюда \ \alpha = 55,3^0$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Лист

Для светильников с условной лампой со световым потоком 1000 лм для найденного угла α интерполируя определяем силу света α (1000) [4], и рассчитаем значение освещенности, создаваемой этим светильникам:

$$e_1 = 1,80 \cdot \frac{221,6}{100} = 9,99 \text{ лк}$$
 $e_2 = 0,50 \cdot \frac{179,1}{100} = 0,90 \text{ лк}$ $e_3 = 0,42 \cdot \frac{171,5}{100} = 0,72 \text{ лк}$

Для определения освещенности в расчетной точке:

$$\Phi = \frac{E \cdot K_3 \cdot 1000}{\mu \cdot \sum_{i=1}^{n} e_i} \to E = \frac{\Phi \cdot \mu \cdot \sum_{i=1}^{n} e_i}{1000 \cdot K_3}$$
(6.7)

Уровень освещенности в заданной точки:

E =
$$\frac{2500 \cdot 1, 1 \cdot (3,99 + 0,90 + 0,72)}{1000 \cdot 1,5}$$
 = 10,29 _{JIK}.

Уровень освещенности составляет 10,29 лк, что больше 10 лк (расчет производился ранее).

Из расчета видно, что световой поток Φ =2500 лм выбранного светильника удовлетворяет условию минимальной освещенности.

Аналогично выполняем расчет для помещения КТП (согласно [2], стр.16). Результаты расчета представим в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 - Результаты расчета эвакуационного освещения столярного цеха и помещения КТП

Наименование помещения	Тип светильников	Кол-во све- тильников	Необходимый уровень освещен- ности, лк	Уров. освещ. в т. А, лк
Столярный цех	KURS DOUBLE-1H	17	10	10,29
КТП	KUKS DOUBLE-III	1	7,5	8,24

Выводы по разделу

В данном разделе произвели расчет количества светильников для электрического освещения столярного цеха и вспомогательных помещений методом коэффициента использования светового потока. Также произвели расчет аварийного эвакуационного освещения столярного цеха и КТП. По результатам расчета установили, что эвакуационное освещение соответствует минимальному нормированному уровню освещенности.

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22

7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

7.1 Разработка схемы питания осветительной установки и выбор типа щитков освещения

Сети электрического освещения делятся на питающие, распределительные и групповые.

Питающая сеть. Питание электрического освещения цеха и вспомогательных помещений осуществляется совместно с силовым электрооборудованием цеха от КТП, в котором установлен трансформатор с номинальной мощностью 1х250 кВА, с номинальным напряжением 10/0,4 кВ, до шин 0,4 кВ. Сеть от КТП до МЩО выполняем кабелем 0,4 кВ, проложенным в земле.

Распределительная сеть. От шин 0,4 кВ КТП через магистральный щит освещения (МЩО) до групповых щитков освещения (ГЩО), сеть выполняем кабелем 0,4 кВ, проложенным в коробе. Магистральный щит освещения применяем для селективной защиты групповых щитков освещения.

Питание групповых щитков освещения рабочего освещения и щитков эвакуационного освещения (ГЩОа) будет производить от одного источником питания по отдельным линиям.

Групповая сеть. От щитков освещения до непосредственно самих светильников, розеток, сеть выполняем кабелем в коробах, в коробе, по строительным конструкциям и пустотах, под штукатуркой и т.д. в зависимости от условий. Светильники основного помещения подключаем на фазное напряжение, вспомогательные помещения цеха и эвакуационное освещение основного помещения подключаем на однофазное напряжением. Схема питания представлена на рисунке 7.1.

При проектировании электрической сети освещения соблюдаем требования: надежности, безопасности, индустриализацию выполнения монтажных работ, экономичность, требования эстетики.

Исходя из вышеизложенного определяем расположением ГЩО и подключение осветительных групп помещений.

На плане цеха установим два групповых щитков освещения ГЩО-1, ГЩО-2. Питание групповых щитков рабочего освещения осуществляется от магистрального щитка освещения. От МЩО до ГЩО1, ГЩО2 питание осуществляется по радиальной схеме.

На рисунке 7.1 представлена схема питания осветительной установки.

			1							
					КП 1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб	5.	Гербач Е.Л.				Лит.	Лист	Листов		
Прове	p.	Елкин В.Д.			Электрический расчет		23	37		
Реценз.										
Н. Контр.					ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 3:			eo. zp 33–32c		
Утвер	д.									




Рисунок 7.1 – Схема питания осветительной установки

Осветительные щитки предназначены для приема и распределения электроэнергии в осветительных установках, для управления освещением, а также для защиты групповых линий при длительных перегрузках и коротких замыканиях. Щитки выбираются с учетом условий окружающей среды, количества присоединяемых к ним линий, их расчетных токов и требуемых защитных аппаратов.

На промышленных объектах в осветительных установках могут применяться осветительные щитки типа ЯОУ8500, ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЩО8505, ЩРО8505, распределительные пункты типа ПР85 и др.

Управление рабочим освещением основного помещения цеха производится непосредственно автоматическими выключателями или дополнительно установленными на щитке выключателями.

Выбор типа щитков и их количества представим в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Выбор типа и количества щитков освещения

		1						
Наименование	Количество линий в ЩО		Тип щитка		чество матов	Тип автоматов	Степень за-	
щитка освещения	1-фаз- ных	3-фаз- ных	тип щитка	1-фазных	3-фазных	тип автоматов	щиты	
МЩО	0 2		ЩО8505-0206	_	- 2	BA52-31/	IP54	
МЩО	0 2			BA51-31		11 34		
ГЩО1	6 -	_	ЩО8505-1118	8	-	BA51-31/	IP54	
тщот			щоозоз 1110	0		BA49-29		
ГЩО2	5	_	ЩО8505-0206	5	_	BA51-31/	IP54	
ТЩ02			щоогог одоо	J		BA49-29	1131	
ГЩОа	6	_	ЩО8505-1118	8	_	BA51-31/	IP54	
Тщой	0 -		щ00303-1110	0	_	BA49-29	11 34	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 7.2 - Схема расположения ЩО и трассы электрической сети

7.2 Определение установленной и расчетной мощности групп светильников осветительной сети

Рассчитаем нагрузку освещения электрической сети по следующим формулам, которые представлены ниже.

Расчетную мощность групповой сети определяем по выражению:

$$P_{\text{p.o.}} = 1,05 \cdot K_{\text{c.o.}} \cdot \left[\sum_{i=1}^{n} P_{\text{c,p}} \right],$$
 (7.1)

где $K_{c.o.}$ — коэффициент спроса освещения, характеризующий использования источников света по времени, принимается согласно научной литературы [4], для помещений, состоящих из малых отдельных помещений — 0,85;

 P_{co} — номинальная мощность, выбранный источников света, кВт.

n – количество выбранных источников света, шт.

Установленную мощность групповой сети определяем по выражению:

$$\mathbf{P}_{\text{p.o.}} = \left[\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}_{\text{c}\pi}\right] \tag{7.2}$$

		<u>.</u>	i=1				,
							Ли

КП 1-43 01 03 ПЗ мм. Лист № докум. Подпись Дата Определим установленную и расчетную мощность группового щитка ГЩО1:

$$P_{\text{yct.riiiol}} = \sum_{1}^{42} 0.15 = 6.30 \,\text{kBt}$$

$$P_{\text{расч.гщо1}} = 1,05 \cdot 0,85 \cdot \sum_{1}^{42} 0,15 = 5,36 \text{ кВт}$$

Аналогично определяем установленную, расчетную мощность групповых щитков ГЩО2, ГЩОа1 МЩО. Результаты вносим в таблицу 7.3.

Рассчитаем токи осветительной трехфазной сети:

$$I_{p.} = \frac{P_{c.o.} 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_{.v.} \cdot \cos\varphi}$$
 (7.3)

Рассчитаем токи осветительной однофазной сети:

$$I_{p.} = \frac{P_{c.o.} 10^3}{U_{\odot} \cdot \cos\varphi} \tag{7.4}$$

Определим расчетный ток группового щитка МЩО:

$$I_{p.} = \frac{6,33 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.98} = 9,82 \,\text{A}$$

Для трехфазной сети расчет выполняется аналогично.

Определим расчетный ток для однофазного участка ГЩ1-1(1...6):

$$I_{p.} = \frac{1,05 \cdot 0,85 \cdot 0,15 \cdot 710^3}{220 \cdot 0,98} = 4,14 \text{ A}$$

Для однофазной сети расчет выполняется аналогично. Результаты расчетов представлен в таблице 7.4.

7.3 Определение способа прокладки кабелей (проводов) групповой и питающей электрической проводки

Электрическая сеть выполняется проводами и кабелями медными или алюминиевыми жилами проводов и кабелей по условиям окружающей среды.

Следуя этим рекомендациям, для цеха выбираем кабели типа ABBГнг для основного и вспомогательных помещений по условиям окружающей среды, удобству монтажа и обслуживания. В цеху способ прокладки кабелей – в коробе по условиям окружающей среды. Во вспомогательных помещениях способ прокладки – скрытый под слоем штукатурке и в строительных пустотах, в коробах. Выбор сечений проводов и кабелей должен выполняться по допустимому нагреву длительным током, по допустимой потере напряжения, по механической прочности, и согласовано с защищаемым аппаратом. По механической прочности расчет проводов и кабелей внутренних электрических сетей не проводится. В практике проектирования сетей соблюдается минимальное сечение жил проводов по механической прочности.

·			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Таблица 7.2 – Провода, кабели и способ их прокладки

№ линии	Кабель	Способ прокладки								
	Участок КТП-МЩО									
Pop	АВВГнг	Открыто в пластиковом коробе по стенам и конструкции								
	Участок КТП-ГЩОа									
Poa	АВВГнг	Открыто в пластиковом коробе по стенам и конструкции								
	Участок МЩО – ГЩО1									
P _{o1}	АВВГнг	Открыто в пластиковом коробе по стенам и конструкции								
		Участок МЩО – ГЩО2								
P_{o2}	АВВГнг	Открыто в пластиковом коробе по стенам и конструкции								
		Участок ГЩО1– Столярный цех								
P _{1.1} - P _{1.6}	АВВГнг	Открыто в пластиковом коробе по стенам и конструкции								
	Уча	сток ГЩО2-вспомогательные помещения								
P _{2.1} - P _{2.5}	Р _{2.1} - Р _{2.5} АВВГнг Скрыто, под штукатуркой									

Оформляем графическую часть КП. На конструкции цеха и помещений трассы прокладки групповых сетей. Определяем более точные расстояния проводникового материала с учетом спусков и подъемов по стенам и конструкциям проектируемого цеха. Это обеспечивает более рациональное расположение оборудования и сетей, экономию проводникового материала, что положительно сказывается на выборе сечения проводникового материала и расчетах потерь напряжения на участках осветительной сети.

7.4 Расчет сечения жил кабелей (проводов) осветительной сети

Составляем расчетную схему питания, которая представлена на рисунке 7.3. Расстояние кабелей от светильников до ЩО взяты на основании замеров расстояний прокладки кабелей от ЩО до светильников в помещениях.




Рисунок 7.3 – Расчетная схема питания осветительной установки

						/lucm
					КП 1-43 01 03 ПЗ	27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		21

Расчет параметров силового трансформатора.

В исходных данных на курсовой проект дана характеристика питания силовой нагрузки:

- 1. Трансформатор $T\Pi S_T = 250 \text{ кВА};$
- 2. Коэффициент загрузки трансформатора ТП β_H =0,85-0,9. (нормируемый)
- 3. Коэффициент мощности $T\Pi$ $cos(\phi_H)=0.70$ для столярного цеха.

Исходя из этих данных, определяем активную, реактивную, полную мощность потребляемые от трансформатора силовой нагрузкой:

$$P_{H} = n \cdot S_{Tp} \cdot \beta \cdot \cos \phi, \tag{7.5}$$

$$Q_{H} = n \cdot S_{Tp} \cdot \beta \cdot \sin \phi, \qquad (7.6)$$

$$S_{H} = \sqrt{P_{H}^{2} + Q_{H}^{2}}, \qquad (7.7)$$

где n – количество трансформаторов, шт;

 $S_{\mbox{\scriptsize тp}}-$ номинальная мощность трансформатора, кВА.

$$P_{H} = 1.250.0,85.0,70 = 148,75 \text{ kBt.}$$

$$Q_{H} = 1.250.0,85.0,71 = 150,88$$
 квар.

$$S_{H} = \sqrt{148,75^{2} + 150,88^{2}} = 211,88 \text{ kBA}.$$

Активная, реактивная, и полная мощность потребляемые от трансформатора осветительной нагрузкой:

$$P_{\text{D.MIIIO}} = 6.33 \,\text{kBT}$$

$$Q_{p.міцо} = 1,29$$
 квар

$$S_{p.millo} = \sqrt{6,33^2 + 1,29^2} = 6,46 \text{ kBA}$$

Определяем коэффициент загрузки трансформатора при суммарной силовой и осветительной нагрузок приведенной к трансформатору в КТП РУ 0,4 кВ:

$$\beta_{\rm Tp} = \frac{S_{\rm p.MIIIO} + S_{\rm H}}{N_{\rm Tp} \cdot S_{\rm Tp}} \tag{7.8}$$

$$\beta_{\text{\tiny TP}} = \frac{6,46 + 211,88}{1 \cdot 250} = 0,87 \text{ o.e.}$$

Определяем расчетный коэффициент мощности силовой и осветительной нагрузки, приведенной к трансформатору в КТП РУ 0,4 кВ., (потери мощности в самом трансформаторе не будем учитывать по причине небольших расчетных значений):

$$\cos(\phi) = \frac{P_{\text{p.MIIIO}} + P_{\text{H}}}{S_{\text{p.MIIIO}} + S_{\text{H}}}$$
(7.9)

Изм.	Лист	№ доким.	Подпись	Дата

Лист

$$\cos(\varphi o = \frac{6,33+148,75}{6,46+211,88} = 0,71$$
 o.e.

Расчет моментов нагрузки осветительной сети на различных участках. Момент нагрузки осветительной сети на участке КТП-МЩО (Рор):

$$M_{OP} = P_p \cdot L = P_{p.Muo} \cdot L \tag{7.10}$$

 $M_{OP} = 6.33 \cdot 2.9 = 18.36 \text{ kBt} \cdot \text{m}$

Момент нагрузки осветительной сети на участке МЩО -ГЩО1 (Ро1):

$$M_{O1} = P_{p, \Gamma U U O1} \cdot L \tag{7.11}$$

 $M_{O1} = 5,36 \cdot 23 = 123,17 \text{ kBt} \cdot \text{m}$

Момент нагрузки осветительной сети на участке МЩО –ГЩО2 (Ро2):

$$M_{O2} = P_{p.\Gamma U O2} \cdot L \tag{7.12}$$

 $M_{O2} = 0.98 \cdot 57.5 = 56.21 \,\text{kBt} \cdot \text{m}$

Расчет моментов нагрузки M_{op} , M_{oa} , M_{o1} , M_{o2} , осветительной сети участков P_{op} , P_{oa} , P_{o1} , P_{o2} , сведем таблицу 7.3, для остальных участков расчет аналогичен и сведен в таблицу 7.3.

Расчет моментов нагрузки для участка осветительной сети ГЩО1.

$$M_n = P_n \cdot (l_0 + \frac{\sum l}{2}),\tag{7.13}$$

где l_0 — длина участка линии от щитка до первого светильника, м;

 $\sum l$ – суммарная длина интервалов между светильниками, м.

 $M_n = 0.89 \cdot 34.57 = 30.85 \, \text{kBtm}$

Определим приведенный момент нагрузки к участку ГЩО1

$$M_{IIIIO1} = \sum M + \alpha \cdot \sum m \tag{7.14}$$

где $\sum \! M - \,$ сумма моментов данного и всех последующих по направлению тока участков с тем же числом проводов линии, что и на данном участке, к $B t \cdot m$.;

а – коэффициент приведения моментов, о.е.;

 \sum m— сумма моментов, питаемых через данный участок линии с иным числом проводов, чем на данном участке, к $Bt\cdot m$.;

$$M_{\text{fii}|01} = 123,\!17 + 1,\!85 \cdot (30,\!85 + 26,\!06 + ... + 28,\!38 = 392,\!25 \kappa \text{BTM}$$

Результаты расчетов моментов нагрузки по ГЩО1 представлен в таблице 7.3. Для остальных участков расчет моментов аналогичен, и результат представлен в таблице 7.3.

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		29

Таблица 7.3 – Расчет моментов нагрузки для участков осветительной сети

1 4031111	μα 7.5 1	ue le i Mic	MICHTOD Ha	грузки дли у	Idelkob	освет	птельной ести					
No		асток	Рр, кВт	L _{линии} , м	M,	a	тха, кВтм					
участка	Начало	Конец	- F,	—3MIMH)	кВтч							
Pop	КТП	МЩО	6,33	2,9	18,36	1	18,36					
Po1	МЩО	ГЩО1	5,36	23,0	123,17	1	123,17					
Po2	МЩО	ГЩО2	0,98	57,5	56,21	1	56,21					
Poa	КТП	ГЩОа	0,19	42,5	8,13	1	8,13					
Участок ГЩО1-светильники												
No	Уч	асток	D.,D.,	T	M,							
участка	Начало	Конец	Рр, кВт	Г линии, м	кВтч	a	тха, кВтм					
P1	ГЩО1	гр.1.1	0,89	34,57	30,85	1,85	57,08					
P2	ГЩО1	гр.1.2	0,89	29,20	26,06	1,85	48,21					
Р3	ГЩО1	гр.1.3	0,89	22,20	19,81	1,85	36,65					
P4	ГЩО1	гр.1.4	0,89	19,80	17,67	1,85	32,69					
P5	ГЩО1	гр.1.5	0,89	25,40	22,67	1,85	41,94					
P6	ГЩО1	гр.1.6	0,89	31,80	28,38	1,85	52,51					
Приво	еденный м	СИ	392,25									
1		,										
P3	ГЩО2	гр.2.1	0,170	25,90	4,40	1,85	8,15					
P4	ГЩО2	гр.2.2	0,085	32,50	2,76	1,85	5,11					
P7	ГЩО2	гр.2.3	0,170	39,80	6,77	1,85	12,52					
P8	ГЩО2	гр.2.4	0,510	43,60	22,24	1,85	41,14					
P9	ГЩО2	гр.2.5	0,043	54,10	2,30	1,85	4,25					
Прив	еденный м	иомент наг	рузки на уча	астке ГЩО2-с	ветильни	ки	127,37					
				ГЩОа-светилі								
$N_{\underline{0}}$	Учас	ток	D.,D.,	T	M,		maria siDenie					
участка	Начало	Конец	Рр, кВт	L линии, м	кВтч	a	тха, кВтм					
Pla	ГЩОа	гр.1а	0,051	21,90	1,12	1,85	2,07					
P2a	ГЩОа	гр.2а	0,038	24,10	0,92	1,85	1,71					
P3a	ГЩОа	гр.3а	0,038	27,40	1,05	1,85	1,94					
P4a	ГЩОа	гр.4а	0,026	23,10	0,59	1,85	1,09					
P5a	ГЩОа	гр.5а	0,038	39,20	1,50	1,85	2,77					
P6a	ГЩОа	гр.6а	0,038	48,90	1,87	1,85	3,46					
Прив	'			астке ГЩОа-с			21,16					
-			1,	а участке КТП			746,64					
	* ' ' '			-	<u> </u>		·					

Приведенный момент нагрузки КТП-МЩО:

 $M_{\text{KTII-MIIIO}} = 18,36 + 123,17 + 56,21 + 8,13 + 392,25 + 127,37 + 21,16 = 746,64 \text{kBtm}$

Расчет сечений кабелей (проводов) осветительной сети на участках.

Расчет и выбор кабеля на участке сети $P_{{\scriptscriptstyle T}1}$ КТП-МЩО.

Допустимая потеря напряжения на участке $P_{\scriptscriptstyle T1}$:

$$\Delta U_{\text{\tiny доп}} = U_{\text{\tiny XX}} - U_{\text{\tiny Л}} - \Delta U_{\text{\tiny T}}, \tag{7.15}$$

где U_{xx} — напряжение холостого хода на шинах низкого напряжения трансформатора, принимается 105%;

 U_{π} — минимальное допустимое напряжение у наиболее удаленной лампы, принимается 95%;

				КП 1-43 01 03 ПЗ		Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30

 $U_{\scriptscriptstyle T}$ – потери напряжения в трансформаторе, согласно заданию составляет 5,8%.

$$\Delta U_{\text{поп}} = 105 - 95 - 5.8 = 4.2 \%$$

Расчетное сечение кабеля на участке КТП-МЩО из условия потери напряжения на участке осветительной сети:

$$S = \frac{M_{\text{IIP}}}{c \cdot \Delta U_{\text{non}}}, \tag{7.16}$$

где с – коэффициент, зависящий от материала проводника и напряжения сети, принимаем 44 [5];

$$S_p = \frac{746,64}{44 \cdot 4,2} = 4,04 \, \text{mm}^2$$

Выбираем ближайшее стандартное сечение, однако, для питаюших кабелей рекомендуется применять сечение $16~\rm mm^2$, принимаем кабель ABBГнг $5x16~\rm mm^2$, с $I_{\rm non}=90A$.

Расчетный ток вставки расцепителя защитного аппарата:

$$I_{\text{\tiny HOM,p}} \ge K_{_3} \cdot I_{_{p.}}, \tag{7.17}$$

где К₃ – коэффициент запаса, принимается равным 1.

Выбираем вставку расцепителя защитного аппарата с параметрами: I_{hp} =63A (с учетом селективности).

$$I_{_{\text{HOM,p.}}} = 63 \, A \ge I_{_{\text{pac-4}}} = 9,82 \, A$$

Расчет допустимого сечения кабеля на участке КТП-МЩО из условий соответствия вставки расцепителя защитного аппарата:

$$I_{\text{доп}} \ge \frac{I_{\text{p.}}}{K_{\text{n}}}, \tag{7.18}$$

$$I_{\text{\tiny доп}} \ge K_{\text{\tiny II}} \cdot \frac{I_{\text{\tiny p.}}}{K_{\text{\tiny 3}}}, \tag{7.19}$$

где I_p – расчетный ток, A;

 \dot{K}_{n} — коэффициент прокладки кабеля, равный 1;

К_{защ} – коэффициент защиты;

 $I_{\text{защ}}$ – номинальный ток защитного аппарата.

Исходя из условий: потери напряжения на участке осветительной сети, расчетного тока, соответствия расцепителя защитного аппарата, окружающей среды, механической прочности, выбираем кабель АВВГнг 5х16 мм², I_{non} =90 А.

Потеря напряжения на участке КТП-МЩО в кабеле ABBГнг 5х16 мм² составит:

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		31

$$\Delta U_{\phi.o.} = \frac{M_{o.}}{c \cdot S_0} \cdot K_k, \tag{7.20}$$

где K_{κ} — коэффициент, учитывающий реактивную составляющую потери напряжения, принимаем по [5] равным 1,038.

$$\Delta U_{\phi.o.} = \frac{18,36}{44 \cdot 16} \cdot 1,038 = 0,03\%$$

Расчет и выбор кабеля на участке сети Рор (КТР-МЩО).

Допустимая потеря напряжения на участке КТП-МЩО:

$$\Delta U_{\text{доп1}} = \Delta U_{\text{доп}} - \Delta U_{\text{КТП-МШO}} = 4,2 - 0,03 = 4,17 \%$$

Расчет и выбор кабеля на участке сети P_{o1} (МЩО-ГЩО1).

Расчетное сечение кабеля на участке МЩО –ГЩО1 из условия потери напряжения на участке осветительной сети:

$$S_{\text{MIIIO-PIIIO}} = \frac{746,64}{44 \cdot 4.17} = 2,14 \text{ MM}^2$$

Расчетный ток кабеля на участке МЩО –ГЩО1 составляет 8,30 А.

Выбираем предварительно вставку расцепителя защитного аппарата с параметрами: $I_{\text{нp}}$ =31,5 A.

$$I_{HOM,p} = 31.5 A \ge I_p = 8.30 A$$

Предварительно выбираем сечение кабеля АВВГнг 5х4 мм² на участке МЩО-ГЩО1 из условия соответствия вставки расцепителя защитного аппарата:

$$I_{\text{доп}} = 38 \, A \ge \frac{8,30}{1} = 8,30 \, A$$

$$I_{\text{доп}} = 38 \text{ A} \ge \frac{31,5}{1} = 31,5 \text{ A}$$

Потеря напряжения на участке МЩО –ГЩО1 в кабеле ABBГнг $5x4 \text{ мм}^2$ составит:

$$\Delta U_{\text{мицо-гицо1}} = \frac{123,17}{44\cdot4} \cdot 1,038 = 0,73\%$$

Расчет и выбор кабеля на участке сети ГЩО1-светильники (гр.1.1).

Допустимая потеря напряжения на участке МЩО-ГЩО1:

$$\Delta U_{\text{non2}} = \Delta U_{\text{non1}} - \Delta U_{\text{MIIIO-FIIIO1}} = 4,17 - 0,73 = 3,44 \%$$

Расчетное сечение кабеля на участке ГЩО1 — светильник гр1.1 из условия потери напряжения на участке осветительной сети:

$$S_{\text{ruto 1-rp. 1.1}} = \frac{57,08}{44 \cdot 3.44} = 2,24 \text{ mm}^2$$

Расчетный ток кабеля гр.1.1. составляет 4,14 А. Выбираем предварительно вставку расцепителя защитного аппарата с параметрами: $I_{\text{нp}}$ =16A.

$$I_{HOM,p} = 16 A \ge I_p = 4,14 A$$

Предварительно выбираем сечение кабеля ABBГнг 3x2,5 мм² из условия соответствия вставки расцепителя защитного аппарата:

$$I_{\text{доп}} = 19 \text{ A} \ge \frac{4,14}{1} = 4,14 \text{ A}$$

						Лист
					КП 1-43 01 03 ПЗ	22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32

$$I_{\text{доп}} = 19 \text{ A} \ge \frac{16}{1} = 16 \text{ A}$$

Потеря напряжения на участке ГЩО1 –гр.1.1. в кабеле ABBГнг $3x2,5\,$ мм² составит:

$$\Delta U_{\text{ruto 1-rp1}} = \frac{30,85}{44 \cdot 2.5} \cdot 1,038 = 1,73\%$$

Результаты расчетов представлены в таблице 7.4. Для остальных участков осветительной сети расчет выполняется аналогично. Результаты расчетов сведены в таблице 7.4.

7.5 Защита осветительной сети и выбор автоматических выключателей групповой и питающей сети.

Защиту осветительной сети от токов перегрузки и токов короткого замыкания выполняем автоматическими выключателями серии ВА.

Номинальные токи автоматического выключателя $I_{\text{ном.a}}$ и его расцепителя $I_{\text{ном.p}}$ выбираются по следующим условиям:

$$I_{\text{\tiny HOM.a}} \ge I_{\text{\tiny p..}},\tag{7.23}$$

$$I_{\text{hom.p}} \ge I_{\text{p..}}.\tag{7.24}$$

Рассмотрим пример выбора автоматического выключателя для КТП-МЩО, с расчетным током 9,82 А.

Принимаем выключатель BA 51-31 с параметрами: $I_{\text{на}}$ =100; $I_{\text{нp}}$ =63A.

$$I_{\text{\tiny HOM.a}} = 100 \,A \ge I_{\text{\tiny p}} = 9,82 \,A$$

$$I_{\text{\tiny HOM.p}} = 63 \, A \ge I_{\text{\tiny p}} = 9,82 \, A$$

Условия выбора выполняются. Результаты расчетов сводим в таблицу 7.4. Для остальных участков осветительной результаты представлены в таблице 7.4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

	Участ	ок сети	Нагрузка		Защитный аппарат		Муч,	M D	S,	G 2	ATT 0/	IC (T A	
	Начало	Конец	Рр, кВт	Ip, A	Тип	Ін.а., А	Ін.р.,А	кВтм	Мпр, кВтм	мм2	Ѕпр.мм2	ΔU, %	Кабель	Ідоп.,А
	КТП	МЩО	6,33	9,82	BA51-31	100	63	18,36	746,64	4,04	16	0,03	АВВГнг-5х16	90
l	МЩО	ГЩО1	5,36	8,30	BA51-31	100	31,5	123,17	392,25	2,14	4	0,73	АВВГнг-5х4,0	38
	МЩО	ГЩО2	0,98	1,52	BA51-31	100	31,5	56,21	127,37	0,84	4	0,33	АВВГнг-5х4,0	38
	КТП	ГЩОа	0,19	0,30	BA51-31	100	20	8,13	21,16	0,14	4	0,05	АВВГнг-5х2,5	27
	ГЩО1	гр.1.1.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	30,85	57,08	2,24	2,5	1,73	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО1	гр.1.2.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	26,06	48,21	1,89	2,5	1,46	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО1	гр.1.3.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	19,81	36,65	1,44	2,5	1,11	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО1	гр.1.4.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	17,67	32,69	1,28	2,5	0,99	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО1	гр.1.5.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	22,67	41,94	1,65	2,5	1,27	АВВГнг-3х2,5	19
1	ГЩО1	гр.1.6.	0,89	4,14	BA49-29	63	16	28,38	52,51	2,06	2,5	1,59	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО2	гр.2.1.	0,170	0,79	BA49-29	63	16	4,40	8,15	0,32	2,5	0,25	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО2	гр.2.2.	0,085	0,39	BA49-29	63	16	2,76	5,11	0,20	2,5	0,15	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО2	гр.2.3.	0,170	0,79	BA49-29	63	16	6,77	12,52	0,49	2,5	0,38	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО2	гр.2.4.	0,510	2,37	BA49-29	63	16	22,24	41,14	1,62	2,5	1,25	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩО2	гр.2.5.	0,043	0,20	BA49-29	63	16	2,30	4,25	0,17	2,5	0,13	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩОа	гр.1а	0,051	0,24	BA49-29	63	16	1,12	2,07	0,08	2,5	0,06	АВВГнг-3х2,5	19
l	ГЩОа	гр.2а	0,038	0,18	BA49-29	63	16	0,92	1,71	0,07	2,5	0,05	АВВГнг-3х2,5	19
ı	ГЩОа	гр.3а	0,038	0,18	BA49-29	63	16	1,05	1,94	0,08	2,5	0,06	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩОа	гр.4а	0,026	0,12	BA49-29	63	16	0,59	1,09	0,04	2,5	0,03	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩОа	гр.5а	0,038	0,18	BA49-29	63	16	1,50	2,77	0,11	2,5	0,08	АВВГнг-3х2,5	19
	ГЩОа	гр.6а	0,038	0,18	BA49-29	63	16	1,87	3,46	0,14	2,5	0,10	АВВГнг-3х2,5	19

Лист

Выводы по разделу В данном разделе произвели электрический расчет, разработали схему питания осветительной сети, определили установленную и расчетную мощность групп осветительной установки, определили места установки щитков освещения, произведен выбор марки проводов, кабелей, способ их прокладки, выбрали аппараты защиты серии ВА. Также выбрали способы управления освещением для основного цеха и вспомогательных помещений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта был разработан проект электрического освещения столярного цеха и его вспомогательных помещений согласно заданию.

Произвели выбор нормируемой освещенности, коэффициента запаса для столярного цеха и вспомогательных помещений, согласно варианту заданий, с использованием действующего ТКП 45-2.04-153-2009 и другой методической литературы. Источником света для основного столярного цеха, вспомогательных помещений, а также аварийного освещения приняли светодиодные светильники. Для столярного цеха выбрали светильник типа Нано-Тех 150S, для вспомогательных помещений - Нано-Тех 100S, Нано-Тех 50S. Выбрана высота рабочей поверхности и свеса светильников и схема размещения светильников на плане цеха, подсчитано количество светильников.

В качестве аварийного освещения выбран светодиодный светильник марки KURS DOUBLE-1H.

Произведен расчет системы общего равномерного освещения методом коэффициента использования светового потока. Разработано эвакуационное освещение столярного цеха. В качестве источников света выбраны светодиодные светильники. Режим работы эвакуационного освещения - автоматический, после погасания основного.

Разработана схема питания осветительной установки. Питание электрического освещения осуществляем совместно с силовыми электроприемниками, начиная от РУ-0,4 кВ КТП, которое запитано от одного трансформатора мощностью 250 кВА 10/0,4кВ. Для питания осветительных приборов общего внутреннего освещения используем напряжение 380/220В переменного тока. В цеху выполнена открытая электропроводка кабелем АВВГнг, проложенным по стенам на лотках, а от стен до светильников кабелем, прикрепленным к тросу.

В качестве защитных аппаратов выбрали автоматические выключатели серии ВА. Номинальный ток вставки выбирали по расчетному току линии. Выбор сечение кабеля произведено по допустимой потере напряжения и выполнена проверка по допустимому нагреву расчетным токам и на согласование с защитным аппаратом.

					КП 1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	и. Лист № докум. Подп			Дата						
Разраб.		Гербач Е.Л.				Лит.		Лист	Листов	
Провер.		Елкин В.Д.						36	37	
Реценз.					Заключение					
Н. Контр.					ГГТУ им. П.О.Сухого. а				o. zp 33–32c	
Утвер	П									

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-2.04-153-2009 (02250). Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, г.Минск, 2010.

2. В.Б. Козловская, В.Н. Радкевич, В.Н. Сацукевич

Электрическое освещение: справочник / В.Б. Козловская, В.Н. Радкевич, В.Н. Сацукевич.- Минск : Техноперспектива, 2008.- 271 с.

3. Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров

Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. —448 с.

4. А.Г. Ус, В.Д. Елкин.

Электрическое освещение: практ. пособие к курсовой работе по одноименному курсу для студентов специальностей 1-43.01.03 «Электроснабжение» и 1-43.01.07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» ч.2 / авт.сост.: А.Г. Ус, В.Д. Елкин. -Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2005 (М\У 3399).

5. А.Г. Ус, В.Д. Елкин

Электрическое освещение: практ. пособие по выполнению курсового и дипломного проектирования для студентов специальностей 1-43 01 03 «Электроснабжение» и 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» днев. и заоч. форм обучения / авт.-сост.: А.Г. Ус, В.Д. Елкин. -Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2004. (М/У 3167).

6. Электронный ресурс. Дата доступа 10.10.2022 г. https:// https://tex48.by/

					КП 1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Изм. Лист № докум. Под			Дата						
Разраб.		Гербач Е.Л.					т.	Лист	Листов	
Провер.		Елкин В.Д.						37	37	
Реценз.					Список используемых источников	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 3Э-32с				
Н. Контр.										
Утверд.										