SigmaPlot Processing

Описание плагина.

Содержание:

- 1. Назначение
- 2. Требуемые файлы
- 3. Настройка плагина
- 4. Порядок работы
- 5. Возможные проблемы
- 6. Используемые средства
- 7. Указания по исходному коду

1. Назначение

Плагин SigmaPlot Processing предназначен для автоматического построения таблиц и графиков на основе результатов расчета в Sigma. В качестве входных данных может использоваться значения суммарных сил в пластине, максимальных и минимальных напряжений в пластине, напряжений в выбранной точке (еще не реализовано). На их основе возможно построение одиночных графиков по каждому из пунктов в зависимости от NRC, построение сравнительного графика, а так же проведение регрессионного анализа. Каждый используемый набор данных может иметь свой собственный набор используемых при построении значений NRC.

2. Требуемые файлы

Для работы плагина требуется:

- SigmaPlotProcessing.plg файл подключаемой библиотеки
- TOSPW.for модуля на языке FORTRAN с подпрограммами для формирования отчета по рассчитанному NRC
- SigmaResults.jnb файл пакета SigmaPlot 11.0, представляющий собой Notebook, содержащий макрос автоматической обработки

Разумеется, помимо этого требуется непосредственно Sigma 6.0h с рассчитываемым вплоть до NRC=12 проектом, SigmaPlot 11.0.

3. Настройка плагина

Первым шагом требуется поместить файл подключаемой библиотеки SigmaPlotProcessing.plg в папку с установленной Sigma 6.0h. Таким образом, при следующем запуске комплекса, плагин автоматически подключится к главному модулю. Вызывается он командой Export Results To SigmaPlot меню Сервис при загруженном проекте.

После этого необходимо указать пакету SigmaPlot на месторасположение файла с макросом SigmaResults.jnb. Необходимо определить директорию сохранения всех пользовательских файлов пакета и скопировать туда указанный файл. По умолчанию, директория представляет собой C:\Users\%username%\Documents\SigmaPlot\SPW11, где %username% - имя текущего пользователя Windows.


Теперь необходимо сконфигурировать SigmaPlot на использование данного максроса. Наиболее простой способ — воспользоваться кнопкой плагина. Если путь к папке с пользовательскими документами не удастся, будет предложено указать путь в соответствующем окне. Если файл макроса был предварительно скопирован в эту папку, и путь указан верно, то конфигурация пакета произойдет автоматически. Если автоматическая конфигурация окажется невозможной, то необходимо вручную открыть файл spw.ini и отредактировать значение MacroDefaultNotebook раздела [Macro Preferences], указав путь к файлу с макросом.

Последним шагом настройки работы плагина является подключение модуля TOSPW.for к проекту и размещение соответствующих вызовов в файле MAIN.for. Первое производится стандартными способами Sigma. Последнее требует пояснения. На данный момент, в модуле TOSPW.for описаны 4 подпрограммы: инициализации файла результата по NRC, вывод в этот файл значений сил, вывод значений тах и то напряжений в пластине и закрытие файла. Соответственно требуется добавить в главный модуль соответствующие вызовы и объявить одну переменную:


- Integer filepointer требуется объявить данную переменную в области объявлений главного модуля, после чего инициализировать ее значением логического устройства с которым будет ассоциироваться создаваемый файл. Как вариант, можно использовать не задействованный номер 36.
- Call inittospw(filepointer,nrc) вызов ф-ции инициализации. Требуется разместить непосредственной после вызова подпрограммы DATA (получения исходных данных).
- Call writeR(filepointer,R,NP) вызов ф-ции записи значений суммарных сил в файл. Требуется разместить непосредственно после вызова подпрограммы FORCE (разнесения нагрузок).
- Call writeESIGMA (filepointer, ESIGMA, Ne) вызов ф-ции записи значений максимальных и минимальных напряжений в пластине. Требуется разместить непосредственно после вызова подпрограммы STRSDD (определения напряжений в узлах).
- Call endTOSPW(filepointer) вызов ф-ции закрытия файла. Требуется разместить в любом месте в конце кода, но до команды STOP.

4. Порядок работы


- 1. Открыть проект, рассчитываемый до NRC=12
- 2. Вызвать плагин через меню Сервис->Export Results To Sigmaplot
- 3. В появившемся окне создать список разделов, требуемых для обработки. Раздел набор данных, характеризуемый своим собственным типом данных, действием над ними, списком используемых NRC и именем. Важно отметить, что все разделы должны иметь уникальное имя, а список используемых NRC не должен быть пуст. Кроме того, максимальное количество разделов ограничено числом 20.



- 3. Когда список будет сформирован, станет доступна кнопка «Зафиксировать список». При ее нажатии дальнейшее редактирование списка заблокируется. Рассчитать проект при всех NRC от 3 до 12.
- 4. Отжать кнопку «Рассчитать в SPW». Если расчет проекта был полон, то в корне проект будет создан SPWResult.txt, содержащий все данные по разделам, и на основе которого будет работать макрос в SigmaPlot.
- 5. Будет предложено продолжить расчет в SigmaPlot. Если не удастся определить месторасположение пакета автоматически (смотрите «Возможные проблемы»), будет предложено указать его в диалоговом окне. В любом случае, можно будет инициировать рассчет в SigmaPlot позднее, скопировав файл SPWResult.txt в корень пакета SigmaPlot (НЕ В ПАПКУ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ДАННЫМИ, А ИМЕННО КОРЕНЬ ВСЕГО ПАКЕТА) и вызвав из SigmaPlot плагин SigmaResults (смотрите «Возможные проблемы»).



6. Откроется SigmaPlot и будут сформированы все требуемые расчеты (смотрите «Возможные проблемы»).



- 7. Для удаления всех файлов, созданных в процессе работы плагина, можно нажать кнопку **х**. Внимание, после этого потребуется проводить повторные расчеты проекта.
- 8. Для показа информации о авторе, нажмите кнопку 🔨.

5. Возможные проблемы

Определение месторасположения SigmaPlot.

В зависимости от типа ОС установщик пакета размещает указание на папку установки в реестре в разных местах. Автоматический поиск поддерживает Win 7 x86 и x64, для которых путь в реестре определить удалось.

Определение месторасположения пользовательских файлов SigmaPlot.

Ни в реестре, ни в файлах конфигурации пакета, указаний на данную папку нет. Таким образом, используя имя пользователя, формируется путь к папке. Но чаще всего формируется неправильно и приходится указывать месторасположение автоматически.

Вызов макроса из SigmaPlot.


Есть два способа — ручной и автоматический. Под ручным подразумевается вызов меню Tools->Macro->Macros... и выбор требуемого макроса SigmaResults. Важным замечанием является то, что должен быть создан один Notebook по умолчанию и в фокусе дерева проекта находиться единственный файл Data1. Автоматический способ подразумевает вызов пакета с указанием запускаемого макроса из командной строки.

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Yuriy>E:\SigmaPlot\spw.exe /runmacro:SigmaResults_
```

После вызова, в SigmaPlot может появиться «приветсвенное» окно Quick Start. Необходимо выбрать пункт Create Blank Notebook и нажать Ok.

Ошибки расчетов.

Построение регрессионного анализа не всегда оказывается успешным и в этом случае будет выдано сообщение:



Как правило, это означает, что провести регрессионный анализ за приемлемое число иетраций невозможно.

6. Используемые средства

Среда разработки плагины Borland Delphi 6.0 Enterprise. Более поздние версии иначе работают со строками, в связи с чем надписи отображаются неверно.

Для разработки макроса использовался внутренний вариант VBA пакета SigmaPlot.

7. Указания по исходному коду

При сборке плагина используются модули Constants, MainInterface и strfunc, которые получены из исходников Sigma.

Для замены ф-ции регрессии, необходимо отредактировать помеченные строки в коде макроса.

Для добавления новых типов данных или типов действий, необходимо координировано редактировать все исходники:

- добавить соответсвующие подпрограммы и вызовы в фортрановские модули (если необходимо)
- добавить на форму плагины соответствующие переключатели и отредактировать вывод в результирующий файл, соответствующий индексам добавленных переключателей
- добавить соответствующую проверку в макросе SigmaResults в функции ProcessChapter()