Средства индивидуальной бронезащиты

Устройство и состав бронежилетов рассмотрим на примере общевойсковых бронежилетов. Несмотря на многообразие конструкций отечественных бронежилетов, большая их часть состоит из элементов одинакового назначе-ния, основными из которых являются: грудная и спинная секции, бронеэлементы или бронепанели. Грудная и спинная секции соединяются между собой с помощью плечевых и боковых разъемно-регулировочных устройств и застежек, образуя бронежилет. На рисунке приведена схема общевойскового бронежилета 6Б12.

Кроме основных элементов в состав бронежилета могут дополнительно входить элементы паховой защиты; наплечники; шейно-плечевая накладка; воротник; климатический амортизационный подпор (КАП); внешние чехлы; плечевые валики для удобства переноски оружия; транспортноразгрузочные системы для переноски боевой экипировки.

Грудная и спинная секции бронежилетов обеспечивают, как правило, защиту торса от осколков, образующихся при взрыве снарядов, мин, гранат, и холодного оружия, и включают в свой состав многослойные защитные экраны из различных баллистических тканей. Дополнительные элементы также включают в свой состав защитные экраны из баллистических тканей. В бронежилете 6Б12 использованы отечественные арамидные ткани типа ТСВМ-ДЖ саржевого или полотняного переплетений.

Для противопульной защиты применяют усиленные баллистические алюминиевые, тканевые пакеты, a также титановые, бронеэлементы или монолитные керамико-органопластиковые бронепанели. Бронеэлементы или бронепанели размещаются специальных карманах, расположенных на чехлах бронежилетов. Как правило, внешняя поверхность карманов содержит противорикошетный пакет из нескольких слоев баллистической ткани, предназначенный для вторичных осколков разрушающихся OT бронеэлементов или бронепанелей. С внутренней стороны грудной и спинной секций располагается климатический амортизационный подпор из пенополиэтилена, предназначенный для снижения заброневой контузионной травмы и образования каналов для естественной вентиляции заброневого пространства.

В настоящее время на вооружение Российской армии приняты бронежилеты 6Б23, 6Б23-1, 6Б23-2. Защитные экраны этих бронежилетов общей площадью не менее 48 дм2 состоят из 30 слоев ткани ТСВМ-2. Противоосколочная стойкость защитных экранов (стальной шарик массой 1,05 г), характеризуемая 50 %-ной скоростью пробития, составляет не менее 540 м/с. Грудная секция бронежилета 6Б23, усиленная текстильным бронепакетом площадью 8 дм2 из ткани артикула 11938, обеспечивает защиту по 2-му армейскому классу - не пробивается с расстояния 5 м пулями из пистолетов ТТ и ПММ. Масса этого бронежилета составляет 4,0 кг. Необходимо отметить, что бронежилеты серии 6Б23 обычно дополнительно комплектуются транспортными жилетами массой 2,3 кг.

Установка стальных бронеэлементов толщиной 6,3 мм и площадью не менее 8 дм2 в грудную секцию (бронежилет 6Б23-1) обеспечивает защиту по 3-му армейскому классу при обстреле из АКМ пулями с ТУС с расстояния 10 м. Стальной бронеэлемент не пробивается бронебойными пулями винтовки М 16А2 и винтовочными пулями винтовки М 16АI с расстояния 25 м. Пуля 7Н24 автомата АК-74 не пробивает грудную секцию со стальным бронеэлементом с расстояния 50 м. Масса бронежилета 6Б23-1 (без транспортного жилета) 7,9 кг.

Установка керамических бронепанелей (бронежилет 6Б23-2) делает бронежилет устойчивым к воздействию бронебойных пуль винтовки СВД: бронебойно-зажигательная пуля Б-32 не пробивает защиту бронежилета с расстояния 100 м, а пуля Б3 - с расстояния 50 м. Масса бронежилета 6Б23-2 (без транспортного жилета) составляет 7,2 кг. Этот бронежилет соответствует 4-му классу общеармейской классификации.

Отдельной проблемой для бронежилетов является проблема зашиты от холодного оружия. Используемые преступниками различные колющие достаточно проникают (шило, заточка) легко стандартные тканевые преграды, а использование жесткой защиты от этого вида оружия делает бронежилет малоподвижным, тяжелым и неэргономичным. Поэтому во всем мире сейчас ведутся разработки гибких зашитых структур, обеспечивающих защиту от холодного оружия. Для этих целей предусматриваются ткани с абразивным напылением, специальные каландрированные ткани с плотным плетением, хотя не исключается высокопрочного применение тонколистового алюминия или органопластиков.

Бронешлемы предназначены для защиты головы от воздействия пуль, ударов массивными предметами. Устройство осколков бронешлемов рассмотрим на примере общевойсковых защитных шлемов. (колпака), подтулейного устройства Шлем состоит ИЗ корпуса подбородочного ремня. Корпус является основным защитным элементом, и может быть стальным (СШ-68), органопластиковым (6Б7, 6Б26, 6Б27, 6Б28) или комбинированным - титановым с органопластиковым подпором (6Б6). Подтулейное устройство представляет собой регулируемую систему лент, прикрепленных корпусу подвесных ременных K обеспечивающих его размещение на голове с зазором 15...20 мм между корпусом шлема и головой.

Подбородочный ремень служит для надежного закрепления шлема на голове. В перспективе планируют оснащать шлем различными приборными комплексами, обеспечивающими выживаемость бойца на поле боя, к которым относятся приборы ночного видения, навигации, связи и т.д. Все это вынуждает разработчиков минимизировать массу защитной оболочки шлема. В настоящее время удалось снизить, массу шлемов с 1,5 кг до 0,9 кг при сохранении и даже увеличении их защитных характеристик.

Шлемы для правоохранительных органов более разнообразны по защищающей способности и конструкции. К противоударным шлемам предъявляются требования защиты головы, лица и глаз от удара камней, палок, металлической арматуры и т.п. Такие шлемы кроме обычных элементов могут содержать прозрачные ударопрочные забрала.

К штурмовым шлемам для спецподразделений предъявляют более высокие требования по защите, вплоть до защиты от пуль длинноствольного оружия. Штурмовые шлемы обладаю достаточно большой массой, а время их непрерывного ношения может быть ограничено десятками минут.

Шлемы защищают наиболее уязвимую часть человеческого тела, поэтому к ним помимо требования по пулестойкости, предъявляются требования по снижению динамических нагрузок. Если прогиб шлема при ударе пули меньше, чем зазор между шлемом и головой, т. е. шлем не касается головы при ударе, то измеряется ускорение в центральной точке головы, которое не должно превышать контрольную величину. Контрольная величина ускорения определяется ударом по незащищенному макету головы ударником с энергией в 14,5 Дж. Считается, что удар такой силы не нанесет вреда здоровью бойца. Если же прогиб шлема значителен и шлем

в момент удара касается головы, то измеряется ускорение в центре головы, и оно не должно превышать 400q.

Не стоит забывать об уходе за средствами индивидуальной защиты. Каждый бронежилет имеет свои особенности, поэтому перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к изделию. Ниже будут приведены общие рекомендации по уходу:

1. Хранение:

- а. храните бронежилет в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги;
- b. избегайте хранения бронежилета вблизи источников тепла, химических веществ и открытого огня;
- с. периодически проветривайте бронежилет, особенно после длительного ношения;

2. Чистка:

- а. частота чистки зависит от интенсивности использования бронежилета;
- b. не стирайте бронежилет в стиральной машине и не используйте отбеливатели, растворители и другие агрессивные химические вещества;
- с. внешние элементы: Внешние элементы бронежилета (молнии, липучки, пряжки) можно очищать мягкой щеткой и мыльным раствором;
- d. внутренние элементы: Внутренние элементы бронежилета, как правило, не требуют частой чистки. Если загрязнение незначительное, можно протереть поверхность влажной мягкой тканью;

3. Проверка состояния:

- а. регулярно осматривайте бронежилет на наличие повреждений, трещин, потертостей и других дефектов;
- b. обращайте внимание на состояние швов, креплений и застежек;
- с. при обнаружении повреждений немедленно прекратите использование бронежилета и обратитесь к специалисту для его ремонта или замены;

- 4. Бронежилеты с мягкими баллистическими пакетами:
 - а. мягкие баллистические пакеты, как правило, не требуют специального ухода. Однако следует избегать их сгибания и скручивания.
- 5. Бронежилеты с жесткими бронеплитами:
 - а. жесткие бронеплиты требуют более бережного обращения. Избегайте их падения и ударов;
 - b. регулярно проверяйте состояние покрытия бронеплит;