2007/08

1º Semestre de 2007/2008

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 1

Arquitectura de Computadores I

2007/08

Aula 7

Modos de endereçamento do MIPS:

- Modo imediato e uso de constantes
- · Resumo dos quatro modos base

Estruturas de controlo de fluxo de execução:

- if()...then...else
- Ciclos for() e while()
- · Ciclo do...while()

Universidade de Aveiro

2007/08

Modos de endereçamento no MIPS:

- O método usado pela arquitectura para identificar o elemento que contém a informação que irá ser processada por uma dada instrução é genericamente designada por "Modo de Endereçamento"
- Já tivemos oportunidade de observar, nos slides anteriores, mais do que um modo de endereçamento usado pelo MIPS:
 - No caso das instrução de "load" e "store", por exemplo, o endereço do registo da memória externa envolvido na transferência é obtido da soma de uma constante com o conteúdo de um registo interno.
 - Já nas instruções aritméticas, os endereços dos registos internos envolvidos na operação são especificados directamente na própria instrução, em campos de 5 bits (*rs*, *rt* e *rd*).

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 3

Arquitectura de Computadores I

2007/08

Para além dos modos de endereçamento que já conhecemos, o MIPS suporta ainda um outro tipo de endereçamento, designado nesta arquitectura por "endereçamento imediato".

Relembremos os quatro princípios básicos no design de uma arquitectura

- 1. A simplicidade favorece a a regularidade
- 2. Quanto mais pequeno mais rápido
- 3. Um bom design implica compromissos adequados
- 4. O que é mais comum deve ser mais rápido

O ponto 4. determina que a capacidade de tornar mais rápida a execução das operações que ocorrem mais vezes, resulta num aumento global da performance!

Universidade de Aveiro

2007/08

- Acontece que se pode verificar, estatisticamente, que um número muito significativo de instruções que operam aritmeticamente usam uma constante como um dos seus parâmetros. Na realidade, é vulgar que este número seja superior a 50% do total das instruções que envolvem a ALU num determinado programa.
- A constante "zero", por exemplo, é tão usada, que o MIPS tem um registo permanentemente com esse valor (\$0).
- A constante "um", por outro lado, também é muito utilizada em operação de incremento ou decremento de variáveis de contagem usadas dentro de estruturas em ciclo fechado.

Chamamos constante a um valor determinado com antecedência (na altura em que o programa é escrito) e que não se pretende que seja ou possa ser mudado durante a execução do programa

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 5

Arquitectura de Computadores I

2007/08

Se a constante fosse armazenada na memória externa, a sua utilização implicaria sempre o recurso a duas instruções: uma para ler o valor da constante para um registo interno, e outra para operar com base nessa constante.

Exp: #Constante na mem. externa (endereço em \$6)

lw \$5, 0(\$6) #Ler constante p/ o registo \$5

add \$8, \$7, \$5 #Somar \$7 com a constante

Para aumentar a eficiência, os arquitectos do MIPS conceberam um conjunto de instruções em que as constantes se encontram armazenadas na própria instrução.

Desta forma o acesso à constante é "**imediato**", sem necessidade de recorrer a uma operação prévia de leitura da memória.

Universidade de Aveiro

2007/08

As instruções do tipo **imediato** são identificadas, em *Assembly* do MIPS, **pelo sufixo** "i", como no caso das instruções:

```
addi $3, $5, 4 # $3 = $5 + 0x0004

andi $17, $18, 0x3AF5 # $17 = $18 & 0x3AF5

ori $12, $10, 0x0FA2 # $12 = $10 | 0x0FA2

slti $2, $12, 16 # $2 = 1 se $12 < 16

# $2 = 0 se $12 \geq 16
```

Mas, se todas as instruções do MIPS ocupam um espaço de armazenamento de 32 bits, **quantos desses 32 bits são dedicados a armazenar o "valor imediato"?**

A resposta é: 16 bits.

Este espaço é geralmente suficiente para armazenar as constantes mais frequentemente utilizadas (geralmente valores pequenos).

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 7

Arquitectura de Computadores I

2007/08

Se há apenas 16 bits dedicados ao armazenamento da constante, qual será a gama de representação dessa constante?

Depende. No caso mais geral, a constante representa uma quantidade inteira, positiva ou negativa, codificada em complemento para dois. É o caso das instruções:

```
addi $3, $5, -4
ori $12, $10, 0xFF
```


Neste caso a gama de representação será: [-32768, +32767]

Existem no entanto instruções que explicitamente determinam que a constante deve ser entendida como uma quantidade inteira sem sinal. Por exemplo:

```
addiu $3, $5, 0x4F
```

Situação em que a gama de representação será: [0, 65535]

Universidade de Aveiro



2007/08


Pode, no entanto, acontecer que seja necessário referenciar constantes que necessitem de um espaço de armazenamento com mais do que 16 bits (como seja a referência explícita a um endereço). Como lidar com esses casos?


Para facilitar a manipulação de **imediatos** com mais de 16 bits, o *set* de instruções do MIPS inclui a seguinte instrução:


lui - "Load upper immediate"


coloca a constante nos 16 bits mais significativos do registo destino (também é uma instrução do tipo I)

Universidade de Aveiro









2007/08

Estruturas de controlo de fluxo em Assembly do MIPS

Consideremos os seguintes trechos de código:

```
if (a >= n) {
    b = c;
} else {
    b = d;
}...

n = 0;
do
{
    a = a + b[n];
    n++;
} while (n < 100);
...</pre>
```

```
for (n = 0; n < 100; n++)
{
    a = a + b[n];
}
...


n = 0;
while (n < 100)
{
    a = a + b[n];
    n++;
}
...</pre>
```

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 15

Arquitectura de Computadores I

2007/08



```
      if (a >= n) {
      $s1 \leftrightarrow a


      b = c + 3;
      $s2 \leftrightarrow n

      } else {
      $s3 \leftrightarrow c

      b = d;
      $t0 \leftrightarrow b

      }
      $s4 \leftrightarrow d
```

Transformando o código apresentado no fluxograma equivalente:



É possível identificar facilmente a ocorrência de 1 salto condicional e de um salto incondicional.


Universidade de Aveiro

2007/08

1º Exemplo:

```
\begin{array}{c} \textbf{if (a >= n) } \{\\ \textbf{b = c + 3;} \\ \textbf{} \textbf{ else } \{\\ \textbf{b = d;} \\ \textbf{} \} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \$\$1 \leftrightarrow \texttt{a} \\ \$\$2 \leftrightarrow \texttt{n} \\ \$\$3 \leftrightarrow \texttt{c} \\ \$\$10 \leftrightarrow \texttt{b} \\ \$\$4 \leftrightarrow \texttt{d} \end{array}
```

Transformando o código apresentado no fluxograma equivalente:



É possível identificar facilmente a ocorrência de 1 salto condicional e de um salto incondicional.

E adaptar o salto condicional para que este salte quando a condição for verdadeira (tal como nos *branches*).

Universidade de Aveiro

Slide 7 - 17

Arquitectura de Computadores I

2007/08

<u>1º Exemplo</u>:

```
      if (a >= n) {
      $s1 \leftrightarrow a


      b = c + 3;
      $s2 \leftrightarrow n

      } else {
      $s3 \leftrightarrow c

      b = d;
      $t0 \leftrightarrow b

      }
      $s4 \leftrightarrow d
```


Transformando o código apresentado no fluxograma equivalente:





É possível identificar facilmente a ocorrência de 1 salto condicional e de um salto incondicional.


E adaptar o salto condicional para que este salte quando a condição for verdadeira (tal como nos *branches*).


Universidade de Aveiro























2007/08

Resumindo:

- As estruturas do tipo ciclo incluem, geralmente, uma ou mais instruções de inicialização de variáveis, executadas antes e fora do mesmo
- No caso do for () e do while () o teste condicional é executado no início do ciclo
- No caso do do...while() o teste condicional é efectuado no fim do ciclo
- Na tradução de um for () para Assembly, o terceiro campo é incluído no fim do corpo do ciclo.

Universidade de Aveiro