ГЛАВА 7. НЕВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ (ОМИЧЕСКИЙ) КОНТАКТ.

О свойствах контакта металл - полупроводник можно судить по величине падения напряжения в области контакта: если приконтактная область (со стороны полупроводника) обеднена свободными носителями заряда, то почти все напряжение падает на контакте и такой контакт является выпрямляющим. Ясли обеспечить условие, когда сопротивление контакта R_k будет намного меньше сопротивления объема образца вне контакта R_0 , то речь идет об омическом контакте.

Осуществление омических контактов на практике связано с большими трудностями. Наличие на поверхности полупроводника и металла посторонних дефектов химического и механического свойства приводит к появлению локальных уровней энергии в запрещенной зоне полупроводника. В результате контактная разность потенциалов в большей степени зависит от этих уровней, нежели от разности работ выхода. В силу этого контакты могут иметь инверсные и обедненные области.

Для устранения отмеченных недостатков в качестве омического контакта используются структуры и $M-n^+-n$, где область n^+ соответствует вырожденному полупроводнику (рис. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Контакт n^+-n относится к группе гомопереходов и является невыпрямляющим.

Трудности, связанные с обработкой поверхности, в этом случае тоже не возникают, поскольку n^+ -n-переход образуется в объеме полупроводника с помощью специального технологического процесса. Изготовить хороший невыпрямляющий контакт между вырожденной областью n^+ и металлом гораздо проще, т.к. даже при образовании в месте контакта барьера (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.) его толщина оказывается соизмерима с длиной волны де Бройля ($\leq 10^{-6}$ см). В результате туннельный ток (I_T (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден., б)) сквозь $M - n^+$ – барьер оказывается настолько значительным, что обеспечивает необходимую проводимость при любой полярности внешнего смещения на контакте.

Найдем нижнюю границу контактного сопротивления, приведенного к единице площади (приведенное контактное сопротивление), полагая, что всё оно определяется приведенным контактным сопротивлением n⁺-n-перехода:

$$R_{k_{min}} = \frac{(2\pi m^* kT)^{1/2}}{q^2 n_0},\tag{7.1}$$

где n_0 - равновесная концентрация электронов в глубине полупроводника.




Рисунок 7.1 – Зонная диаграмма омического контакта $\mathbf{M} - \mathbf{n}^+ - \mathbf{Si} - \mathbf{n} - \mathbf{Si}$ в отсутствии (а) и при наличии (б) смещения

Сопротивление планарного контакта

$$R_k = R_{\text{пов}} \frac{d}{W} F_0, \tag{7.2}$$

где $R_{\text{пов}}$ - поверхностное сопротивление полупроводниковой пленки под контактом (Ом/ \square);

W - толщина контакта;

d - длина контакта;

$$F_o = \left(\frac{L_T}{d}\right) \operatorname{cth} \left(\frac{d}{L_T}\right);$$

 $L_T = rac{r_k}{R_{ exttt{mob}}}$ - длина затухания.

Величина R_k определяется из (7.1).

Связь между уровнем Ферми и концентрацией для сильного вырождения задается соотношением

$$E_F - E_C = \frac{\hbar^2 (3\pi n)^{2/3}}{2m^*},\tag{7.3}$$

где $E_F = \frac{\hbar^2 (3\pi n_0)^{2/3}}{2m^*}$ полная концентрация валентных электронов в кристалле.

Записав эффективную плотность состояний у дна зоны проводимости

$$N_C = 2 \left[\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right]^{3/2},$$

можно связать с этим параметром концентрацию электронов в $\mathbf{n}^{\scriptscriptstyle +}$ -области:

$$n^+ = N_C \left[\frac{E_F - E_C}{kT} \right]^{3/2} \sim (10 \dots 20) N_C.$$

В связи с тем, что область n^+ вырождена, контакт n^+ -n может работать при гелиевых температурах (примесь не "вымораживается") и обладает хорошими инжекционными свойствами, так как $n^+\!\!>N_c$.