Body Area Network

Demo Test Report

haobo.gao

April 24, 2019

Foxconn ZZDC

Introduce

RS-485 原理

- RS485 通过 2 根信号线传输数据。
- 逻辑"1"以两线间的电压差为 +(2—6)V 表示;逻辑"0"以两线间的 电压差为-(2—6)V 表示。
- 可以在汇流排上进行联网实现多机通信,汇流排上允许挂多个收发器,从现有的 RS485 晶片来看,有可以挂 32、64、128、256 等不同个设备的驱动器。




Figure: BAN

RS-485 特点

- RS485 通信速度快,资料最高传输速率为 10Mbps 以上
- RS485 内部的物理结构,采用的是平衡驱动器和查分接收器的组合,抗干扰能力大大增加。
- 传输速率最远可达到 1200 米左右,使用中继可以传输更远距离。

产生时钟偏差的原因

- 初始绝对时钟不同:不同系统启动之後的初始绝对时间有差异
- 不同系统的时钟脉冲有细微差异,该差异导致绝对时钟产生累积误差

RS-485 时钟同步原理-HW 基础

 如果需要 MCU 间的时钟同步,需要在 Master 和 Slave 之间增加一 条时钟线, Master 在该时钟线上产生同步时钟方波。




Figure: BAN

RS-485 时钟同步原理-初始时间同步

- Master 启动本地时钟,在时钟线上产生方波信号。
- 在第一个方波信号的上升沿获取本地 RTC 绝对时间 T 0 ,并通过 RS-485 把该时间发送到 Slave 端
- Slave 收到方波上升沿开始计数
- Slave 收到 Master 发送过来的绝对时间之后, 把本地 RTC 时间设置为 T0



Figure: BAN

RS-485 时钟同步原理-延迟校准

Slave 设置本地 RTC 绝对时间为 T 后,由於 RS-485 传输延迟和本地 SW 解析数据时间,Slave 绝对时间和 Master 相比会有一定延迟,该延迟通过时钟线产生的方波进行校准,具体方法如下:

- Slave 端设置完成本地 RTC 绝对时间 T 0 之後,等待下一次时钟上 升沿。
- 收到时钟上升沿之後,假设收到的是第 N 0 个时钟上升沿. 重新设置本地绝对时间为: T 0 + N 0 *t. 设置完成後, Slave 绝对时间和Master 绝对时间完成同步。

Note:t 是时钟方波一个周期时长。

RS-485 时钟同步原理-延迟校准




Figure: BAN

RS-485 时钟同步原理- 时钟累积误差校准

Slave 和 Master 时间完成同步后,由於两个系统有独立的时钟脉冲,双方时钟脉冲会有误差从而导致绝对时间产生累误差,该误差同样通过时钟方波进行校准,方法如下:

- 每次 Slave 设置完成 RTC 绝对时间后,都记录该时间 T 并对方波 重新计数.
- Slave 每隔 N 个方波都重新设置本地 RTC 时间为 T+N*t,从而消除累积误差。

Note:t 是时钟方波一个周期时长。

Our Design

我们 BAN 的原本设计是这样的:




Figure: BAN

BUS

- 1. 由 RS485 增添一根 clk 线形成 BAN 总线的基本硬件线路。
- 2. clk 用于产生 ms 级别的脉冲波,用于时钟的同步。
- 3. d+ d- 是差分处理后的数据信号。

图6 假设了挂载在总线上的设备有一个主机,两个从机。

UART & 485

max485 是一型 RS232 转 RS485 的芯片,可以把串口数据转化为差分信号,使其符合 RS-485 电气规范。

STM32 方面需要实现串口的驱动,使确保串口可以实时的发送数据。接收数据。

RTC & CLK

本地时钟用于本地计数,同步时钟用于同步 BAN 上设备的时钟。

- RTC, 本地时钟。每个设备都有个本地时钟。计时粒度为 100us.
- CLK, 同步时钟。BAN 总线上的设备使用时钟线来完成时钟同步。
 主设备的定时器产生同步脉冲,从设备的定时器捕获同步脉冲完成同步。

Demo

在 demo 中, 为了克服硬件条件的限制, 我们:

- 没有使用 max485 来完成 TTL 信号转差分信号。
- 使用另外的一个定时器来模拟 RTC 的功能。
- 只能模拟一个主设备,一个从设备的情况。
- 使用串口发送开始信号

Demo 连线

下图是 demo 的连线和结构图:




Figure: demo

workflow

Demo 工作流程: 两个指令

- 1. 主机,从机上电。外设驱动初始化。从机进入 PWM 捕获状态,等待事件的发生。
- 2. 主机在接收到 PC 的"begin" 指令的时候。
 - a. 先转发给从机
 - b. 开始 timer3 本地计数 (local counter).
 - c. 开始使用 timer2 产生 PWM 波。
- 3. 当从机接收到"begin" 指令, 且从机的 timer2 捕获到 clk 上的第一个上升沿。
 - a. timer3 本地计数 (local counter).
 - b. 进入 PWM 捕获同步状态。
- 4. "report" 指令:
 - a. 主机接收到"report" 指令后,上报自己的时间戳给 PC。
 - b. 从机接收到"report" 指令后,上报自己的时间戳给主机,主机转发给 PC。

定时器的应用

主从机中:

- timer2 的时钟产生或捕获 PWM,用于同步。是 BAN 系统中的大 粒度(8ms)时钟。
- timer3 的时钟仅用于小粒度 (100us) 的时间戳测量。

对于从机来说,每捕获到一个上升沿,为了时间同步,需要强制使从机的 jiffies, jiffies_pwm 增加一个捕获周期(8ms)。

Demo 工作流程: 同步细节

local_tm_t 为主从机代码中描述时间的类型:

```
1 Line of the sec: 7; //秒
2 Line of the sec: 7; //秒
3 Line of the sec: 7; //分
4 Line of the sec: 7; // 分
5 Line of the sec: 7; // 方
6 Line of the sec: 7; // 本地时间戳
7 Line of the sec: 7 // 本地时间戳
8 } local_tm_t;
```

- 主机使用 timer2 产生的 PWM 波来作为同步信号,从机捕获 pwm 上升沿。这个方波上升沿间隔固定且精确为 4ms 或者 8ms,可以客 制化,在方波的上升沿,会去触发 jiffies_pwm 累加。
- 主从都使用 timer3 每隔 100us 产生一个中断,在中断中 jiffies 累加,到 10000(1s)超时进位。作为本地时钟。

从机上升沿捕获中断

tick_sync 每隔 8ms 会被调用一次,用于同步本地时间戳:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
                强等 同步
13
```

本地计数超时处理

tick_sync 每隔 100us 会被调用一次,用于小粒度计数:

```
每100us 进入这个中断一次。
2
3
5
     ii ( dev.local_tm.jiffies \% 80 == 0){
7
      //GPIO A5 产生 方波 用于和 同步线的方波做对比
10
11
      (\text{dev.local\_tm.jiffies} >= 10000)
12
      dev.local_tm.jiffies = 0;
13
14
15
```

这里从机的 GPIOA5 有相对于时钟同步线的方波输出。是一个测试点。

TEST Data

串口打印的时间戳

在"report" 指令发送到主机后,有如下的代码段会被执行:

```
/*
report the jiffes to the PC

*/
printf("masterurj:\t%d\r\n", dev.local_tm.jiffies);
printf("masterurj:\t%d\r\n", dev.local_tm.jiffies);
printf("masterurj:\t%d\r\n", dev.local_tm.jiffies);
printf("masterurj:\t%d\r\n", dev.local_tm.
jiffies_pwm);
printf("masterurj_PWM:\t%d\r\n", dev.local_tm.
jiffies_pwm);
}
```

这段代码会去汇报 jiffies(本地时钟) 和 jiffies_pwm 同步时钟的值给 PC.

串口打印的时间戳

```
jiffes:0
MASTER 0 0:0:51
                   iiffes:0
MASTER 0 0:0:52
MASTER 0 0:0:53
MASTER 0 0:0:54
MASTER 0 0:0:55
MASTER 0 0:0:56
                  iiffes:0
                6119
                6126
master ri PWM:
                6080
master ri PWM:
                6080
slave:ri:80
MASTER 0 0:0:57
                  iiffes:0
MASTER 0 0:0:58
                  iiffes:0
```

Figure: report jiffies

在输入"report" 命令后, log 如上图(红圈里),结合前面的代码,可以知道:

- 上述代码中为了打印 log, printf 的执行用时大约为 (6126-6119=7)*100us。这里的 printf 是移植的无阻塞,轻量级,全 功能的 printf.
- 从机和主机有传输延时。

我们使

- 本地时钟每 8ms 使 GPIOA5 电平状态反转. 这个测试通道记为 CH_LOCAL.
- 同步线由主机产生半周期为 8ms 的同步方波。这个测试通道记为 CH_SYNC。
- 在从机的捕获同步线上升沿的中断处理函数中,使时钟不同步,也就是注释掉如下代码:

```
1_dev.local_tm.jiffies = dev.local_tm.jiffies_pwm;^^l^^l
//强等使 同步
```

下列一些截图展示了未同步的情况下的截图。

未同步的波形一:



未同步的波形二:



未同步的波形三:



未同步的波形四:



未同步波形的一些说明

把这个文档返回到未同步波形一 (23), 然后用键盘方向键的右键去翻页 (从未同步波形一至未同步波形四)。这个时候屏幕上呈现的动画效果比较能复原当时示波器上的样子。

由于未同步本地时钟,所以每次误差累加,导致了这样的动态效果。

我们使

- 本地时钟每 8ms 使 GPIOA5 电平状态反转. 这个测试通道记为 CH LOCAL.
- 同步线由主机产生半周期为 8ms 的同步方波。这个测试通道记为 CH_SYNC。
- 在从机的捕获同步线上升沿的中断处理函数中,使时钟同步,也就 是取消注释如下代码:

```
1_dev.local_tm.jiffies = dev.local_tm.jiffies_pwm;^^l^^l
//强等使 同步
```

下列截图展示了同步的情况下的截图。

同步的波形:



同步波形的一些说明

由于每次同步线上的上升沿被从机捕获后,会触发同步中断,在中断处理中,去消除每次周期的本地时钟误差。

所以同步的波形整体看起来固定,相位比较一致。但是:

如果我们放大示波器的粒度,会发现存在误差。下列是一些同步的误差。 示波器的粒度已经为 50us 我们关注同步的前后时刻。











Figure: report jiffies

上图可以看出取样 4.155k 次, CH_LOCAL 相比 CH_SYNC 的相位差距最大为 -3.771 -(-104.3)= 100.529us

总结

串口的数据传输会产生一些延迟(尽管发送时无阻塞发送,在中断中接收,直接读寄存器)。本例中我们使用的 baudrate 是 115200*2。

纯软件的 CRC 校验必然带来一定的延时,如果需要校验,在本项目中需要实现 CRC 硬件外设的驱动。

demo 同步后的误差经过多次测试,其中有变换主从角色,最大的误差在500us 以内。最常见的是300us 以内.

本次测试代码逻辑不复杂,实时性的处理都在中断上下文,而 STM32F4 使用 Cortex M4 的 Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) 实时性非常高,应该少有优化空间。