

## **Body Area Network**

Demo Test Report

haobo.gao

April 22, 2019

Foxconn ZZDC

# 介绍

# Our Design



#### 我们 BAN 的原本设计是这样的:




Figure: BAN

## BUS



- 1. 由 RS485 增添一根 clk 线形成 BAN 总线的基本硬件线路。
- 2. clk 用于产生 ms 级别的脉冲波, 用于时钟的同步。
- 3. d+ d- 是差分处理后的数据信号。

图2 假设了挂载在总线上的设备有一个主机,两个从机。

#### **UART & 485**



max485 是一型 RS232 转 RS485 的芯片,可以把串口数据转化为差分信号,使其符合 RS-485 电气规范。

STM32 方面需要实现串口的驱动,使确保串口可以实时的发送数据。 接收数据。

#### RTC & CLK



本地时钟用于本地计数,同步时钟用于同步 BAN 上设备的时钟。

- RTC, 本地时钟。每个设备都有个本地时钟。计时粒度为 100us.
- CLK, 同步时钟。BAN 总线上的设备使用时钟线来完成时钟同步。
  主设备的定时器产生同步脉冲, 从设备的定时器捕获同步脉冲完成同步。

#### Demo



在 demo 中, 为了克服硬件条件的限制, 我们:

- 没有使用 max485 来完成 TTL 信号转差分信号。
- 使用另外的一个定时器来模拟 RTC 的功能。
- 只能模拟一个主设备,一个从设备的情况。
- 使用串口

## Demo 连线



#### 下图是 demo 的连线和结构图:




Figure: demo

# workflow

## Demo 工作流程: 两个指令



- 1. 主机,从机上电。外设驱动初始化。从机启 PWM 捕获状态,等 待事件的发生。
- 2. 主机在接收到 PC 的"begin" 指令的时候。
  - a. 先转发给从机
  - b. 开始 timer3 本地计数 (local counter).
  - c. 开始使用 timer2 产生 PWM 波。
- 3. 当从机接收到"begin" 指令, 且从机的 timer2 捕获到 clk 上的第一个上升沿。
  - a. timer3 本地计数 (local counter).
  - b. 进入 PWM 捕获同步状态。
- 4. "report" 指令:
  - a. 主机接收到"report" 指令后,上报自己的时间戳给 PC。
  - b. 从机接收到"report" 指令后,上报自己的时间戳给主机,主机转 发给 PC。

## Demo 工作流程: 同步细节



#### local\_tm\_t 为主从机代码中描述时间的类型:

- 主机使用 timer2 产生的 PWM 波来作为同步信号,从机捕获 pwm 上升沿。这个方波上升沿间隔固定且精确为 4ms 或者 8ms,可以 客制化,在方波的上升沿,会去触发 jiffies\_pwm 累加。
- 主从都使用 timer3 每隔 100us 产生一个中断,在中断中 jiffies 累加,到 10000(1s)超时进位。作为本地时钟。

## Demo 工作流程: 同步细节



timer2 的时钟用于产生或捕获 PWM,这个时钟用于同步。

timer3 的时钟仅用于小粒度的时间戳测量。

对于从机来说,每捕获到一个上升沿,为了时间同步,需要强制使从机的 jiffies 归零,jiffies\_pwm 增加一个捕获周期(4ms 或者 8ms)。