

Nature de l'information

I2D

GBF et oscilloscope

TP01

Source: DH & YL


1. Objectifs

L'objectif de ce TP est d'apprendre à utiliser des appareils utilisés dans les laboratoires d'électroniques :

- Le GBF : Générateur Basses fréquences ;
- L'oscilloscope.

Ces appareils sont aussi utilisés dans les logiciels de modélisation comme Matlab, Tinkercad ou Proteus. Pour des raisons de simplicité, les concepteurs de ces logiciels essaient de leurs donner l'allure de vrais appareils avec les mêmes réglages. Il faut donc garder à l'esprit que les réglages (fréquence ou base de temps, amplitude, valeurs min et max, etc.) effectués sur l'appareil réel, devront être réalisés sur les appareils virtuels.

Dans ce TP, il faudra reproduire les 3 signaux suivants :




Attention! La reproduction doit être fidèle au modèle:


- Le même nombre de périodes ;
- La même amplitude sur l'écran ;
- Les mêmes valeurs de début et de fin.

Pour arriver au même résultat, les réglages des calibres peuvent être différents.

Dans votre compte-rendu, il faudra pour chaque reproduction :

- Le signal à reproduire et ses caractéristiques ;
- L'oscillogramme de l'expérimentation avec le nom et les réglages des appareils utilisés ;
- L'oscillogramme obtenu avec MATLAB, ainsi que le nom et les réglages des appareils utilisés ;
- L'oscillogramme obtenu avec TINKERCAD, ainsi que le nom et les réglages des appareils utilisés ;
- L'oscillogramme obtenu avec PROTEUS, ainsi que le nom et les réglages des appareils utilisés.





Les signaux analogiques Page 3 sur 4