Chapitre 3 : M1108

Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion),

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)

3.5 Réception et régénération du signal numérique

- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Diagramme de l'oeil

3.6 Conclusions

3.1 Introduction

- Adéquation entre le codage en bande de base et la bande passante du canal transmission.
- Critères à optimiser
 - Le débit doit être maximisé
 - Reconstitution du signal d'horloge à la réception.
 - Une bande passante s'étendant jusqu'au continu (f=0) implique des solutions électriques plus complexes

Choix d'un mode de codage

Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion),

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)

3.5 Réception et régénération du signal numérique


- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Diagramme de l'oeil

3.6 Conclusions

3.2.1 Codage NRZ Principe

• Principe NRZ (Non Retour à Zéro)

| Valeur | Tension | Tension |
|---------|---------|-----------|
| logique | unipol. | bipolaire |
| « 0 » | 0 | -E |
| «1» | +E | +E |




Remarque


Codage utilisé usuellement par les circuits logiques

Exercice: Transmission NRZ de la chaîne « Do »

3.2.1 Codage NRZ Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - Signal aléatoire → Spectre infini
 - de 0 à $1/\Delta$ → 90% de la puissance totale
 - Maximum de la puissance à f = 0






3.2.1 Codage NRZ Caractéristiques, pour & contre et applications

- Caractéristiques
 - Débit : D = $1/\Delta$ (v=2 et k=1)
 - Bande passante : BP = $1/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Simple à mettre en œuvre
 - Bon rapport S/N (en bipolaire)
 - Perte de la synchronisation sur les séquences de bits identiques
 - Le canal doit passer le continu
 - Nécessité de maintenir la polarité (repérer les fils)
- Applications
 - Normes V24, RS421, RS422, RS485

3.2.1 Codage NRZ Variante NRZI

• Principe NRZI (No Return to Zero Inverted on Space)

| Valeur | Tension |
|---------|-----------|
| logique | unipol. |
| « 0 » | Inversion |
| «1» | Maintien |




- •Codage binaire par présence ou absence de front
- •Le spectre du codage NRZI est identique à celui d'un signal NRZ
- •Intérêt : La polarité peut être modifiée

Exercice: Transmission NRZI de la chaîne « Do »

3.2.2 Codage Manchester Principe

• Principe Manchester (ou diphasé)

| Valeur | Tension |
|---------|-----------|
| logique | bipolaire |
| « 0 » | |
| «1» | |



Remarque


Fronts pour chaque valeur binaire Analogue à une modulation de phase


Exercice: Transmission Manchester de la chaîne « Do »

3.2.2 Codage Manchester Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - de 0 à $2/\Delta$ → 85% de la puissance totale
 - Pas de composante continue
 - Maximum de la puissance à $f = 0.75/\Delta$

$$S^2_{\text{Manchester}}(f)/E^2$$






3.2.2 Codage Manchester Caractéristiques, pour & contre et applications

- Caractéristiques
 - Débit : D = $1/2\Delta$ (v=2 et k=2)
 - Bande passante : BP = $2/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Présence front de synchronisations
 - Le canal ne doit pas passer le continu
 - Bande passante doublée
 - Nécessité de maintenir la polarité (repérer les fils)
- Applications
 - Les transmissions de réseaux Ethernet en bande de base : 10Base5,
 10Base2, 10BaseT, 10BaseFL, Token Ring.
 - Les informations numériques du RDS (avant modulation de fréquence).

3.2.3 Codage CMI Principe

• Principe codage CMI (Code Mark Inversion)

| Valeur | Tension |
|---------|-----------|
| logique | bipolaire |
| « 0 » | -E ou +E |
| «1» | |




Remarque

Mixte « Manchester » et NRZI.

Exercice: Transmission CMI de la chaîne « Do »

3.2.3 Codage CMI Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - de 0 à $2/\Delta$ → 80 % de la puissance totale
 - Pas de composante continue
 - Maximum de la puissance à $f = 0.4/\Delta$



3.2.3 Codage CMI Caractéristiques, pour & contre et applications

- Caractéristiques
 - Débit : D = $1/2\Delta$ (v=2 et k=2)
 - Bande passante : BP = $2/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Présence front de synchronisations
 - Le canal ne doit pas passer le continu
 - Bande passante doublée
- Applications
 - Le mode CMI se rencontre sur les multiplexeurs de lignes coaxiales et de fibres optiques.

Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion),

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)

3.5 Réception et régénération du signal numérique

- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Diagramme de l'oeil

3.6 Conclusions


3.3.1 Codage RZ Principe

• Principe RZ (Retour à Zéro)

| Valeur | Tension | Tension |
|---------|---------|-----------|
| logique | unipol. | bipolaire |
| « 0 » | 0 | -E et 0 |
| «1» | +E et 0 | +E et 0 |

Remarque


Introduction de front Le codage RZ bipolaire fait apparaître 3 tensions (+E, 0, -E)





Exercice: Transmission RZ de la chaîne « Do »

3.3.1 Codage RZ Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - de 0 à $2/\Delta$ → 90% de la puissance totale
 - Maximum de la puissance à f = 0







3.3.1 Codage RZ Caractéristiques, pour & contre et applications


- Caractéristiques
 - Débit : D = $1/2\Delta$ (v=2 et k=2)
 - Bande passante : BP = $2/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Présence front de synchronisations (bipolaire ou raies spectrales à $1/\Delta$)
 - Bande passante doublée
 - Rapport S/N réduit (trois niveaux)
 - Perte de la synchronisation sur les séquences de bits identiques
 - Le canal doit passer le continu
 - Nécessité de maintenir la polarité (repérer les fils)

3.3.2 Codage AMI Principe

• Principe codage à trois niveaux AMI (Alternate Mark

Inversion),

| Valeur | Tension |
|---------|-----------|
| logique | bipolaire |
| « 0 » | 0 |
| «1» | -E ou +E |



Remarque


Codage NRZ + présence de front.

Exercice: Transmission AMI de la chaîne « Do »

3.3.2 Codage AMI Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - de 0 à $1/\Delta$ → 85 % de la puissance totale
 - Pas de composante continue
 - Maximum de la puissance à $f = 0.38/\Delta$

$$S^2_{AMI}(f)/E^2$$




3.3.2 Codage AMI Caractéristiques, pour & contre et applications

- Caractéristiques
 - Débit : D = $1/\Delta$ (*v*=2 et *k*=1)
 - Bande passante : BP = $1/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Le canal ne doit pas passer le continu
 - Risque de pertes de synchronisations
- Applications
 - Anciennes liaisons téléphoniques numériques comme les systèmes de téléphonie numérique PCM.

3.3.2 Codage AMI Variante HBD3

• Principe variante AMI avec introduction d'impulsions pour les séquences de n bit à « \emptyset »

| Valeur | Tension |
|---------|----------------|
| logique | bipolaire |
| « 0 » | 0 si < 3 bits |
| «1» | -E ou +E |



Violation du code AMI


« 0000 » codée par « 000V » valeur moyenne nulle sinon « B00V »

Exercice: Transmission HDB3 de la chaîne « Do »

3.3.2 Codage AMI Variante MLT3

• Principe variante AMI mais changement sur 3 niveaux

| Valeur | Tension |
|---------|------------|
| logique | bipolaire |
| « 0 » | inchangé |
| «1» | transition |



Remarque

Variations moins rapides soit BP réduite

Pertes synchronisation sur longue séquence de « 0 »

Applications: Fast Ethernet (100BaseTX, 100BaseT4)

Exercice: Transmission MLT3 de la chaîne « Do »

Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion)

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)

3.5 Réception et régénération du signal numérique


- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Diagramme de l'oeil

3.6 Conclusions

3.4.1 Codage 2BQ1 Principe

• Principe codage à quatre niveaux

| Bits | Tension |
|------|---------|
| 00 | -E |
| 01 | -E/3 |
| 11 | +E/3 |
| 10 | +E |




Remarque

Transmission simultanée de deux bits.

3.4.1 Codage 2BQ1 Spectre

- Densité spectrale de puissance d'une suite binaire aléatoire
 - de 0 à $1/\Delta$ → 90% de la puissance totale
 - Maximum de la puissance à f = 0



3.4.1 Codage 2BQ1 Caractéristiques, pour & contre et applications

- Caractéristiques
 - Débit : D = $2/\Delta$ (*v*=4 et *k*=1)
 - Bande passante : BP = $1/\Delta$
- Avantages / Inconvénients
 - Débit doublé
 - Rapport S/N détérioré
 - Perte de la synchronisation sur les séquences de bits identiques
 - Le canal doit passer le continu
 - Nécessité de maintenir la polarité (repérer les fils)
- Applications
 - RNIS

Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion),

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)


3.5 Réception et régénération du signal numérique

- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Diagramme de l'oeil

3.6 Conclusions

3.5.1 Principe de la régénération

- La regénération du signal numérique à partir du signal électrique reçu nécessite 4 opérations
 - Filtrer le bruit
 - Reconstituer l'horloge
 - Retrouver les différents niveaux de codage dans le signal atténué et bruité à l'aide de seuils de tensions
 - Définir des instants d'échantillonnage



3.5.2 Reconstitution du signal d'horloge

 Horloge locale au récepteur synchronisée sur les fronts

1 0 1 1 0 1 0

Fr/2


Fr

Horloge récupérée


Signal numérique reçu

Ampli ecreteur


- Récupération de la raie spectrale de l'horloge par filtrage
- Reconstitution de l'horloge à l'aide d'une PLL




3.5.3 Seuils de tension et instants d'échantillonnage




• Transmission numérique filaire sur une paire torsadée




• Réponse du canal (en fréquence et en temporelle)




• Signaux dans le cas d'une modulation NRZ






• La fenêtre d'observation est la durée d'un symbole (T)




• Influence du bruit sur le canal SNR 10 dB SNR 20 dB 1.5₁ 0.5 1.5 0.5 Reconstitution impossible Reconstitution possible

• Codage multi niveaux (exemple 2B1Q)



• Influence du choix de codage sur bruit dans canal (SNR 15 dB)



Plan : Les méthodes de codage numérique en bande de base

3.1 Introduction

3.2 Codages binaires

- 3.2.1 Codage NRZ (Non Retour à Zéro)
- 3.2.2 Codage biphasé ou (Manchester)
- 3.2.3 Codage CMI (Code Mark Inversion)

3.3 Codages à trois niveaux (ternaires)

- 3.3.1 Codage RZ (Retour à Zéro)
- 3.3.2 Codage AMI (Alternate Mark Inversion),

3.4 Codages à multi niveaux

3.4.1 Codage à quatre niveaux (2B1Q)

3.5 Réception et régénération du signal numérique

- 3.5.1 Principe de la régénération
- 3.5.2 Circuits de récupération d'horloge
- 3.5.3 Erreur en réception

3.6 Conclusions

3.5 Conclusions

- Multitude de codage
 - Codages sur fronts facilitent la reconstitution de l'horloge et autorisent les changement de polarité mais doublement de la bande passante
 - Codages multi niveaux augmentent le débit au détriment du rapport S/
- Pas de codage optimal il faut choisir le codage en fonction de l'application visée

