

Licence EEA 2ème année

Unité d'enseignement HAE302 Circuits et Composants Capacitifs et Inductifs

Partie Circuits et Composants Inductifs


P. CHRISTOL

III- Induction - Inductance


III-1 Phénomènes d'Induction

Soit une spire reliée à un ampèremètre. Aucun courant ne traverse l'appareil de mesure. 2 phénomènes permettent l'apparition d'un courant dans le circuit lorsque :

- l'on approche un aimant permanent de la boucle. De même si on déplace le circuit vis-à-vis de l'aimant fixe. Le courant est d'autant plus intense que le mouvement est rapide.
- l'on ferme ou l'on ouvre l'interrupteur d'un circuit permettant la présence d'un courant dans une spire voisine.



Un ampèremètre enregistre un courant dans la boucle de fil lorsque le barreau aimanté se déplace par rapport à la boucle.




L'ampèremètre enregistre un courant dans la boucle de gauche à l'instant même où l'interrupteur S est fermé (pour établir le courant dans la boucle de droite) ou ouvert (pour couper le courant dans la boucle de droite). Aucune des boucles n'a été

Le courant produit dans la boucle se nomme courant induit. Ce courant induit est engendré par une force électromotrice (fem) induite et le processus de production du courant induit et de la fem induite est l'induction.

Autre dispositif:

Si on déplace un conducteur MN à la vitesse v dans un champ magnétique B invariable au cours du temps, on constate en reliant ses bornes à un voltmètre qu'il se comporte comme un générateur c'est-à-dire qu'il est le siège d'une fem.

Ce phénomène est aussi de l'induction électromagnétique. Le dispositif créant l'induction est l'inducteur, le conducteur MN est l'induit. Les électrons libres du conducteur MN en mouvement sont soumis à la force :



III-2 Loi de Faraday sur l'induction

L'apparition du phénomène d'induction est liée au flux magnétique du champ **B** à travers une surface **S**.

III-2.1 Définition du flux magnétique


On appelle flux du champ magnétique **B** à travers la surface S d'un circuit, la

grandeur algébrique $\Phi = \overrightarrow{B}.\overrightarrow{S} = \overrightarrow{B}.\overrightarrow{n}S = B.S \cos(\overrightarrow{B}.\overrightarrow{n})$

Si N spires $\Phi = NB.S$

Suivant le cas on aura:







 $\Phi_3 = 0$, car \overline{B}_3 est

III-2.2 Définition de la fem d'induction la TEM n'est pos rom une fonce mais plus une tension en

Toute variation de flux Φ à travers un circuit s'accompagne de la naissance d'une fem induite, qui n'existe que pendant

la variation de flux. La fem induite : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$. $\Delta = 0.5 \Rightarrow B = 0.0$

Pour avoir une fem induite, il faut donc une variation de flux Φ donc une variation soit du champ **B**, soit de la surface S.


III-2.3 Courant induit - Loi de Lenz


La fem induite génère un courant induit dont le sens est tel que ses effets s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance.


III-2.4 Application directe des concepts du cours

1. Une bobine plate formée de 200 spires et de rayon 10 cm est placée dans une région où règne un champ magnétique B uniforme d'intensité 2 mT. Le vecteur B est initialement parallèle à la normale à la surface de cette bobine.









III-3 Mutuelle induction

Soit 2 circuits (2 bobines par exemple) à proximité l'un de l'autre permettant de mettre en évidence l'induction mutuelle.

- Dans le premier cas (a), il y a un courant i₁ dans la bobine 1 (ayant N₁ spires) produit par la pile du circuit extérieur. Ce courant i₁ créé un champ **B**₁, en particulier au voisinage de la bobine 2 qui est soumise au flux du champ magnétique **B**₁:

L'inducteur est le circuit 1 ; l'induit est la bobine 2


Si on fait varier i₁ en fonction du temps, on peut exprimer la fem induite e₂ au niveau du circuit 2


- de même, dans le second cas où l'on inverse le rôle des 2 bobines (circuit 1 induit et circuit 2 inducteur), on aura :

$$\Phi_{2\rightarrow 1} = \boldsymbol{B_2} \, N_1 \boldsymbol{S_1} = M_{21} \, \, \boldsymbol{i_2} \qquad \text{et} \qquad \boldsymbol{e_1} = - M_{21} \, \frac{d \boldsymbol{i_2}}{dt} \, \text{and induit } \boldsymbol{i_4}$$

 \mathbf{Rq} : On montre que $M_{12} = M_{21} = M$ (unité le Henry H). On aura donc $\Phi_{1\rightarrow 2} = M$ i_1 et $\Phi_{2\rightarrow 1} = M$ i_2

Ainsi que :
$$e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$
 ; $e_1 = -M \frac{di_2}{dt}$





Rq: sills 2 bolins sont relentaque

III-4 <u>Auto-induction et Inductance</u>

Il y aura auto-induction quand inducteur et induit sont identiques. C'est toujours le cas pour des bobines ou des solénoïdes parcourus par des courant i et qui sont le siège d'un flux magnétique à travers leur section créé par la présence de leur propre champ **B**.


Pour une bobine on aura : $\Phi = L i$

et donc la fem induite $e = -L \frac{di}{dt}$

où L est le coefficient de mutuelle inductance (ou inductance) exprimée en Henry (H)

Déterminez les expressions des coefficients d'auto-induction (inductance L) d'une bobine (N spires, section S), d'un solénoïde (N spires, section S, longueur λ).





Apposimation solemaide infine - B= po ni = po 1;

$$\overline{\Psi}_{11} = 6NS = p_0 \frac{N^2}{l}Si = L_{sol}i \Rightarrow L_{sol} = p_0 \frac{N^2}{l}S$$

area
$$S = T n^2$$