Cours HAE301E Electronique analogique

Partie Electrocinétique 1

Dr. Jean PODLECKI

UM, IES


Jean.podlecki@umontpellier.fr

SIGNAUX ET SYSTEMES - APPAREILS DE MESURE

- 1. Analyse des circuits : définition
- 2. Caractéristiques usuelles des signaux
- 3. Les signaux électriques
- 4. Appareils de mesures


Analyse de circuits : définition

• But :Trouver et comprendre la fonction d'un circuit



Analyse de circuits : définition

- Comment?
 - Découper le circuit en fonctions élémentaires.
 - Analyser chaque fonction individuellement.



Source: ELECTRONIQUE PRATIQUE, 276 juillet / août 2003

Caractéristiques usuelles des signaux

- 2. Caractéristiques usuelles des signaux
- 2.1 Valeur instantanée : s(t)
 - 2.1.1 Signaux continue (régime à courant continu) : s(t) = S = Cte
 - 2.1.2 Signaux périodiques : s(t) = s(t+T)
 - T est la période
 - -F = 1/T (Hz : cycle/s) est la fréquence
 - 2.1.3 Signal sinusoïdal (régime harmonique) : $s(t) = S \cos(\omega t + \varphi)$
 - S est l'amplitude
 - $-\omega = 2\pi/T = 2\pi F$ est la pulsation
 - ωt est la phase à l'instant t
 - φ est la phase à l'origine t=0

Caractéristiques usuelles des signaux

2.2 Valeur moyenne

$$S_{moy} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s(t) dt$$

2.2.2 Signaux périodique :

$$S_{moy} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} s(t)dt$$

2.2.3 Exemples:

- signaux continus :

$$S_{mov} = S$$

- signaux périodique symétrique / axe t: $S_{mov} = 0$

Caractéristiques usuelles des signaux

2.3 Valeur efficace

$$S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1}} \int_{t_1}^{t_2} s(t)^2 dt$$

$$S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} s(t)^2 dt}$$

2.3.3 Exemples:

$$S_{eff} = S$$

$$S_{eff} = \frac{S_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$


Les signaux électriques

- 3. Les signaux électriques
- 3.1 La tension (volts : V) = différence de potentiel entre 2 points

$$u_{AB}(t) = v_A(t) - v_B(t)$$


$$A \qquad B$$

- Notion transducteur (capteur)



Les signaux électriques

- 3.2 Le courant (Ampères : A) = débit de charges électrique par unité de temps
 - Débit de charges quelconques (sous l'effet d'une tension)



- Débit de charge constant $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ [A] (Coulomb par seconde)

Les signaux électriques

- 3.3 Puissance et énergie
- 3.3.1 Puissance instantané (Watts: W ou J/s)

$$p(t) = u(t) \times i(t)$$

3.3.2 Puissance moyenne (W)

p(t) périodique

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt \qquad P = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1 + T} p(t)dt$$

3.3.3 Energie (Joule : J)
$$E = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt$$

$$E = P.\Delta t \ si \ P = cte$$

Les appareils de mesure

- 4. Appareils de mesure
- 4.1 Multimètre numérique (de table)

 Mesure de tension, de courant et de résistance
 - 4.1.1 Mesure de tension et courant
 - -> Mode DC : mesure de valeurs continues
 - -> Mode AC : mesure de <u>valeurs efficaces</u> (signaux sinusoïdaux uniquement)
 - -> Mode AC + DC : mesure des valeurs efficaces « totale »
- 4.2 Générateur de fonction basse fréquence : GBF Génération de tension de forme simple
 - Continue, sinus, triangle, carré, impulsion



11

Oscilloscope numérique

Les appareils de mesure



4.2 Oscilloscope

mesure et visualisation en amplitude et en temps de tension

4.2.1 Principe (oscilloscope analogique 1 voix)

