Проект по микроконтроллерам

Интерактивный аудиоплеер 8-битных мелодий

Работу выполнили: Белов Владислав, Б01-005 Иванов Иван, Б01-004 Фролов Даниил, Б01-005

1 Содержание работы

Содержание

1	Содержание работы	1
2	Идея проекта	2
3	Описание проекта	2
4	Использование	2
5	100 вопросов	3

2 Идея проекта

Проект создан в рамках курса «Микроконтроллеры», читаемового на физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий (Φ PKT). Суть проекта — чтобы разобраться в устройстве и работе микроконтроллеров.

Идея нашего аудиоплеера базируется на проигрывании 8-битовой музыки без использования специальных для этого динамиков. Для подачи звука используется Пьезоизлучатель.

3 Описание проекта

Наш возьмибитовый плеер имеет интерактивное меню, отображаемое на LCD Keypad Shield 1602. Все программы обеспечиваются через Arduino Mega 2560. Для проигрывания музыки используется Пьезоизлучатель.




Рис. 1: Схема подключения

 ${
m Kog}$ проекта можно найти по ссылке: github.com/Exactlywb/-/tree/master/bitShataetGolovu

4 Использование

Вы можете управлять проигрывателем, используя следущие кнопки:

- UP/DOWN служебные кнопки, имеющие разные функции в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь. Это может быть переключение музыки (режим выбора мелодии) или повышение оценки в режиме Rate Project
- Next/Prev переключение музыки на следующую мелодию
- ullet Select паузу / выбор музыки

5 100 вопросов

1. Ваша фамилия, имя, отчество, номер группы.

Белов Владислав Валерьевич, Б01-005

Иванов Иван Николаевич, Б01-004

Фролов Даниил Александрович, Б01-005

2. Фамилия, имя, отчество лектора.

Донов Геннадий Иннокентьевич.

3. Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора.

Микропроцессор – это исполняющее ядро. Микропроцессор содержит только то, что необходимо для выполнения арифметических и логических операций. Микроконтроллер имеет более сложную структуру. В микроконтроллер кроме вычислительного устройства встроены ПЗУ, ОЗУ, а также устройства ввода/вывода, АЦП. Т.е. основное отличие в том, что у микроконтроллера основные модули, необходимые для выполнения своих функций – встроенные, а микропроцессору нужно задействовать внешние устройства.

4. Какие тактовые частоты могут быть у ATmega8535.

От внутреннего генератора: 1 МГц, 2 МГц, 4 МГц. От внешнего источника: частоты в диапазоне от 0.1 МГц до 16 МГц.

5. Почему при повышении тактовой частоты микроконтроллера он начинает больше греться? Полевые транзисторы имеют емкость затвора, при увеличении частоты увеличивается ток, с которым заряжается емкость затвора, из-за этого увеличивается рассеиваемая мощность. Получаем такую зависимость мощности: $P = kfU^2$.

6. Какие таймеры есть у АТтеда8535.

Таймер 0 (8bit), Таймер 1(16bit), Таймер 2(8bit).

7. Сколько режимов есть у таймера 1 и режима с каким номером у него нет.

Всего 16 режимов, нет режима под номером 13.

8. Внутренняя структура МК.

МК состоит из блока управления питанием, блока управления сбросом, блока синхронизации, памяти программ, процессора, портов ввода-вывода, ОЗУ.

9. Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET.

Все биты станут нулями.

- 10. Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/- вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода. 0 прерываний, 3 регистра: PORTA регистр данных порта А DDRA регистр выбора направления передачи данных порта А PINA нельзя ничего записать, при чтении из него будет прочитано то, что в данный момент присутствует на выводах порта А
- 11. Регистр SREG. Назначение его разрядов. Бит 0 − С: признак переноса Бит 1 − Z: признак нуля Бит 2 − N: признак отрицательного результата Бит 0 − С: признак переноса Бит 1 − Z: признак нуля Бит 2 − N: признак отрицательного результата Бит 3 − V: признак переполнения Бит 4 − S: равен сумме по модулю 2 содержимого третьего и второго разрядов Бит 5 − H: признак переноса между полубайтами Бит 6 − Т: временное хранение бита Бит 7 − I: глобальное разрешение прерывания Бит 3 − V: признак переполнения Бит 4 − S: равен сумме по модулю 2 содержимого третьего и второго разрядов Бит 5 − H: признак переноса между полубайтами Бит 6 − Т: временное хранение бита Бит 7 − I: глобальное разрешение прерывания
- 12. Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены.

Для обеспечения корректной работы МК.

13. Приведите пример использования разряда Т в регистре SREG. Передача битов из одного регистра общего назначения в другой: bst r31, 7; запись значения седьмого разряда регистра r31 в Т. bld r0, 3; запись из Т в третий разряд регистра r0.

14. Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие таймеру 0. Режимы работы:

Normal (режим 0) — обычный суммирующий счетчик. Phase Correct PWM (режим 1) — ШИМ с точной фазой. СТС (режим 2) — счет по модулю (регистр OCR0). Fast PWM (режим 3) — быстродействующий ШИМ. Прерывания 2: по сравнению и по переполнению. Регистры: пороговый регистр, контрольный регистр, регистр-счетчик но два бита в маске разрешённых прерываний и в регистре флагов прерываний.

- 15. В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи) при записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT.
 - В ШИМ-режимах таймера (первый и третий).
- Откуда приходит сигнал на вход TCNTO.
 С выхода управляемого предварительного делителя частоты(prescaler).
- 17. Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0. Ldi r16, 1 « TOIE0 Out TIMSK, r16 разрешить Ldi r16, 1 « TOIE0 Out TIMSK, r16 запретить
- 18. Написать программу с использованием таймера 0, вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта А

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
.global TIMERO_COMP
         TIMERO_COMP:
            in r16, PORTA
            eor r16, r17
            out PORTA, r16
            reti
.global main
        main:
            sbi DDRA, DDA0
                                              ;set PAO as OUTPUT
            cbi PORTA, PORTAO
                                              ;pull PAO to grownd
            ldi r17, 1 << PORTAO
            sei
                                              ;enable interrupts
            ldi r16, 1 << OCIE0
                                              ;enable comparison interrupt
            out TIMSK, r16
            ldi r16, 0x7f
                                              ;treshold on 50%
            out OCRO, r16
            ldi r16, 1 << WGM00 | 1 << CS00 ;phase-correct
                                              ;no prescaling
            out TCCR0, r16
    loop:
            nop
            rjmp loop
```

- 19. Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0.
 - 1, 8, 64, 256, 1024.
- 20. Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку.

Любой: в не-ШИМ режимах достаточно поставить OC0 изменяться при совпадении с порогом; а в ШИМ режимах достаточно выставить порог 0.5 от максимального значения (скважность 0.5).

21. Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0.

Выставить в биты 2:0 регистра ТССКО значение от 1 до 5.

22. Режим 0 таймера 0. Режим Normal – счетчик TCNT0 работает как обычный суммирующий счетчик, увеличивается на 1 по каждому импульсу тактового сигнала. При переходе через FF счетчик обнуляется (переполнение). Также происходит прерывание по сравнению при совпадении содержимого TCNT0 и OCRO.

23. Режим 1 таймера 0.

Режим Phase Correct PWM – IIIИМ с точной фазой – генерация сигналов с широтно-импульсной модуляцией. Работает на сложение от 0x0 до 0xF, затем на вычитание обратно до 0x00, затем происходит прерывание и смена направления счетчика. При совпадении содержимого счетчика с порогом изменяется состояние выхода C0. Особенность этого режима – двойная буферизация записи в регистр порога CR0 – новое значение сохраняется в буферном регистре, а значение OCR0 изменяется только после прохождения 0xF.

24. Режим 2 таймера 0.

Режим СТС – Clear Timer on Compare Match – режим счета по модулю, который определяется содержимым регистра порога. Происходит прибавление до совпадения значения счетчика с содержимым ОСR0, затем прерывание по сравнению, счетчик переходит в состояние \$00 и процесс повторяется.

25. Режим 3 таймера 0.

Режим Fast PWM используется для генерации высокочастотного сигнала с широтно-импульсной модуляцией. Состояние TCNT0 меняется от \$00 до \$F F, затем он обнуляется и процесс повторяется. Также есть двойная буферизация, при совпадении содержимого счетчика с пороговым изменяется состояние выхода OC0.

26. Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0.

Изменение значения регистра происходит после достижения счетчиком значения \$FF, до этого новое значение находится в буферном регистре.

27. Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета.

Можно, но есть риск пропустить прерывание.

28. Как можно остановить счет в таймере 0.

Обнулить биты 2:0 регистра TCCRO.

29. Система прерываний микроконтроллера ATmega8535.

Система из 21 прерывания, чем меньше номер прерывания, тем оно приоритетнее. При генерации разрешенного прерывания все прерывания запрещаются глобально и исполнение переходит в вектор прерывания. При выходе командой reti восстанавливается ход исполнения и включаются глобально прерывания.

30. Сколько всего прерываний у АТтеда8535.

21

31. Как организовать вложенные прерывания.

Вложенные - прерывания в начале программы обработки прерывания, для этого нужно разрешить глобально прерывания.

32. Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания.

Ассемблерные команды: sei – разрешить, cli – запретить.

33. Как организована система приоритетов при обработке прерываний.

Каждому прерыванию присваивается номер и первым обрабатывается прерывание с наименьшим номером.

34. Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП.

 $65 \, \, \text{MKC}.$

35. Чем сигнальный процессор отличается от МК.

У микроконтроллера основная задача – это работа с периферийными устройствами, а сигнальный процессор имеет специфичный набор команд и регистров, чтобы быстрее обрабатывать сигналы.

36. Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно.

После RESET не гарантируется правильное значение SP, поэтому выставить в регистре в конец памяти.

37. Сторожевой таймер и особенности его работы.

WatchDog Timer предназначен для ликвидаций последствий сбоев в работе микроконтроллера. Он через определенный промежуток времени перезапускает рабочую программу МК. Чтобы сторожевой таймер не срабатывал при правильной работе программы, используется команда WDR для его сброса.

38. Что такое SPI и зачем он нужен.

Это последовательный синхронный интерфейс, который позволяет передавать данные с высокой скоростью между АТтеда8535 и внешними устройствами.

39. Как инициировать передачу байта в SPI.

Нужно записать байт в регистр SPDR у MASTER – ведущего микроконтроллера, тогда произойдет передача между ним и SLAVE — ведомым микроконтроллером.

40. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI.

1 прерывание: SPI_STC

3 регистра ввода/вывода: SPCR, SPSR, SPDR.

- 41. Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN).
- 42. Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса.

Для 1 проводной шины необходимы 2 провода — сигнальный, подключенный к плюсу, и провод, подключенный к общему проводу (минусу).

43. Как выглядит физический ноль и физическая единица.

0 – низкое напряжение (ниже некоторого порогового значения) 1 – высокое напряжение (выше некоторого порогового значения)

44. Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица? Какова максимальная скорость передачи?

Логически. Подается физический ноль длительностью 1-15 мкс, затем физический ноль или физическая единица длительностью до 60 мкс, следовательно, считывается 0 или 1.

45. Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура.

Серийный номер является идентификатором устройства; его структура: 64 бита, из которых 8 бит - код семейства, 48 бит - серийный номер, 8 бит - контрольная сумма.

46. Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN.

Search ROM

47. Как выглядит сигнал сброса в сети MicroLAN.

Долгий импульс низкого уровня продолжительностью минимум 480мкс, затем долгий импульс высокого уровня, тоже минимум 480мкс.