## 3. Guía de Mantenimiento

## **Tipos de Mantenimiento:**

- **Preventivo:** Limpieza, revisión de conexiones, actualización de software.
- Correctivo: Reemplazo de piezas defectuosas, reinstalación de sistema operativo.

## **Pasos Generales:**

- 1. Apagar el equipo y desconectarlo.
- 2. Usar pulsera antiestática.
- 3. Limpiar polvo con aire comprimido.
- 4. Verificar ventiladores, cables, y componentes.
- 5. Realizar pruebas de software (antivirus, actualizaciones).
- 6. Documentar todo el proceso.