

## 第一章 思考题

1-1 试将作用于A点的力F(图 1-17)依下述条件分解成两个力: (1)沿AB、AC方向; (2)己知分力 $F_1$ ; (3)一分力沿己知方位MN,另一分力要数值最小。






【解题思路】本题考查公理三(力的平行四边形法则):

作用于物体某点两个力的合力,也作用于同一点上,其大小和方向可由这两个力所构成的平行四边形的对角线来表示。在物体 A 点作用有力  $F_1$  和  $F_2$  ,如下图所示,如以  $F_R$  表示它们的合力,则可以写成矢量表达式  $\overrightarrow{F_R} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$  ,即合力  $F_R$  等于两分力  $F_1$  与  $F_2$  的矢量和,如图 1-1-1(a)所示。

公理三反映了力的方向性的特性,矢 量相加与数量相加不同,必须用平行四边 形的关系确定。

其中,图 1-17 (b) 、 (c) 因为只给出了一个分力的方向,直接应用平行四边形法则比较麻烦,可以应用**力的三角形法则**: 从任选点 a 作 ab 表示力矢  $F_1$ ,在其末端 b 作 bd 表示力矢  $F_2$ ,则 ad 即表示合力矢  $F_R$ ,如图 1-1-1 (b) 、 (c) 所示。




(c) 图 1-1-1

## 【解题过程】

(1) 沿 AB、AC 方向

图 1-17 (a) 中已知合力F 以及两个分力的方向,根据力分解的平行四边形法则,以AB、AC 边为平行四边形两边,以F 为斜边,可以画出两个分力,如图 1-1-2 所示。



(2)根据三角形法则,已知合力和一个分力的方向和大小,可以直接画出另外一个分力,如图 1-1-3 所示。




图 1-1-3

(3)根据三角形法则,己知合力大小与方向,又知道其中一个分力沿着 *MN* 方向, 另一分力要数值最小,则力三角形应为直 角三角形,如图 1-1-4 所示。





图 1-1-4


1-2 两杆连接如图 1-18 所示,能否根据力的可传性原理,将作用于杆件AC的力F沿其作用线移至杆BC上而成为F'?



**【解题思路**】本题考察力的可传性原理, 我们只需判断这道题是否满足力的可传性 原理,就可以作出解答。 力的可传性原理是指:作用于刚体的力可以沿着其作用线移至刚体内任意一点,而不改变它对刚体的效应。题中 AC 杆, BC 杆相对位置不会变化,可以视作刚体,则满足该原理。

**【解题过程**】根据力的可传性原理,可以将作用于杆件AC的力F沿其作用线移至杆BC上而成为F'。

1-3 检查图 1-19 所示各受力图是否正确, 如有错请改正(设杆的自重和各接触处摩 擦不计)。






图 1-19

【解题思路】本题考查受力分析:首 先确定物体的受力情况,以及每个力的作 用位置和力的作用方向。

作用在物体上的力可以分为两类: 主 动力和约束力。

主动力包括: 重力、外力等

约束力是阻碍物体运动的力,主要包括:

1、柔性体约束力(柔软的绳索、链条或胶带):约束力沿着柔性体的中心线, 指向背离被约束物体。

- 2、光滑面约束(支撑物体的固定面, 表面非常光滑,摩擦力可以忽略不计): 约束力作用在接触点处,方向沿着接触面 的公法线,并指向物体)
- 3、光滑圆柱铰链约束(固定铰链支座、中间铰链、向心轴承等):随着构件上所 中间铰链、向心轴承等):随着构件上所 受的主动力不同,销钉和孔的接触点的位 置也随之不同。所以,当主动力尚未确定 时,约束力的方向预先不能确定。但其作 用线必垂直于销钉并通过中心。即约束力 通过铰链中心线,方向待定。

明确了力的分类,为了画出受力图,需要知道受力图中都包括哪些内容。

受力图包括: 受力物体(研究对象)+物体所受的全部力。画受力图是解决静力 学问题的重要基础。其基本步骤为:

- (1)确定研究对象,解除约束,即以约束 力代替约束对物体的作用,取出分离体。
  - (2) 在分离体上画出主动力(重力等)。

(3)根据约束的类型及性质,画约束力。 画受力图除了在按照基本步骤的基础 上,还要掌握一些常用的技巧,可以快速 正确的画出受力图。画受力图应注意以下 几点:

- (1)必须明确研究对象。对实际物体进行 受力分析时可以根据情况选取合适的研究 对象,可以选择单个物体、整体或者部分 物体。
  - (2) 正确确定研究对象受力的数目。
- (3)正确画出约束力,约束力一定要按照 约束的类型来画,不要凭主观想象。
- (4) 要善于利用二力平衡公理判断二力构件,正确应用三力平衡汇交定理。三力汇 交是平衡的必要条件,不是充分条件。
- (5) 研究物体系统时,他们之间的相互作用关系应按作用和反作用公理来分析。分析物体的受力情况时要注意区分内力和外力。取整体研究时,物体内部的约束力为

内力,故不画出;但将各构件拆开研究时, 内力转化为外力,则必须画出。构件之间 的受力关系为作用力与反作用力。

【解题过程】图 1-19 (a) 正确。取轮为研究对象,取出分离体,受到重力W,以及A、B两处光滑面约束力作用,约束力作用在接触点处,方向沿着接触面的公法线,并指向物体。

图 1-19 (b) 错误。取轮为研究对象,受到重力W,以及A、B两处光滑面约束力的作用,约束力作用在接触点处,方向沿着接触面的公法线,并指向物体, $F_B$ 正确,而 $F_A$ 没有沿着接触面公法线,正确受力图如下图 1-3-1 (b) 所示。

图 1-19 (c) 错误。先取 ACB 为研究对象,受到 C 点主动力 F 以及 A 、 B 点光滑圆柱铰链约束力作用,图中 AC 、 BC 杆均为二力杆件,所以可以确定 A 、 B 两

点受力方向分别沿着  $AC \setminus BC$  ,见图 1-3-1 (c)。




图 1-3-1


1-4 什么是二力构件? 只在两点受力的构件是否为二力构件? 为什么?

【解题过程】只在两力作用下平衡的 刚体称为二力体或二力构件。因为构件的 受力与形状无关,所以二力构件也称为二 力杆。

只在两点受力的构件不一定是二力构件, 二力构件两力的方向必定沿两力作用 点连线等值、反向。

## 第一章习题

1-1 画出下列指定物体的受力图。




图(a)【解题思路】考察受力图的画法, 在前边思考题中已经详细讲述相关步骤及 注意事项。

【解题过程】取圆柱O为研究对象,受到重力W以及A、B处光滑面接触力作用,

约束力只能是压力,作用在接触处,方向沿着接触表面在接触处的公法线方向指向物体。这类约束是单面约束,其约束力常 又称为法向约束力。


图中 A、B 两处约束力作用点分别为 A、B 两点,方向指向圆心O,见下图。



(a) 圆柱 0

图(b)【解题过程】取杆 AB 为研究对象,AB 受到重力W 以及 A、D 两处光滑面接触力作用,约束类型为单面约束,约束力只有压力,作用在接触处,方向沿着接触表面在接触处的公法线方向指向物体。

图中 A 处约束力作用点为 A 点,方向 指向圆心 O; D 处约束力作用点在 D 点, 方向垂直于 AB 杆, 见下图: 注: 图中 $N_A$ 、W、 $N_B$ 三力也满足三力平衡交汇定理。



(b) 杆 AB

图(c)【解题过程】取杆 AB 为研究对象,AB 受到重力W,以及 A、B、D 三处约束力作用。A、B 两处为光滑接触线-面约束,约束力只有压力,作用在接触处,方向沿着接触表面在接触处的公法线方向指向物体。图中 ED 可以视作绳索,为柔性体约束,柔性体约束为单面约束,只能承受拉力,不能承受压力和抗拒弯曲。

图中 A、B 处约束力作用点分别为 A、B 点,方向分别垂直于相对接触面,D 点承 受绳索拉力作用,拉力沿着绳索方向。见下图:





图 (d) 【解题过程】取杆 AB 为研究对象, AB 受到重力W 以及 A、B 两处约束力作用。 B 处为光滑接触线-面约束,约束力只有压 力,作用在接触处,方向沿着接触表面在 接触处的公法线方向指向物体。A处为铰 支座约束, 铰支座约束的约束力在垂直于 圆柱销轴线的平面内,通过圆柱销中心, 方向不定, 本题中 A 处力的方向可以根据 三力平衡汇交定理确定(当刚体受三个力 作用而成平衡时,若其中任何两个力的作 用线相交于一点,则其余一力的作用线也 交于同一点,且三个力的作用线在同一平 面内)


图中 B 处约束力作用点为 B 点,方向垂直于相对接触面,根据三力平衡汇交定理, A 点所受铰支座约束力作用线必经过 B 点约束力与 C 点所受重力的力的作用线的交点, 见下图:



图(e)【解题过程】取刚架为受力对象,刚架受到外力 F 以及 A、B 两处约束力作用。A 处为铰支座约束,铰支座约束的约束力在垂直于圆柱销轴线的平面内,通过圆柱销中心,方向不定。B 处为辊轴支座约束,约束力应垂直于支撑面,通过圆柱销中心。


注意:如果图中只受到三个力的作用, 有未知力的方向不能确定,就首先考虑其 他两力的方向,然后利用三力平衡汇交定 理确定未知力的方向。

先确定图中 B 点所受力的方向,由 B 处为辊轴支座约束,约束力方向垂直于支撑面,通过圆柱销中心,找到作用力 F 与  $N_B$  两力的作用线的交点,就可确定作用于 A 点的作用力的方向,见下图:



图(f)【解题过程】取起重杆 AB 为研究对象,AB 受到自身重力 $W_2$ 、起重物体重力 $W_1$ 以及 A、B 两处约束力作用。A 处为铰支座约束,B 处为柔性体约束,B 处作用

力的方向沿着绳索方向,此时发现 A 处力的方向不能确定,首先考虑利用三力平衡定理确定其方向,但是三力平衡定理前提是刚体只受到三个力的作用,题中起重杆 AB 受到四个力的作用,不能应用三力平衡定理,如果较支座约束约束力的方向不能确定,一般就用两个相互垂直的分力表示。见下图:




(f)起重杆AB

图(g)【解题过程】取杆 AB 为研究对象, AB 受到外力 F 以及 A、C 两处约束力作用。 A 处为铰支座约束, C 处为辊轴支座约束 (铰支座约束可以用两根不相平行的链杆 来代替, 而辊轴支座可用垂直于支撑面的


一根链杆来代替,他们是这两种支座的另 一种计算简图)

C 处作用力方向垂直于支撑面, A 处作用力方向垂直于支撑面, A 处作用力方向由三力平衡定理确定, 见下图:




(g) 杆 AB

图(h)【解题过程】取杆 AB 为研究对象, 杆件 AB 受到外力 F 以及 A、C 两处约束 力作用。A 处为铰支座约束,方向不确定; C 处为光滑圆柱形铰链约束,通常称为销钉, 销钉约束的约束力只能是压力,在垂直于 圆柱销轴线的平面内,通过圆柱销中心, 方向不能确定;此时,我们发现,杆件 AB 受到两个未知方向的约束力作用,此时就 需要利用题中其他条件来确定力的方向。 通过观察,CD 杆件其实只受到两个力的作 用,属于二力杆件,根据二力平衡公理: 欲使作用于刚体上的两力平衡,该两力的 大小相等,方向相反且作用于同一直线上。 由此可以确定 C 处受力方向为 DC 直线方 向。此时可以根据三力平衡定理确定 A 处 所受力的方向。见下图:




图(i)【解题过程】取铰 A 为研究对象,该题考察二力平衡公理,CA、AB 均为二力杆件,由此可以确定两杆件内力,又由作用力与反作用力定律,可以确定铰 A 所受的力的方向,作用点为 A。

CA 为拉杆, BA 为压杆, 见下图:



(i) 铰A

习题 1-2 画出下列各物系中指定物体的受 力图。




题 1-2 图

图(a) 【解题思路】分别取杆件 AB 和轮 C 为研究对象。将两者分别从所受约束中分

离出来,画出相应轮廓简图。作用于杆件 AB 上力有外力 F ,垂直向下,D 处为光滑接触线-面约束,方向垂直于斜面,A 点为 铰支座约束,力的方向可以根据三力平衡 汇交定理确定;然后找圆柱 C 的主动力与 所受约束力,各个力均通过圆心。


【解题过程】受力图如下图(1)所示




图(b)【解题思路】取轮 C 为研究对象,轮 C 受到主动力 W 与 AB 杆及斜面的支撑约束作用;杆 AB 受到三个力作用,A、B作用点处力的方向不能确定,因此考虑根据其他条件来间接求得其力的方向。通过观察,发现 BD 杆是二力杆件,由二力杆平衡的特点可以求得 B 点作用力的方向,而

AB 受到三个平面汇交力的作用,由此可以 求得 A 点作用力方向。


【解题过程】受力图如下图 (b) 所示





(b)轮C,杆AB

图(c)解题思路:与(b)原理相同,先由 CB相当于二力杆件,判断其方向,再对 AC进行受力分析。



(c)构件AC,构件CB

图(d)【解题思路】先取 BC 杆为研究对象,根据三力平衡原理,可以求得其所受

各力,然后根据作用力与反作用力可以很 容易求得其他两个对象所受的力







图 (e) 【解题思路】根据 AB 为二力杆件,可以作为解题切入口。



图(f)【解题过程】本题解题重点是判断 C、D两点的约束类型。C、D两点为光滑 线面约束,约束力沿着接触面法线方向, 再根据作用力与反作用力,判断反作用力 方向。




图(g)本题主动力已知,难点是判断出约束力类型,从而确定力的方向。A、B为光滑线面约束,E、H为柔性体约束(力沿着柔性体方向且只承受拉力),由此可以判断出约束力方向。




(g)折梯部分, AC部分, BC部分

图(h)前边讲过,画受力图,首先观察是否由二力杆件,再考虑三力汇交原理。图中 CD 杆为二力杆件,由此可以确定 C、D 两点力的方向,又由 AB 杆为受到平面三个力作用处于平衡状态,则这三个力必定汇交于一点,已知两力,可以判断出第三个力的方向。




(h)横梁AB, 立柱AE, 整体

图(i)物体 E 与 B、D 两点可以视作光滑 线面约束,由此可以确定物体在 B、D 两点 受力方向;根据作用力与反作用力可以确 定 B、D 两点物体对两个半片的作用力方向; 由 A 点与 B 点收到两个平行且方向相同的 力作用,可以得到 O 点必定受到相反方向 作用力; 受力图如图所示




(i)物料E,半片 AOB,半片COD

习题 1-3. 画出下列各物系中指定物体的受力图。



题 1-3 图

图(a)【解题过程】轮 B 受到约束面垂直于法线的支撑力、重力 $W_1$ 及 AB 杆对其作用力; AB 杆受到重力 $W_2$ 与 A、B 两处约束力作用,受力示意图如下:



(a)轮B,杆AB

图(b)【解题过程】轮 Ø 受到主动力 W 及三个平面约束作用,约束力方向均垂直于相应平面;刚架 AB 受到 D 点压力及 A 点约束力作用,受力图如下所示:






图 (c) 【解题过程】滑轮重物受到重物重力 W、绳子拉力及滑轮圆心约束力作用;
杆 DE 为二力杆件;杆 BC 受到杆 DE 拉力、B点支撑力以及 C点约束力作用;整体受


到 A、B 处约束力、重物重力以及绳子拉力 作用。



图(d)【解题过程】杆 AB(连同滑轮) 受到 A、C 两处约束力作用,并受到绳子两端对滑轮拉力作用;杆 AB(不连滑轮)受到 A、C、B 三处约束力作用;整体受到绳子拉力,重物重力 $W_1$ ,重力 $W_2$ 及 A、D 约束力作用。



习题 1-4. 油压夹紧装置如图所示,油压 P 通过活塞 D、连杆 AC 和压板 AOB,增大对于工件的压力。试分别画出活塞 CD、滚子 C 和压板 AOB 的受力图。



**【解题思路】**本题重点与难点:判断出 CD、AC 均为二力杆件。由 CD 为二力杆件,很容易判断出 CD 受力图;由轮 C 受到 CD、AC 两杆及地面约束作用,三力均通过轮的圆心;有作用力与反作用力可以知道 CA 杆对 AOB 作用力 $F_A$ '的方向,又由 B 点与工件可视为光滑面约束,力的方向沿着接触面法线方向,由 AOB 在三力作用下处于平衡状态,可根据三力汇交平衡原理确定未知力的方向。受力图如下图 1-4-1 所示:





图 1-4-1

**习题 1-5.** 图示挖掘机中,HF与 EC 为油缸。 试分别画出动臂 AB、头杆与铲斗 CD 的受 力图。



题 1-5 图

【解题思路】分别取动臂 AB、斗杆与铲斗 CD 为研究对象,将两者从整体中分离出来。

动臂 AB 受到 A、F、E、B 四处约束力作用,斗杆与铲斗 CD 受到 C、B 两点约束力及 D 点 W 作用。画受力图,一般先对受力较少部件进行分析,往往是比较好的选择。

【解题过程】CD 受到重力W 及 C、B 两处约束力作用。由 EC 为二力杆件,可确定 C 点受力沿着 EC 方向,B 处受力可以根据三力平衡原理确定;对于动臂 AB,EC、HF 均为二力杆件,EC 受拉,HF 受压,由此可以确定 E、F 点处受力方向,B 处所受作用力可以根据作用力与反作用力确定方向,A 处作用力用  $F_{Ax}$ 、  $F_{Ay}$ 表示。受力图如下图 1-5-1 所示:





图 1-5-1

**习题 1-6.** 图示厂房为三铰拱式屋架结构, 吊车梁安装在屋架突出部分 D 和 E 上。试 分别画出车梁 DE、屋架 AC、屋架 BC 的 受力图。



【解题过程】车梁 DE 受到主动力 $W_1$ 、 $W_2$ 作用。D、E可以视作光滑接触面约束,受力方向垂直于车梁轴线;AC 受到主动力F、D 处重力 $W_1$ 及 A、C 处约束力作用;BC 受到 E 处重力 $W_2$ 及 B、C 两处约束力作用。

