Pengenalan Pada PLC

V. Tujuan

- Mahasiswa dapat mengenal cara memprogram PLC menggunakan Do-more.
- Mahasiswa dapat menggunakan instruksi load dan load not pada konsep PLC.
- Mahasiswa dapat membuat program PLC sederhana.

VI. Peralatan

- Software Do-More Designer
- Software Factory I/O
- Komputer atau laptop
- Koneksi internet

VII. Dasar Teori

Do-more Designer adalah sebuah software pemrograman PLC berfitur lengkap untuk rangkaian Programmable Logic Controller (PLC). Do-more memiliki manajemen program yang fleksibel dan mendukung perpaduan antara stage dan ladder logic untuk pendekatan terbaik dari kedua bagian yang menyederhanakan pemrograman dan mempermudah pada saat troubleshooting. Yang dimak sud stage di sini sebenarnya adalah istilah lain dari sebuah State diagram, step program, STL program, ataupun juga SFC program. State diagram ini adalah suatu paradigma pemrograman di mana mesin hanya berada pada salah satu kondisi yang berbeda pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya adalah ladder logic atau rung atau juga sering disebut ladder diagram adalah garis penghubung antara instruksi input dan output.

Gambar 19 tampilan Rung atau ladder logic

Pada Do-More memiliki *address input* dan *output* digital yang dilambangkan dengan variabel X untuk *input* dan Y untuk *output* dengan masing-masing memiliki total nomor alamat 2048 buah yang bernomor 0 hingga 2047. Pada Do-More *Input* terletak di sebelah kiri dan *Output* terletak di sebelah kanan seperti pada gambar di bawah.

Gambar 20 contoh Input dan output digital pada Do-More

Selain *address input* dan *output* digital Do-More juga memiliki *input* dan *output* analog yang dilambangkan dengan variabel WX untuk *input* dan YX untuk *output* dengan total alamat 256 buah yang bernomor 0 hingga 255. Namun pada Do-More penggunaan *Input* dan *output* analog berbeda dengan digital. Pada *Input* dan *Output* analog membutuhkan instruksi tambahan seperti *Move*.


Dapat dilihat pada gambar di bawah ini cara penggunaan dari *input* dan *output* analog adalah menggunakan instruksi ST1 pada bagian *input*-nya. ST1 ini adalah *input* yang akan selalu *High* atau aktif saat program dimulai dan membuat *Move* ini akan selalu aktif, instruksi ini dapat diganti dengan instruksi lain sesuai kebutuhan. Lalu pada *input* dan *output* analog, *input* dan *output*-nya berada di dalam instruksi *Move* seperti yang terlihat pada contoh di bawah.



Gambar 21 contoh Input dan output analog pada Do-More

Pada Do-More ini juga memiliki 5 instruksi dasar yang biasa digunakan seperti *load*, *load not*, *counter*, *timer*, dan *compare*. Tetapi pada modul pertama ini kita hanya akan menggunakan *load* dan *load not* saja dan bagaimana cara menghubungkannya pada *software* simulator Factory I/O.


1. *Load* atau *normally open* adalah sebuah perintah *input* yang digunakan jika kita menginginkan suatu sistem bekerja pada kondisi logika *High*.



2. **Load not atau normally close** adalah sebuah perintah *input* yang digunakan jika kita menginginkan suatu sistem bekerja pada kondisi logika *Low*.



Pada modul ini *software* simulasi yang akan digunakan adalah Factory I/O. Pada Factory I/O memiliki banyak *pin* yang dapat dimodifikasi jumlahnya pada menu *configuration* seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah dengan 4 jenis *pin* seperti *Coil* sebagai *output*, *Input* sebagai *input*, *Input* Register sebagai *Input* analog, dan *Holding* register yang biasa digunakan sebagai *output* analog tetapi sebenarnya *Holding* Register dapat digunakan sebagai *input* maupun *output* pada analog.



Gambar 24 tampak Pin pada drive simulasi Factory I/O

Untuk menghubungkan Do-More pada Factory I/O kita akan menggunakan jaringan Modbus. Untuk menggunakan Modbus pada Do-More, address atau alamat sumber yang digunakan untuk input digital adalah MI sedangkan address atau alamat yang digunakan sebagai output digital adalah MC. MI adalah singkatan dari Modbus Input yang cara menggunakannya sama dengan variabel Y pada Do-More tetapi fungsinya berbeda karena MI digunakan sebagai input untuk Factory I/O atau output dari Do-More sedangkan untuk MC adalah singkatan dari Modbus Coil dengan cara menggunakannya sama dengan variabel X pada Do-More tetapi fungsinya juga berbeda karena MC digunakan sebagai Output dari Factory I/O atau input yang akan masuk pada Do-More.

```
Modbus 00001 Modbus 1000
MC1 MI1

OUT )
```

Gambar 25 contoh input dan output Digital Modbus pada Do-More

Sedangkan instruksi untuk penggunaan *input* dan *output* analog adalah MIR atau Modbus *Input* Register sebagai *input* pada Factory I/O maupun *output* dari Do-More dengan cara penggunaannya sama dengan variabel WY pada Do-More dan MHR atau Modbus *Holding* Register yang biasa digunakan sebagai *output* analog dari *software* Factory I/O dan *input* analog pada Do-More dengan cara penggunaannya sama dengan variabel WX, tetapi sebenarnya modbus *Holding* register dapat menjadi *output* maupun *input* pada Factory I/O maupun Do-More.



Gambar 26 contoh input dan output analog pada Do-More

VIII. Tugas



Gambar 27 tampilan sekilas skema pada modul ini

Download-lah skema Factory I/O dari link Google drive berikut: https://drive.google.com/u/3/uc?id=1fWKIRPRdBCLBsQ6h43MNW0GVD UxFnfd0&export=download. Kemudian buatlah agar masing-masing tombol dapat menyala ketika tombol telah ditekan dan mati saat ditekan kembali. Lalu buatlah agar ketika potensiometer diputar LCD dapat menunjukkan angka sesuai pergerakan potensiometer. (petunjuk: gunakan input output digital untuk menyalakan tombol dan analog untuk potensiometer dan LCD yang telah dijelaskan sebelumnya).