
Latvijas Universitāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Arduino programmēšana



Saturs

1	No	spīddiodes līdz simbolam	1
	1.1	Arduino	1
	1.2	Prmais piemērs: kompilējam un uzlādējam	2
	1.3	Otrais piemērs: Mainām mirgošanas parametrus	3
	1.4	Arduino programmas izpildes gaita	4
	1.5	Vēlreiz programma Blink	5
	1.6	Septiņu segmentu indikators	7
	1.7	Pieslēdzam un pārbaudam	7
		1.7.1 Izvadām simbolus uz indikatora	9
		1.7.2 Parkārtojam programmu ērtai lietošanai	11
	1.8	Programmas dalījums vairākos failos, Arduino IDE stils	12
	Lite	ratūra	14
2	Bibliotēkas		17
	2.1	Attāluma mērīšana izmantojot ultraskaņas attāluma sensoru	17
	2.2	,	20
	Lito	rotūro	21

SATURS

Nodaļa 1


No spīddiodes līdz simbolam

1.1 Arduino

Arduino [1] ir atvērtā pirmkoda elektronikas un programmatūras datorplatforma, kas izveidota lai ļautu lietotājam viegli savienot dažnedažādus sensorus ar neliela izmēra datoru un viegli uzrakstīt atbilstošo programmatūru. Piemēram, klasiskā Arduino Uno [2] izmēri ir 69×54 mm, tam ir 6 ieejas, kuras var nolasit analogos signālus un 14 ciparu signaliem atbilstošas ieejas/izejas. Atvērtā pirmkoda elektronika nozīmē, ka visiem interesentiem ir brīvi pieejama Arduino Uno elektriskā shēma [3]. Savukārt programmatūru sakot no programmu izstrades rīka Arduino IDE [4] līdz pat dažnedažādām bibliotēkam [5] var lietot bez maksas, kā arī ir brīvi pieejams visu šo programmu pirmkods. Atvērtā pirmkoda izmantošana ļauj Arduino platformu lietot kā uzziņas līdzekli vai mācību materiālu elektronikā un programmēšanā, atvieglo Arduino savietojamu perifērijas iekārtu un programmatūras izstrādi. Bez tam, nepārkāpjot licenzes nosacījumus (parasti tā ir Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License [6]) šos materiālus var izmantot savu konstrukciju veidošanā. Tā, piemēram ir radies Arduino Uno R3 savietojamais dators, kas redzams 1.1 zīmējumā un kuru izmantosim

Att. 1.1: Arduino Uno R3 savietojamais dators un tā apzīmējums kursa materialos dotajās shēmās






šajā kursā. Galvenā atšķirībā no Arduino Uno R3, kuras dēļ ir izvēlēts konkrēti šis dators, ir papildus tapiņu tipa spraudņu rindas.

Programmatūra Arduino projektiem parasti tiek izstrādata izmantojot Arduino IDE [4]. Tā vienlīdz labi strādā gan Windows, gan Macintosh OSX, gan arī dažadās LiNUX sistēmās. Tiek izmantota programmēšanas valodas C++ variants [7]. Kursa ietvaros pēc iespējas centīsimies izvairīties no tiem brīnišķīgajiem risinājumiem, kurus piedāvā C++ un centīsimies gūt pamatprasmes darbā ar programmēšanas valodu C. Šīs valodas patstāvīgai padziļinatai apguvei iesaku izmantot sekojošas grāmatas [8, 9], kuras ir pieejamas LU FMF bibliotēkā.


Kā alternatīvu programmu izstrādē var lietot s4a [10] kas ir vizualās programmēšanas līdzekļa Scratch atvasinājums vai arī pašu ScratchX [11].

1.2 Prmais piemērs: kompilējam un uzlādējam


1. Atveram Arduino IDE un meklējam piemēru Blink



2. Atvērās! Pārslēdzam Arduino IDE darbam ar Arduino UNO, pārbaudam, ka tas ir pieslēgts




3. Pārveidojam šo piemēru no cilvēkam saprotama teksta $Arduino\ UNO$ saprotamā binārā datu formā. Pēc tam ielādējam to $Arduino\ UNO$




4. Saktāmies un redzam, kā ieslēdas un izslēdas spīddiode uz Arduino UNO! Urrā, strādā!

1.3 Otrais piemērs: Mainām mirgošanas parametrus

1. Redaktorā 34 rindiņā mainām no 1000 uz 100. Kompilējam un novērojam



2. Redaktorā 36 rindiņā mainām no 1000 uz 500 un 34 rindiņā no 100 uz 200. Kompilējam un novērojam



3. Arduino UNO! Urrā, tas nav nekas tik briesmīgs!

1.4 Arduino programmas izpildes gaita

Datora programma ir binārais kods, kas atrodas tā atmiņā un kuru tā procesors "saprot" un spēj izpildīt. Nedaudz vienkāršojot, Arduino gadījumā to var sadalīt vairākās daļās:

- 1. Daļa, kuru uzraksta lietotājs konkrētā projekta vajadzībām;
- 2. Ja Arduino pieslēgtas kādi sensori vai citas iekārtas, tad ar tiem parasti mijiedarbojas izmantojot iepriekš izstrādātu programmatūru bibliotēkas [5]. Tās bez izmaiņām lieto visos projektos, kur tiek izmantota atbilstošā iekārta un programmas binārajā kodā to iekļauj tikai tad, kad vajag. Līdzīgi rīkojas izmantojot sarežģītus un specifiskus algoritmus. Tātad šī daļa mainās atkarībā no projekta, bet, atšķirībā no pirmās daļas, netiek mainīta konkrētā projekta izstrādes laikā.
- 3. Pārējā daļa, kas kopīga visiem Arduino projektiem

Nedaudz ielūkosimies pēdējā daļā. Lai veiktu kaut vai pašu vienkāršāko operāciju - ieslēgtu mirdzdiodi, procesoram jāveic vairākas operācijas. Lai zinātu kādas tieši, lieliski jāorientējas gan procesora dokumentācijā, kuras apjoms bieži vien pārsniedz 400 lapaspuses [12], gan arī paša Arduino elektriskajā shēmā [3]. Pat pieredzējušam programmētājam tas nav viegli! Bez tam, dažādas Arduino variācijās tiek izmantoti dažādi procesori

- Uno, Nano, Mini izmanto jau iepriekš minēto Atmel ATmega328 procesoru [12].
- Due izmanto principiāli atšķirīgo Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU;
- Intel Galileo izmanto Intel Quark SoC X1000 Application Processor

Kā redzams, pat procesora dokumentācijas lieliska pārzināšana nepalīdz, jo procesori mēdz būt dažādi! Tāpēc, lai lietotajam būtu vieglāk, ir lietderīgi mirdzdiodes ieslēgšanai izveidot atbilstošu apakšprogrammu, funkciju, realizēt to katram procesoram un iekārtai kā nepieciešams, bet saukt to vienādi visos gadījumos. Šo te no Arduino modeļa atkarīgo programmatūras daļu kopā ar iepriekš minēto pirmo un otro daļām ar Arduino IDE [4] palīdzību sagatavo procesoram saprotamā veidā un aukšuplādē tajā. Savukārt programmatūras daļa kas rūpējas par to, ko procesoram darīt pēc barošanas ieslēgšanas (aukstais restarts), pēc RESET pogas nospiešanas (siltais restarts), kā arī saņem aukšuplādēto kodu un pēc tam to palaiž, vienmēr atrodas Arduino energoneatkarīgajā atmiņā. Arī augšuplādētā programma nonāk energoneatkarīgajā atmiņā.

Pirms turpinām, nedaudz par apakšprogrammām jeb funkcijām. Pieņemsim, ka programmā vairakkārt nepieciešams atrast $\sin x$ vērtības. Aprēķināsim to izmantojot pakāpju rindas pirmos trīs locekļus

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = x \left[1 - \frac{x^2}{6} \left(1 - \frac{x^2}{20} \right) \right] + \dots$$
 (1.1)

Funkcija, kas veic šos aprēkinus ir sekojoša

Listing 1.1: Sin3.ino

```
1 float sin3( float x )
2 {
3   return x*(1.-x*x/6.*(1.-x*x/20.));
4 }
```

Var teikt ka funkcija ir vairākkārtīgai lietošanai *gramatiski pareizi* noformēta programmas daļa, kas ideālā gadījumā ir neatkarīga no pārējās programmas:

- funkcijai ir vārds. Šinī gadījumā sin3
- funkcijai var nodot parametrus Šinī gadījumā *skaitli ar peldošo komatu* x. Šādus parametrus sauc par funkcijas argumentiem.
- funkcija var atgriezt savas darbības rezultātu. Šinī gadījumā pēc formulas (1.1) aprēķināto $\sin x$ vērtību
- Pats programmas teksts ievietots figūriekavās { }.
- Atbilstoši C/C++, katra programmas rindiņa noslēdzas ar semikolu ;
- Atgriežamo vērtību raksta pēc vārdiņa return.
- Atbilstoši C++, vienu funkciju no otras atpazīst pēc funkcijas vārda, tās argumentu skaita un to tipiem.

Pati vienkāršāka programma, kuru var uzrakstīt ar Arduino IDE palīdzību un kura nedara neko no lietotāja viedokļa, ir šāda

Listing 1.2: Empty.ino

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

Nokompilēta tā aizņem 444 baitu. Šis lielums var mainīties atkarībā no Arduino iekārtas kā arī no izmantotās Arduino IDE versijas. Kā viss notiek pēc tam, kad programma ir nonākusi Arduino atmiņā, pēc barošanas ieslēgšanas vai RESET pogas nospiešanas?

- 1. Veic operācijas darbības uzsākšanai
- 2. Izpilda funkciju setup() no lietotāja programmas
- 3. Turpina sagatavošanās operācijas
- 4. Izpilda funkciju loop() no lietotāja programmas
- 5. Veic virkni dažādu servisa operāciju
- 6. Atgriežas uz punktu 4

Uzdevums: Izmantojot nodarbības laikā gūtās zināšanas, padomājiet kā varētu nomērīt 1, 3 un 5 posma darbības laikus!

1.5 Vēlreiz programma Blink

Arduino programmēšanu parasti sāk ar programmu Blink, kas ieslēdz un izslēdz iebūvēto spīddiodi. *Arduino UNO* spīddiode pievienota 13 digitālajam izvadam. Izdarīsim šīs izmaiņas

1. Redaktorā 28 rindiņā mainām LED_BUILTIN par 13




2. Redaktorā 33 rindiņā mainām LED_BUILTIN par 13



3. Redaktorā 35 rindiņā mainām LED_BUILTIN par 13



4. Kompilējam un redzam, ka nekas nemainās!



Tālāk skatīsimies šo pašu programmas kodu listinga veidā. Lai ietaupītu vietu, izdēsu visu programmas galvu (lai man piedod programmas autori). Komentārus pārrakstīju latviski un sanāca tikai 10 rindiņas.

Listing 1.3: Blink.ino

```
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);  // Didgitalo liniju 13 iesledz par izeju

void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);  // iesledz mirdzdiodi (HIGH ir sprieguma limenis)
delay(1000);  // gaida vienu sekundi
digitalWrite(13, LOW);  // izsledz mirdzdiodi (LOW ir sprieguma limenis)
delay(1000);  // gaida vienu sekundi
delay(1000);  // gaida vienu sekundi
```

Analizējam šo kodu! Te izmantotas trīs funkcijas

pinMode(pin, mode) - konfigurē norādīto digitālo līniju vai nu par ieeju vai arī par izeju, [13]:

pin: digitālās līnijas numurs

mode: ja OUTPUT, tad izeja, ja INPUT vai INPUT_PULLUP tad ieeja.

digitalWrite(pin, value) - norādīto pinu uzstāda zemā vai augstā līmenī, [14]

pin: digitālās līnijas numurs

value: spriegums digitālās līnijas izejā, LOW vai HIGH

delay(ms) - aptur programmas izpildi uz noteiktu laiku [15];


ms: laiks milisekundēs no 0 līdz $2^{32} - 1$. Tātad ilgākais laiks ir apmēram 50 diennaktis!

1.6 Septiņu segmentu indikators

1.7 Pieslēdzam un pārbaudam

Ciparu un dažu burtu attēlošanai lieto 7 segmentu indikatorus [16]. Mūsdienās tas vienkārši ir 8 mirdzdiodes, kas izvietotas kā redzams zīmējumā 1.2. Simboli veidojas pareizi ieslēdzot un izslēdzot $\bar{\imath}st\bar{a}s$ mirdzdiodes.


Darbam ar Arduino izveidots indikatora panelis, kura elektriskā shēma un fotogrāfija dota 1.3 zīmējuma augšā. Šā paša zīmējuma apakšā parādīts, kā to pieslēgt Arduino. Veiciet šādus **uzdevumus**, savai programmai par pamatu ņemot Blink programmu 1.3







Att. 1.2: Septiņu segmentu indikators, segmentu kodējums



Att. 1.3: Septinu segmentu indikatora panelis, tā shēma un savienojums ar Arduino.

Ņemam jau iepriekš lietoto programmu Blink no P.1.3 un nomainām tās tekstā digitālo izeju 13 uz 9.

```
Listing 1.4: Blink2.ino
1 void setup() {
    pinMode (9, OUTPUT);
                              // Didgitalo liniju 9 iesledz par izeju
2
3
4
  void loop() {
5
                              // iesledz mirdzdiodi (HIGH ir sprieguma limenis)
    digitalWrite(9, HIGH);
6
                              // gaida vienu sekundi
    delay (1000);
    digitalWrite (9, LOW);
                              // izsledz mirdzdiodi (LOW ir sprieguma limenis)
    delay (1000);
                              // gaida vienu sekundi
10 }
```

Kompilējam un novērojam! Tagad būtu interesanti izmēģināt visus segmentus lietojot ciparu izejas 8, 7, 6, 5, 4, 3, un 2. Tā kā cipari jāmaina 3 vietās, tad būtu lietderīgi izdomāt kautkā tā, lai ietaupītu šo darbu un izslēgtu muļķīgas kļūdas, kad daļu ciparu nomaina un daļu aizmirst nomainīt. Šim nolūkam izmantojam mainīgo, kurā noglabā ciparu izejas

numuru, kas ir vesels skaitlis. Skatamies kodu. Mainīgais pin Led definēt
s $\bar{a}rpus$ abām funkcijām tāpēc, lai tas būtu pieejam
s $ab\bar{a}m$ funkcijām.

Listing 1.5: Blink3.ino

```
int pinLed = 8;

void setup() {
   pinMode(pinLed, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(pinLed, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pinLed, LOW);
   delay(1000);
}
```

Tā kā pinLed programmas izpildes laikā nemainās, tad liederīgi to deklarēt kā const. Ieviesīsim vēl vienu mainīgo halfPeriod, kas būs vienāds ar mirgošanas pusperiodu. Pie kam, pēc katra perioda to palielinām.

Listing 1.6: Blink4.ino


```
1 const int pinLed = 9;
з void setup() {
    pinMode(pinLed, OUTPUT);
5
  void loop() {
    static int halfPeriod = 100;
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
10
    delay (halfPeriod);
11
    digitalWrite (pinLed, LOW);
12
13
    delay (halfPeriod);
    halfPeriod = 1.05*halfPeriod;
15
16 }
```

Šeit mainīgo halfPeriod definēajm kā static, jo savādāk katru reizi izsaucot loop, tam atkal piešķirs vērtību 100.

- Izmēģinām programmu P.1.6 un novērojam.
- Mainām halfPeriod sākuma vērtību rindā 8 un novērojam.
- Mainām koeficientu 1.05 rindā 15 un novērojam.
- Kas jādara, lai mirgošanas periods samazinātos?
- Izdzēšam atslēgas vārdu static rindā 8 un novērojam.

1.7.1 Izvadām simbolus uz indikatora

Talāk mēģināsim izveidot simbolus uz indikatora. Vispirms aizpildām tabulu 1.1 katram simbolam no 0 līdz 9 norādot kuri no segmentiem ir jāieslēdz (HIGH) un kuri ir jāizslēdz (LOW).



Tabula 1.1: Segmentu izvietojums indikatorā. Simbolu veidošanas tabula

Uzrakstīsim programmu, kas pēc kārtas ar sekundes intervālu rāda simbolus no 9 līdz 0. Kā to izdarīt? Vispirms lietderīgi nodefinēt visus segmentu pinus. Tā būs ērtāk strādāt ar iepriekš aizpildīto tabulu.

```
Listing 1.7: Seg7Smart.ino

1 const int pinA = 8;
2 const int pinB = 7;
3 const int pinC = 6;
4 const int pinD = 5;
5 const int pinE = 4;
6 const int pinF = 3;
7 const int pinG = 2;
```

Tālāk Funkcijā setup
() par izejām nokonfigurē 7 ciparu līnijas, kuras nodefinējām ie
priekšējā fragmentā.

```
9 void setup() {
10 pinMode(pinA, OUTPUT);
11 pinMode(pinB, OUTPUT);
12 pinMode(pinC, OUTPUT);
13 pinMode(pinD, OUTPUT);
```

```
pinMode(pinE, OUTPUT);
14
      pinMode(pinF , OUTPUT) ;
 15
      pinMode(pinG, OUTPUT);
 16
17 }
   Talāk, funkciju loop() sākam ar ciparu 9
19 void loop() {
     digitalWrite(pinA, HIGH); // 9
     digitalWrite(pinB, HIGH);
21
     digitalWrite(pinC, HIGH);
22
     digitalWrite(pinD, HIGH);
23
     digitalWrite(pinE, LOW);
24
     digitalWrite(pinF, HIGH);
25
     digitalWrite(pinG, HIGH);
26
     delay (1000);
27
un beidzam ar ciparu 0
     digitalWrite(pinA, HIGH); // 0
101
     digitalWrite(pinB, HIGH);
102
     digitalWrite(pinC, HIGH);
103
     digitalWrite(pinD, HIGH);
104
     digitalWrite(pinE, HIGH);
105
     digitalWrite(pinF, HIGH);
106
     digitalWrite(pinG, LOW);
107
     delay (1000);
108
109 }
```

Izpildot šo uzdevumu, esam ieguvuši programmu samērā garu programmu. Pievērsiet uzmanību iekavu izvietojumam, programmas teksta izlīdzinājumam, tukšumiem!

1.7.2 Parkārtojam programmu ērtai lietošanai

Ko darīt, ja vēlamies attēlot ciparus citā kārtībā? Ir lietderīgi izveidot savu funkciju, kurai kā parametru nodod attēlojamo ciparu. Par pamatu izmantojam iepriekšējo programmu. Attēlosim jauno funkciju un atkal sākam ar ciparu 9.

```
19 void print ( int cip ) {
    if(cip = 9)
20
      digitalWrite(pinA, HIGH); // 9
21
      digitalWrite(pinB, HIGH);
22
      digitalWrite(pinC, HIGH);
23
      digitalWrite(pinD, HIGH);
24
25
      digitalWrite(pinE, LOW);
      digitalWrite(pinF, HIGH);
26
      digitalWrite(pinG, HIGH);
27
      else if (cip = 8)
```

Kas jauns un iepriekš neredzēts ie šajā fragmentā? Vispirms, mūsu funkcijai ir parametrs cip, kas vesels skaitlis, par ko norāda īpašības vārds int tā priekšā. Otrā lieta ir zarošanās. Rindiņā 20 mēs redzam parbaudi vai parametra cip ir vienāda ar 9. Lai nesajauktu ar piešķiršanas operāciju = salīdzināšanai operāciju ir vienāds apzīmē ar ==. Tāpēc rindiņa 20 lasāma šādi: ja taisnība, ka parametrs cip ir vienāda ar 9, tad izpildām programmas koda bloku, kas sākas ar { un beidzas ar }. Šinī gadījuma tas ir programmas kods, kas zīmē ciparu 9. Savukārt, ja nav taisnība, tad pilda bloku pēc else. Mēs šeit esam piestiķējuši klāt nākošo if, kas pārbauda vai cip ir vienāda ar 8. Tā turpinām uz priekšu, līdz par pēdejam simbolam.

```
else if (cip = 0)
92
        digitalWrite(pinA, HIGH); // 0
93
        digitalWrite(pinB, HIGH);
94
        digitalWrite(pinC, HIGH);
95
        digitalWrite(pinD, HIGH);
96
        digitalWrite(pinE, HIGH);
97
        digitalWrite(pinF, HIGH);
98
        digitalWrite(pinG, LOW);
99
        else {
100
        digitalWrite(pinA, LOW);
101
        digitalWrite(pinB, LOW);
102
        digitalWrite(pinC, LOW);
103
        {\tt digitalWrite\,(pinD\,,\;LOW)\,;}
104
        {\tt digitalWrite\,(pinE\,,\;L\!O\!W)\,;}
105
        {\tt digitalWrite\,(pinF\,,\;L\!O\!W)\,;}
106
        digitalWrite(pinG, LOW);
107
108
109 }
```

Te pēc pēdējā else nodēšam visus indikatora segmentus. Tas nostrādā tajā gadījumā, ja cip nav nedz 9, nedz 8, ...nedz arī 0. Tālāk piemērs kā to izmantot. Piemēram izvadām uz indikatora katru trešo ciparu.

1.8 Programmas dalījums vairākos failos, Arduino IDE stils


Lai mūsu iepriekšējo programmu P.1.8 varētu viegli lietot arī citos projektos, sadalīsim to vairākos failos divās daļās: īsā galvenajā daļā un otrajā daļā, uz kuru pārvietosim ciparu zīmēšanas funkcijas. Šeit aprakstīts ir Arduino IDE stils kā to darīt, kas nedaudz atšķiras no tā, kā to dara klasiskajā C/C++. Darba kārtība ir attēlota zīmējumā 1.4 un ir sekojoša:

- 1. Augšējā labajā stūrī atrodam iesīmīti, kas atver menu ar *New Tab*. Var lietot arī taustinu kombināciju Ctrl+Shift+N.
- 2. Lejā parādās jauna faila radīšanas sadaļa. Tur rakstām Seg7Lib. Tur būs mūsu bibliotēka.
- 3. Rezultātā mūsu projektā ir divi faili.

Fails Seg7Lib.ino pagaidām tukšs. Uz to pārnesīsim lielako daļu no programmas teksta. Sākam ar izeju definīcijām

```
Listing 1.9: Seg7Lib.ino

1 const int pinA = 8;
2 const int pinB = 7;
3 const int pinC = 6;
4 const int pinD = 5;
5 const int pinE = 4;
6 const int pinF = 3;
7 const int pinG = 2;
```



Att. 1.4: Projekts Arduino IDE vidē

Tālak pārnesam funkciju void setup() pārsaucot to par void setup_seg7()

```
9 void setup_seg7() {
      pinMode\left(\,pinA\;,\;\;OUTPUT\right)\;;
10
      pinMode(pinB, OUTPUT);
11
      pinMode(pinC, OUTPUT);
12
      pinMode(pinD, OUTPUT);
13
      pinMode(pinE, OUTPUT);
14
      pinMode(pinF, OUTPUT);
15
      pinMode(pinG, OUTPUT);
16
17 }
```

Funkciju void print(int cip) pārveidojam atbrīvojoties no if() $\{\}$ else if() else $\{\}$ ķēdes. Un parsaucam to par void print_seg7(int cip)

```
19 void print_seg7( int cip ) {
       switch( cip ) {
20
          case 9:
21
            {\tt digitalWrite\,(pinA\,,\;HIGH)\,;\;\;//\;\;9}
22
            {\tt digitalWrite\,(pinB\,,\;HIGH)\,;}
23
            digitalWrite(pinC, HIGH);
24
            digitalWrite(pinD, HIGH);
25
            {\tt digitalWrite\,(pinE\,,\;LOW)\,;}
26
            digitalWrite(pinF, HIGH);
27
            digitalWrite(pinG, HIGH);
28
            break;
29
       case 0:
102
            \begin{array}{ll} \mbox{digitalWrite(pinA}\,,\,\,\mbox{HIGH)}\,;\,\,\,//\,\,\,0\\ \mbox{digitalWrite(pinB}\,,\,\,\mbox{HIGH)}\,; \end{array}
103
104
            digitalWrite(pinC, HIGH);
105
            digitalWrite(pinD, HIGH);
106
            digitalWrite(pinE, HIGH);
107
            digitalWrite(pinF, HIGH);
108
            digitalWrite(pinG, LOW);
109
            break;
110
       default:
111
            digitalWrite(pinA, LOW);
112
            digitalWrite(pinB, LOW);
113
            digitalWrite(pinC, LOW);
114
```

```
digitalWrite(pinD, LOW);
digitalWrite(pinE, LOW);
digitalWrite(pinF, LOW);
digitalWrite(pinF, LOW);
digitalWrite(pinG, LOW);
}
```

Galvenajā programmas daļā jāizveido jauna setup() funkcija, loop() funkcija arī jāuzlabo viena vietā. Atrodi to!

Listing 1.12: Seg7Ino.ino

```
1 void setup() {
2    setup_seg7();
3 }
4 
5 void loop() {
6    for(int i=0; i<10; i=i+3) {
7        print_seg7( i );
8        delay( 1000 );
9    }
10 }</pre>
```

Kā redzam, galvenā programmas daļa pavisam īsa un ļoti labi parskatāma. Bet otro daļu atkļūdo un tad par to var aizmirst.

Literatūra

- [1] Arduino home. https://www.arduino.cc/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [2] Arduino UNO. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3. [Online; accessed 2022.09.25].
- [3] Arduino UNO reference design. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf. [Online; accessed 2022.09.25].
- [4] Arduino Software (IDE). https://www.arduino.cc/en/software/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [5] Arduino Libraries. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [6] Creative commons attribution-sharealike 3.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [7] Arduino Language Reference. https://www.arduino.cc/reference/en/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [8] Stephen Prata. C Primer Plus. Sams, fifth edition, 2004.
- [9] Greg Perry. Absolute beginer's guide to C. Sams, 1994.
- [10] S4A home. http://s4a.cat/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [11] Arduino UNO. https://scratchx.org. [Online; accessed 2022.09.25].
- [12] Atmel ATmega328P. https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P. [Online; accessed 2016.09.18].

- [13] Arduino Reference. pinMode(). https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [14] Arduino Reference. digitalWrite(). https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [15] Arduino Reference. delay(). https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [16] Seven-segment display. https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display. [Online; accessed 2022.09.25].


Nodaļa 2

Bibliotēkas

2.1 Attāluma mērīšana izmantojot ultraskaņas attāluma sensoru

Viens no izplatītākajiem un lētākajiem veidiem kā mērīt attālumu ir izmantot ultraskaņas attāluma sensoru HC-SR04 [1]. Ar tā palīdzību mēra laiku, kas nepieciešams lai ultraskaņas impulss veiktu attālumu no sensora līdz objektam un pēc tam atpakaļ līdz sensoram. Pēc tam, izmantojot skaņas ātrumu gaisā, izrēķina attālumu līdz objektam. Visas nepieciešamās lietas veic bibliotēka NewPing [2]. Tālāk apskatīsim šīs bibliotēkas pielietojuma standarta piemēru.

Sensors redzams 2.1 zīmējumā, skatāmies uz tā ieeju/izeju marķējumiem. Vispirms ieejas Gnd un Vcc pieslēdzam atbilstošajām mikrodatora izejām. Savukārt ieeju Trig un Echo izeju varam pieslēgt pie jebkurām no mikrodatora ciparu ieejām/izejām (D0 un D1 bez īpašas vajadzības nevajadzētu izmantot, jo tad lai aukšuplādētu programmu, sensors uz laiku būs jāatslēdz). Tikai sava izvēle ir jādara zināma programmai. Parasti gan rīkojas otrādi, apskatās programmā kur kas jāpieslēdz un tā arī dara. Tāpēc skatāmies 2.1 programmā 3 un 4 rindiņu. Tur teksts, ja tulkojam mainīgo nosaukumus, ka Trig pieslēdzam pie 12 ciparu ieejas/izejas, bet Echo izeju pie 11 ciparu ieejas/izejas. Pie viena 5 rindiņā uzstādām maksimālo attālumu centimetros, kuru vēlamies mērīt. Mēs protams varējām 3-7 rindiņu vietā rakstīt uzreiz NewPing sonar(12,11,200);, tikai tad būtu jāmeklē dokumentācijā kur



Att. 2.1: Ultraskaņas attāluma sensora HC-SR04 pieslēgšana Arduino savietojamam mikrodatoram.

īsti kas jāslēdz un ko nozīmē mistiskais skaitlis 200. Programmētāji parasti ļoti nevēlas rakstīt komentārus savām programmām, tāpēc piemērā lietotais stils ļauj nedaudz paslinkot un tajā paša laikā ietaupīt milzīgi daudz laika, ja vajadzēs programmu lietot pēc mēneša vai pat vairākiem gadiem. Interesanti, ka šādu mainīgo izveide programmas darbības efektivitāti nesamazina. Mulsinošais const pasaka kompilatoram, ka mēs šo mainīgo vērtības nemainīsim. Tāpēc šādi mainīgie vietu datora atmiņā neaizņem, jo kompilators uzreiz ievieto to vērtības vajadzīgajās vietās.

Listing 2.1: UltraSonic.ino

```
1 #include <NewPing.h>
3 const int pinTrig = 12;
4 const int pinEcho = 11;
5 \text{ const int } \max \text{Dist} = 250;
7 NewPing sonar(pinTrig, pinEcho, maxDist);
9 void setup()
10 {
     Serial.begin (9600);
11
12
13
  void loop()
14
15
     delay (250);
16
     Serial.print("Ping: ");
^{17}
     Serial.print(sonar.ping_cm());
18
     Serial.println("cm");
19
20 }
```

Programma 2.1 ierosina ultraskaņas signāla noraidīšanu, gaida tā pienākšanu atpakaļ un izmantojot nomērīto laiku aprēķina attālumu līdz objektam un to visu panāk izmantojot bibliotēkas.


Kad mēģinām šo projektu kopmilēt, tad saņem kļūdas paziņojumu: *fatal error NewPing.h:* No such file or directory. Tas nozīmē, ka jūsu sistēmā pagaidām vēl nav instalēta NewPing bibilotēka. Kā to izdarīt, parādīts attēlā 2.2.

- 1. Izvēlamies Sketch→Include Library→ Manage Libraries
- 2. Include Library meklēšanas logā rakstām NewPing
- 3. Ar peli uzklikšķinām uz pelēkā fona
- 4. Klikšķinām uz Install. Sagaidām kamēr gatavs, veram Manage Libraries logu ciet.
- 5. Kompilējam programmu vēlreiz, un viss kārtībā.


Kas tad notiek bibliotēkas instalēšanas procesa laikā? Izrādās, ka katalogā Arduino/libraries ir parādījies katalogs NewPing, kā redzam 2.3 zīmējumā. Tas savukārt satur divus katalogus src un examples. Pirmajā ir divi faili NewPing.h un NewPing.cpp kas arī ir NewPing bibliotēka. Savukārt katalogā src ir šīs bibliotēkas lietošanas piemēri.

Failus NewPing.h un NewPing.cpp varam paskatīties, bet ja nekas nav skaidrs, nevajag uztraukties. Pilnīgi pietiek zināt tikai trīs lietas:

• Programmas sākumā jāraksta #include <NewPing.h>. Šajā failā ir aprakstīti objekti un funkcijas, kurai mums būs nepieciešami šo bibliotēku lietojot.



Att. 2.2: NewPing bibliotēkas instalēšanas soļi.



Att. 2.3: NewPing bibilotēkas instalēšanas rezultāts.

- Jādefinē objekts, kas strādās ar sensoru NewPing sonar(pinTrig , pinEcho , maxDist). Argumentos ir to divu ciparu ieejas/izejas numuri, pie kurām pieslēgts sensors ka arī sensora maksimālais darbības attālums.
- Kad nepieciešams attālums līdz objektam, tad vienkārši izsaucam funkciju sonar.ping_cm().


Tiem, kas vēlas zināt vairāk, varam sākt lasīt ar Arduino Language Reference [3]. Tālāk ieteicams lasīt labu C un pēc tam C++ grāmatu. Ir kur augt.

2.2 Servomotora vadība

Servomotors ir kompakta iekārta mehānismu vadībai, kas ļauj to iestādīt jebkurā stabīlā pozīcijā. Tas nozīmē, ka servomotors pats sevi kontrolē, cik tas ir pagriezts. Sevomotoram pievada barošanas spriegumu kā arī pseidoanalogo (PWM modulētu) signālu, kam proporcionāls ir tā pagrieziena leņķis. Pieslēguma shēma dota 2.4 zīmējumā, savukārt programma adaptēta no [4]. Tajā izmantota Servo bibliotēka [5]. Kā atpazīt vadus? Kā parasti elektronikā dara, vads ar pašu augstāko, tumšāko krāsu, ir GND. Nākošais, tātad vidējais, ir barošanas līnija VCC. Trešais, tātad otrs malējais, ir vadības signāls, kuru pieslēdz kādai no PWM spējīgai izejai. Tās ir tās, kuru numuriem blakus ir ~ simbols, kā tas redzams shēmā 2.4 zīmējumā.

Listing 2.2: Sweep.ino

```
1 #include <Servo.h>
з const int pinServo = 10;
4 Servo myservo;
5
6 void setup()
7
    myservo.attach( pinServo );
8
9
10
  void loop()
11
12
13
  int pos;
14
    for (pos = 0; pos < 180; pos += 1) {
15
       myservo.write(pos);
16
       delay (15);
17
18
```





Att. 2.4: Servomotora pievienošana Arduino savietojamam mikrodatoram.

Literatūra

- [1] Ultrasonic Ranging Module HC-SR04. https://github.com/sparkfun/HC-SR04_UltrasonicSensor. [Online; accessed 2022.09.25].
- [2] NewPing Library for Arduino. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/newping/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [3] Arduino Language Reference. https://www.arduino.cc/reference/en/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [4] Arduino Examples. Sweep. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/Sweep/. [Online; accessed 2022.09.25].
- [5] Arduino Reference. Servo library. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/. [Online; accessed 2022.09.25].