Table of Contents

简介 基础安装 固件		1.1
		1.2
	analysis	1.4.1
	anaroot	1.4.2
	checkcnt	1.4.3
	cutpedo	1.4.4
	DAQConfig	1.4.5
	httponline	1.4.6
	online	1.4.7
	r2root	1.4.8
	statistics	1.4.9

README

本程序为北京大学实验核物理组当前使用的 VME 获取。

该获取基于 RIKEN 的获取发展而来。我们已经对原本程序进行较大的修改。如果使用本程序,请严格使用本程序包内的程序,请勿随意升级/替换内部程序/固件。

本程序历史维护:

- 李智焕
- 李晶
- 臧宏亮
- 吴鸿毅(wuhongyi@qq.com)

本获取经过Scientific Linux 6/7 系统测试。

支持多个机箱同步获取。将插件分散在多个机箱,可大大减少数据传输的死时间。

文件夹内有以下文件/文件夹:

- analysis (一些用来辅助分析的代码)
- anaroot (底层库,用来将原始数据转为ROOT及在线统计)
- checkcnt (自动检查数据事件关联情况)
- cutpedo (自动拟合推荐合适pedo)
- DAQConfig (获取控制包)
- firmware (固件)
- httponline (基于网页的在线监视)
- online (在线监视能量,能谱)
- r2root (数据转换)
- source (babirl源码,将会配置自动化安装脚本)
- statistics(时时监视每路信号的计数率,每10ns更新一次)
- README.md (本文件)
- docs(网页版说明书)
- README (md版说明书)
- README.pdf (pdf说明书)

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:21:01

软件安装

- 系统要求
- A2818驱动
- A3818驱动
- RIKEN babirl
- 其它配置

本页面安装设计软件放置在 source 文件夹内,里面包括获取驱动、依赖库等以及自动安装脚本。

系统要求

本获取经过 Scientific Linux 6/7 系统测试。建议采用 CentOS 6/7 或者 Scientific Linux 6/7。

本获取要求 CERN ROOT 5/6,建议优先选择 ROOT 6。

如果没有合适的系统,可参考我们的获取系统安装 Install Scientific 7。安装好系统之后,还需要对基础依赖工具做一些安装及升级,可以下载执行自动化安装脚本自动配置或者按照教程手动安装。

A2818驱动

```
# A2818Drv-1.20-build20161118.tgz
#将该文件夹复制到 /opt 并安装在该位置
cp -r A2818Drv-1.20 /opt
cd /opt/A2818Drv-1.20
cp ./Makefile.2.6-3.x Makefile
make
#设置开机自动执行该脚本
# emacs /etc/rc.d/rc.local
```

#添加 /bin/sh /opt/A2818Drv-1.20/a2818_load

A3818驱动

待补充

RIKEN babirl

babirl自动化安装方法

#会自动添加环境变量 autoinstallbabirl.sh afterinstallbabirl.sh

其它配置

运行babicon(安装后第一次需输入以下初始化)

```
seteflist 10 add localhost localhost
sethdlist 0 path /home/wuhongyi/data #这里为数据存储路径
setclinfo 0 add localhost #localhost为本机器
setclinfo 0 id 0

#如果设置给远程电脑
setclinfo 0 add [ip] #[ip] 为接收端电脑IP
setclinfo 0 id 0
```

将共享数据发送到Online电脑,需要做以下设置或者关闭防火墙

对Scientific Linux 6,终端ROOT权限下输入**setup**,选择防火墙配置,去掉启用。 对cientific Linux 7, ROOT权限下终端输入以下信息关闭firewall

```
systemctl stop firewalld.service #停止firewall systemctl disable firewalld.service #禁止firewall开机启动 firewall-cmd --state #查看默认防火墙状态 (关闭后显示notrunning, 开启后显示running)
```

如果机器不联网,可以不需要开启以下iptables防火墙,反正不会被黑

```
#在 /etc/sysconfig/iptables 添加以下一行 (不能放到最后一行,其中IP替换为发送DAQ电脑的IP)
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 17500:17510 -s 222.29.111.201 -j ACCEPT
```

之后在ROOT权限下执行以下命令

```
systemctl restart iptables.service #最后重启防火墙使配置生效 systemctl enable iptables.service #设置防火墙开机启动
```

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:09:49

固件要求

[warning] 注意

请确保所使用的所有插件固件版本与以下一致。

我们尽可能保证采用最新的固件。

当前固件版本

V2718 FW CONET2 Compliant 2.14_1.5 April, 2014 V1190 1.1 MADC32 0224

确定各插件固件版本是否为最新版本

- V1190/V1290
 - Firmware Revision Register(Base Address + 0x1026, read only, D16)
 - This register contains the firmware revision number coded on 8 bit.
- madc32
 - 0x600E firmware_revision

这里补充检查固件版本的操作步骤!!!

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 10:41:18

获取配置

程序修改建议顺序

- anaroot/CBLT.hh
- DAQConfig/babies/bbmodules.h
- DAQConfig/babies/start.c
- DAQConfig/babies/evt.c
- DAQConfig/babies/clear.c
- DAQConfig/babies/stop.c
- DAQConfig/init/daqinitrc.sh

V2718

V2718PCB板上DIP开关: Prog: 0 off, 1 off, 2 off, 3 on, 4 off, I/O NIM

V2718前面板5个输出PORT,分别为0-4

通电时候PORT0-3处于高电平,PORT4处于低电平。因此软件BUSY模式时候采用PORT4,硬件BUSY模式采用PORT3。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:04:46

analysis

存放辅助分析程序,当前只放置一个MakeProcess模板。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:02:23

anaroot

如果采用CBLT模式读取数据,则先修改CBLT.hh文件,不采用CBLT模式则不用修改。设置好之后,执行该目录下的自动编译、安装脚本 autoPKU.sh 即可

```
sh autoPKU.sh
```

修改 CBLT.hh 文件,其中设置应该与CBLT模式下的插件设置顺序一致。

当前CBLT chain支持v830、v7xx、v1190、v1290、madc五种类型的插件,如下所示:

```
#define v830m
#define v7xxm
#define v1190m
#define v1290m
#define madcm
```

获取中如果没有哪一种类型插件,则需注释掉该类型的定义!!!

以下xxxn为启用插件的数据顺序,从0开始编码,如果五种类型插件都有,则为以下设置:

```
#define v830n 0
#define v7xxn 1
#define v1190n 2
#define v1290n 3
#define madcn 4
```

如果只含有v7xx、madc两种类型的插件,则定义如下:

```
#define v7xxn 0
#define madcn 1
```

如果只含有v830、v7xx、madc三种类型的插件,则定义如下:

```
#define v830n 0
#define v7xxn 1
#define madcn 2
```

以下定义用来指定每种类型插件的个数

```
#define v830num

#define v7xxnum

#define v1190num

#define v1290num

#define madcnum
```

以下是v830的其它设置

```
#define v830chn 8 // 这里设置830开启路数
#define v830head 1 // 不要修改
#define v830geo 0 // 不要修改
```

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:01:56

checkcnt

用来辅助检查文件中事件是否关联。执行程序之后将会在该文件夹内生成一个pdf文件,检查该文件内每张图数值是否有异常。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:02:47

cutpedo

用来辅助设置pedo数值。高斯拟合pedo,并给出三倍sigma的上限作为推荐数值,并生成初始文件夹init内脚本。

© Hongyi Wu *updated:* 2018-12-03 11:03:11

DAQConfig

修改bbcaenvme文件夹下babies、init文件夹内文件

babies/bbmodules.h

修改ADCADDR、MADCADDR、V1190ADDR、SCAADDR使之与硬件地址匹配(可以多余设置,不可少设置)。其它不要修改。

babies/start.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

babies/evt.c

根据文件内提示设置。其它不要修改。

babies/clear.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

babies/stop.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

init/daqinitrc.sh

修改该文件内对应脚本,使之与获取插件对应,用来初始化插件。

重点是修改 cblt.hh 文件,对启用的插件设置CBLT ADDR 为0xbb,其中MADC还得设置MCST ADDR为0xdd。还得设置每一个插件在CBLT中的顺序,first、mid、last。至少得两个插件才能组成CBLT

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:03:53

httponline

基于网页的在线监视。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:10:32

online

时时监视每路信号的能量信息。

按照提示修改 Online.cc 文件

图形化界面开发中。。。

© Hongyi Wu *updated:* 2018-12-03 11:04:38

r2root

仅仅需要修改插件定义即可,无需修改其它代码。

修改文件 UserDefine.hh,按照提示修改即可。

© Hongyi Wu *updated*: 2018-12-03 11:05:18

statistics

用来监视每路的计数率。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:05:42