

# **Eyecloud OpenNCC USB Driver**

**Installation Guide** 

September 2021 Revision 1.2.0



### 修订历史

Version	Date	Editor	Description
1.0.0	June 2021	Zed	
1.1.0	Aug. 2021	Zed	新增安装提示
1.2.0	Sept. 2021	Zed	更新设备名称



## 目录

修订历史	2
目录	
第一章 介绍	
第二章 安装步骤	



#### 第一章 介绍

该手册用于介绍在运行 OpenNCC Software Development Kit 之前如何安装平台(Windows)所必须的 USB 驱动程序。

#### 第二章 安装步骤

- 1. 将设备接入电脑后,可以在设备管理器中看到设备如下:
- ✓ → 通用串行总线设备→ Movidius MyriadX
- 2. 进入 openncc/Platform/Windows/Viewer/OpenNcc Windows 目录。
- 3. 双击运行 OpenNCC.exe。
- 4. 点击 Get device info。



#### 等待数秒后,系统终端会出现如下图打印:



打印信息表示: 固件加载成功, 但是无法打开设备。

与此同时、刷新设备管理器后会看到设备名称发生了改变。



查看设备属性可以看到此时设备的 PID。







5. 双击打开驱动安装工具 zadig-2.5.exe。

### zadig-2.5.exe

6. 选择设备 OpenNCC VSC Device, 可以看到 USB ID 与设备属性中的一致。如果没有找到设备,点击'Options -> List All Device'。



7. 点击 Install Driver/Reinstall Driver, 开始安装或者更新驱动。



- 8. 提示驱动安装成功后,可以看到设备已经被成功识别。
- ∨ 通用串行总线设备
  - OpenNCC VSC Device
- 9. 再次点击 Get device info, 可以看到打开设备成功。

Performing bulk write of 9877304 bytes from E:\movidius\openncc\SDK\Viewer\OpenNcc\_Windows\Configuration\fw\OpenNcc.mwcmd... Successfully sent 9877304 bytes of data in 443.302300 ms (21.249001 MB/s) device opened 03E7:F63D (usbver:32, bus 1, device 40)get our self usb device ver:32

提示:在安装过程中请允许 Zadig 获取权限。如果安装失败,请尝试让 Windows 进入签名模式,并且关闭防火墙。