

NR.1 Blinkende LED

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 wird als Output ausgewählt  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH); // Port 13 wird aktiviert  
    delay(1000); // Programm wartet eine sekunde  
    digitalWrite(13, LOW); // Port 13 wird deaktiviert  
    delay(1000); // Programm wartet eine sekunde  
}
```

NR.2 Ampel

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 wird als Output Deklariert  
    pinMode(12, OUTPUT); // Pin 12 wird als Output Deklariert  
    pinMode(11, OUTPUT); // Pin 11 wird als Output Deklariert  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(11, HIGH); // Pin 11 wird aktiviert  
    delay(1000); // Pogramm wartet eine sekunde  
    digitalWrite(11, LOW); // Pin 11 wird deaktiviert  
    digitalWrite(12, HIGH); // Pin 12 wird aktiviert  
    delay(1000); // Pogramm wartet eine sekunde  
    digitalWrite(12, LOW); // Pin 12 wird deaktiviert  
    digitalWrite(13, HIGH); // Pin 13 wird aktiviert  
    delay(1000); // Pogramm wartet eine sekunde  
    digitalWrite(13, LOW); // Pin 13 wird deaktiviert  
}
```

NR.3

Beschreibe den Unterschied zwischen den Anweisungen digitalWrite und analogWrite ?

analogWrite ist für Analoge Pins am Arduino gedacht die man von 0-255 einstellen kann. digitalWrite jedoch für digitale Pins und kann auf HIGH/LOW gesetzt werden.