

NR.1

```
void setup() {  
  pinMode(A0, INPUT); // Der Analoge Pin A0 wird als Input definiert  
  Serial.begin(9600); // Übertragungsrate wird definiert  
}  
void loop() {  
  int wert = analogRead(A0); // Es wird der wert A0 gelesen und alt integer wert gespeichert  
  Serial.println(wert); // Wert wird in der Console ausgegeben  
}
```