
1 Introduzione allo strumento

Per garantire la durata, la perfetta accordatura e la buona risonanza di un pianoforte occorre, innanzi tutto, che esso venga costruito con legname ben stagionato.



Il pianoforte è costituito da:

- 1. Cassa: è la struttura esterna dello strumento.
- 2. Tavola armonica: è la base della cassa.
- 3. **Telaio:** è la parte che resiste alla tensione delle corde permettendo, quindi, di dare una maggior resistenza allo strumento stesso. Si trova all'interno della cassa.
- 4. **Tastiera**: è la parte esterna del pianoforte e permette al pianista di produrre musica. È composta da 88 tasti di diversa forma e colore: 52 bianchi e 36 neri, che vengono divisi per **ottave**. Sulla tastiera i tasti sono disposti in base alla loro altezza.
 - Partendo dall'estremità di destra si trovano le note più gravi, mentre, salendo verso l'estremità di sinistra ci sono le note più acute.
- 5. **Leggio:** è quell'asse parallelo alla tastiera sul quale vengono appoggiati gli spartiti musicali.
- 6. Meccanica: è sicuramente la parte più complicata da costruire. È fatta da più componenti ed è impostata su un complesso sistema di leve. Ogni qualvolta viene premuto un tasto, il martelletto di quel tasto percuote la sua rispettiva corda, facendola vibrare e producendo il suono. La vibrazione della corda, a sua volta, è controllata dagli smorzatori, che sono piccoli elementi di legno ricoperti di feltro che, in base alla loro posizione, permettono alla corda di vibrare. Infatti, se appoggiati alla corda,

- quest'ultima non vibra, mentre se vengono alzati, la corda emette il suono. Il lavoro degli smorzatori però, non è controllato dalla tastiera, ma dai pedali.
- 7. **Corde:** variano in lunghezza, diametro e materiale, in base al registro al quale corrispondo.
- 8. **Pedali:** in un pianoforte, generalmente, ci sono tre pedali, ma ne esistono tipi anche da due o da quattro. I pedali vengono suddivisi in base alla loro funzione. Il pedale di **risonanza**, alza tutti gli smorzatori facendo vibrare in modo continuo le corde. Il pedale **piano**, che sposta sia la tastiera che la martelliera verso la destra del musicista permettendo al martelletto di colpire una sola corda invece che colpire tutte quelle associate al tasto. La **sordina** è il pedale che abbassa un asse ricoperto con del feltro all'interno del pianoforte per smorzare il suono emesso dalle corde.