

Installation DVSwitch Server et HBlink3 sur RaspBerry Pi 3 ou 4 Version 1.2

Sur une carte MicroSD, télécharger une image BUSTER Lite.



Après le démarrage est le paramètrage réseau du Raspberry PI 3 ou 4, vous pouvez vous connecter en mode ssh sur votre RaspBerry Pi avec le logiciel Putty a partir de votre Windows en utilisant le login "pi" et le mot de passe "xxxxxxxx"


(Ne pas oublier de positionner le fichier ssh à la racine de la carte MicroSD pour valider la connexion "sshd" lors du premier démarrage de votre RaspBerry PI)

```
login as: pi
pi@192.168.0.32's password:
Linux dvspi4 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Dec 2 21:09:23 2019 from 192.168.0.18
pi@dvspi4:~ $
pi@dvspi4:~ $
pi@dvspi4:~ $
```

Télécharger le fichier "Menu_V1.2.tar" sur votre RaspBerry PI avec le logiciel WinSCP. (Fichier envoyé par message) Login : pi, mot de passe : xxxxxxxxx




Revenir sur votre RaspBerry Pi avec Putty est lancer la commande suivante : pi@xxxx : tar xvf Menu_V1.2.tar


```
pi@dvsrpi4: ~/DVSwitch
pi@dvsrpi4:~/DVSwitch $ tar xvf Gestion Menu V1.2.tar
Fichiers_Ini_Ref/
Fichiers_Ini_Ref/ircddbgateway
Fichiers_Ini_Ref/YSFGateway.ini
Fichiers Ini Ref/Analog Bridge.ini
Fichiers Ini Ref/NXDNGateway.ini
Fichiers_Ini_Ref/MMDVM_Bridge.ini
Fichiers_Ini_Ref/P25Gateway.ini
Fichiers_Ini_Ref/DVSwitch.ini
Fichiers Ini Ref Vl.tar
Gestion Menu V1.2.sh
Installation_DVSwitch_V3.9.sh
Installation_HB_V1.0.sh
Log DVSwitch V1.0.sh
Modification DVSwitch V1.0.sh
Modification_HB_V1.0.sh
Service DVSwitch V1.1.sh
Service HBlink3 V1.0.sh
Services Outils/
Services_Outils/rc.local_init
Services_Outils/ysfgateway.service
Services_Outils/hbmonitor.service
Services_Outils/hblink.cfg_hb
Services Outils/rules.py hb
Services_Outils/config.py_hb
Services_Outils/hblink3.service
Services Outils/AMBEserver_init
Services Outils/ircddbgateway.service
Services Outils/NXDNHosts.txt
Services_Outils/p25gateway.service
Services_Outils/analog_bridge.service
Services_Outils/ambeserver.service
Services Outils/nxdngateway.service
Services Outils/mmdvm bridge.service
Services_Outils/Makefile_DStar
Services Outils/P25Hosts.txt
Services Outils V1.1.tar
pi@dvsrpi4:~/DVSwitch $
```

Puis exécuter la commande suivante pour lancer le Menu pi@xxxx : sudo ./Menu_V1.2.sh


Installation du DVSwitch Server




Appuyez sur Entrée



Taper votre indicatif



Taper votre ID DMR en France 7 digits



Taper votre ID DMR en France ajouter 2 digits ici 55 (On peut mettre de 01 à 99)

```
Quel est ton ID-DMR 9 digits ?
(Modifier les 2 derniers digits)

208002355

<Ok>
Cancel>
```

Taper votre ID NXDN (Si pas ID NXDN laisser 9999)


```
Quel est ton ID-NXDN ?
(Pas d ID-NXDN prendre 9999)

9999

<Ok>

Cancel>
```

Taper le port USRP qui va correspondre à la configuration de votre SmartPhone et APK DVSwitch Mobile.



Sélectionner le Master DMR avec les flèches, valider avec la barre "espace" puis "OK"

```
Choix du Master DMR

Cocher la case qui correspond a votre choix

( ) 213.222.29.197 BM_Netherlands_2042
(*) 217.182.129.131 BM_France_2082
( ) 158.69.203.89 BM_Canada_3021

<Ok> <Cancel>
```

Démarrage de l'installation du DVSwitch Server sur votre RaspBerry PI.

```
pi@dvspi4: ~

==> Lancement de l installation des composants DVSwitch Server <==
```


Attendre la fin de l'installation des composants. Les fichiers services sont mises en place.


A la fin de l'installation un redémarrage de votre RaspBerry est obligatoire pour effectuer une prise en compte des nouveaux paramètres.

Les services sont actifs au démarrage du RaspBerry PI. (stop/start/status)


Vous pouvez utiliser le menu pour :


- Modifier les fichiers de configurations du "DVSwitch Server"
- Visualiser le "status" des services "DVSwitch Server"
- Visualiser les logs des composants installés






Installation en mode autonome d'un serveur "HBlink3" avec le "HBmonitor". Il faut par la suite modifier les fichiers de configurations pour mettre en place vos paramétrages.





Démarrage de l'installation du HBlink3 et HBmonitor sur votre RaspBerry PI.



Attendre la fin de l'installation des composants. Les fichiers services sont mises en place.

A la fin de l'installation un redémarrage de votre RaspBerry est obligatoire pour effectuer une prise en compte des nouveaux paramètres.

Les services sont actifs au démarrage du RaspBerry Pl. (stop/start/status)

Vous pouvez utiliser le menu pour :

- Modifier les fichiers de configurations du "HBlink3 et HBmonitor"
- Visualiser le "status" des services "HBlink3 et HBmonitor"

```
F1PTL Gestion Menu Version 1.2

Votre choix ?

1 Installation DVSwitch Server
2 Modification DVSwitch Server
3 Service DVSwitch Server
4 Log DVSwitch Server
5 Installation HBlink3 et HBmonitor
6 Modification HBlink3 et HBmonitor
7 Service HBlink3 et HBmonitor
8 Redemarrage RaspBerryPi

<Ok>
Cancel>
```

```
Votre choix ?

1 Installation DVSwitch Server
2 Modification DVSwitch Server
3 Service DVSwitch Server
4 Log DVSwitch Server
5 Installation HBlink3 et HBmonitor
6 Modification HBlink3 et HBmonitor
7 Service HBlink3 et HBmonitor
8 Redemarrage RaspBerryPi
```