BANDE 50 MHz 50.000 à 52.000

30.000 A 32.000						
FRÉQUENCE (KHZ)	LARGEUR BANDE MAXI	MODES	USAGE			
50.000	500 Hz	CW	50.000 RÉGION 1 FUTUR PROJ. 50.010 BALISES SYNCHRO			
			50.010 RÉGION 2 FUTUR PROJ. 50.020 BALISES SYNCHRO			
			50.020 RÉGION 3 FUTUR PROJ. 50.030 BALISES SYNCHRO			
			50.050 FUTUR CENTRE ACTIVTÉ CW INTERNATATIONAL			
50.100			50.090 CENTRE D'ACTIVITÉ CW INTERCONTINENTAL			
50.100	2700 Hz	SSB CW	INTERNANTIONAL PRÉFÉRÉ			
			50.100 SECTION 50.130 INTERCONTINENTALE			
			50.110 CENTRE ACTIVITÉ INTERCONTINENTALE			
		UN	50.130 SECTION INTERNATIONALE 50.200			
50.200			50.150 CENTRE INTERNATIONAL D'ACTIVITÉ			
50.200	2700 Hz	SSB CW	USAGE GÉNÉRAL			
			50.285 CROSS-BANDE			
50.300						
50.300 2700	2700 Hz	Hz MGM BANDE	50.305 CENTRE ACTIVITÉ PSK			
		ÉTROITE CW	50.310 CENTRE ACTIVITÉ EME 50.320			
50.400			50.320 CENTRE ACTIVITÉ MS 50.380			

50.400	1000 Hz		50.401 +/- 500 Hz	BALISES WSPR
50.500				
50.500	12 KHz	Tous MODES	50.510	SSTV
		R		PASSERELLE FM SIMPLEXE VOIX PAR INTERNET
			50.550	IMAGES
			50.600	RTTY
				COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
			50.630	APPEL VOIE NUMÉRIQUE (DIGITAL VOICE)
			51.210	ENTRÉE RELAIS FM, VOIX NUMÉRIQUE
			51.39 0	ESPACEMENT 20KHZ
			51.410 51.590	
			51.510	APPEL FM
52.000			51.810 51.990	