## BANDE 28 MHZ 28.000 à 29.700

FRÉQUENCE (KHZ)	BANDE PASSANTE MAX (HZ)	Modes	Usage	
28.000 28.070	200	cw	28.055	CENTRE D'ACTIVITÉ QRS CW
			28.060	CENTRE D'ACTIVITÉ QRP CW
28.070	500	MODE BANDE ÉTROITE	28.07028.1 20	DIGIMODES
28.190			28.120 28.150	DIGIMODES, STATIONS AUTO. NUMÉRIQUES
28.190	IPB		28.190 28.199	BALISES RÉGIONALES EN TEMPS PARTAGÉ
			28.199 28.201	BALISES INTERNAT. EN TEMPS PARTAGÉ
28.225			28. <mark>20</mark> 1 28. <mark>22</mark> 5	BALISES EN SERVICE CONTINU
28.225	2700	Tous modes	28. <mark>2</mark> 25 28.300	BALISES
		//-	28.300 28.320	DIGIMODES, STATIONS AUTO. NUMÉRIQUES
	/		28.330	CENTRE D'ACTIVITÉ VOIX NUMÉRIQUE
29.000		/	28.360	CENTRE ACTIVITÉ QRP SSB
	\	\ "	28.680	
29.000	2700	Tous modes	29.000 29.100	BP MAX. AUGMENTÉE DE 2700 HZ À 6000 HZ
			29. <mark>10</mark> 0 29.200	SIMPLEX FM -CANAUX ESPACÉS DE 10 KHZ
			29.200 29.300	DIGIMODES, STATIONS AUTO. NUMÉRIQUES
29.510			29.300 29.510	LEVÉE DE LA RESTRICTION LIAISON SATELLITE DESCENDANTE
29.510 29.520		BANDE DE GARDE		
29.520	6000	Tous modes	29.520 29.590	ENTRÉE RELAIS FM (RH1-RH8)
29.700			29.600	FRÉQUENCE D'APPEL FM
			29.610	SIMPLEX FM POUR RELAIS PERROQUET (ENTRÉE ET SORTIE)
			29.620 29.700	SORTIE RELAIS FM (RH1 -RH8)