ARQUITETURA VIKING

Arquitetura feita em 16 bits, estilo Von Neumann Segue a filosofia RISC

Todos os Espaços no programa são TAB

→ Registradores

Registrador	Instrução	Apelido	Papel
0	r0	at	Especial
1	r1	r1	Uso Geral
2	r2	r2	Uso Geral
3	r3	r3	Uso Geral
4	r4	r4	Uso Geral
5	r5	sr	Uso Geral
6	r6	lr	Uso Geral
7	r7	sp	Especial

O processador Viking é definido como uma arquitetura baseada em operações de carga e armazenamento(load/store) para acessar á memória de dados.

Para operações Lógicas e aritméticas possam ser executadas, é necessário que os operandos sejam trazidos da memória ou carregados como constantes.

Registradores de Propósito geral (GPRs) : r1 á r6

Registrador Temporário: r0 (at)

Registrador de Ponteiro de Pilha: r7 (sp)

Temporário é usado para é usado para pseudo Operações Ponteiro de Pilha é usado para armazenamento de dados e chamadas de funções, usado também para desvios incondicionais já que nunca será zero.

Registrador contador de programa (PC): não é mexido pelo programador, serve para apontar a instrução corrente do programa, após uma instrução ser decodificada, PC avança para a próxima instrução

→ Formatos de Instrução

• Instruções do Tipo R

Um registrador é definido como destino: Rst Dois registradores são definidos como

fontes: RsA e RsB

Instrução	Registrador	Registrador	Registrador
	Destino	Fonte 1	Fonte 2
add	r3	r1	r2

• Instruções do Tipo I

Um registrador é definido como fonte e destino da Operação: Rst

Segundo valor definido como fonte é obtido do campo Immediate(abreviação: Im), onde é um valor constante.

Instrução	Registrador Fonte e	Imeddiate(será
	Destino	lido em 8 bits)
add	r3	5

Existem 3 modos de endereçamentos no Viking:

• Registrador

Utiliza somente instruções do tipo R

• Imediato

Utiliza somente instruções do tipo I

• Relativo ao PC

Utilizado por instruções do tipo I, classe desvios condicionais.

→ Conjuntos de Instruções Básicos

o Operadores Lógicos

Instrução	Comando Tipo R	Comando Tipo I	Exemplo R	Exemplo I
AND	and	and	and	and r3,5
	Rst, RsA, RsB	Rst,Immediate	r3,r1,r2	
OR	or Rst,RsA,RsB	or	or r3, r1, r2	or r3,5
		Rst,Immediate		
XOR	xor	xor	xor	xor, r3, 5
	Rst, RsA, RsB	Rst,Immediate	r3,r1,r2	

o Operadores Sets

Instrução	Explicação	Comando Tipo R	Comando Tipo I
SLT (set if less than)	compara dois valores com sinal, se o primeiro for menor que o segundo, armazena 1(true), caso contrário armazena zero(false)	slt Rst,RsA,RsB	slt Rst,Im
(set if less than unsigned)	compara dois valores sem sinais, se o primeiro for menor que o segundo, armazena 1(true), caso contrário armazena zero(false)	sltu Rst,RsA,RsB	sltu Rst,Im

o Operadores de Adição e Subtração

Instrução	Descrição		Comandos Tipo	Comandos	Exemplo
			R	Tipo I	
ADD	Soma os valo:	res dos	add	add Rst,Im	R:
	dois Registra	adores	Rst,RsA,RsB		add
	Origem e sal	a no			r3,r1,r2
	Registrador 1	Destino			I:
					add r3,1
SUB	Subtrai os va		sub	sub Rst,Im	R:
	dois Registra		Rst,RsA,RsB		sub
	salva no Regi	istrador			r3,r1,r2
	Destino				I:
					sub r3,1
Instrução		Explicação		Comando	
ADC (add w	vith Carry)	Soma dois	valores e	adc Rst, RsA	,RsB
		armazena o	resultado em		
		um registr	ador e também		
		traz o Car	ry gerado pela		
		ultima ins	trução		
SBC (sub w	ith Carry)	Subtrai do	is valores e	sbc Rst, RsA	,RsB
		armazena o	resultado em		
		um registrador e também			
		trás o Car	ry gerado pela		
		última ins	trução		

o Operações de Carregamento(Load)

■ Load do Tipo I apenas

Instrução	Descrição	Comando
LDR (Load Register)	Carrega um valor para um registrador com sinal (± 128)	ldr Rst,Im
LDC (Load Constant)	Carrega um valor para um registrador sem sinal (aceita maiores que ± 128)	ldc Rst,Im

■ Load do Tipo R apenas

Instrução	Descrição	Comando
LDB (Load Byte)	Carrega um byte da	ldb Rst,at,RsB
	memória, o	
	endereço é obtido	
	do RsB, carregado	
	no Rst e o sinal	
	fica no r0(at).	
LDW (Load Word)	Carrega uma	ldw Rst, RsB
	Palavra da	ou
	Memória,podendo	ldw Rst,variavel
	ser um valor vindo	
	de uma variavel	

o Operadores de Carga(Store)

Instrução	Descrição	Comando
STB (Store Byte)	Armazena um Byte na memória, o endereço vem do RsA e vai para o RsB	stb RsA,RsB
STW (Store Word)	Armazena uma palavra na memória, o endereço é obtido a partir do RsB, o valor armazenado se encontra no RsA	stw RsA,RsB

o Operadores de Desvios Condicionais

Instrução	Descrição	Comando Tipo	Comando Tipo
		R	I
BEZ (branch	Caso o valor de RsA	bez RsA, RsB	bez Rst,Im
if equal	seja zero, ele irá		
zero)	pegar o valor de		
	RsB		
BNZ (branch	Caso o valor de RsA	bnz RsA, RsB	bnz Rst,Im
if not equal	seja diferente de		
zero)	zero, ele irá pegar		
	o valor de RsB		

o Operadores de Deslocamento e Rotação

Instrução	Descrição	Comando
LSR (Logical Shift	Realiza o	lsr Rst,RsA,r0
Right)	deslocamento	
	lógico por 1 bit a	
	direita e armazena	
	em um Registrador,	
	possui um carry	
	tbm	
ASR (Arithmetic	Realiza o	asr Rst,RsA,r0
shift Right)	deslocamento	
	aritmético por 1	
	bit á direita e	
	armazena em um	
	registrador	
ROR (Rotate right	Realiza a rotação	ror Rst,RsA,r0
through carry)	por 1 bit á	
	direita e armazena	
	em um registrador,	
	o valor inserido	
	no bit mais	
	significativo é o	
	valor de carry	
	gerado na ultima	
	instrução	

→ Pseudo Operações

Existem instruções que não fazem parte da arquitetura viking, mas são instruções tipicamente encontradas na arquitetura RISC e servem para facilitar no desenvolvimento de programas em linguagem de montagem(Assembly), sendo uma instrução que simplifica uma camada de instruções básicas

o Glossário

at	Registrador temporário(r0)	
lr	Endereço de Retorno	
const	Parâmetro para um valor	
	numérico ou uma	
	variável(rótulo)	
addr	Parâmetro que pode ser uma	
	variável(rótulo)	
r1	é o registrador	
	Destino(Rst)	
r2	é o registrador Fonte(RsA)	

o Lista de Comandos de Pseudo Operações

Instrução	Descrição	Formato
NOP	No Operation	nop
NOT	One's Complement	not r1
NEG	Two's Complement	neg r2
MOV	Move Register	mov r1,r2
LSR	Logical Shift	lsr r1,r2
	right	
ASR	Arithmetic shift	asr r1,r2
	right	
ROR	Rotate right	ror r1,r2
	through carry	
LSL	Logical shift left	lsl r1,r2
ROL	Rotate left	rol r1,r2
	through carry	
LDI	Load immediate	ldi r1,const
BEZ	Branch if equal	bez r1,r2
	zero	bez r1,addr
BNZ	Branch if not qual	bnz r1,r2
	zero	bnz r1,addr
LDB	Load Byte	ldb r1,r2
		ldb r1,addr
STB	Store Byte	stb r1,r2
		stb r1,addr
LDW	Load Word	ldw r1,r2
		ldw r1,addr
STW	Store Word	stw r1,r2
		stw r1,addr
HCF	Halt and Catch	hcf
	fire	

- → Programando com o Processador Viking
 - SELEÇÃO (if...else)

○ Igual a (==)

Se os dois valores nos registradores r1 e r2 forem iguais, o programa irá ativar a condição if

```
main
    ldw r1,a
    ldw r2,b
    sub r3,r1,r2
    bez r3,if
else
    ...
if
    ...
a 2
b 2
```

o Diferente de (!=)

Se os dois valores nos registradores r1 e r2 forem diferentes, o programa irá ativar a condição if

```
main
  ldw r1,a
  ldw r2,b
  sub r3,r1,r2
  bnz r3,if
else
  ...
if
  ...
a 2
b 3
```

○ Menor que (<)</p>

Se os valores forem sinalizados (negação), usa-se SLT, se os valores não forem sinalizados, usa-se o SLTU.

Utiliza-se o comando BNZ, para comparar os valores nos registradores e se o valor de r1 for menor que r2, o resultado da comparação será diferente de zero e o if será ativado

```
main
    ldw r1,a
    ldw r2,b
    slt r3,r1,r2
    bnz r3,if
else
    ...
if
    ...
a 2
b 4
```

o Maior que (>)

essa instrução segue o modelo do menor que, onde colocamos a chamada do registrador r2 antes do r1

```
main
  ldw r1,a
  ldw r2,b
  slt r3,r2,r1
  bnz r3,if
else
  ...
if
  ...
a 2
b 4
```

o Maior ou Igual a (>=)

Ele segue a mesma lógica do menor que, a única diferença é que se ele não é menor que um numero, ele só pode ser maior ou igual a outro, então usamos a instrução BEZ para iniciar o if

```
main
  ldw  r1,a
  ldw  r2,b
  slt  r3,r1,r2
  bez  r3,if
  else
  ...
if
  ...
a 4
b 4
```

o Menor ou Igual a (<=)</pre>

Ele segue a mesa lógica do Maior ou igual a, mas a única diferença é o registrador que será pego primeiro, sendo nesse caso o registrador r2

```
main
  ldw r1,a
  ldw r2,b
  slt r3,r2,r1
  bez r3,if
else
  ...
if
  ...
a 4
b 4
```

• REPETIÇÃO(while)

O Repetição incondicional

```
é uma repetição em loop eterno \label{eq:while(1)} \text{while(1)} \left\{ \dots \right\}
```

```
main
while
    ...
    bnz r7,while
endwhile
    hcf
```

\circ Repetição Condicional

 $\acute{\text{E}}$ quando você diz uma condição de parada para a repetição

Exemplo: enquanto a != 0 ele irá permanecer no while, se ele for zero ele conclui o while e termina

```
main
ldw r1,a
while
sub r1,1
bez r1,endwhile
bnz r7,while
endwhile
hcf
a 3
```

• VARIÁVEIS

As variáveis são criadas no final do código, mas devem ser chamadas da memória para os registradores disponíveis desejados usando o comando LDW e se quiser armazenar um valor em uma variável utilizase o comando STW.

Exemplo: somar dois valores e salvar em uma terceira variável:

```
isto é um comentário

main

ldw r1,a ; carrega o valor da variável a
ldw r2,b ; carrega o valor da variável b
add r3,r1,r2 ; faz a soma dos dois valores
; e armazena em r3
stw r3,c ; guarda o valor do registrador r3
; dentro da variável c
hcf ; para o programa
a 2
b 3
c 0 ; a variável c foi iniciada com zero
```

o Imprimindo valores no Terminal

Para imprimir valores no terminal, usaremos um comando pré-definido na arquitetura de 16 bits, chamado Mapa de Memória, como os abaixo:

Papel	código(16 bits)	
Código + Dados(inicio)	0x0000	
Ponteiro de Pilha	0xdffe	
Saída(caracter)	0xf000	
Saída(inteiro)	0xf002	
Entrada(caracter)	0xf004	
Entrada(inteiro)	0xf006	

• imprimindo valores no terminal: exemplo: saída da soma de dois valores

```
main
ldw r1,a
ldw r2,b
add r3,r1,r2
ldi at,0xf002; irá carregar no r0 o command
stw r3,at; armazena o valor de r3 no r0
hcf

a 2
b 3
```