ARQUITETURA VIKING

Arquitetura feita em 16 bits, estilo Von Neumann Segue a filosofia RISC

Todos os Espaços no programa são TAB

→ Registradores

Registrador	Instrução	Apelido	Papel _
0	r0	at	Especial_
1	r1	r1	Uso Geral
2	r2	r2	Uso Geral
3	r3	r3	Uso Geral
4	r4	r4	Uso Geral
5	r5	sr	Uso Geral
6	r6	lr	Uso Geral
7	r7	sp	Especial

O processador Viking é definido como uma arquitetura baseada em operações de carga e armazenamento(load/store) para acessar á memória de dados.

Para operações Lógicas e aritméticas possam ser executadas, é necessário que os operandos sejam trazidos da memória ou carregados como constantes.

Registradores de Propósito geral(GPRs) : r1 á r6

Registrador Temporário: r0 (at) Registrador de Ponteiro de Pilha: r7 (sp)

Temporário é usado para é usado para pseudo Operações **Ponteiro de Pilha** é usado para armazenamento de dados e chamadas de funções, usado também para desvios incondicionais já que nunca será zero.

Registrador contador de programa(PC): não é mexido pelo programador, serve para apontar a instrução corrente do programa, após uma instrução ser decodificada, PC avança para a próxima instrução

→ Formatos de Instrução

Instruções do Tipo R
 Um registrador é definido como destino: Rst
 Dois registradores são definidos como
 fontes: RsA e RsB

Instrução	Registrador	Registrador	Registrador
	Destino	Fonte 1	Fonte 2
add	r3	r1	r2

• Instruções do Tipo I

Um registrador é definido como fonte e destino da Operação: Rst Segundo valor definido como fonte é obtido do campo Immediate(abreviação: Im), onde é um valor constante.

Instrução	Registrador Destino	Fonte e	Imeddiate(será lido em 8 bits)
add	r3		5

Existem 3 modos de endereçamentos no Viking:

• Registrador

Utiliza somente instruções do tipo R

• Imediato

Utiliza somente instruções do tipo I

Relativo ao PC

Utilizado por instruções do tipo I, classe desvios condicionais.

→ Conjuntos de Instruções Básicos

o Operadores Lógicos

Instruçã O	Comando Tipo R	Comando Tipo I	Exemplo R	Exemplo I
AND	and Rst,RsA,RsB	and Rst,Immediate	and r3, r1, r2	and r3,5
OR	or Rst, RsA, RsB	or Rst,Immediate	or r3, r1, r2	
XOR	xor Rst,RsA,RsB	xor Rst,Immediate	xor r3, r1, r2	xor,r3,5

o Operadores Sets

Instrução	Explicação	Comando Tipo R	Comando Tipo I
SLT (set if less than)	compara dois valores com sinal, se o primeiro for menor que o segundo, armazena 1(true), caso contrário armazena zero(false)	slt Rst,RsA,RsB	slt Rst,Im
SLTU	compára dois valores sem	sltu Rst,RsA,RsB	sltu Rst,Im

(set if less than unsigned)	sinais, se o primeiro for menor que o segundo, armazena 1(true), caso contrário armazena zero(false)		
-----------------------------------	--	--	--

o Operadores de Adição e Subtração

Instruçã o	Descrição -		Comandos Tipo R	Comandos Tipo I	Exemplo
ADD	Soma os valo dois Registr Origem e sal Registrador	adores va no Destino	add Rst, RsA, RsB	add Rst,Im	R: add r3,r1,r2 I: add r3,1
SUB	Subtrai os v dois Registr salva no Reg Destino	adores e istrador	sub Rst, RsA, RsB	sub Rst,Im	R: sub r3,r1,r2 I: sub r3,1
Instrução		Explicação) 	Comando	
,	vith Carry)	um registr traz o Car ultima ins	resultado em ador e também ry gerado pela strução	adc Rst,RsA	,
SBC (sub v	vith Carry)	Subtrai dois valores e armazena o resultado em um registrador e também trás o Carry gerado pela última instrução		sbc Rst,RsA	, RSB

o Operações de Carregamento(Load)

■ Load do Tipo I apenas

Instrução	Descrição <u> </u>	Comando
LDR (Lóad Register)	Carregá um valor para um registrador com sinal (± 128)	
LDC (Load Constant)	Carregă um valor para um registrador sem sinal (aceita maiores que ± 128)	Idc Rst,Im

■ Load do Tipo R apenas

Instrução	Descrição	Comando
LDB (Lóad Byte)	Carregá um byte da memória, o endereço é obtido do RsB, carregado no Rst e o sinal fica no r0(at).	
LDW (Load Word)	Carrega uma Palavra da Memória,podendo ser um valor vindo de uma variavel	ldw Rst,RsB Ou ldw Rst,variavel

o Operadores de Carga(Store)

Instrução	Descrição	Comando
STB (Store Byte)	Armazeña um Byte na memória, o endereço vem do RSA e vai para o RSB	stb RsA,RsB
STW (Store Word)	Armazena uma palavra na memória, o endereço é obtido a partir do RsB, o valor armazenado se encontra no RsA	stw RsA,RsB

o Operadores de Desvios Condicionais

Instrução	Descrição -	Comando Tipo R	Comando Tipo I
BEZ (branch if equal zero)	Caso o valor de RSA seja zero, ele irá pegar o valor de RSB	·	bez Rst,Im
BNZ (branch if not equal zero)	Caso o valor de RSA seja diferente de zero, ele irá pegar o valor de RSB	bnz RsA, RsB	bnz Rst,Im

o Operadores de Deslocamento e Rotação

Instrução _	Descrição	Comando
LSR (Lögical Shift Right)	Realizá o deslocamento lógico por 1 bit a direita e armazena em um Registrador, possui um carry tbm_	lsr Rst,RsA,r0
ASR (Arithmetic shift Right)	Realiza o deslocamento aritmético por 1 bit á direita e armazena em um registrador	asr Rst,RsA,r0
ROR (Rotate right	Reăliza a rotação por 1 bit á	ror Rst,RsA,r0

through carry)	direita e armazena em um registrador, o valor inserido no bit mais significativo é o	
	valor de carry gerado na ultima instrução	

→ Pseudo Operações

Existem instruções que não fazem parte da arquitetura viking, mas são instruções tipicamente encontradas na arquitetura RISC e servem para facilitar no desenvolvimento de programas em linguagem de montagem(Assembly), sendo uma instrução que simplifica uma camada de instruções básicas

o Glossário

at	Registrador temporário(r0)
lr	Endereço de Retorno
const	Parâmetro para um valor numérico ou uma variável(rótulo)
addr	Parâmetrò que póde ser uma variáveļ(rotulo)
r1	é o regiŝtrador Destino(Rst)
r2	é o registrádor Fonte(RsA)

o Lista de Comandos de Pseudo Operações

Instrução	Descrição	Formato
NOP	No Operation	
	No Operation One's Complement	nop
NOT	one's combiement	not r1
NEG	Two's Complement	neg r2
MOV	Move Register	mov r1,r2 lsr r1,r2
LSR	Move Register Logical Shift right Arithmetic shift	·
ASR	Arīthmetic shift right	asr r1, r2
ROR	right Rotate right through carry Logical shift left Rotate left through carry	ror r1,r2
LSL	Logicăl shift left	lsl r1,r2
ROL	Rotate left through carry Load immediate	
LDI	Load immediate	ldi r1,const
BEZ	Branch if equal zero	bez r1,r2 bez r1,addr
BNZ	Branch if not qual zero	bnz r1,r2 bnz r1,addr
LDB	Load Byte	ldb r1,r2 ldb r1,addr
STB	Store Byte	stb r1,r2 stb r1,addr
LDW	Load Word	ldw r1,r2 ldw r1,addr
STW	Store Word	bez r1,r2 bez r1,addr bnz r1,r2 bnz r1,addr ldb r1,r2 ldb r1,addr stb r1,r2 stb r1,addr ldw r1,r2 ldw r1,r2 ldw r1,r2 ldw r1,r2 ldw r1,addr stw r1,addr
HCF	Halt and Catch fire	hcf '

- → Programando com o Processador Viking
 - SELEÇÃO (if...else)

o Igual a (==)

Se os dois valores nos registradores r1 e r2 forem iguais, o programa irá ativar a condição if

```
main

ldw r1,a

ldw r2,b

sub r3,r1,r2

bez r3,if

else

if

...

a 2
b 2
```

o Diferente de (!=)

Se os dois valores nos registradores r1 e r2 forem diferentes, o programa irá ativar a condição if

```
main
    ldw r1,a
    ldw r2,b
    sub r3,r1,r2
    bnz r3,if
else
    if
        ...
a 2
b 3
```

o Menor que (<)

Se os valores forem sinalizados(negação), usa-se SLT, se os valores não forem sinalizados, usa-se o SLTU.

Utiliza-se o comando BNZ, para comparar os valores nos registradores e se o valor de r1 for menor que r2, o resultado da comparação será diferente de zero e o if será ativado

main

```
ldw r1,a
ldw r2,b
slt r3,r1,r2
bnz r3,if
else
...
if
...
a 2
b 4
```

o Maior que (>)

essa instrução segue o modelo do menor que, onde colocamos a chamada do registrador r2 antes do r1

```
main
ldw r1,a
ldw r2,b
slt r3,r2,r1
bnz r3,if
else
if
...
a 2
b 4
```

o Maior ou Igual a (>=)

Ele segue a mesma lógica do menor que, a única diferença é que se ele não é menor que um numero, ele só pode ser maior ou igual a outro, então usamos a instrução BEZ para iniciar o if main

```
ldw r1,a
 ldw r2,b
 slt r3,r1,r2
 bez r3,if
 else
 if
 ...
 a 4
 b 4
```

o Menor ou Igual a (<=)

Ele segue a mesa lógica do Maior ou igual a, mas a única diferença é o registrador que será pego primeiro, sendo nesse caso o registrador r2

• REPETIÇÃO(while)

o Repetição incondicional

é uma repetição em loop eterno $while(1)\{...\}$

```
main
while
```

```
bnz r7,while
endwhile
hcf
```

o Repetição Condicional

É quando você diz uma condição de parada para a repetição

Exemplo: enquanto a != 0 ele irá permanecer no while, se ele for zero ele conclui o while e termina

```
main
ldw r1,a
while
sub r1,1
bez r1,endwhile
bnz r7,while
endwhile
hcf
a 3
```

VARIÁVEIS

As variáveis são criadas no final do código, mas devem ser chamadas da memória para os registradores disponíveis desejados usando o comando LDW e se quiser armazenar um valor em uma variável utilizase o comando STW.

Exemplo: somar dois valores e salvar em uma terceira variável:

```
; isto é um comentário
main
ldw r1,a ;carrega o valor da variável a
```

```
ldw r2,b ;carrega o valor da variável b
add r3,r1,r2 ;faz a soma dos dois valores
;e armazena em r3
stw r3,c ;guarda o valor do registrador r3
;dentro da variável c
hcf ;para o programa
a 2
b 3
c 0 ;a variável c foi iniciada com zero
```

o Imprimindo valores no Terminal

Para imprimir valores no terminal, usaremos um comando pré-definido na arquitetura de 16 bits, chamado Mapa de Memória, como os abaixo:

Papel	código(16 bits)
Código + Dados(inicio)	0x0000
Ponteiro de Pilha	0xdffe
Saída(caracter)	0xf000
Saida(inteiro)	0xf002
Entrada(caracter)	0xf004
Entrada(inteiro)	0xf006

• imprimindo valores no terminal: exemplo: saída da soma de dois valores

```
main
ldw r1,a
ldw r2,b
add r3,r1,r2
ldi at,0xf002;irá carregar no r0 o command
stw r3,at;armazena o valor de r3 no r0
hcf

a 2
b 3
```