
بسم الله الرحمن الرحيم



گرازش تمرین 4

درس مبانی سیستم نهفته و بیدرنگ

بخش اول)



```
Code
         untitled.c ▼ Q Search
18
     #include "untitled.h"
19
     /* External inputs (root inport signals with default storage) */
21
     ExtU rtU;
     /* External outputs (root outports fed by signals with default storage) */
24
     ExtY rtY;
    /* Model step function */
     void untitled_step(void)
28 ⊟ {
      /* Outport: '<Root>/Out1' incorporates:
       * Inport: '<Root>/In1'
       * Inport: '<Root>/In2'
       * Sum: '<Root>/Sum'
        */
34
      rtY.Out1 = rtU.In1 + rtU.In2;
     }
36
    /* Model initialize function */
38 void untitled_initialize(void)
40
       /* (no initialization code required) */
41
42
```

تصویر کد ایجاد شده از مدار بالا

- 1) همان طوریکه در تصویر بالا می ببیند کد ایجاد شده شامل فراخوانی کتابخانه "include "untitled.h" و متغیر های ExtU rtU برای ورودی و ExtU rtY برای خروجی است و دو تابع داریم
 - void untitled_initialize(void) برای مقددهی اولیه است
 - void untitled_step(void) برای جمع کردن دو عدد است.

2) منطق اصلی مدل در تابع untitled_step پیادهسازی شده است. این تابع مسئولیت محاسبهی خروجی (جمع دو ورودی In1 و In2) را بر عهده دارد و در هر فراخوانی، این محاسبه را انجام میدهد.

می توانید کد این فایل به اسم ActiveClass1.c دسترسی داشته باشید.

3) اجرای بی درنگ (Real-Time Execution) کد

برای اجرای بیدرنگ این کد، مراحل زیر را میتوان انجام داد:

زمانبندی دورهای:

برای اجرای تابع untitled_step در فواصل منظم (بیدرنگ)، نیاز به یک تایمر یا مکانیزم زمانبندی دورهای داریم. در محیطهای بیدرنگ، تایمر سیستم عامل (مانند تایمرهای سختافزاری در سیستمهای امبدد یا استفاده از ابزارهای خاص در سیستمعاملهای بیدرنگ) میتواند این کار را انجام دهد.

سیستم عامل بیدرنگ (RTOS):

اگر کد شما روی یک سیستم عامل بی درنگ مانند(VxWorks ،FreeRTOS) ، اجرا می شود، می توانید یک تسک (task) ایجاد کنید که تابع untitled_step را در فواصل زمانی مشخص فراخوانی کند.

RTOS این امکان را فراهم می کند تا تسکها با اولویتهای مشخص و با حداقل تأخیر (تا حد امکان) اجرا شوند.

تایمر در سیستمهای امبدد:

در سیستمهای امبدد (مانند میکروکنترلرها)، از تایمرهای سختافزاری برای تنظیم نرخ اجرای تابع استفاده کنید. به عنوان مثال، در کد تایمر، untitled_step را در بازههای مشخصی فراخوانی کنید.

اجرای زمانبندی شده در محیطهای غیر بیدرنگ:

در محیطهای غیر بیدرنگ (مانند سیستم عاملهای معمولی)، میتوانید از توابع زمانبندی مانند sleep در حلقهها استفاده کنید، اما به خاطر تأخیرهای سیستمی، این روش کاملاً بیدرنگ نیست و نمیتوان دقت بالایی در اجرای زمانبندی آن داشت.

بخش دوم)

کد C تولید شده در این پروژه شامل توابع و ساختارهایی است که برای پیادهسازی منطق کنترلکننده و مدیریت ورودی/خروجیها ((O/ااستفاده میشوند. این کد احتمالاً با نرمافزار Simulink ایجاد شده و برای کنترل سختافزار مشخصی مانند AVR تنظیم شده است. در ادامه بخشهای اصلی این کد بررسی میشوند:

1. ساختار دادهها

در ابتدا، چندین ساختار داده برای ذخیرهسازی وضعیت و مقادیر سیگنالهای ورودی و خروجی تعریف شدهاند:

DW_classActivity0x2820x29_T e B_classActivity0x2820x29_T

این دو ساختار به ترتیب برای ذخیره سیگنالهای بین بلوکهای مختلف و وضعیتهای داخلی سیستم استفاده میشوند. اطلاعاتی که باید بین توابع به اشتراک گذاشته شوند، در اینجا ذخیره میشوند.

2. تابع classActivity0x2820x29_step

این تابع هسته اصلی منطق کنترل کننده را پیادهسازی می کند و در هر گام زمانی اجرا می شود. عملکردهای اصلی این تابع شامل موارد زیر است:

خواندن ورودیهای آنالوگ:

این کد از ورودیهای آنالوگ برای اندازه گیری سیگنالهای مختلف استفاده می کند.

از توابع MW_AnalogInSingle_ReadResult استفاده می شود تا مقادیر ورودی آنالوگ از پینهای مشخص دریافت و در متغیر b_varargout_1 ذخیره شوند.

مقایسه ورودیها:

پس از خواندن ورودیها، مقادیر ورودی با مقادیر ثابت مقایسه می شوند و نتایج به صورت بولی (true یا (falseبرای تصمیم گیری استفاده می شوند.

برای مثال، rtb_Compare نتیجه مقایسه یک ورودی با مقدار مرجع را ذخیره می کند و به کنترل وضعیتها کمک می کند.

نمودار حالت (State Chart):

یک منطق حالت که رفتار کنترل کننده را مدیریت می کند.

این منطق حالت تعیین میکند که کنترل کننده در چه حالتی (مانند ON ،OP ،Shutdown، یا (Offقرار بگیرد و همچنین انتقال بین حالتها را بر اساس ورودیهای آنالوگ انجام میدهد.

حالتها و انتقالات: هر حالت مشخص می کند که خروجیهای دیجیتال به چه صورتی تنظیم شوند و هر انتقال مشخص می کند که تحت چه شرایطی سیستم باید به حالت جدید منتقل شود.

کنترل خروجیهای دیجیتال:

پس از تعیین حالتها و پردازش منطق کنترلی، پینهای دیجیتال تنظیم میشوند.

با استفاده از توابعی مانند writeDigitalPin، مقادیر بولی که نشاندهنده وضعیت خروجیها هستند، به پینهای دیجیتال خاص ارسال میشوند.

3. تابع classActivity0x2820x29 initialize

این تابع برای مقداردهی اولیه سیستم طراحی شده است و در ابتدای اجرا، قبل از فراخوانیهای دورهای تابع step، اجرا می شود. کارهایی که این تابع انجام می دهد شامل موارد زیر است:

پیکربندی ورودیها و خروجیها:

تنظیم نمونه گیری ورودیهای آنالوگ و اختصاص منابع سختافزاری.

پیکربندی پینهای دیجیتال برای استفاده به عنوان خروجی.

4. تابع classActivity0x2820x29_terminate

این تابع در پایان کار کنترل کننده اجرا می شود و منابع سخت افزاری سیستم را آزاد می کند:

آزادسازی منابع سختافزاری:


بستن دسترسی به پینهای آنالوگ و دیجیتال.

غیرفعال کردن پینهایی که در طول اجرای برنامه به عنوان ورودی یا خروجی استفاده شده بودند.


نحوه عملکرد کلی کد

این کد برای مدیریت یک کنترل کننده ساده طراحی شده است که از ورودیهای آنالوگ برای تصمیم گیری درباره وضعیت خروجیهای دیجیتال استفاده می کند. منطق کنترل کننده از یک نمودار حالت ساده بهره میبرد که به سیستم اجازه میدهد بر اساس مقادیر ورودی و حالت فعلی، وضعیت خروجیها را تغییر دهد.


می توانید کد این فایل به اسم ActiveClass2.c دسترسی داشته باشید.




	Shut	Ор	Mode	Vol	On	Off	1	2
reset	х				F	F	F	F
start		X	×	X	F	T	Т	F
t_on		X	X		Т	F	Т	F
inc		X		X	Т	F	F	Т
dec		X		X	Т	F	Т	F
stop	X				F	F	F	F
				F=false;			T= true;	




شكل مدار اصلى:





اگر ريست ما غيرفعال باشه و start فعال باشه



و حالت های دیگر:

