ESP8266使用入门教程

本文目标: 了解esp8266以及其开发流程

芯片介绍:8266片上集成wifi+MCU,使用的是一个M0的内核,而且成本很低,因为片上有wifi和MCU,所以作为网络终端非常的方便,当然,因为是wifi,所以低功耗方面就别想了,低功耗+联网,NB-IOT更加合适。

固件:下面先介绍一下芯片固件的概念,说白了,esp8266也是一个单片机,上电还是得从0地址开始跑,平时我们使用单片机,一般都是使用keil等软件编程,然后下载,软件很多事情已经帮我们做好了,我们的重心放在main函数之后就行了。所谓的固件,我们可以把它看做一个很大的程序,只不过人家帮我们写好了,上电就开始运行,然后一直等待我们给单片机发送指令,我们发送指令后就执行相应的操作。

esp8266的固件有两种

- AT固件,芯片出厂的时候里边刷的就是AT固件,AT固件,用户主要通过串口使用AT指令跟8266交互,要控制8266。所以使用这种固件的时候还需要一个主机通过串口跟8266连接,这种使用方法,就单纯将8266当做一个网络传输芯片,串口转wifi,本文不讨论AT固件。
- Node-mcu固件,重点来了,因为这个固件才能完全发挥8266的魅力,先说一下这个固件的魅力,官方介绍是,这套固件,可以让8266像Arduino一样操作 硬件IO,而且让你能完全使用API接口进行开发,更要命的是,固件里边可操作的模块还很多,像gpio操作、json处理、file文件创建管理、网络连接等等。 举个例子说明一个这个固件:这个固件就像是安卓手机的刷机包,刷机之后我们就可以通过图形界面进行各种操作,在安卓手机上运行各种应用程序, esp8266刷入nodemcu固件之后,也能在上边运行我们编写的应用程序。

下面放几段操作8266的代码

```
    -操作GPIO
    pin = 1
    gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)
    gpio.write(pin,gpio.HIGH)
    gpio.mode(pin,gpio.INPUT)
    print(gpio.read(pin))
    -连接wifi
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.config("SSID","password")
    print(wifi.sta.getip())
```

代码基本上不用注释,一看名称知道是做啥的

下面开始讲如何搭建开发环境

就像上文说的,芯片出厂的时候是AT固件,要刷如nodemcu固件才能使用这种开发方式,说以先要刷固件,当初我开始看的时候,网上一大堆各种各样的各种版本的固件,不是说只有两种固件吗?现在先不用管这个,按照步骤来,后边慢慢说。

先连接8266,建议大家开始研究的时候使用开发板,这样能省下很多时候时间,后期再上核心板

1.首先打开刷固件工具ESP8266Flasher.exe,选择要刷入的固件




2.点击Flash开始烧写



http://blog.csdn.net/CallMeSumo

3.等待一会烧写成功,如果不成功多试几次就行了




http://blog.csdn.net/CallMeSumo

接下来就可以开始写程序了,程序使用Lua语言编写的,至于为啥是Lua语言,因为这个固件里边包含一个Lua语言解释器,就好比安卓上使用java语言开发应用程序。


开始写第一个程序,最简单的就是串口输出了程序编辑以及烧写,使用另外一个软件ESPlorer

1.解压ESPlorer.zip文件,得到以下东西




http://blog.csdn.net/CallMeSumo

2.打开 ESPlorer.bat



3.开始写代码,我们让8266连接手机的wifi热点,当手机提示有新的终端接入的时候,就证明代码正确执行了

```
print("start....")
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","password")
print(wifi.sta.getip())
```




看到串口这边有输出 "start……",证明代码已经执行,等一会手机的热点应该会提示有新的设备接入了。

这里说明一下,8266复位的时候,默认是执行init.lua这个程序,所以我们要让程序一上电就开始运行,在保存文件的时候,就要就将文件的名称的改为init.lua,这样才能实现上电就运行

程序怎么写?

现在知道程序怎么写之后,就可以开始看一看这个固件的API文档了,里边有所有模块的API用法以及例子

网址: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/wifi/




固件的编译

可以看到nodemcu里边包含的模块很多,但是8266的资源是有限制的,如果固件里边全部包含了这些模块,就很占用空间,这样我们可以写代码的地方就少了,而且有些模块并不是我们需要的,所以我们要能选择自己需要的模块,然后编译成自己定制的固件,然后再烧到芯片里边。

这个nodemcu是开源的,下载源码,设置好交叉编译链,选择需要的模块,在linux下可以编译出自己的固件,但是这样太麻烦,需要linux环境。官方还提供了一种方法,就是在线编译,选择自己需要的模块,填写自己的电子邮箱,一会之后就会将编译好的固件发送到你填写的邮箱

master ()) dev ↔ () 1.5.4.1-fin	nal (frozen, for 512KB modules) <>
ck the <> to ve	erify on GitHub that the s	selected branch actually contains what you expect it to.
Watch-out! N	lake sure you understan	nd which SDK you get with a particular NodeMCU version.
Double check	the release notes and r	remember that NodeMCU master == latest release. When

阿里云40+云产品6个月免费 限量领取8000元企业津贴 click aliyun.com





广告×

Select modules to include		在自己需要的模块前勾上,不知道模块是干啥的就看看API	
☐ ADC 🕮	☑ file 🕮	☐ PCM	□ struct 🕮
☐ ADS1115 印	gdbstub 🕮	perf 🕮	☐ Switec ■
☐ ADXL345 🕮	☑ GPIO 🎟	☐ PWM 印	☐ TCS34725 🕮
☐ AM2320 🕮	☐ HDC1080 🕮	RC (no docs)	☐ TM1829 🕮
☐ APA102 🕮	☐ HMC5883L	rfswitch 🕮	☑ timer Ⅲ
□ bit	☐ HTTP 🏥	rotary 🕮	☐ TSL2561 🕮
■ BME280 ■	☐ HX711 🕮	☐ RTC fifo 印	□ U8G 🕮
■ BMP085 ■	☐ I ² C III	☐ RTC mem 🕮	☑ UART
☐ CoAP 🕮	☐ L3G4200D 🕮	☐ RTC time 印	☐ UCG III
Cron III	☐ MCP4725 ■	☐ Si7021 🕮	websocket 🕮
crypto 🕮	☐ mDNS 🕮	☐ Sigma-delta 🕮	☑ WiFi 🕮
□ DHT 🕮	☐ MQTT 印	SJSON	☐ WPS 印
☐ DS18B20 🕮	✓ net	☐ SNTP III	☐ WS2801 🕮
□ encoder 🕮	✓ node	☐ Somfy 🕮	☐ WS2812 🕮
end user setup III	☐ 1-Wire Ⅲ	☐ SPI 🕮	☐ XPT2046 🕮

按照步骤来就行了,这就不细说了

工具下载: https://pan.baidu.com/s/1nuDcgAX

密码: i94p