IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2024)

Assembler de Proyecto

Ensamblador para su computador básico

Objetivos

Para facilitar la programación de su computador básico, deberán desarrollar un ensamblador o assembler. Este debe ser capaz de traducir un programa escrito en el assembly del proyecto al código de máquina de su implementación. De este modo, se podrá probar y evaluar el correcto funcionamiento de su arquitectura.

Como solo se evaluará su existencia y el funcionamiento esperado, no se revisará el código fuente de su assembler. Cada grupo tendrá la libertad de programar en el lenguaje que prefiera, con la condición de que debe quedar a disposición de los ayudantes como un archivo ejecutable que pida como argumento el path a un archivo .txt.

De no realizar un archivo ejecutable, el assembler puede estar escrito en Python3, y se deberá poder ejecutar a través de la consola de comandos de la siguiente forma:

python3 assembler.py code.txt

Funcionamiento

El programa debe recibir la ubicación de un archivo de formato .txt, dentro del que habrá un programa en el lenguaje assembly de su proyecto. Luego, debe traducirlo al código de máquina para su ROM. Posteriormente, por medio del puerto serial de la Basys3, debe programar la ROM. Para este último paso, sus ayudantes les prepararon una librería publicada y documentada en PyPI, que pueden instalar a través de consola mediante del siguiente comando:

pip install iic2343

Esta librería tiene el código necesario para comunicarse con el componente Programmer que se encuentra dentro de sus proyectos por medio de un puerto serial en el USB de la placa. Este componente se encargará de detener su CPU, programar la ROM, y al terminar, reiniciar todos los registros/contadores e iniciar su CPU.

Ejemplo:

```
from iic2343 import Basys3

rom_programmer = Basys3()

if __name__ == '__main__':

# Begin serial proggraming (stops the CPU and enables proggraming)
    rom_programmer.begin()

# 12 bits address: 0, 36 bits word: 0x000301601
    rom_programmer.write(0, bytearray([0x0, 0x00, 0x30, 0x16, 0x01]))

# 12 bits address: 1, 36 bits word: 0x000301803
    rom_programmer.write(1, bytearray([0x0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03]))

# 12 bits address: 2, 36 bits word: 0x000201803
    rom_programmer.write(2, bytearray([0x0, 0x00, 0x20, 0x18, 0x03]))

# 12 bits address: 3, 36 bits word: 0x000002000
    rom_programmer.write(3, bytearray([0x0, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00]))

# End serial proggraming (restarts CPU)
    rom_programmer.end()
```

Alternativamente, se recomienda también escribir un archivo ROM. vhd para probar si su assembler está traduciendo correctamente las instrucciones. A continuación, se muestra un ejemplo de la ROM de 4096 palabras de 36 bits que tiene solo 9 instrucciones:

```
library IEEE;
1
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
   USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
    entity ROM is
6
7
       Port (
8
          clk
                   : in std_logic;
9
                   : in std_logic;
          write
10
           disable : in std_logic;
11
          address
                   : in std_logic_vector(11 downto 0);
                   : in std_logic_vector(35 downto 0);
          datain
13
           dataout
                   : out std_logic_vector(35 downto 0)
14
            ):
15
    end ROM;
16
17
    architecture Behavioral of ROM is
18
19
    type memory_array is array (0 to ((2 ** 12) - 1) ) of std_logic_vector (35 downto 0);
20
21
    signal memory : memory_array:= (
22
           "00000000000000000011100000010",
                                                 -- instruccion 1
23
           "000000000000000000000000011000000011",
                                                -- instruccion 2
24
           "0000000000000000011100000011",
                                                 -- instruccion 3
25
           "0000000000000000000100000011000000011".
                                                 -- instruccion 4
26
           "0000000000000000110000011100000010",
                                                 -- instruccion 5
27
           "000000000000000001000000011000000011",
                                                 -- instruccion 6
           "0000000000000000010000000111000000010",
28
                                                 -- instruccion 7
29
           "00000000000000001100000011000000011",
                                                 -- instruccion 8
30
           "000000000000000000000000111000000010".
                                                 -- instruccion 9
31
           -- el resto de las
32
           -- instrucciones estan
           -- en blanco
33
34
```

```
4115
            4116
            -- instruccion 4095
4117
            -- instruccion 4096
4118
            );
4119
4120
     begin
4121
4122
     process (clk)
4123
        begin
4124
           if (rising_edge(clk)) then
4125
               if(write = '1') then
4126
                  memory(to_integer(unsigned(address))) <= datain;</pre>
4127
4128
           end if:
4129
     end process;
4130
4131
     with disable select
4132
        dataout <= memory(to_integer(unsigned(address))) when '0',</pre>
4133
               (others => '0') when others;
4134
4135
     end Behavioral:
```

De este modo, podrán probar el código con tan solo copiar el resultado de su assembler al archivo ROM.vhd de su proyecto.

Recuerden que la estructura de cada una de las instrucciones en la palabra de 36 bits **queda a criterio** de cada grupo.

Requisitos

Su assembler debe reconocer una sección DATA: al comienzo del código. Esta sección será la única en donde se definirán las variables de sus programas. Estas variables deben almacenarse en la RAM en direcciones asignadas por el assembler al comenzar el programa, utilizando las instrucciones necesarias para poder lograrlo. Cada variable declarada en una línea sigue el formato nombre valor. Su assembler debe recordar estos nombres y sus direcciones en la RAM y reemplazarlos en las instrucciones según corresponda.

Luego, la línea *CODE*: delimita el fin de la *DATA*: y el comienzo de las instrucciones del programa. Según corresponda, cada instrucción en *assembly* debe ser traducida a una o más instrucciones en código de máquina. Además, en esta zona se deben poder definir *labels* como una palabra seguida inmediatamente por dos puntos en una línea aparte. Su *assembler* debe recordar los nombres y las direcciones de los *labels* para hacer los reemplazos en las instrucciones según corresponda.

```
DATA:
variable1 2
variable2 3
CODE:
MOV A,(variable1)
JMP fin
MOV A,(variable2)
fin:
```

Su assembler **NO** puede necesitar elementos adicionales como una línea *END* al final del código para poder ensamblar. Recuerde que la CPU solo opera con números positivos de 16 bits, por lo que no debe soportar números negativos.

Etapa 1

Para la etapa 1, usted deberá implementar una primera versión de su assembler, con menos capacidades y menos restricciones. En esta etapa, es necesario que su assembler reconozca solo las instrucciones que fueron implementadas en la etapa 1. Específicamente, su assembler debe cumplir las siguientes características:

- Se debe aceptar a lo menos números en base 10.
- No debe interpretar una sección DATA.
- Debe interpretar correctamente la primera línea del archivo, que siempre será "CODE:".
- No debe reconocer *labels*, es decir, todas las direcciones de memoria que se entregarán serán números decimales.
- Interpretar un .txt con todo "bonito", es decir, solo contendrá espacios, no tendrá comentarios y las instrucciones se escribirán sin espacios entre sus argumentos. Es decir, los archivos se verán de la siguiente manera:

```
CODE:
MOV A,5
MOV (0),A
MOV B,(0)
CMP A,B
JEQ 2
```

Cabe mencionar que, a pesar de que las instrucciones sean que **no se debe** implementar algo, usted es libre de hacerlo si quisiera adelantar trabajo de la etapa 2. Dicho esto, es su responsabilidad si su assembler no funciona correctamente por intentar implementar algo extra a lo que se le pide.

Etapa 2

Para la etapa 2 su assembler debe:

- Aceptar literales como decimal en el formato 102d y 102, binario en el formato 1010b y hexadecimal en el formato AAh.
- Comentarios en una línea usando // como delimitador.
- Espacios y tabulaciones en distintas partes del código, además de líneas en blanco entre instrucciones.

```
// Esto es un comentario
       DATA:
// Linea en blanco
                           // 10 se asume decimal
v1
       10
                           // 10 en decimal
               10d
       v2
v3
       10b
                           // 10 en binario
v4
       10h
                           // 16 en hexadecimal
 CODE:
                           // B = Mem[3] = 16
MOV B, ( v4
       A, (10b
                          // A = Mem[2] = 2
       label1:
                           // Mem[0] = 16
       MOV (v1),B
        JMP label2
                           // Salta a label2
1end:
```

```
label2:

JMP 1end // Salta a 1end
```

- Aceptar el nombre de una variable como literal de su dirección en la RAM.
- Aceptar el uso explícito de literales en instrucciones de direccionamiento directo.

```
DATA:

var1 1 ; Se almacena en 0x00 = 0

var2 2 ; Se almacena en 0x01 = 1

CODE:

MOV A,(var1) ; A = Mem[var1] = 1

MOV B,(1) ; B = Mem[1] = Mem[var2] = 2
```

• Definición de arreglos de variables declarando una lista de valores nombrando solo al primero.

Etapa 3

En esta etapa, es crucial que hayan logrado todo lo pedido en las etapas 1 y 2, ya que se correrá un test para evaluar específicamente su *assembler*. En este test, se evaluará que su *assembler* cumpla con todas las características pedidas tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 y será publicado en su debido momento para que lo puedan revisar y verificar que cumplen lo pedido.

Opcionalmente, si para esta etapa van a usar una pantalla LCD, su assembler además debe:

- Aceptar literales como caracteres desde el 32 al 126 de la tabla ASCII, en el formato 'c'.
- Definición de strings en el formato "ho la" como arreglo de caracteres seguido por un 0.

Assembly

MOV	A,B	Guarda el valor de B en A
	B,A	Guarda el valor de A en B
	A,Lit	Guarda un literal Lit en A
	B,Lit	Guarda un literal Lit en B
	A,(Dir)	Guarda el valor de Mem[Dir] en A
	B,(Dir)	Guarda el valor de Mem[Dir] en B
	(Dir),A	Guarda el valor de A en Mem[Dir]
	(Dir),B	Guarda el valor de B en Mem[Dir]
	A,(B)	Guarda el valor de Mem[B] en A
	B,(B)	Guarda el valor de Mem[B] en B
	(B),A	Guarda el valor de A en Mem[B]
	(B),Lit	Guarda un literal Lit en Mem[B]
ADD SUB AND OR XOR	A,B	Guarda el resultado de A op B en A
	B,A	Guarda el resultado de A op B en B
	A,Lit	Guarda el resultado de A op Lit en A
	B,Lit	Guarda el resultado de A op Lit en B
	A,(Dir)	Guarda el resultado de A op Mem[Dir] en A
	B,(Dir)	Guarda el resultado de A op Mem[Dir] en B
	(Dir)	Guarda el resultado de A op B en Mem[Dir]
	A, (B)	Guarda el resultado de A op Mem[B] en A
	B, (B)	Guarda el resultado de A op Mem[B] en B
NOT SHL SHR	A	Guarda el resultado de op A en A
	B,A	Guarda el resultado de op A en B
	(Dir),A	Guarda el resultado de op A en Mem[Dir]
	(B),A	Guarda el resultado de op A en Mem[B]
INC	A	Incrementa el valor de A en una unidad
	В	Incrementa el valor de B en una unidad
	(Dir)	Incrementa el valor de Mem[Dir] en una unidad
	(B)	Incrementa el valor de Mem[B] en una unidad
DEC	A	Decrementa el valor de A en una unidad
CMP	A,B	Ejecuta la instrucción SUB A,B sin actualizar el valor de A
O.I.	A,Lit	Ejecuta la instrucción SUB A,Lit sin actualizar el valor de A
	A,(Dir)	Ejecuta la instrucción SUB A, (Dir) sin actualizar el valor de A
	A, (B)	Ejecuta la instrucción SUB A, (B) sin actualizar el valor de A
JMP	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC
JEQ	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple Z = 1
JNE	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple Z = 0
JGT	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC ssi en Status se cumple N = 0 y Z = 0
JGE	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple N = 0
JLT	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple N = 1
JLE	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC Ins si en Status se cumple N = 1 o Z = 1
JCR	Ins	Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple W = 1 0 2 = 1 Carga la dirección de la instrucción Ins en PC si en Status se cumple C = 1
NOP	1115	No hace cambios
PUSH	A	Guarda el valor de A en Mem[SP] y decrementa SP en una unidad
РИЗП	В	
POP		Guarda el valor de B en Mem[SP] y decrementa SP en una unidad
	A	IncrementaSP en una unidad y luego guarda el valor de Mem[SP] en A
CATT	В	Incrementa SP en una unidad y luego guarda el valor de Mem[SP] en B
CALL	Ins	Guarda PC+1 en Mem[SP], carga la dirección de la instrucción Ins en PC y decrementa SP en una unidad
RET		Incrementa SP en una unidad y luego carga el valor de Mem[SP] en PC