#### **Universidad Favaloro 2014**

Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales

# **Laboratorio de Microprocesadores**

Trabajo Práctico Nº1:

# Degradación de la SNR de una señal muestreada:

### Scripts y señales de trabajo:

- Grafico\_Temporal.m
- Grafico Frecuencial.m
- presion\_TP1.mat

#### <u>Ejercicios iniciales:</u>

- 1) Abrir la señal guardada en el archivo "presion\_TP1.mat". Esta señal fue muestreada con una Fs = 500 Hz. Graficar esta señal en tiempo y frecuencia.
- 2) La señal **S1** del punto anterior es una señal de tensión entregada por un sensor de presión diferencial, en unidades de Volts. El sensor entrega una señal en el rango +/- 1 Volt. Se quiere muestrear la señal entregada por el sensor al ADC del LPC1769, alimentado con una tensión de 3.3V.
  - Realice un diagrama en bloques del acondicionamiento del sensor (sin tener en cuenta el filtro) y calcule los valores de cada bloque.
  - Genere una nueva señal **S2** en la que modifique la amplitud y el offset de la señal del punto anterior según los valores calculados.
  - En la hoja de datos del sensor aparece la siguiente información:

```
Input / Output
Input Excitation 5 VDC Typical, 10 VAC RMS Max
Output Transfer Function 5 µV/V/mmHg (i.e., output at 5VDC excitation at 300 mmHg = 7.5 mV)
Linearity & Hysteresis Error < 1% Full Scale Reading, Best Straight Line Fit
Frequency Response >1,000 Hz (smaller transducers have higher frequency response)
```

Si el sensor se alimenta con 3.3V, cual es la resolución en unidades de ingeniería que obtendremos en forma digital?

- 3) Simular la cuantificación de la señal con la función **fix()** de MATLAB, llevando el nivel de la señal **S2** (0 a 3.3V) al rango de entrada de un ADC de N bits.
  - Generar una señal D1 para un ADC de 8 bits, D2 para un ADC de 12 bits y D3 para un ADC de 24 bits.Graficar estas señales en tiempo y en frecuencia y comparar con lo graficado en el punto 2.

#### **Universidad Favaloro 2014**

Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales

 Generar también un set de funciones E1, E2 y E3 con el error entre la señal en punto flotante las respectivas señales enteras D1, D2, D3. Graficar estas tres señales en tiempo y frecuencia.

### Ejercicios adicionales:

4) Realizar una función que reciba como parámetro una señal(supuesta sin ruido) y un valor de SNR, y sume una cantidad de ruido para lograr el SNR recibido como parámetro. La función devuelve la señal con el ruido sumado. El prototipo de la función es el siguiente:

5) Generar 3 señales, **R1**, **R2** y **R3** en las que se suma ruido a **S2** para obtener SNR = 10 dB, 3dB y 1dB respectivamente. Simular la cuantificación de estas señales con un ADC de 12 bits. Graficar cada una de ellas en tiempo y frecuencia y comparar con la señal **D2**.