#### You

Explica que es el protocolo UART Y COMO FUNCIONA, EN PARTICULAR USA COMO EJEMPLO LA COMUNICACIÓN ENTRE UN ARDUINO UNO Y UNA PC VIA COMUNICACIÓN SERIAL A 115200 BAUDIOS

#### DeepSeek:

El protocolo **UART** (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) es un sistema de comunicación serial asíncrona ampliamente utilizado para transferir datos entre dispositivos digitales. A diferencia de protocolos síncronos, no utiliza una señal de reloj compartida, sino que ambos dispositivos deben acordar previamente la velocidad de comunicación (**baud rate**) y el formato de los datos. A continuación, te explico cómo funciona, usando como ejemplo la comunicación entre un **Arduino Uno** y una **PC** a **115200 baudios**.

# Partes clave del protocolo UART

- 1. Transmisión asíncrona: No hay señal de reloj; se sincroniza usando los bits de inicio y parada.
- 2. Dos líneas de comunicación:
  - TX (Transmit): Envía datos desde el Arduino hacia la PC.
  - RX (Receive): Recibe datos en el Arduino desde la PC.
- 3. Frame de datos: Cada bloque de datos enviado sigue una estructura específica:
  - Bit de inicio: Siempre en nivel bajo (0).
  - Datos: 5 a 9 bits (generalmente 8 bits para un byte).
  - Bit de paridad (opcional): Para detección de errores (no usado en el ejemplo).
  - Bits de parada: 1 o 2 bits en nivel alto (1).

## Funcionamiento paso a paso (Ejemplo Arduino-PC a 115200 baudios)

#### 1. Configuración inicial

- El Arduino Uno y la PC acuerdan una velocidad de 115200 baudios (≈ 115200 bits por segundo).
- Cada bit dura: 1 / 115200 ≈ 8.68 µs.
- Se usan 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada (configuración típica: 8N1).

#### 2. Envío de datos desde Arduino a PC

- Ejemplo: Enviar el carácter A (código ASCII 65 o binario 01000001).
  - Paso 1: La línea TX está en reposo (alto, 1).
  - · Paso 2: Arduino envía el bit de inicio (0) durante 8.68 μs.
  - ∘ **Paso 3**: Envía los **8 bits de datos** (LSB primero:  $1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ).
  - Paso 4: Envía el bit de parada (1) durante 8.68 μs.
  - Paso 5: La línea vuelve a reposo (1) hasta el próximo byte.

#### 3. Recepción en la PC

- La PC detecta el **flanco de bajada** del bit de inicio y espera **1.5 veces el tiempo de bit** (para muestrear en el centro de cada bit).
- Muestrea la línea cada 8.68 µs para leer los bits de datos.
- Reconstruye el byte y verifica el bit de parada.

#### 4. Comunicación bidireccional

• La PC puede responder al Arduino usando la misma lógica a través de la línea RX del Arduino.

## Implementación en Arduino Uno

## Código de ejemplo

```
Copy

Download

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Configura comunicación a 115200 baudios
}

void loop() {
    Serial.println("Hola PC!"); // Envía datos a la PC delay(1000);

if (Serial.available()) { // Si la PC envía datos char dato = Serial.read(); // Lee el byte recibido Serial.print("Recibido: ");
    Serial.println(dato);
}
```

#### Conexión física

- El Arduino Uno tiene un chip ATmega16U2 que convierte la señal UART (TTL) a USB.
- TX del Arduino → Conectado al RX de la PC (vía USB).
- RX del Arduino → Conectado al TX de la PC (vía USB).

#### **Consideraciones clave**

- Sincronización: Ambos dispositivos deben usar el mismo baud rate. Un error del 5% suele ser tolerable.
- Niveles lógicos: Arduino usa 5V para representar 1 y ø. La PC usa niveles USB (3.3V), pero el conversor USB-serial se encarga de la adaptación.
- Ruido: No hay detección de errores integrada (a menos que se use el bit de paridad).

## Ventajas y desventajas

- Ventajas: Simple, ampliamente compatible, bajo costo.
- Desventajas: Sin control de flujo nativo, susceptible a ruido si los baud rates no coinciden.

Este protocolo es la base de la comunicación serial en entornos embebidos y permite interactuar con sensores, módulos y computadoras de manera eficiente.

#### You

Dado un UNO R3 (que podria ser o no un arduino uno original) Explica caracteristicas tecnicas, como su adc de 0 a 255, voltaje de funcionamiento, sus salidas analogicas y digitales, y enumera algunos de sus perifericos. Explica brevemente que es y como se originó el framework Arduino, de este mismo que hace exactamente la función AnalogicWrite

## DeepSeek:

Te voy a explicar las características del Arduino Uno R3 (original o compatible), el framework Arduino y la función analogwrite().

# Características técnicas del Arduino Uno R3

#### Microcontrolador principal

Modelo: ATmega328P

• Arquitectura: 8-bit AVR

• Velocidad de reloj: 16 MHz

Memoria Flash: 32 KB (0.5 KB para bootloader)

• **SRAM**: 2 KB

• EEPROM: 1 KB

#### Sistema de alimentación

- Voltaje de operación: 5V
- Voltaje de entrada recomendado: 7-12V (a través de jack DC)
- Límite máximo de voltaje: 20V (pero no recomendado)
- Regulador de voltaje incorporado: 5V y 3.3V

# Entradas Analógicas (ADC)

- Número de pines: 6 pines (A0 a A5)
- Resolución: 10 bits (0-1023), no 8 bits como mencionas
  - Rango de medición: 0-5V
  - Precisión: 4.9 mV por unidad (5V/1024)
- · Características especiales:
  - Múltiplexado entre los 6 canales
  - Tiempo de conversión: ~100 μs

# **Salidas Digitales**

- Número total: 14 pines digitales (D0-D13)
- Pines con PWM: 6 pines (marcados con ~: 3, 5, 6, 9, 10, 11)
- Corriente máxima por pin: 40 mA (recomendado 20 mA)
- Corriente total máxima: 200 mA para todo el chip

# Salidas "Analógicas" (PWM)

- Resolución: 8 bits (0-255)
- Frecuencia base: ≈ 490 Hz (pines 5 y 6: ≈ 980 Hz)
- Técnica: Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

#### Comunicación

- **UART**: 1 puerto (RX=0, TX=1)
- I2C: 1 bus (A4=SDA, A5=SCL)
- SPI: 1 bus (10=SS, 11=MOSI, 12=MISO, 13=SCK)

### Periféricos principales

- 1. Timer/Counters: Tres temporizadores (Timer0, Timer1, Timer2)
- 2. Watchdog Timer: Para recuperación de fallos
- 3. Interrupciones externas: 2 pines (2 y 3)
- 4. Comparador analógico
- 5. Power-save modes: Múltiples modos de bajo consumo

# El Framework Arduino: Origen y Función

# Origen e Historia

- Año de creación: 2005
- Lugar: Ivrea, Italia (Instituto de Diseño Interactivo Ivrea)
- Creadores: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, David Mellis y Gianluca Martino
- Mativazión. Crost una alataforma da aratatinada alastrónica accasible nora estudiantes y diceñadoras sia arafundas

 motivación. Crear una piataiorma de prototipado electronica accesible para estudiantes y disenadores sin profundos conocimientos de electrónica

#### Características del Framework

- · Lenguaje basado en C/C++ simplificado
- API simplificada: Funciones como pinMode(), digitalWrite(), analogRead()
- · Abstracción de hardware: Oculta registros y configuraciones complejas
- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Gratuito y de código abierto
- Sistema de librerías: Extensible mediante librerías de terceros
- Bootloader preinstalado: Permite programación via USB

# ¿Qué hace exactamente analogWrite()?

## **Función real**

- NO es una verdadera salida analógica: Genera una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso)
- · Principio de funcionamiento: Ciclos rápidos de encendido/apagado que simulan un voltaje analógico

# Ejemplo técnico

срр

Copy

Download

analogWrite(9, 128); // 50% duty cycle en pin 9

## Resultado eléctrico:

- Voltaje promedio: 2.5V (50% de 5V)
- · Señal generada:
  - ∘ 50% del tiempo a 5V
  - 50% del tiempo a 0V
  - ∘ Frecuencia: ≈ 490 Hz

## Implementación hardware

- Basada en temporizadores: Timer0 (pines 5,6), Timer1 (pines 9,10), Timer2 (pines 3,11)
- · Registros involucrados:
  - ∘ TCCRnA/B: Configuran modo y preescaler
  - ocrna/B: Establecen el ciclo de trabajo
- Resolución fija: 8 bits (0-255) por limitaciones hardware

## Limitaciones

- Frecuencia fija: No configurable via software estándar
- Interferencia: Los pines que comparten timer afectan su frecuencia
- Verdadero analogico: Requiere circuito externo (filtro RC) para suavizar la señal

## Alternativas para verdadera salida analógica

- Conversor DAC externo (ej. MCP4725)
- Filtro paso bajo: Convierte PWM a voltaje DC estable
- Software avanzado: Manipulación directa de registros para mayor control

El Audilino Uno El cienco ciondo lo misco más monido especial competativo do mescico o el caldibrio estra comocidades

El Arquino Uno R3 sigue siendo la piaca mas popular para educación y prototipado gracias a su equilibrio entre capacidades, facilidad de uso y comunidad de apoyo.

#### You:

agregale un tono mas academico a tu respuesta y citas en apa 7, puntos extras si pones los repositorios de github (?)

#### DeepSeek:

Protocolo UART y su implementación en Arduino Uno: Comunicación Serial a 115200 Baudios con PC

#### Introducción al Protocolo UART

El **Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)** es un protocolo de comunicación serial asíncrono ampliamente utilizado para transferir datos entre dispositivos digitales. A diferencia de los protocolos síncronos, el UART no emplea una señal de reloj compartida, sino que depende de la configuración coordinada de parámetros como la velocidad de transmisión (*baud rate*) y el formato de los datos para lograr la sincronización (Analog Devices, 2021; Rohde & Schwarz, s.f.). Su simplicidad y bajo costo lo hacen ideal para aplicaciones embebidas, como la comunicación entre microcontroladores y periféricos (Circuit Basics, s.f.).

#### Fundamentos Técnicos del UART

## 1. Arquitectura y Principios de Operación

- Comunicación Asíncrona: No requiere señal de reloj. La sincronización se logra mediante bits de inicio y parada, y un baud rate predefinido (Analog Devices, 2021).
- Configuración de Tramas: Cada trama incluye:
  - $\circ$  Bit de inicio: Transición de alto a bajo (1  $\to$  0) para indicar el inicio de la transmisión.
  - Datos: 5-9 bits (generalmente 8 bits para un byte).
  - Bit de paridad (opcional): Verificación de errores mediante paridad par o impar.
  - Bits de parada: 1-2 bits en nivel alto (1) para señalar el fin de la trama (Rohde & Schwarz, s.f.).
- **Velocidad de Baud**: Define bits transmitidos por segundo (bps). Para 115200 baudios, el tiempo por bit es ≈8.68 μs (DeepBlue Embedded, s.f.).

#### 2. Implementación en Hardware

- Dos líneas de comunicación:
  - TX (Transmit): Envía datos desde el transmisor.
  - RX (Receive): Recibe datos en el receptor.
- Niveles lógicos: UART utiliza niveles TTL (5V o 3.3V), a diferencia de protocolos como RS-232 (±12V) (DeepBlue Embedded, s.f.).

#### 3. Sincronización y Tolerancia a Errores

- La diferencia máxima permitida en el *baud rate* entre dispositivos es del 10% para evitar errores de temporización (Analog Devices, 2021).
- El bit de paridad detecta errores individuales en la transmisión, pero es limitado para errores múltiples (Circuit Basics, s.f.).

#### Ejemplo de Comunicación Arduino Uno-PC a 115200 Baudios

#### **Configuración Hardware**

- · Arduino Uno: Basado en el microcontrolador ATmega328P, cuenta con un UART hardware con pines dedicados:
  - TX (Pin 1): Transmisión de datos a la PC.
  - RX (Pin 0): Recepción de datos desde la PC.
- Conversión USB-TTL: El Arduino Uno incluye un chip ATmega16U2 que convierte señales UART (TTL) a USB, permitiendo la comunicación con la PC mediante un puerto virtual COM (Circuito.io, 2017).

#### **Configuración Software**

1. Inicialización del Serial:

```
Copy

Download

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Configura UART a 115200 bps
}

• El baud rate debe coincidir en Arduino y la PC (DeepBlue Embedded, s.f.).
```

#### 2. Transmisión de Datos:

- ∘ Ejemplo: Envío del carácter A (ASCII 65, binario 01000001):
  - Bit de inicio (0)  $\rightarrow$  8 bits de datos (LSB first: 1 0 0 0 0 0 1 0)  $\rightarrow$  Bit de parada (1).
  - Duración total: ≈86.8 µs por trama (10 bits incluidos inicio/parada).

## 3. Recepción en PC:

- · La PC detecta el flanco de bajada del bit de inicio y muestrea la línea cada 8.68 μs.
- Software como el Monitor Serial de Arduino IDE decodifica los datos.

#### Ejemplo de Código

```
Copy

Download

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Inicializa UART a 115200 bps
}

void loop() {
    Serial.println("Hola PC"); // Envía datos
    if (Serial.available()) {
        char dato = Serial.read(); // Lee datos entrantes
        Serial.print("Recibido: ");
        Serial.println(dato);
    }
}
```

## Consideraciones Técnicas y Mejores Prácticas

- 1. Precisión del Baud Rate:
  - ∘ Para 115200 bps, cristales de 16 MHz en Arduino garantizan error mínimo (<0.1%) (Analog Devices, 2021).
- 2. Buffer de Datos:
  - El UART del ATmega328P tiene buffers de hardware de 64 bytes para recepción/transmisión, evitando pérdida de datos a alta velocidad (DeepBlue Embedded, s.f.).
- 3. Protocolos Personalizados:
  - Se pueden implementar tramas con encabezados, trailers y CRC para mejorar la seguridad y confiabilidad (Analog Devices, 2021).
- 4. Limitaciones:
  - Distancia: UART es susceptible a ruido en distancias largas. Soluciones como RS-485 extienden el rango.
  - · Velocidad: Máximo típico de 1-2 Mbps en microcontroladores (Rohde & Schwarz, s.f.).

## Repositorios de GitHub Relevantess

- 1. ArduinoCore-avr:
  - o Implementación de librerías UART para Arduino Uno.

URL: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr

#### 2. SoftwareSerial:

- Emulación de UART por software para añadir puertos seriales adicionales.
- URL: https://github.com/arduino-libraries/SoftwareSerial

#### 3. Proyecto de Ejemplo:

- · Comunicación Arduino-PC con visualización de datos.
- URL: https://github.com/arduino/arduino-examples

#### Conclusión

El protocolo UART es un pilar en la comunicación serial asíncrona, destacando por su simplicidad y eficiencia en aplicaciones embebidas. Su implementación en Arduino Uno, combinada con la conversión USB-TTL, permite una integración seamless con PCs, facilitando prototipado y depuración. La configuración a 115200 baudios optimiza la velocidad para la mayoría de aplicaciones, aunque requiere atención a la sincronización y gestión de errores. Para proyectos avanzados, la extensión mediante librerías de software o protocolos personalizados amplía su utilidad.

#### Referencias

Analog Devices. (2021). *UART: A Hardware Communication Protocol*. Analog Dialogue. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html

Circuit Basics. (s.f.). Basics of UART Communication. https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/

Circuito.io. (2017). Arduino Uno Pinout Guide. https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/

DeepBlue Embedded. (s.f.). Arduino UART Example & Tutorial. https://deepbluembedded.com/arduino-uart-example-tutorial/

Rohde & Schwarz. (s.f.). *Understanding UART*. https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/understanding-uart 254524.html

Este análisis sintetiza los principios técnicos del UART y su aplicación práctica en Arduino, proporcionando una base académica para el desarrollo de proyectos de comunicación serial. Para detalles avanzados, se recomienda consultar los repositorios y referencias citadas.

#### You:

Dado un • Cooler FAN brushless 80x80x25mm 12V DC de 0,16 v genérico de origen chino, guiado por un pwm de un arduino uno (0-255) mosfet mediante, cuyo máximo voltaje es 12 v. Explica con detalle: -funcionamiento -relacion voltaje pwm/caudal/rpm -Todo lo que consideres relevante con citas en apa 7

#### You:

falta colocar lo del funcionamiento del software y periodos de muestreo :v