
CompositeRing

Xie Yu

1 介绍

CompositePolygonRing是复合材料多边形环,它依据铺层的厚度、角度来生成相应的实体模型。

2 类结构



输入 input:

• Height: 高度

• MatNum:材料编号

• Angle: 铺层或缠绕角度

Thickness: 厚度Di: 圆环内径

• r: 多边形圆角

• EdgeNum:多边形边数

参数 params:

Order: 单元阶数NRot: 旋转次数

• Name : 名称

• NHeight: 高度方向网格数量

• Material: 材料

• T:温度

• NRot: 直边网格数量

输出 output:

• Assembly:实体单元装配

• SolidMesh: 实体网格

• TotalThicknesss: 总厚度

• NRot: 网格旋转次数


• Matrix: 各铺层对应单元号


3 案例


3.1 Create composite ring (Flag=1)

首先,运用Composite_Micromechanics模块计算复合材料属性,再在CompositePolygonRing中设置铺层的材料,角度和厚度,可生成复合材料多边形环模型。

```
S=RMaterial('Composite');
    mat=GetMat(S,[33,2]');
 3
    inputStruct.Vf=0.65;
 4
    inputStruct.Fiber=mat{1,1};
    inputStruct.Matrix=mat{2,1};
    paramsStruct.Theory='MT';
    Ply= method.Composite.Micromechanics(paramsStruct, inputStruct);
    Ply=Ply.solve();
 8
9
    Plot(Ply);
10
    PlotAlpha(Ply);
11
    mat1{1,1}=Ply.output.Plyprops;
12
13
    inputRing.Di=270;
14
    inputRing.EdgeNum=6;
15
    inputRing.r=10;
16
    inputRing.Height=330;
17
    inputRing.Thickness=[5,3,3,3,3,5];
18
    inputRing.Angle=[90,0,45,-45,0,90];
19
    inputRing.MatNum=[1,1,1,1,1,1];
20
    paramRing.Material=mat1;
    obj=housing.CompositePolygonRing(paramRing, inputRing);
22
    obj=obj.solve();
23
    Plot3D(obj)
```







4 参考文献