# LBeam

Xie Yu

# 1 介绍

LBeam类用于生成角钢的实体网格。

# 2 类结构

# Order Stiffner Order I Assembly input output output params Material d Stiffner Surface

### 输入 input:

• Meshsize:网格尺寸

• Stiffner:加筋肋位置

• 1:长度

• b: 腿宽度

• d:腰厚度

• r: 内圆弧倒角

### 参数 params:

• Name: 名称

• Material: 材料

• Order: 阶数

### 输出 output:

• Assembly: 装配体

• SolidMesh: 实体网格


• Stiffner\_Surface:加筋肋截面

• Surface: 角钢截面

# 3 案例

## 3.1 Create LBeam (Flag=1)

```
inputStruct.r=7;
inputStruct.b=[63,63];
inputStruct.d=[8,8];
inputStruct.l=400;
paramsStruct=struct();
obj= beam.LBeam(paramsStruct, inputStruct);
obj= obj.solve();
Plot2D(obj);
Plot3D(obj);
```




角钢截面 角钢实体网格


350 -

N 200 -

# 3.2 Create LBeam with stiffner (Flag=2)

```
1
    inputStruct.r=7;
    inputStruct.b=[63,63];
 3
    inputStruct.d=[8,8];
 4
    inputStruct.l=480;
 5
    inputStruct.Stiffner=[120+4,8;360-4,8];
 6
    paramsStruct=struct();
    obj= beam.LBeam(paramsStruct, inputStruct);
 8
    obj= obj.solve();
9
   Plot2D(obj);
10
   Plot3D(obj);
```





加筋肋角钢实体网格

# 4 参考文献