RayleighEstimate

Xie Yu

1 介绍

RayleighEstimate 用来估算Rayleigh阻尼参数。

2 原理

Rayleigh阻尼是最常用的黏性阻尼模型,也称为比例阻尼 (Proportional Damping),即

$$[C]_{Rayleigh} = \alpha[M] + \beta[K] \tag{1}$$

式中:

α质量矩阵系数, 简称α阻尼

β 刚度矩阵系数,简称β阻尼

通常 α 和β并非已知,需通过模态阻尼比计算获得。根据正交性原理,任一阶模态阻尼比 ξ_i ,自振圆频率 \mathbf{w} ,满足下式:

$$\xi_i = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\omega_i} + \beta \omega_i \right) \tag{2}$$

设结构的第i阶和第j阶固有频率分别为wi和wj,相应的第i阶和第j阶模态阻尼比分别为 ξ_i 和 ξ_j ,代入式(1-8),可求得 α 和 β :

$$\alpha = \frac{2\omega_i \omega_j (\xi_i \omega_j - \xi_j \omega_i)}{\omega_j^2 - \omega_i^2} \tag{3}$$


$$\beta = \frac{2(\xi_j \omega_j - \xi_i \omega_i)}{\omega_j^2 - \omega_i^2} \tag{4}$$

模态阻尼比 ξ_i 和 ξ_j 可由试验确定。wi和wj应选择分析中感兴趣的频率范围,直接采用前两阶频率和阻尼比确定 α 和 β 的方法不要。Rayleigh阻尼随频率变化且存在极小值,若直接采用前两阶参数计算,势必导致其他频段的阻尼取值不够合理。通常假定各阶模态阻尼比相同,即 $\xi_i = \xi_j = \xi$,则有

$$\alpha = \frac{\omega_i \omega_j \xi}{\omega_i + \omega_j} \tag{5}$$

$$\beta = \frac{2\xi}{\omega_i + \omega_j} \tag{6}$$

3 类结构



alpha

Xi

输入 input:

• f1:频率1

• f2:频率2

• xi:阻尼比

参数 params:

• Name : 名称

输出 output:

• alpha: Rayleigh阻尼参数

Echo

• beta: Rayleigh阻尼参数

4 案例

```
inputRayleigh.Xi=0.05;
inputRayleigh.f1=10;
inputRayleigh.f2=20;
paramsRayleigh=struct();
obj = method.RayleighEstimate(paramsRayleigh,inputRayleigh);
obj = obj.solve();
disp(obj.output.alpha)
disp(obj.output.beta)
```

计算得到Rayleigh阻尼参数:

Successfully calculate rayleigh damping.

0.6667

5.3052e-04

5 参考文献

[1] ANSYS结构动力参数分析与应用