Ramberg_Osgood

Xie Yu

1 介绍

Ramberg_Osgood用来生成应力应变曲线。

2 原理

MMPDS ^{[1][2]}是美国航空专业最权威的材料标准,包含航空航天领域各种金属材料力学性能。在本规范中,单参数 Ramberg-Osgood Parameter n和双参数Dual Bron Parameters n1, n2应力应变曲线被应用来求解金属材料的力学性能。这 两种半经验公式可以用来评估材料的强度。

已知材料的弹性模量E, 抗拉强度Ftu, 屈服强度Fty, 断裂伸长率Emax, 通过这几个参数即可求出材料的应力应变曲线。

首先通过极限的抗拉强度和断裂伸长率求出极限应变值 ϵ_{us} :

$$\epsilon_{us} = 100(\epsilon_{max} - \frac{F_{tu}}{E}) \tag{1}$$

接着应用极限应变值,求出Ramberg-Osgood系数n:

$$n = \frac{ln(\epsilon_{us}/0.2)}{F_{tu}/F_{ty}} \tag{2}$$

运用Hill [46]提出的方程算出材料的应力应变曲线:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + 0.002 \left(\frac{\sigma}{F_{tu}}\right)^n \tag{3}$$


材料的真实应力和应变值和工程应力应变为log关系,由下式可得:

$$\epsilon_{true} = ln(1 + \epsilon) \tag{4}$$

$$\sigma_{true} = \sigma(1 + \epsilon) \tag{5}$$

3 类结构

Object Structure



输入 input:

Fty: 材料屈服强度 Ftu: 材料拉伸强度

• E:弹性模量

• Epsilon: 断裂延伸率


输出 output:

• n:参数

True_Strain:真实应变
True_Stress:真实应力
Normal_Strain:名义应变
Normal_Stress:名义应力

4 案例

```
inputStruct1.E=71018.5;
inputStruct1.Ftu=468.8;
inputStruct1.Fty=386.12;
inputStruct1.Epsilon=0.1;
paramsStruct1=struct();
obj1=method.Stress_Strain_Curve.Ramberg_Osgood(paramsStruct1,inputStruct1);
obj1=obj1.solve();
obj1=obj1.plot();
```



5 参考文献

[1] DOTFAAAR-MMPDS-01_Metallic Materials Properties Development and Standardization(MMPDS)

[2] Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS-11)